


Система сращивания 3M™

Пошаговая инструкция по нанесению расслаиваемой ленты для летучей склейки



Начните разматывать рулон от центра. Не тяните ленту пальцами за угол.




Убедитесь, что лента раскрыта правильно перед нанесением на рулон.




Нанесите ленту и отрежьте (оторвите)

1




5–7 мм от края



- ▶ Откиньте и временно защитите последний виток бумаги. Нанесите ленту по всей ширине рулона, отступив от краёв примерно 5–7 мм.
- ▶ Плотнo прижав ленту к краю рулона, оборвите излишек. Не тяните ленту руками, это может привести к неправильному расслоению рулона. Проведите рукой вдоль ленты, прижимая её.

Удалите верхний лайнер

2



- ▶ Подденьте верхний лайнер, отступив пару сантиметров от края рулона, и снимите его под углом 90°.

Закрепите бумагу

3



- ▶ Приклейте последний виток бумажного рулона к ленте и отогните назад излишек.
- ▶ Отрежьте или оторвите незакреплённый материал.

Удалите нижний лайнер

4



- ▶ Подденьте лайнер, отступив пару сантиметров от края рулона, и снимите его под углом 90°.

Рулон готов к склейке

