



Verwenden von Schleifmitteln Montieren einer Fiberscheibe.



- 01.** Entfernen Sie den Zentrierflansch, der für gebundene oder Fächerscheiben verwendet wird (falls vorhanden), vom Schaft.
- 02.** Stellen Sie sicher, dass die maximale Umdrehungszahl des Stütztellers und der Fiberscheibe höher ist als die der Schleifmaschine.
- 03.** Prüfen Sie den Stützteller auf Risse, Kerben oder Verschleiß und ersetzen Sie ihn, falls er beschädigt oder zu stark abgenutzt ist.
- 04.** Stellen Sie sicher, dass der Stützteller mit der passenden Metallmitte ausgestattet ist, und wählen Sie die passende Mutter: M14 oder 5/8".
- 05.** Befestigen Sie einen Stützteller mit der passenden Größe am Schaft des Winkelschleifers.
- 06.** Stellen Sie sicher, dass die Fiberscheibe eine konvexe Form hat.
- 07.** Setzen Sie die Fiberscheibe auf den Schaft und den Stützteller. Ziehen Sie die Mutter mit dem passenden Schlüssel an.
- 08.** Stellen Sie sicher, dass sich die Schleifscheibe unter dem Rand der Schutzhaube befindet.

Achten Sie auf Ihre Sicherheit.

Drücken oder schieben Sie die Schleifscheibe nicht in eine unebene Schweißnaht oder Metallkante.

Unterbrechen Sie sofort Ihre Arbeit, wenn sich das Geräusch des Werkzeugs ändert oder während der Nutzung übermäßig starke Vibrationen auftreten.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Scheiben ordnungsgemäß bei Temperaturen zwischen 10–35 °C, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35–50 % und in einer dicht verschlossenen Tasche aufbewahrt werden, falls diese im Lieferumfang enthalten ist.

Für weitere Informationen dazu, wie Sie die Risiken von Schleifmitteln am Arbeitsplatz reduzieren können, kontaktieren Sie bitte Ihren 3M Vertriebsmitarbeiter oder besuchen Sie

www.3m.de/schleifmittel-sicherheit

INTEGRIERTE
SICHERHEIT