重要訊息

請詳細閱讀、了解及適從3M™ PFITOR™ X 耳罩系列使用手册之說明,請保留此說明以備將來使用及參 考。有關其他信息或任何相關問題,請職繫3M電話: (02) 02 785-9338。

▲ 警告

未能適守這些說明可能導致嚴重生命傷害:

- a) 聽音樂或其他音頻涌訊可能會減少您對環境意識和聽到警告信號的能力。請保持警惕並調整音頻到 可接受的最低吞量等級。於特定工作場所使用娛樂音樂設施時,警告信號的接聽能力可能會減弱。
- b) 為降低與點燃爆炸的連帶相關同險,處於潛在爆炸性環境中,請勿使用此產品。

不遵守這些說明可能會減少由此耳罩保護產品提供的保護,並可能導致聽力損失:

- a) 3M強烈建議對聽力保護設備進行個人的適合性及來合度測試。研究顯示實際配戴的噪音衰減值涌 常會比標示的數值環低,因為每個人的密合度,穿戴方式及使用動機不同。如果使用SNR估算典型 的工作場所保護,3M建議將SNR適當降低或參考適用法規調整。
- b) 耳墊可能會隨長期使用而耗損,應經常檢查是否破裂和洩漏。定期使用時,每年至少更換耳墊和泡 沫襯裡兩次,以確保穩定的保護、衛生和舒適。

▲ 注意

- ◆ 本產品是3M™ PFITOR™ X系列頁罩的配件。沒有與適當的頁罩配戴,不能提供聽力保護。有關兼容 性的衰減值,請參閱實驗衰減值表X系列耳罩與3M™PELTOR™無線涌訊配合使用X系列耳罩配件。
- 此配件包含鋰離子雷池。存在著火和燒傷的風險。不要打開,壓碎,加熱到55°C(131°F)以上或 焚爐。
- 請勿在高於45°C(113°F)的溫度下為雷池充雷。
- LISR充雷座心須提供至少100mA,否則有可能道致著火或是配件的功能失效。

註:此聽力保護設備將限制娛樂音頻訊號至82 dBA,為耳朶聽力有效範圍

涌話/連續播放時間:約8小時

待機時間:約250個小時

充雷時間:約3小時

工作溫度範圍: -4°F(-20°C)至131°F(55°C)

儲存溫度範圍: -4°F(-20°C)至95°F(35°C)

配件重量:55克

3M™ PELTOR™ X系列耳罩無線涌訊附件MT67H05WS6-EU符合滴常歐洲指令的心需條件,並擁有CE 標誌認證。藍牙®無線設備符合2014/53/EU指令。關於歐盟宣布合格的完整文件可在以下網址獲取: http://www.3M.co/PELTOR/doc。您可以透過聯繫當地的3M辦事處或3M Svenska AB Vämamo獲取 更多信息。

3M™ PELTOR™ X系列耳罩無線通訊附件MT67H05WS6-EU,在連接適當的耳罩前,已經過芬蘭職業安 全健康研究所,Topeliuksenkatu 41 b,FI-00250 赫爾辛基,芬蘭(公告機構編號0403) 進行了型號檢 查,並符合EN 352-1:2002, EN 352-3:2002, EN 352-6:2002和EN 352-8:2008。

本產品包含電氣和電子組件,不得以垃圾收集的標準處理。有關處理電氣和電子設備的信息,請參 簡當地的指令。

衰減表說明 EN 352-1 / EN 352-3

A:1 頻率(赫茲)(f)

A:2 平均衰減(分貝)(Mf)

A:3 標準偏差(分貝)(sf)

A:4 假定保護值,APV(分貝)

A:5 H=高頻聲音的聽力保護估計(f ≥ 2000赫茲)

M=中頻聲音的聽力保護估計(500赫茲 <f <2000赫茲)

L=低頻聲音的聽力保護估計(f≤500赫茲)

相容的工業安全頭盔 EN 352-3

這些耳罩應安裝並只能使用在表B中列出的工業安全頭盔上。

這些耳罩與下列工業安全頭盔一起進行測試,如果安裝在不同的頭盔上,可能提供不同的保護效果。 工業安全頭盔附件表的說明:

- B:1頭盔製造商
- B:2頭盔型號
- B:3 頭盔附件
- B:4 頭部尺寸:S/小,M中,L大

裝配說明

步驟1:從X系列耳罩中取出耳墊

X1和X2系列耳罩: 取下一側耳墊。

X3,X4和X5系列耳罩:取下一側的灰色墊片和耳墊。

步驟2:安裝附件到 X系列耳罩

將附件的長端安裝到X系列耳罩的內部凹槽中,然後將另一端卡入到位。降噪麥克風應指向您的嘴巴。彎 曲麥克風臂,使其與臉頰輪廓對齊。

注意: 附件只能安裝在耳罩的左側。

步驟3:供雷

按住按鈕一秒鐘以供電。

步驟4:藍牙®配對和連接

當按下電源開啓按鈕,附件將自動進入藍牙配對模式。進入行動設備的藍牙設定選單進行掃描並選擇3M™ PELTOR™ WCX。 注意:如果兩分鐘内未配對藍牙設備,配件將自動關閉電源。

要配對其他藍牙設備:在所有先前配對的設備上關閉藍牙®功能。

堂配件通雷時,它將搜索先前配對的設備,每次20秒。

如果沒有找到先前配對的設備時,配件將自動進入藍牙配對模式。

藍牙®連接:如果找到先前配對的設備,配件將在啓動時自動與之連接。

步驟5:使用無線诵信附件

電話呼叫	
接聽來電	短按按鈕
接聽第二通來電(來電等待)	雙按按鈕以將第一通電話置於保留狀態,並接聽第二通 電話。再按兩次可切換回第一通電話。
結束通話	短按按鈕
拒絶來電	按住按鈕一秒
啓動電話助理(例如語音撥號)	按住按鈕一秒
重撥	按兩次按鈕

音頻播放

短按此按鈕可播放和暫停媒體流音頻。

發光二極體指示器指示燈

耳機狀態:	發光二極體指示燈:
藍牙®配對	快速閃爍
開啓嘗試連接	每兩秒雙閃
連接完成並等待	每五秒單閃
輸入/輸出通話	亮燈,接著快速暗去
啓動通話	每秒一次慢速閃爍
媒體流音頻	每五秒雙閃
電池充電時:	亮燈
充電完成時:	燈暗

步驟6:音量控制

無線通信附件的音量由連接的設備控制(例如行動電話,雙向無線電等)。

步驟7: 關機

要關閉配件電源,請按住電源按鈕三利鐘。

重置設備

要刪除以前配對的設備,請關閉耳機電源,然後按住電源按鈕五秒鐘(耳機指示"開機"後繼續按住按 鈕)。配件會說出"重置",然後自動淮入藍牙配對模式。

將裝置充電

電池低電量音訊警告將指示剩餘電池電量不足30分鐘。使用附帶的USB充電線連接微型USB插頭附件,並將USB插頭插上電源。

儲存

將產品存放在乾淨的乾燥區域。運輸時請使用原始包裝。

保固期

如果3M™ PELTOR™ X系列耳罩無線通訊附件MT67HOSWS6-EU的保固期與3M™ PELTOR™ X系列耳罩的保固期不同,則兩者中較短者將適用於完整組裝產品。

清潔和維護

使用布潤濕溫水與肥皂,擦拭塑料外殼和耳罩墊。

注意:不要浸入水中。耳罩墊可能會隨著使用而惡化,應定期檢查是否存在如裂縫或其他損壞。

如果經常使用,3M建議每年至少更換耳墊兩次,以保持一致性衰減、衛生和舒適。如果耳墊損壞, 則應該更換。

耳罩替換套件型號:3M™PELTOR™耳罩替換套件HYX4

保證和責任限制

保證:如果發現任何3M個人安全部門產品在材料,產品品質存在缺陷或與特定用途的任何明示保證不符,則3M的唯一義務與您的專有補救措施應由3M選擇。在您及時通知問題並證明產品已按照3M的書面說明進行儲存、維護和使用後,3M將維修、更換或退還此類部件或產品的購買價格。

除法律禁止的情况外,本保證是排他性的,並代替任何明示或暗示的適銷性保證、特定用途適用性保 證或其他品質保證,或因貿易過程、使用習慣或因使用產生的保證,但所有權和專利侵權除外。

對於任何因儲存、搬運或維護不充分或不當,不遵守產品說明或因意外、疏忽或誤用導致的變更或損壞,3M不承擔任何義務。責任限制:除法律禁止的情況外,在任何情況下,3M均不對因本產品產生的任何直接、間接、特殊、附帶或後果性損失或損害(包括利潤損失)負責,無論所主張的法律理論如何,本協議規定的補救措施是排他性的。

不得修改:未經3M公司書面同意,不得修改本設備。未經授權的修改可能會使保固和用戶操作設備的許可權失效。