



Quick Links

[Facilities Website](#)

[Safety Data Sheets \(SDS\)](#)

Some of these links lead to web-based resources that are not product-specific.

Product Description

The Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protection system is a high-performance protective floor coating and maintenance program for resilient flooring (vinyl composition tile, sheet vinyl, luxury vinyl tile, rubber, linoleum) that utilizes proprietary technologies to produce a hard surface that is resistant to scratches, stains, and black marks. When used with the Scotch-Brite™ Clean & Shine Pad and 3M™ Clean & Shine Daily Floor Enhancer daily it can reduce or eliminate the need for burnishing in facilities.

Special Features

- Superior soil resistance versus leading competitive acrylic floor finishes
- Superior gloss retention versus leading competitive acrylic floor finishes
- Superior hand sanitizer resistance versus leading competitive acrylic floor finishes
- Superior abrasion resistance versus leading competitive acrylic floor finishes
- Higher dry static coefficient of friction (SCOF) versus leading competitive acrylic floor finishes
- Less chemical stripping required versus leading competitive acrylic floor finishes
- Zinc-free
- Low Odor

Applications

- Education
- Health Care
- Retail
- Office

General Use Directions

Refer to SDS 40-5574-5 for personal protective equipment (PPE) recommendations.

Recommended Installation Tools/Equipment

- Autoscrubber or mop and bucket
- Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad
- Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus
- 3M™ Easy Shine or 3M™ Scotch-Brite™ Professional 2-In-1 Flat Mop & Backpack Finish Applicator
- Scotchgard™ Floor Protector Applicator Pad, Blue
- 3M™ Easy Trap™ Sweep & Dust Sheets
- Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector
- Applicable personal protective equipment (PPE)

Vinyl Composition Tile (VCT) Floor Preparation

IMPORTANT NOTE

Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector is not intended for use on asbestos containing flooring materials. Ensure that the flooring you are working on does not contain asbestos.

1. For best results it is recommended that the floor be fully stripped prior to installation of the 3M™ Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protection System.
2. If the floor has finish applied to it, strip the floor using an appropriate 3M™ Floor Stripper and Stripper Pads. This includes any factory finish present on new floors. Be careful to remove all floor finish as any remaining finish has potential to be visible after applying Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector.
3. If stains are present, they should be thoroughly cleaned or tiles replaced. Any staining or other damage to flooring cannot be removed or hidden by Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector.
4. Always rinse the floor after stripping. Rinse until a hand run over dry floor does not have any white residue on it. Failure to properly rinse a floor can cause adhesion failure, discoloration, hazing, or other failure of Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector.
5. Optional- for best results wet scrub the bare floor 2-3 passes using water and a Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad, rinse to remove any residue.

- Wet floor and scrub (low speed) with water and a Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus using a minimum of two passes. Wet vacuum before moving to next step.

NOTE: If desired, step 6 can be alternatively done by burnishing the entire flooring area using a Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus using a minimum of two passes. A pass is once over a tile, so down and back on the same line would be twice over a tile and count as two passes. Do not pre-burnish floors that are uneven or textured.

- Dust floor with 3M™ Easy Trap™ Sweep & Dust Sheets to ensure all dust, hair, grit, and debris has been removed.

Sheet Vinyl, Linoleum, Rubber & Luxury Vinyl Tile Preparation

- For best results it is recommended that the floor be fully stripped prior to installation of the 3M™ Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protection System.
- If the floor has finish applied to it, strip the floor using an appropriate 3M™ Floor Stripper and Stripper Pads. This includes any factory finish present on new floors. Be careful to remove all floor finish as any remaining finish has potential to be visible after applying Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector.

IMPORTANT NOTE

DO NOT use a 3M™ High Productivity Pad 7300 or 3M™ Black Stripper Pad 7200 pad when stripping Linoleum, Rubber, Luxury Vinyl Tile or sheet vinyl floors as scratching or other damage may occur. Use only non-abrasive pads or those recommended by the flooring manufacturer.

- If stains are present, they should be thoroughly cleaned or the flooring section may need to be replaced. Any staining or other damage to flooring cannot be removed or hidden by Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector.
- Always rinse the floor after stripping. Rinse until a hand run over dry floor does not have any white residue on it. Failure to properly rinse a floor can cause adhesion failure, discoloration, hazing, or other failure of Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector.

Application Procedure

- Wet and tightly wring out the applicator pad and apply to 3M™ Easy Shine Applicator.
- Apply an even coating of Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector to floor. Ideal coverage rate is 2000 sf/gal.
- When coating is complete allow time to fully dry. The more porous the flooring, the longer it will take for product that is soaked into the floor to fully dry.
- Wait a minimum of 15 minutes after floor is dry to the touch to move on to next step.
- Apply another coat of Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector.
- Repeat steps 4 and 5 until desired gloss is obtained. Note: only 4 coats should be applied in a 24-hour period. If more than 4 coats are desired, wait 24 hours to apply additional coats.

- Allow coating to dry before opening to traffic.
- If burnishing is desired, 24 hours should be allowed prior to burnishing.

Application Procedure (Top Coat)

NOTE: In order to ensure adhesion to current finish, test in a small area before installing fully.

- If Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector is to be used as a topcoat over existing floor finish, the floor MUST be scrubbed using water and a Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad and then rinsed prior to coating.
- Dust floor with 3M™ Easy Trap™ Sweep & Dust Sheets to ensure all dust, hair, grit, and debris has been removed.
- Wet and tightly wring out the applicator pad and apply to 3M™ Easy Shine Applicator.
- Apply an even coating of Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector to floor. Ideal coverage rate is 2000 sf/gal.
- When coating is complete allow time to fully dry.
- Wait a minimum of 15 minutes after floor is dry to the touch to move on to next step.
- Apply another coat of Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector.
- Allow coating to dry before opening to traffic.
- If burnishing is desired, 24 hours should be allowed prior to burnishing.

Application Procedure (Recoating over 3M™ Scotchgard™ Resilient Floor Protector)

- Scrub entire floor using 1-2 passes of a low speed floor machine or autoscrubber using water and a Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus. More soiled floors may require use of a neutral or general purpose cleaner.
- Rinse floor thoroughly to remove any residue.
- Optionally, burnish using a 3M™ Tan Burnish Pad 3400.
- Dust floor with 3M™ Easy Trap™ Sweep & Dust Sheets to ensure all dust, hair, grit, and debris has been removed.
- Apply an even coating of Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector to floor. Ideal coverage rate is 2000 sf/gal.
- When coating is complete allow time to fully dry.
- Wait a minimum of 15 minutes after floor is dry to the touch to move on to next step.
- Apply another coat of Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector.
- Allow coating to dry before opening to traffic.
- 24 hours should be allowed prior to burnishing.

Daily Maintenance

1. Dust mop with 3M™ Doodleduster or 3M™ Easy Trap™ Sweep & Dust Sheets.
2. Damp mop or auto scrub daily using either 3M™ Clean & Shine Daily Floor Enhancer #35 or 3M™ Neutral Cleaner #3 and a Scotch-Brite™ Clean & Shine Pad. For best appearance an auto scrub procedure is recommended. Note: If disinfection is required 3M™ Neutral Quat Disinfectant Cleaner #23 may be used. If a peroxide cleaner is desired 3M™ Peroxide Cleaner #34 may be used.
3. Optional: If desired, flooring may be periodically burnished to restore gloss using a 3M™ Tan Burnish Pad 3400.

IMPORTANT NOTE

Do not use any products containing 2-butoxyethanol (butyl), amines, solvents, citrus (d-limonene) or high or low pH cleaners as this may damage the coating surface.

Periodic Maintenance

1. Flooring should be periodically wet scrubbed (low speed) with a Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus followed by burnishing using a 3M™ Tan Burnish Pad 3400. If the floor is scratched or worn after this step, go to step 2.
2. For flooring that has been scratched or worn may be periodically burnished with a Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus followed by a 3M™ Tan Burnish Pad 3400. If the floor is scratched or worn after this step, go to Scrub and Recoat.

Scrub and Recoat

NOTE: Step 2 in Periodic Maintenance can be used to attempt to extend the life between scrub and recoat cycles. Try in a small area and assess before moving forward.

If traffic lanes no longer respond to burnishing or if marking, discoloration, or excessive soiling is observed, Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector may be restored using a scrub and refresh process. (typically 1-2 times per year for low traffic areas, 2-3 times per year for mid level traffic areas, and 3+ times per year for high traffic areas).

1. Scrub entire floor using 1-2 passes of a low speed floor machine or autoscrubber using water and a Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus.
2. Optionally, burnish using a 3M™ Tan Burnish Pad 3400.
3. Dust floor with 3M™ Easy Trap™ Sweep & Dust Sheets to ensure all dust, hair, grit, and debris has been removed.
4. Apply an even coating of Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector to floor. Ideal coverage rate is 2000 sf/gal.
5. When coating is complete allow time to fully dry.
6. Wait a minimum of 15 minutes after floor is dry to the touch to move on to next step.
7. Apply another coat of Scotchgard™ Protect & Shine Floor Protector.
8. Allow coating to dry before opening to traffic.
9. 24 hours should be allowed prior to burnishing.

Safety Data Sheets

Refer to the appropriate product Safety Data Sheets for specific physical properties, health hazard, first aid, and precautionary information.

3M SDS Number
40-5574-5

Disposal/Recycling Instructions for Package

For 1 gallon bag: Dispose of contents/container in accordance with applicable local/regional/national/international regulations.

For 2.5 gallon container: Dispose of contents/container in accordance with applicable local/regional/national/international regulations. Remove PP closure and rinse empty container with water before recycling (No. 2 HDPE).

Disposal Instructions of Unused Product

Dispose of contents/container in accordance with applicable local/regional/national/international regulations.

IMPORTANT NOTE

Use general dilution ventilation and/or local exhaust ventilation to control airborne exposures to below relevant Exposure Limits and/or control dust/fume/gas/mist/vapors/spray. If ventilation is not adequate, use respiratory protection equipment.

Personal protective equipment (PPE)

- Eye/face protection: None required.
- Skin/hand protection: No chemical protective gloves are required.
- Respiratory protection: An exposure assessment may be needed to decide if a respirator is required. If a respirator is needed, use respirators as part of a full respiratory protection program. Based on the results of the exposure assessment, select from the following respirator type(s) to reduce inhalation exposure:
 - Half facepiece or full facepiece air-purifying respirator suitable for organic vapors and particulates

For questions about suitability for a specific application, consult with your respirator manufacturer.

Health and Safety

CAUTION

When handling any chemical products, read the manufacturers' container labels and the Safety Data Sheets (SDS) for important health, safety and environmental information. To obtain SDS sheets for 3M products go to [3M.com/SDS](https://www.3m.com/SDS), or by mail or in case of an emergency, call 1- 888-364-3577 or 1-651-737-6501.

When using any equipment, always follow the manufacturers' instructions for safe operation.

Technical Information

The technical information, guidance, and other statements contained in this document or otherwise provided by 3M are based upon records, tests, or experience that 3M believes to be reliable, but the accuracy, completeness, and representative nature of such information is not guaranteed. Such information is intended for people with knowledge and technical skills sufficient to assess and apply their own informed judgment to the information. No license under any 3M or third party intellectual property rights is granted or implied with this information. If you have questions about this Product, contact the **Customer Service Department at 1-800-626-8578**.

Product Selection and Use

Many factors beyond 3M's control and uniquely within user's knowledge and control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application. As a result, customer is solely responsible for evaluating the product and determining whether it is appropriate and suitable for customer's application, including conducting a workplace hazard assessment and reviewing all applicable regulations and standards (e.g., OSHA, ANSI, etc.). Failure to properly evaluate, select, and use a 3M product and appropriate safety products, or to meet all applicable safety regulations, may result in injury, sickness, death, and/or harm to property.

Warranty, Limited Remedy, and Disclaimer

Unless a different warranty is specifically stated on the applicable 3M product packaging or product literature (in which case such warranty governs), 3M warrants that each 3M product meets the applicable 3M product specification at the time 3M ships the product. 3M MAKES NO OTHER WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ARISING OUT OF A COURSE OF DEALING, CUSTOM, OR USAGE OF TRADE. If a 3M product does not conform to this warranty, then the sole and exclusive remedy is, at 3M's option, replacement of the 3M product or refund of the purchase price.

Limitation of Liability

Except for the limited remedy stated above, and except to the extent prohibited by law, 3M will not be liable for any loss or damage arising from or related to the 3M product, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential (including, but not limited to, lost profits or business opportunity), regardless of the legal or equitable theory asserted, including, but not limited to, warranty, contract, negligence, or strict liability.

Descripción del Producto

El Sistema Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine es un revestimiento protector de alto desempeño y un programa de mantenimiento para pisos resilientes (losetas de vinilo, hojas de vinilo, losetas de vinilo de lujo, caucho, linóleo) que utiliza tecnologías de propiedad de 3M para crear una superficie rígida resistente a rayones, manchas y marcas negras. Cuando usado diariamente en conjunto con el disco de pisos Scotch-Brite™ Clean & Shine puede reducir o eliminar la necesidad de pulir el piso de sus instalaciones con máquina de alta velocidad.

Características Especiales

- Resistencia superior a la suciedad frente a los principales acabados acrílicos tradicionales de la competencia
- Retención superior de brillo frente a los principales acabados acrílicos tradicionales de la competencia
- Resistencia superior a los antisépticos de manos frente a los principales acabados acrílicos tradicionales de la competencia.
- Resistencia superior a la abrasión frente a los principales acabados acrílicos tradicionales de la competencia
- Mayor Coeficiente de Fricción Estática en Seco (SCOF) frente a los acabados de piso acrílicos de la competencia
- Se requiere menos remoción química total frente a los principales acabados acrílicos de la competencia
- Libre de Zinc
- Bajo olor

Aplicaciones

- Educación
- Cuidado de la salud
- Venta al por menor
- Oficinas

Dirección General de Uso

Consulte la Hoja de Seguridad SDS 40-5574-5 para recomendaciones de uso de equipos de protección personal (EPP)

Herramientas / Equipo de Instalación Recomendados

- Lavadora Automática o trapeador y balde
- Disco de Preparación de Superficie Scotch-Brite™ SPP Plus
- Aplicador Brillo Fácil de 3M™ - 3M Easy Shine.
- Scotchgard™ mopa aplicadora Azul de Aplicación de Protector de Pisos
- 3M™ Easy Trap™ Sistema Atrapapolvo
- Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine
- Elementos de Protección Personal (EPP) aplicables.

Preparación del Piso de VCT (Losetas de Vinilo)

NOTA IMPORTANTE

El Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine no está diseñado para uso en materiales que contengan asbestos. Asegúrese que el piso en el que trabaja no contiene asbestos

1. Para obtener los mejores resultados, se recomienda que el piso sea completamente removido antes de la aplicación del Sistema Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine.
2. Si el piso tiene alguno acabado aplicado, remuévalo usando un removedor y disco de piso 3M™ apropiado. Esto incluye cualquier acabado de fábrica presente en nuevos pisos. Tenga el cuidado de quitar todo el acabado del piso ya que cualquier acabado remanente tiene el potencial de ser visible después de aplicado el Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine.
3. Si existen manchas, las mismas deben ser quitadas a fondo o las losetas deben ser substituidas. Cualquier mancha u otro daño al piso no puede ser eliminado u oculto por el Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine.
4. Siempre enjuague el piso después del decapado. Enjuáguelo hasta que al pasar la mano sobre el piso no quede ningún residuo blanco en ella. En el caso de que el piso no sea lavado de manera adecuada, pueden ocurrir fallas en la adherencia, decoloración, opacidad u otros fallos del Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine.
5. Opcional: para obtener mejores resultados, se recomienda limpiar el piso decapado haciendo 2-3 pasadas con el Disco de Preparación de Superficies 3M SPP Plus y enjuagar para eliminar cualquier residuo y usar el 3M™ Easy Trap™ Duster- atrapa polvos para remover el polvo.
6. Humedezca el piso y restriegue (a baja velocidad) con agua y el Disco de Piso de Diamante Púrpura Scotch-Brite™ Purple Diamond Plus con un mínimo de dos pasadas. Remueva el agua con una aspiradora antes de avanzar al siguiente paso.

Nota: Si lo desea, el paso 6 se puede realizar alternativamente puliendo (utilizando máquina de alta velocidad en seco) toda el área del piso utilizando el Disco de Piso de Diamante Púrpura Scotch-Brite™ Purple Diamond Plus con un mínimo de dos pasadas. Una pasada es una vez sobre una loseta, por lo que ir y regresar en la misma línea de la loseta se cuenta como dos pasadas. No brille pisos que son irregulares o con textura.

7. Limpie el piso para remover el polvo con el atrapa polvos de 3M™ - Easy Trap™ Duster - para asegurar que todo el polvo, pelos, arena y suciedades hayan sido removidos.

Preparación de Pisos de Vinilo, Linóleo y Vinilo de Lujo

1. Para obtener los mejores resultados, se recomienda que el piso sea completamente decapado antes de la aplicación del Sistema Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine.
2. Si el piso tiene alguno acabado aplicado, remuévalo usando un removedor y disco de remoción de piso 3M™ apropiado. Esto incluye cualquier acabado de fábrica presente en pisos nuevos. Tenga el cuidado de quitar todo el acabado del piso ya que cualquier acabado remanente tiene el potencial de ser visible después de aplicado el Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine.

NOTA IMPORTANTE

NO utilice el disco de alta productividad 7300 de 3M™ ni el disco negro para removido de piso 7200 de 3M™ al decapar linóleo, caucho, losetas de vinilo de lujo o pisos de vinilo en rollo, pues pueden ocurrir rayones u otros daños. Utilice sólo discos no abrasivos o los recomendados por el fabricante del piso.

3. Si existen manchas, las mismas deben ser quitadas a fondo o las losetas deben ser substituidas. Cualquier mancha u otro daño al piso no puede ser eliminado u ocultado por el Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine.
4. Siempre enjuague el piso después del decapado. Enjuague hasta que al pasar la mano sobre el piso seco no quede ningún residuo blanco en ella. En caso de que el piso no sea lavado de manera adecuada, pueden ocurrir fallas en la adherencia, decoloración, opacidad u otros fallos del Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine.

Procedimiento de Aplicación

1. Humedezca y exprima firmemente la mopa aplicadora y móntela en el Aplicador Brillo Fácil de 3M™- Easy Shine.
2. Aplique una capa uniforme del Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine. La tasa de cobertura ideal es 2000 sf/gal. (185 m2/gal).
3. Una vez finalizado el procedimiento de aplicación, permita que la capa aplicada se seque por completo. Cuanto más poroso sea el piso, más tiempo se tomará el producto a secar completamente.
4. Espere un mínimo de 15 minutos después de que el piso esté seco al tacto para pasar al siguiente paso.
5. Aplique otra capa del Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine.
6. Repita los pasos 4 y 5 hasta obtener el brillo deseado. Nota: solo se deben aplicar 4 capas en un período de 24 horas. Si se desea más de 4 capas, esperar 24 horas para aplicar capas adicionales.
7. Permita que el protector de piso se seque antes de abrirse al tráfico.
8. En caso de que se desee pulir el piso con máquina de alta velocidad en seco, es necesario aguardar 24 horas antes de pulirlo.

Procedimiento de Aplicación Top Coat (sobre el acabado existente)

NOTA: Para asegurar la adherencia al acabado actual, pruebe en un área pequeña antes de aplicarlo completamente.

1. En caso de que se aplique el Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine sobre el acabado de piso existente, el piso DEBE ser limpiado con agua y un disco de Preparación de Superficie Scotch-Brite™ SPP Plus y enjuagado antes de la aplicación.
2. Limpie el piso para sacar el polvo con el atrapa polvos de 3M™ - Easy Trap™ Duster - para asegurar que todo el polvo, pelos, arena y suciedades hayan sido removidos.
3. Humedezca y exprima firmemente la mopa aplicadora y móntela en el Aplicador Brillo Fácil 3M™- Easy Shine.
4. Aplique una capa uniforme del Protector de Piso Scotchgard™ Protect & Shine. La tasa de cobertura ideal es 2000 sf/gal. (185 m2/gal).
5. Una vez finalizado el procedimiento de aplicación, deje secar completamente.
6. Espere un mínimo de 15 minutos después de que el piso esté seco al tacto para avanzar al siguiente paso.
7. Aplique otra capa del Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine.
8. Permita que el protector de piso se seque antes de abrirse al tráfico.
9. En caso de que se desee pulir el piso con máquina de alta velocidad en seco, es necesario aguardar 24 horas antes de pulirlo.

Procedimiento de aplicación sobre el Protector de Pisos Scotchgard™ Resilient Floor Protector

1. Refriegue el piso completo utilizando 1 a 2 pasadas de una máquina de baja velocidad o una lavadora automática y un Disco de Piso de Diamante Púrpura Scotch-Brite™ Purple Diamond Plus.
2. Los pisos más sucios pueden requerir el uso de un limpiador neutro o de uso general.
3. Enjuague el piso a fondo para eliminar cualquier residuo.
4. Opcionalmente, puede pulir con Disco de Pulido Color Canela TAN 3400 de 3M™.
5. Limpie el piso para remover el polvo con el atrapa polvos de 3M™ - Easy Trap™ Duster - para asegurar que todo el polvo, pelos, arena y suciedades hayan sido removidos.
6. Aplique una capa uniforme del Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine. La tasa de cobertura ideal es 2000 sf/gal. (185 m2/gal).
7. Una vez finalizado el procedimiento de aplicación, deje secar completamente.
8. Espere un mínimo de 15 minutos después de que el piso esté seco al tacto para avanzar al siguiente paso.
9. Aplique otra capa del Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine.

10. Permita que el protector de piso se seque antes de abrirse al tráfico.
11. En caso de que se desee pulir el piso con máquina de alta velocidad en seco, es necesario aguardar 24 horas antes de pulirlo.

Mantenimiento Diario

1. Limpie el polvo con 3M™ Doodleduster o con el Atrapa Polvo de 3M™ - Easy Trap™ Duster.
2. Lavar el piso diariamente con una mopa húmeda o con lavadora automática usando el realzador diario de brillo 3M™ Clean & Shine No. 35 o el limpiador neutro 3M™ 3H y un disco de piso Scotch-Brite™ Clean & Shine. Para obtener una mejor apariencia, se recomienda el uso de lavadora automática. Nota: Si es necesario desinfectar, puede utilizar el desinfectante limpiador cuaternario neutro 3M™ No. 23H Si se desea utilizar un limpiador de peróxido, puede utilizar el limpiador de peróxido 3M™ No. 34.
3. Opcional: si se desea, el piso puede ser pulido de manera periódica para restaurar el brillo con el disco de piso 3M™ Tan 3400.

NOTA IMPORTANTE

No utilice productos que contengan 2-butoxietanol (butil), aminas, solventes, cítricos (d-limoneno) o limpiadores de pH altos o bajos, ya que esto puede dañar la superficie del protector.

Mantenimiento periódico

1. El piso debe restregarse periódicamente en húmedo (baja velocidad) con un Disco de Piso de Diamante Púrpura Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus seguido de pulido con el disco de piso 3M™ Tan 3400. Si el piso está rayado o desgastado después de este paso, vaya al paso 2.
2. Para pisos que han sido rayados o desgastados pueden ser periódicamente pulidos (alta velocidad en seco) con un disco de Diamante Púrpura Scotch-Brite™ Plus seguido de un disco 3M™ Tan Burnish Pad 3400. Si el piso está rayado o desgastado después de este paso, vaya a Fregado y Recubrimiento.

Fregado y Recubrimiento y recubrir

NOTA: El Paso 2 en Mantenimiento periódico puede usarse para intentar extender la vida entre los ciclos de fregado y recubrimiento. Probar en un área pequeña y evaluar antes de seguir adelante.

Si los pasillos ya no responden al pulido o si se observa decoloramiento o suciedad excesiva, el Scotchgard™ Protector de Piso Protect & Shine se puede restaurar con un proceso de fregado y recubrimiento (típicamente 1-2 veces al año para áreas de poco tráfico, 2-3 veces al año para áreas de tráfico de nivel medio y más de 3 veces al año para zonas de mucho tráfico).

1. Restriegue el piso usando 1-2 pasadas de una máquina de baja velocidad o lavadora automática y un disco de Diamante Púrpura Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus.
2. Opcionalmente, pulir usando un disco 3M™ Tan Burnish Pad 3400.
3. Limpie el polvo con 3M™ Doodleduster o con el Atrapa Polvo de 3M™ - Easy Trap™ Duster - para asegurarse que todo el polvo, pelo, arena y suciedades hayan sido removidos.
4. Aplique una capa uniforme de Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine al piso. La tasa de cobertura ideal es 2000 sf/gal. (185 m2/gal).
5. Una vez finalizado el procedimiento de aplicación, deje secar completamente.
6. Espere un mínimo de 15 minutos después de que el piso esté seco al tacto para avanzar al siguiente paso.
7. Aplique otra capa del Protector de Pisos Scotchgard™ Protect & Shine.
8. Permita que el protector de piso se seque antes de abrirse al tráfico.
9. En caso de que se desee pulir el piso con máquina de alta velocidad, es necesario aguardar 24 horas antes de pulirlo.

Hojas de Datos de Seguridad

Consulte las hojas de datos de seguridad de los productos correspondientes para obtener información específica sobre propiedades físicas, peligro de salud, primeros auxilios y precaución.

3M Hoja de Datos de Seguridad

40-5574-5

Instrucciones de desecho/reciclado del paquete

Para bolsas de 1 galón (3.78 l): Deseche el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales que correspondan.

Para recipiente de 2.5 galones (9.46 l): Deseche el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales que correspondan. Retire el tapón de PP y enjuague el recipiente vacío con agua antes de reciclarlo (HDPE No. 2).

Instrucciones de desecho del producto no utilizado

Deseche el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales que correspondan.

NOTA IMPORTANTE

Utilice una ventilación de disolución general o la ventilación de escape local para controlar la exposición aérea por debajo de los Límites de Exposición correspondientes o controlar la niebla, los vapores, los gases o los rociados. Si no existe una adecuada ventilación, utilice protección respiratoria adecuada.

Equipo de Protección Personal (EPP)

- "Protección para ojos/facial: No se Requiere.
- "Protección para la piel/manos: No se requieren guantes de protección química.
- "Protección respiratoria: Puede ser necesaria una evaluación de la exposición para decidir si se requiere un respirador. Si se necesita un respirador, use respiradores como parte de un programa completo de protección respiratoria. Según los resultados de la evaluación de exposición, seleccione entre los siguientes tipos de respirador para reducir la exposición por inhalación:
 - Respirador purificador de aire de media máscara o máscara completa adecuado para vapores orgánicos y partículas.

Si tiene preguntas sobre la idoneidad para una aplicación específica, consulte con el fabricante de su respirador.

Salud y Seguridad

CAUTION

Al manipular cualquier producto químico, lea las etiquetas del recipiente y las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) del fabricante para información sobre salud, seguridad y medio ambiente. Para obtener Hojas de Datos de Seguridad de Productos de 3M (SDS), visite 3M.com/SDS, o en caso de emergencia, llame al 1-888-364-3577 o 1-651-737-6501.

Cuando utilice cualquier tipo de equipo, siempre siga las instrucciones del fabricante sobre su manejo seguro.

Información Técnica

La información técnica, orientación y otras declaraciones contenidas en este documento o proporcionadas por 3M de cualquier otra forma, se basan en registros, pruebas o experiencias que 3M considera confiables, pero no se garantiza la exactitud, exhaustividad o carácter representativo de dicha información. Dicha información está diseñada para personas con conocimiento y calificaciones técnicas suficientes para evaluar y aplicar sus propios conocimientos y juicio sobre la información. No se otorga ninguna licencia en virtud de los derechos de propiedad intelectual de 3M o tercero ni está implícita con esta información. Si tiene preguntas acerca de este Producto, **comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-626-8578**

Selección y uso del Producto

Existen muchos factores que salen del control de 3M y que se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario que pueden afectar la aplicación, el uso y el rendimiento de un producto de 3M en una aplicación particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado y adecuado para su aplicación, incluida la realización de una evaluación de peligros en el lugar de trabajo y la revisión de todas las normativas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). No evaluar, seleccionar y utilizar correctamente un producto de 3M y los productos de seguridad aplicables, puede generar lesiones, enfermedad, incluso la muerte o daño a bienes materiales.

Garantía, remediación limitada y exención de responsabilidades

A menos que una garantía se indique específicamente en el empaque o documentación técnica relacionada con el producto de 3M pertinente (en cuyo caso rige dicha garantía), 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones pertinentes del producto de 3M en el momento en el que 3M lo envía. 3M NO OTORGA OTRAS GARANTÍAS O CONDICIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUSO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O QUE SURJA DEL CURSO DE UNA TRANSACCIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no cumple con esta garantía, el único recurso exclusivo es, a criterio de 3M, el reemplazo del producto de 3M o el reembolso del precio de compra.

Limitación de Responsabilidad

Excepto por el recurso limitado indicado anteriormente, y excepto en la medida que esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por ninguna pérdida o daño que surjan de o estén relacionados con el producto de 3M, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes (incluidas, pero no limitado a, pérdida de ganancias u oportunidad comercial), sin importar la teoría legal aducida, incluida, pero sin limitarse a, la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

© 3M 2021. Todos los derechos reservados.

3M, Scotchgard, Scotch-Brite, Easy Trap y Doodlebuster son marcas comerciales de 3M.

Utilizado bajo licencia en Canadá

Otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Revisión D, noviembre de 2021. Recicle.

Commercial Solutions

3M Center, Building 220-12E-04
St. Paul, MN 55144

1-800-626-8578
3M.com/Facility

© 3M 2021. All rights reserved.

3M, Scotchgard, Scotch-Brite, Easy Trap and Doodlebuster are trademarks of 3M.

Used under license in Canada.

All other trademarks are property of their respective owners.

Revisión D, November 2021

Revisión D, noviembre de 2021

3M Science.
Applied to Life.™