

# 3M




Fall Protection

<b>CE</b>	<b>EN 795:2012 Type E</b>
<b>Regulation (EU) 2016/425</b>	
<b>CE Type Test</b> No. 2797 BSI The Netherlands B.V. Say Building John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Netherlands	<b>CE Production Quality Control</b> No. 2797 BSI The Netherlands B.V. Say Building John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Netherlands
OSHA 1926.502	OSHA 1910.140




## 3M™ DBI-SALA® FLEXIGUARD™ Modular Jib System M100 Counterweight Base




### USER INSTRUCTIONS 5908373 Rev. F

1







	<b>W</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>C</b>
<b>8530869</b>	79.25 in. (2.01 m)	64.75 in. (1.64 m)	54.6 in. (1.39 m)	43.3 in. (1.10 m)	
<b>8530870</b>	79.25 in. (2.01 m)	64.75 in. (1.64 m)	54.6 in. (1.39 m)	43.3 in. (1.10 m)	✓







4




5




X




Y




Z







7



8







# SAFETY INFORMATION

**Please read, understand, and follow all safety information contained in these instructions prior to the use of this Flexiguard System. FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.**

**These instructions must be provided to the user of this equipment. Retain these instructions for future reference.**

## Intended Use:

This Flexiguard System is intended for use as part of a complete fall protection or rescue system.

Use in any other application including, but not limited to, material handling, recreational or sports related activities, or other activities not described in the User Instructions, is not approved by 3M and could result in serious injury or death.

This system is only to be used by trained users in workplace applications.

## **WARNING**

This Flexiguard System is part of a personal fall protection or rescue system. It is expected that all users be fully trained in the safe installation and operation of the complete system. **Misuse of this system could result in serious injury or death.** For proper selection, operation, installation, maintenance, and service, refer to all Product Instructions and all manufacturer recommendations, see your supervisor, or contact 3M Technical Service.

- **To reduce the risks associated with transporting a Flexiguard system which, if not avoided, could result in serious injury or death:**

- Ensure the system is properly secured or configured prior to transport. Refer to the User Instructions for detailed transportation requirements.
- Only transport below 5 mph (8 km/h) and at inclines of 10° or less, or as outlined in the User Instructions.
- Ensure the system will not contact overhead objects or electrical hazards while transporting or in use.

- **To reduce the risks associated with working with a Flexiguard system which, if not avoided, could result in serious injury or death:**

- Inspect all components of the system before each use, at least annually, and after any fall event, in accordance with the User Instructions.
- If inspection reveals an unsafe or defective condition, remove the system from service and repair or replace according to the User Instructions.
- Any system that has been subject to fall arrest or impact force must be immediately removed from service. Refer to the User Instructions or contact 3M Fall Protection.
- The substrate or structure on which the system is attached/positioned must be able to sustain the static loads specified for the system in the orientations permitted in the User Instructions or Installation Instructions.
- Do not exceed the number of allowable users as per the User Instructions.
- Never attach to a system until it is fully assembled, positioned, adjusted, and installed. Do not adjust the system while a user is attached.
- Never work outside the safe work area as defined by the User Instructions.
- Do not connect to the system while it is being transported or installed.
- Always maintain 100% tie-off when transferring between anchor points on the system.
- Use caution when installing, using, and moving the system as moving parts may create potential pinch points.
- Ensure proper lockout/tagout procedures have been followed when applicable.
- Only connect fall protection subsystems to the designated anchorage connection point on the system.
- When drilling holes for assembly or installation of the system, ensure no electric lines, gas lines, or other critical materials or equipment will be contacted by the drill.
- Ensure that fall protection systems/subsystems assembled from components made by different manufacturers are compatible and meet the requirements of applicable standards, including the ANSI Z359 or other applicable fall protection codes, standards, or requirements. Always consult a Competent or Qualified Person before using these systems.

- **To reduce the risks associated with working at heights which, if not avoided, could result in serious injury or death:**

- Ensure your health and physical condition allow you to safely withstand all of the forces associated with working at height. Consult with your doctor if you have any questions regarding your ability to use this equipment.
- Never exceed allowable capacity of your fall protection equipment.
- Never exceed maximum free fall distance of your fall protection equipment.
- Do not use any fall protection equipment that fails pre-use or other scheduled inspections, or if you have concerns about the use or suitability of the equipment for your application. Contact 3M Technical Services with any questions.
- Some subsystem and component combinations may interfere with the operation of this equipment. Only use compatible connections. Consult 3M prior to using this equipment in combination with components or subsystems other than those described in the User Instructions.
- Use extra precautions when working around moving machinery (e.g. top drive of oil rigs) electrical hazards, extreme temperatures, chemical hazards, explosive or toxic gases, sharp edges, or below overhead materials that could fall onto you or the fall protection equipment.
- Use Arc Flash or Hot Works devices when working in high heat environments.
- Avoid surfaces and objects that can damage the user or equipment.
- Ensure there is adequate fall clearance when working at height.
- Never modify or alter your fall protection equipment. Only 3M or parties authorized in by 3M may make repairs to the equipment.
- Prior to use of fall protection equipment, ensure a rescue plan is in place which allows for prompt rescue if a fall incident occurs.
- If a fall incident occurs, immediately seek medical attention for the fallen worker.
- Do not use a body belt for fall arrest applications. Use only a Full Body Harness.
- Minimize swing falls by working as directly below the anchorage point as possible.
- If training with this device, a secondary fall protection system must be utilized in a manner that does not expose the trainee to an unintended fall hazard.
- Always wear appropriate personal protective equipment when installing, using, or inspecting the device/system.

Before using this equipment, record the product identification information from the ID label into the inspection and maintenance log of this manual.

The Counterweight Base can only be used with the 3M Modular Jib System M100 manufactured by 3M. Do not attempt to use the Counterweight Base without first consulting the User Instructions for the 3M Modular Jib System M100 (5908371).

**Table 1 – Specifications**

<b>System Specifications:</b>	
<b>Compatibility:</b>	The Counterweight Bases covered in this instruction are compatible with 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ Modular Jib System M100.
<b>Standards:</b>	Designed and tested to EN795:2012 (Type E), OSHA 1926.502, and OSHA 1910.140.
<b>Capacity:</b>	See 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ Modular Jib System M100 instruction 5908371.
<b>Maximum Deflection:</b>	Refer to the instruction manual for the M100 Jib Boom (5908371) for more information on maximum system deflection.
<b>Maximum Arresting Force:</b>	All connecting subsystems (SRDs, Energy-Absorbing Lanyards, etc.) used with the Counterweight Base must limit the Maximum Arresting Force to 1,350 lbf (6 kN).
<b>Weight:</b>	Counterweight Box (filled): 3,095 lb. (1,404 kg) Total Base Weight (filled): 4,195 lb. (1,903 kg)
<b>Component Specifications:</b>	
Component	Material
General Construction	Welded Steel
Structural Material	A36 Steel
Base Finish	Powdercoat, Galvanized
8530908 Wheel Kit (sold separately)	Powdercoated Steel, Zinc Plated Urethane Wheels Weight: 152 lb. (69 kg)
8530914 Lifting Kit (sold separately)	Nickel Plated Steel, Locking Compound Weight: 6.0 lb. (3.0 kg)
<b>Resting Structure Requirements:</b>	Structure must be able to support a minimum of 6,895 lb. (3,128 kg) plus the weight of the M100 Jib Boom.

## 1.0 PRODUCT APPLICATION

- 1.1 PURPOSE:** The Counterweight Base is designed for use as part of a Fall Arrest system.
- 1.2 DESCRIPTION:** The Counterweight Base (Figure 1) is designed to be filled with concrete and used as a mounting point for 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ Modular Jib System M100.
- 1.3 STANDARDS:** The Counterweight Base conforms to the national or regional standard(s) identified on the front cover of these instructions. If this product is resold outside the original country of destination, the re-seller must provide these instructions in the language of the country in which the product will be used.
- 1.4 SUPERVISION:** Installation of this equipment must be supervised by a Qualified Person<sup>1</sup>. Use of this equipment must be supervised by a Competent Person<sup>2</sup>.
- 1.5 TRAINING:** This equipment must be installed and used by persons trained in its correct application. This manual is to be used as part of an employee training program as required by national, regional, or local standards. It is the responsibility of the users and installers of this equipment to ensure they are familiar with these instructions, trained in the correct care and use of this equipment, and are aware of the operating characteristics, application limitations, and consequences of improper use of this equipment.
- 1.6 RESCUE PLAN:** When using this equipment and connecting subsystem(s), the employer must have a rescue plan and the means at hand to implement and communicate that plan to users, authorized persons<sup>3</sup>, and rescuers<sup>4</sup>. A trained, on-site rescue team is recommended. Team members should be provided with the equipment and techniques to perform a successful rescue. Training should be provided on a periodic basis to ensure rescuer proficiency.
- 1.7 AFTER A FALL:** If the product is subjected to fall arrest or impact force, remove the product from service immediately. Clearly tag it "DO NOT USE". See Section 4 for more information.

**1 Qualified Person:** A person with a recognized degree, certificate or professional standing, or who by extensive knowledge, training and experience has successfully demonstrated his ability to solve or resolve problems relating to Fall Protection systems to the extent required by OSHA or other applicable federal, state, and local regulations.

**2 Competent Person:** One who is capable of identifying existing and predictable hazards in the surroundings or working conditions which are unsanitary, hazardous, or dangerous to employees, and who has authorization to take prompt corrective measures to eliminate them.

**3 Authorized Person:** A person assigned by the employer to perform duties at a location where the person will be exposed to a fall hazard.

**4 Rescuer:** A person using the Rescue system to perform an assisted rescue.

## **2.0 INSTALLATION:**

- 2.1 PLANNING:** Plan your Fall Protection system prior to installation of the Counterweight Base. Account for all factors that may affect your safety before, during, and after a fall. Consider all requirements, limitations, and specifications defined in these instructions.
- 2.2 PREPARING THE JIB BASE (8530869):** Counterweight Base model 8530870 ships already filled. Counterweight Base model 8530869, however, will need to be prepared before use. See Figure 2 for reference. To prepare the Jib Base:

1. Fill the Counterweight Box with 0.69 yd<sup>3</sup> (0.53 m<sup>3</sup>) of concrete (A) with a rating of 4,000 psi (30 MPa) to the top of the box. No more than 0.75 in. (19 mm) of unfilled box is allowed. Once filled, allow time for the concrete to cure.
2. Attach the filled Counterweight Box to the Counterweight Base. Use the Fork Pockets (C) on the Counterweight Box to set it in place on the Base. Attach both Turnbuckles (A) to the Tie-Down Rings (B) located on the Base and tension the Turnbuckle until the Counterweight Box is fastened tight to the Base.

- 2.3 INSTALLING THE LIFTING KIT (8530914):** The Counterweight Base Lifting Kit (sold separately) may be used to transport the Counterweight Box instead of using the Fork Pockets located on the Box. See Figure 3 for reference. To install the Lifting Kit:

*Do not use the 8530914 Lifting Rings to transport the Counterweight Base after the Counterweight Box has been tied down to the Base. The Lifting Rings are only for transportation of the Counterweight Box by itself.*

1. Remove the two Bolts (A) from the top of the Counterweight Box.
2. Fasten the two Lifting Rings (B) into the tapped holes of the Counterweight Box, torquing each Lifting Ring to 100 ft-lb. (136 N-m).
3. Attach the Connectors (C) of a chain or web strap to the Lifting Rings to lift the Counterweight Box.

- 2.4 INSTALLING THE JIB BOOM:** After the Counterweight Base has been prepared, it may be used as a mounting point for M100 Modular Jib Systems. See Figure 4 for reference. To install, place the M100 Jib Boom (A) onto the Jib Mount (B) of the Counterweight Base. Ensure that the Locking Pin (C) is facing away from the Counterweight Box and that is placed between the Rotation Stops (D). After placement, the Locking Pin of the Jib Boom may be either engaged or disengaged, thus restricting or enabling system rotation.

- 2.5 TRANSPORTING THE SYSTEM:** The Counterweight Base may be transported using the Fork Pockets (A) located at the bottom of the Base (see Figure 5). The Counterweight Box may be attached to the Counterweight Base during transport or it may be moved separately. Figure 6 displays the location of the center of gravity for the system when paired with the largest M100 Jib Boom (8530877), both with (X) and without (Y) the Counterweight Box. The center of gravity for the Counterweight Box alone (Z) is also displayed. The center of gravity will move closer to the back of the Counterweight Base when smaller M100 Jib Booms are used.

*Engage the Locking Pin (C) of the Jib Boom to prevent rotation during transport. See Figure 4 for reference.*

*Do not transport at speeds exceeding 5 mph (8 kph).*

*When transporting the system, be aware of overhead obstructions and electrical hazards which may result in serious injury or death.*

- 2.6 INSTALLING THE WHEEL KIT (8530908):** The Counterweight Base Wheel Kit (sold separately) may be installed onto the Counterweight Base as an alternative means of transporting the Counterweight Base. See Figure 11 for reference. To install the Wheel Kit, fasten the four Wheel Assemblies (A) onto the Mounting Plates (B) of the Counterweight Base using the provided 1/2 in. (13 mm) fasteners. Torque fasteners to 60 ft-lb (81 N-m).

*The M100 Jib System cannot be used while the wheels of the Wheel Kit are contacting the ground.*

## **3.0 USE:**

- 3.1 BEFORE EACH USE:** Verify that your work area and Fall Protection system meet all criteria defined in these instructions. Verify that a formal Rescue Plan is in place. Inspect the system per the 'User' inspection points defined in the "Inspection and Maintenance Log" (Table 2). If inspection reveals an unsafe or defective condition, or if there is any doubt about its condition for safe use, remove the system from service immediately. Clearly tag the system "DO NOT USE". See Section 4 for more information.

- 3.2 COUNTERWEIGHT REQUIRED:** The Counterweight Box must be installed onto the Counterweight Base before using the M100 Jib System. See Figure 7 for reference.

- 3.3 LEVELING THE JIB BASE:** The jacks included with the Counterweight Base must be lowered and contacting the ground when using the M100 Jib System. See Figure 8 for reference. To level the system:

1. Turn the handle of the Jack clockwise until it comes into contact with the ground. Do this for each Adjustable Foot of the Base. Do not raise the Counterweight Base more than 4.0 in. (10.2 cm) above the ground.
2. After setting each Adjustable Foot, verify that the Counterweight Base is level using the Level Indicators at the front of the Base. The Base must be within plus or minus 1° from vertical in both directions of the base.

**3.4 USING THE WHEEL KIT (8530908):** After installing the Wheel Kit, it may be used to transport the Jib System. See Section 2.6 for more information.

1. Turn the handle of the Wheel Jack clockwise until it comes into contact with the ground and raises the Base off the ground. Do not raise the Base more than 2.0 in. (51 mm) off the ground.
2. Use the Leveling Indicators located on the Counterweight Base to verify whether the Base is level. The Base may be transported after the Base has been determined to be level. See Figure 8.2 for reference.

*Do not transport the system on uneven ground. A sloped or uneven surface could cause a loss of control.*

**3.5 SAFE WORKING AREA:** The user must stay within the Safe Working Area (A) of the Jib Boom and must not work past the end of the rail (B) or behind the Counterweight Base (B). The user must remain as directly below the Connection Eye as possible. See Figure 9 for reference. Leaving the Safe Working Area to an Outside Location (B) is dangerous and could result in serious injury or death. When working on either side of the M100 Jib System, keep the anchor point as close overhead as possible. If a rotation stop is in place on the jib mount, never work past that rotation stop. See the instruction manual for the M100 Jib Boom (5908371) for more information.

#### **4.0 INSPECTION:**

*After product has been removed from service, it may not be returned to service until a Competent Person confirms in writing that it is acceptable to do so.*

**4.1 INSPECTION FREQUENCY:** The Counterweight Base shall be inspected by the user before each use, and additionally by a Competent Person other than the user at intervals of no longer than one year. A higher frequency of equipment use and harsher conditions may require increasing the frequency of Competent Person inspections. The frequency of these inspections should be determined by the Competent Person per the specific conditions of the worksite.

**4.2 INSPECTION PROCEDURES:** Inspect this product per the procedures listed in the "*Inspection and Maintenance Log*". Documentation of each inspection should be maintained by the owner of this equipment. An inspection and maintenance log should be placed near the product or be otherwise easily accessible to users. It is recommended that the product is marked with the date of next or last inspection.

**4.3 DEFECTS:** If the Counterweight Base cannot be returned to service because of an existing defect or unsafe condition, then either destroy the system or contact 3M or a 3M-authorized service center about possible repair.

**4.4 PRODUCT LIFE:** The functional life of the Counterweight Base is determined by work conditions and maintenance. As long as the product passes inspection criteria, it may remain in service.

#### **5.0 MAINTENANCE, SERVICE, and STORAGE**

*Equipment that is in need of maintenance or scheduled for maintenance should be tagged "DO NOT USE". These equipment tags should not be removed until maintenance is performed.*

**5.1 CLEANING:** Periodically clean the metal components of the Counterweight Base with a soft brush, warm water, and a mild soap solution. Ensure parts are thoroughly rinsed with clean water.

**5.2 SERVICE:** Only 3M or parties authorized in writing by 3M may make repairs to this equipment.

**5.3 STORAGE:** If applicable, store the Counterweight Base and associated Fall Protection equipment in a cool, dry, clean environment out of direct sunlight. Avoid areas where chemical vapors may exist. Thoroughly inspect components after extended storage.

#### **6.0 LABELS and MARKINGS:**

**6.1 LABELS:** Figure 12 illustrates labels present on the Counterweight Base. Labels must be replaced if they are not present or fully legible. Information provided on each label is as follows:

<b>A</b>	1) Do not use the Counterweight Base without the counterweight attached. 2) Use of the Counterweight Base with Jib Boom is approved only with the counterweight attached.
<b>B</b>	1) Notified Body and Applicable Standards 2) Read all instructions. 3) Company Logo 4) Applicable Standards 5) Warning Instructions 6) Weight of filled Counterweight Box = 3,095 lb. (1,404 kg) 7) Weight of main base = 1,100 lb. (499 kg) 8) Maximum Weight of M100 Jib Boom = ≤805 lb. (365 kg) 9) Weight of Counterweight Base + M100 Jib Boom = ≤5,000 lb. (2,268 kg)
<b>C</b>	1) Manufactured (Year/Month) 2) Model Number 3) Serial Number 4) Company Logo

**Table 2 – Inspection and Maintenance Log**

# SIKKERHEDSOPLYSNINGER

DA

Læs alle sikkerhedsoplysninger i denne brugsanvisning, og sørg for, at du forstår og følger disse, før du bruger dette Flexiguard-system.  
UNDLADELSE HERAF KAN MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALD.

Disse anvisninger skal udleveres til brugeren af udstyret. Opbevar denne vejledning til senere brug.

## Anvendelsesformål:

Dette Flexiguard-system er beregnet til brug som en del af et komplet personligt faldsikrings- eller redningssystem.

Enhver anden brug end denne, herunder eksempelvis materialehåndtering, rekreative eller sportslige aktiviteter eller andre aktiviteter, der ikke er beskrevet i brugs- eller installationsvejledningen, er ikke godkendt af 3M og kan medføre alvorlig skade eller død.

Dette system må kun benyttes af uddannede brugere til anvendelse på arbejdspladsen.

## ⚠️ ADVARSEL

Dette Flexiguard-system er en del af et personligt faldsikrings- eller redningssystem. Det forventes, at alle brugere er fuldt uddannet i sikker installation og drift af hele systemet. **Misbrug af dette system kan medføre alvorlig skade eller død.** Jævnfør alle produktvejledninger samt alle producentens anbefalinger, tal med din vejleder eller kontakt 3M's tekniske service vedrørende korrekt valg, drift, installation, vedligeholdelse og servicering.

- **For at reducere risici i forbindelse med transport af et Flexiguard-system, som, hvis de ikke undgås, kan medføre alvorlig skade eller død:**
  - Sørg for, at systemet er korrekt sikret og konfigureret inden transport. Der henvises til brugervejledningerne for detaljerede transportkrav.
  - Transporter kun under 8 km/t (5 mph) og på stigninger på 10° eller mindre, som anført i brugervejledningen.
  - Sørg for, at systemet ikke kommer i kontakt med overhængende genstande eller elektrisk fare under transport eller ved brug.
- **For at reducere risiciene ved at arbejde med et Flexiguard-system, som, hvis de ikke undgås, kan medføre alvorlig skade eller død:**
  - Efterse alle komponenter i systemet før hver brug, mindst én gang om året og efter et eventuelt fald. Efterse systemet i overensstemmelse med brugervejledningen.
  - Hvis eftersynet afslører usikre eller defekte tilstande, skal systemet tages ud af drift og repareres eller udskiftes i overensstemmelse med brugervejledningen.
  - Enhver anordning, som har været udsat for faldstandsning eller kraftpåvirkninger, skal straks tages ud af brug. Se brugervejledningen, eller kontakt 3M Fall Protection.
  - Det grundlag eller den bygning, som dette system fastgøres til, skal være i stand til at modstå de statiske belastninger, der er specificeret for systemet i de retninger, der er tilladt i brugervejledningen eller installationsvejledningen.
  - Overstig ikke antallet af tilladte brugere i henhold til brugervejledningen.
  - Tilslut aldrig til et system før det er fuldt samlet, positioneret, justeret og installeret. Juster ikke systemet, mens en bruger er tilkoblet.
  - Arbejd aldrig uden for det sikre arbejdsområde, som det er defineret i brugervejledningen.
  - Forbind ikke til systemet, mens det er ved at blive transporteret eller monteret.
  - Bevar altid 100 % afsnøring, når der skiftes mellem systemets forankringspunkter.
  - Vær forsigtig ved installation, brug og flytning af systemet, da bevægelige dele kan skabe potentielle klemmepunkter.
  - Sørg for at korrekte lockout/tagout-procedurer bliver fulgt som foreskrevet.
  - Man må kun tilkoble faldsikringsundersystemer til det angivne forankringsforbindelsespunkt på systemet.
  - Ved boring af huller til fastgørelse eller installation af systemet, skal det sikres, at ingen elledninger, gasledninger eller andre kritiske materialer eller udstyr kommer i kontakt med boret.
  - Sørg for, at faldsikringssystemer/-undersystemer, der er samlet fra komponenter, der er fremstillet af forskellige fabrikant, er kompatible og opfylder kravene i relevante standarder, inklusive ANSI Z359 eller andre gældende regulativer, standarder for eller krav til faldbekyttelse. Opsøg altid en kompetent eller kvalificeret person, før du anvender disse systemer.
- **For at reducere risici i forbindelse med højdearbejde, som, hvis de ikke undgås, kan medføre alvorlig skade eller død:**
  - Sørg for, at dit helbred og din kondition gør dig i stand til sikert at kunne modstå alle de kræfter, der er forbundet med højdearbejde. Rådfør dig med din læge, hvis du har spørgsmål vedrørende din evne til at bruge dette udstyr.
  - Overstig aldrig den tilladte kapacitet for dit faldsikringsudstyr.
  - Overstig aldrig den maksimale faldafstand fra dit faldsikringsudstyr.
  - Brug ikke faldsikringsudstyr, som ikke virker ved forudgående brug eller planlagte inspektioner, eller hvis du er bekymret for udstyrets brug eller egnethed til det tilsigtede formål. Kontakt 3M's tekniske service med eventuelle spørgsmål.
  - Kombinationer med visse delsystemer og komponenter kan forstyrre driften af dette udstyr. Brug kun kompatible forbindelser. Rådfør dig med 3M, før du bruger dette udstyr sammen med andre komponenter eller delsystemer end dem, der er beskrevet i brugervejledningen.
  - Vær særligt forsigtig, når du arbejder i nærheden af maskiner, som bevæger sig (f.eks. øverste drev på olieplattformer), elektriske stødfære, ekstreme temperaturer, kemiske farer, eksplasive eller giftige gasser, skarpe kanter eller under overliggende materialer, som kan falde ned på dig eller faldsikringsudstyret.
  - Brug Arc Flash eller Hot Works (dvs. passende beskyttelses)-anordninger, når du arbejder i miljøer med ekstrem varme.
  - Undgå overflader og genstande, som kan beskadige brugeren eller udstyret.
  - Sørg for tilstrækkelig faldafstand ved højdearbejde.
  - Faldsikringsudstyret må aldrig modificeres eller ændres. Kun 3M eller parter, som 3M skriftligt har bemyndiget må foretage reparationer på udstyret.
  - Før brug af faldsikringsudstyret skal du sørge for at have en redningsplan, som muliggør hurtig redning i tilfælde af fald.
  - Hvis der sker et fald, så søg straks lægehjælp for den faldne arbejdstager.
  - Brug ikke et kropsbælte til anvendelser, der involverer faldsikring. Må kun benyttes med komplet kropssele.
  - Svingfald kan minimeres ved så vidt muligt at arbejde lige under forankringspunktet.
  - Hvis der øves med denne anordning, skal der benyttes sekundært faldbeskyttelsesudstyr på en sådan måde, at lærlingen ikke udsættes for utilsigtet faldrisiko.
  - Brug altid passende personlige værnemidler under installation, brug eller inspektion af enheden/systemet.

Inden udstyret tages i brug, skal produktidentifikationsoplysningerne fra ID-mærket noteres i Inspektions- og vedligeholdelsesloggen i denne manual.

Kontravægtbasen kan kun bruges med 3M moduludliggersystemet M100 fremstillet af 3M. Forsøg ikke at bruge kontravægtbasen uden først at læse brugervejledningen til 3M moduludliggersystemet M100 (5908371).

**Tabel 1 – Specifikationer**

<b>Systemspecifikationer:</b>	
<b>Kompatibilitet:</b>	De kontravægtbaser, der er omfattet af denne vejledning, er kompatible med 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ moduludliggersystemet M100.
<b>Standarder:</b>	Designet og testet iht. EN795:2012 (Type E), OSHA 1926.502 og OSHA 1910.140.
<b>Kapacitet:</b>	Se vejledning 5908371 til 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ moduludliggersystemet M100.
<b>Maksimal afbøjning:</b>	Se brugervejledningen til M100-udliggerbommen (5908371) for at få flere oplysninger om maksimal afbøjning af systemet.
<b>Maksimal standsekraft:</b>	Alle tilsluttende undersystemer (SRD'er, energiabsorberende taljereb osv.), der bruges sammen med kontravægtbasen, skal begrænse den maksimale standsekraft til 6 kN (1350 lbf).
<b>Vægt:</b>	Kontravægtboks (fyldt): 1404 kg (3095 lb) Samlet basevægt (fyldt): 1903 kg (4195 lb)
<b>Komponentspecifikationer:</b>	
<b>Komponent</b>	<b>Materiale</b>
Generel konstruktion	Svejet stål
Konstruktionsmateriale	A36 stål
Basens finish	Pulverlakeret, galvaniseret
8530908 hjulsæt (sælges separat)	Pulverlakeret stål, zinkbelagte urethanhjul Vægt: 69 kg (152 lb)
8530914 løftesæt (sælges separat)	Nikkelbelagt stål, låsemasse Vægt: 3,0 kg (6,0 lb)
<b>Krav til hvilestruktur:</b>	Strukturen skal være i stand til at understøtte mindst 3128 kg (6895 lb) plus vægten af M100-udliggerbommen.

## 1.0 ANVENDELSE

- 1.1 FORMÅL:** Kontravægtbasen er beregnet til brug som en del af et faldstandsningssystem.
- 1.2 BESKRIVELSE:** Kontravægtbasen (figur 1) er designet til at blive fyldt med beton og brugt som et monteringspunkt til 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ moduludliggersystemet M100.
- 1.3 STANDARDER:** Denne kontravægtbase lever op til de nationale eller regionale standarder, der er angivet på forsiden af denne brugsanvisning. Hvis dette produkt videresælges uden for det oprindelige modtagerland, skal den person, der videresælger, sørge for nærværende vejledning på sproget i det land, hvor produktet skal bruges.
- 1.4 VEJLEDNING:** Montering af dette udstyr skal udføres under vejledning af en kvalificeret person.<sup>1</sup> Anvendelse af dette udstyr skal foregå under en kompetent persons opsyn<sup>2</sup>.
- 1.5 UDDANNELSE:** Dette udstyr skal monteres og anvendes af personer, der har gennemgået træning i korrekt anvendelse af udstyret. Denne brugervejledning bør anvendes som en del af et medarbejdertræningsprogram som påkrævet af nationale, regionale eller lokale standarder. Installatørerne og brugerne af dette udstyr har ansvaret for at sikre, at de er bekendte med denne vejledning, er trænet i korrekt vedligeholde og anvendelse af udstyret samt er bekendte med driftsmæssige egenskaber, anvendelsesbegrænsninger og konsekvenserne af forkert anvendelse af udstyret.
- 1.6 REDNINGSPLAN:** Når dette udstyr og tilsluttede delsystemer anvendes, skal arbejdsgiveren have en redningsplan på plads samt midlerne til at implementere den, og vedkommende skal informere brugere, autoriserede personer<sup>3</sup> og reddere<sup>4</sup> om planen. Det anbefales at have et redningshold på stedet. Reddere skal forsynes med udstyr og teknikker til gennemførelse af en vellykket redning. Undervisning skal gennemføres med jævne mellemrum for at sikre, at redderne har de fornødne færdigheder.
- 1.7 EFTER ET FALD:** Hvis systemet udsættes for faldstandsning eller kraftpåvirkninger fra stød, skal systemet tages ud af brug med det samme. Markér tydeligt systemet "MÅ IKKE ANVENDES". Se afsnit 4 for at få flere oplysninger.

**1 Kvalificeret person:** En person med en anerkendt uddannelse, et anerkendt certifikat eller professionel status, eller som ved omfattende viden, uddannelse og erfaring har påvist sin evne til at løse problemer i forbindelse med faldsikring og redningssystemer i det omfang, der kræves af gældende nationale, regionale og lokale bestemmelser.

**2 Kompetent person:** En person, som er i stand til at identificere eksisterende og forudsigelige risici i omgivelserne eller arbejdsbetegnelser, som er usunde, skadelige eller farlige for medarbejderne, og som har bemyndigelse til at træffe øjeblikkelige korrigérerende forholdsregler for at eliminere dem.

**3 Autoriseret person:** En person, der er udpeget af arbejdsgiveren til at udføre opgaver på et sted, hvor personen vil være utsat for en faldrisiko.

**4 Redder:** En person, der anvender redningssystemet til at udføre en assisteret undsætning.

## 2.0 MONTERING:

- 2.1 PLANLÆGNING:** Planlæg dit faldsikringssystem før montering af kontravægtbasen. Tag højde for alle faktorer, der kan påvirke din sikkerhed inden, under og efter et fald. Tag hensyn til alle krav, begrænsninger og specifikationer angivet i denne vejledning.
- 2.2 FORBEREDELSE AF UDLIGGERBASE (8530869):** Kontravægtbase model 8530870 leveres fyldt. Kontravægtbase model 8530869 skal dog klargøres inden brug. Få flere oplysninger i figur 2. Sådan forberedes udliggerbasen:
- Fyld kontravægtboksen med 0,53 m<sup>3</sup> (0,69 yd<sup>3</sup>) beton (A) med en klassifikation på 30 MPa (4000 psi) til toppen af boksen. Der må ikke være mere end 19 mm (0,75") af boksen, der er tom. Når boksen er fyldt, skal betonen have tid til at hærde.
  - Fastgør den fyldte kontravægtboks til kontravægtbasen. Brug gaffellommerne (C) på kontravægtboksen til at sætte den på plads på basen. Sæt begge spændebøjler (A) fast i fastgøringsringene (B) på basen, og stram spændebøjlen, indtil kontravægtboksen er fastgjort til basen.
- 2.3 MONTERING AF LØFTESÆTTET (8530914):** Løftesættet til kontravægtbasen (sælges separat) kan bruges til at transportere kontravægtboksen i stedet for at bruge gaffellommerne placeret på boksen. Få flere oplysninger i figur 3. Sådan monteres løftesættet:
- Brug ikke 8530914 løfteringene til at transportere kontravægtbasen, efter at kontravægtboksen er blevet bundet fast til basen. Løfteringene er kun til transport af selve kontravægtboksen.*
- Fjern de to bolte (A) fra toppen af kontravægtboksen.
  - Fastgør de to løfteringe (B) i de gevindskårne huller i kontravægtboksen, og spænd hver løftering til 136 Nm (100 ft-lb).
  - Fastgør forbindelsespunkterne (C) på en kæde eller fiberstrop til løfteringene for at løfte kontravægtboksen.
- 2.4 MONTERING AF UDLIGGERBOMMEN:** Efter at kontravægtbasen er forberedt, kan den bruges som et monteringspunkt for M100-moduludliggersystemer. Få flere oplysninger i figur 4. For at montere M100-udliggerbommen (A) skal du anbringe den på udliggermonteringen (B) på kontravægtbasen. Sørg for, at låsestiften (C) vender væk fra kontravægtboksen, og at den er placeret mellem drejestoppene (D). Efter placering kan låsestiften på udliggerbommen enten være indkoblet eller frakoblet, hvilket begrænser eller muliggør rotation af systemet.
- 2.5 TRANSPORT AF SYSTEMET:** Kontravægtbasen kan transporteres ved hjælp af gaffellommerne (A) i bunden af basen (se figur 5). Kontravægtboksen kan fastgøres til kontravægtbasen under transport, eller den kan flyttes separat. Figur 6 viser placeringen af systemets tyngdepunkt, når det er kombineret med den største M100-udliggerbom (8530877), både med (X) og uden (Y) kontravægtboksen. Kontravægtboksens eget tyngdepunkt (Z) vises også. Tyngdepunktet vil bevæge sig tættere på bagsiden af kontravægtbasen, når der bruges mindre M100-udliggerbomme.
- Brug låsestiften (C) på udliggerbommen for at forhindre rotation under transport. Få flere oplysninger i figur 4.*
- Transportér ikke ved hastigheder over 8 km/t (5 mph).*
- Når systemet transporteres, skal du være opmærksom på overhængende forhindringer og elektriske farer, som kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.*
- 2.6 MONTERING AF HJULSÆTTET (8530908):** Hjulsættet til kontravægtbasen (sælges separat) kan installeres på kontravægtbasen som en alternativ metode til at transportere kontravægtbasen. Få flere oplysninger i figur 11. For at installere hjulsættet skal du fastgøre de fire hjulmoduler (A) på monteringspladerne (B) på kontravægtbasen ved hjælp af de medfølgende 13 mm (1/2") fastgørelseseanordninger. Stram fastgørelseseanordningerne til 81 Nm (60 ft-lb).
- M100-udliggersystemet kan ikke bruges, mens hjulene i hjulsættet kommer i kontakt med jorden.*
- 3.0 BRUG:**
- 3.1 FØR HVER IBRUGTAGNING:** Kontrollér, at dit arbejdsmønster og faldsikringssystem opfylder alle kriterier, der er angivet i denne brugervejledning. Verificer, at der forefindes en formaliseret redningsplan. Inspicer systemet i henhold til inspektionspunkterne under "Bruger", der er angivet i "Inspekitions- og vedligeholdelsesloggen" (tabel 2). Hvis inspektionen påviser en usikker eller defekt tilstand, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt systemet er intakt eller sikkert at bruge, skal det omgående tages ud af drift. Markér tydeligt systemet "MÅ IKKE ANVENDES". Se afsnit 4 for at få flere oplysninger.
- 3.2 KRÆVET KONTRAVÆGT:** Kontravægtboksen skal installeres på kontravægtbasen, inden du bruger M100-udliggersystemet. Få flere oplysninger i figur 7.
- 3.3 NIVELLERING AF UDLIGGERBASEN:** Støttestolperne, der følger med kontravægtbasen, skal sænkes ned og komme i kontakt med jorden, når du bruger M100-udliggersystemet. Få flere oplysninger i figur 8. Sådan nivelleres systemet:
- Drej håndtaget på støttestolpen med uret, indtil den kommer i kontakt med jorden. Gør dette for hver justerbar fod på basen. Hæv ikke kontravægtbasen mere end 10,2 cm (4,0") over jorden.
  - Når du har indstillet hver justerbar fod, skal du kontrollere, at kontravægtbasen er vandret ved hjælp af niveauindikatorerne foran på basen. Basen skal være inden for plus eller minus 1° fra lodret i begge retninger af basen.
- 3.4 BRUG AF HJULSÆTTET (8530908):** Efter installation af hjulsættet kan det muligvis bruges til at transportere udliggersystemet. Se afsnit 2.6 for at få flere oplysninger.
- Drej håndtaget på hjulstøttestolpen med uret, indtil den kommer i kontakt med jorden og løfter basen fra jorden. Hæv ikke basen mere end 51 mm (2,0") over jorden.

2. Brug nivelleringsindikatorerne på kontravægtbasen for at kontrollere, om basen er plan. Basen kan transporteres, når det er bekræftet, at basen er plan. Få flere oplysninger i figur 8.2.

Transporter ikke systemet på et ujævt underlag. En skrånende eller ujævn overflade kan medføre tab af kontrol.

- 3.5 SIKKERT ARBEJDSOMRÅDE:** Bruger skal blive inden for udliggerbommens sikre arbejdsområde (A) og må ikke arbejde længere væk end ved enden af skinnen (B) eller bag kontravægtbasen (B). Bruger skal så vidt muligt forblive direkte under forbindelsesøskenen. Få flere oplysninger i figur 9. Det er farligt at forlade det sikre arbejdsområde (B), og det kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Ved arbejde på den ene eller anden side af M100-udliggerbommet skal forankringspunktet holdes så tæt over hovedet som muligt. Hvis et drejestop er på plads på udliggermonteringen, må du aldrig arbejde forbi dette drejestop. Se brugervejledningen til M100-udliggerbommen (5908371) for at få flere oplysninger.

#### 4.0 INSPEKTION:

Når produktet er taget ud af drift, må det ikke tages i brug igen, før en kompetent person skriftligt bekræfter, at det er godkendt til brug.

- 4.1 INSPEKTIONSHYPPIGHED:** Produktet skal inspiceres af brugerne før hver anvendelse og desuden af en anden kompetent person end brugerne mindst én gang om året. Hyppigere brug af udstyret og udfordrende anvendelsesforhold kan kræve hyppigere inspektioner fortaget af en kompetent person. Hyppigheden af disse inspektioner skal fastsættes af den kompetente person efter hensyntagen til arbejdsstedets specifikke forhold.
- 4.2 INSPEKTIONSPROCEDURER:** Efterse dette produkt i henhold til procedurerne anført i "Inspektions- og vedligeholdelseslog". Ejeren af dette udstyr skal føre dokumentation for hver inspektion. En inspektions- og vedligeholdelseslog skal placeres i nærheden af produktet eller på anden vis være let tilgængelig for brugerne. Det anbefales, at produktet markeres med datoer for næste eller sidste inspektion.
- 4.3 DEFEKTER:** Hvis kontravægtbasen ikke kan tages i brug igen på grund af en mangel eller usikker tilstand, skal systemet enten destrueres, eller du skal kontakte 3M eller et 3M-autoriseret servicecenter angående mulig reparation.
- 4.4 PRODUKTETS BRUGSLEVETID:** Den driftsmæssige levetid for kontravægtbasen bestemmes af arbejdsbetingelserne og den konkrete vedligeholdelse. Så længe produktet godkendes ved inspektionen, må det fortsat bruges.

#### 5.0 VEDLIGEHOLDELSE, SERVICE og OPBEVARING

Udstyr, der har brug for vedligeholdelse, eller der skal udføres vedligeholdelse af, skal mærkes "MÅ IKKE ANVENDES". Disse udstyrsmærkater må ikke fjernes, før der er udført vedligeholdelse af udstyret.

- 5.1 RENGØRING:** Rengør jævnligt metalkomponenterne på kontravægtbasen med en blød børste, varmt vand og en mild sæbeopløsning. Sørg for, at delene bliver grundigt skyllet med rent vand.
- 5.2 SERVICE:** Kun 3M eller parter med skriftlig bemyndigelse fra 3M må foretage reparationer på dette udstyr.
- 5.3 OPBEVARING:** Hvis det er relevant, skal kontravægtbasen og det tilhørende faldsikringsudstyr opbevares på et tørt, køligt, rent sted, hvor det ikke udsættes for direkte sollys. Undgå steder, hvor der kan være kemikaliedampe. Inspicer komponenterne efter længere tids opbevaring.

#### 6.0 MÆRKATER og MÆRKER:

- 6.1 MÆRKATER:** Figur 12 illustrerer mærkaterne, der findes på kontravægtbasen. Mærkater skal sættes fast eller udskiftes, hvis de mangler, eller de ikke kan læses. Hver mærkat viser følgende oplysninger:

<b>A</b>	1) Brug ikke kontravægtbasen uden den medfølgende kontravægt fastgjort. 2) Kontravægtbasen må kun bruges med udliggerbommen, når kontravægten er fastmonteret.
<b>B</b>	1) Bemyndiget organ og gældende standarder 2) Læs alle instruktioner. 3) Firmaets logo 4) Gældende standarder 5) Advarselsinstruktioner 6) Vægt på fyldt kontravægtboks = 1404 kg (3095 lb) 7) Hovedbasens vægt = 499 kg (1100 lb) 8) Maksimal vægt på M100-udliggerbom = ≤363 kg (800 lb) 9) Vægt på kontravægtbase + M100-udliggerbom = ≤2268 kg (5000 lb)
<b>C</b>	1) Fremstillet (år/måned) 2) Modelnummer 3) Serienummer 4) Firmaets logo

## Tabel 2 – Inspektions- og vedligeholdelseslog



## SICHERHEITSHINWEISE

**Vor der Verwendung dieses Flexiguard Systems müssen die Sicherheitsinformationen in diesen Anweisungen gelesen, verstanden und befolgt werden. NICHTBEACHTUNG KANN ERNSTE VERLETZUNGEN ODER DEN TOD ZUR FOLGE HABEN.**

**Diese Anweisungen müssen dem Benutzer dieser Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden. Bewahren Sie diese Anweisungen für den späteren Gebrauch auf.**

### Verwendungszweck:

Dieses Flexiguard System ist für den Gebrauch als Teil eines kompletten Absturzsicherungs- oder Rettungssystems vorgesehen.

Die Verwendung in anderen Anwendungen, u. a. bei Materialtransport, Freizeitaktivitäten, Sportaktivitäten oder anderen, nicht in der Bedienungsanleitung oder in den Installationsanweisungen beschriebenen Aktivitäten, wird nicht durch 3M genehmigt und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Dieses System darf nur von Personen verwendet werden, die in der Verwendung des Geräts am Arbeitsplatz geschult sind.

### **WARNUNG**

Dieses Flexiguard System ist Teil eines persönlichen Absturzsicherungs- oder Rettungssystems. Es wird erwartet, dass alle Benutzer vollständig in der sicheren Installation und Bedienung des kompletten Systems geschult werden. **Der unsachgemäße Gebrauch dieses Systems kann ernste Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.** Informationen zur richtigen Auswahl, Bedienung, Installation, Wartung und Instandhaltung sind allen Produktanweisungen und Herstellerempfehlungen zu entnehmen, oder wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an den technischen Service von 3M.

- **Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken (die, wenn sie nicht vermieden werden, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können) im Zusammenhang mit dem Transport eines Flexiguard Systems:**
  - Stellen Sie sicher, dass das System vor dem Transport richtig gesichert und eingestellt ist. Ausführliche Transportanforderungen entnehmen Sie den Benutzeranweisungen.
  - Nur Transporte unterhalb von 8 km/h (5 mph) und einer Steigung von maximal 10° sind zulässig oder wie in den Benutzeranweisungen angegeben ist.
  - Stellen Sie sicher, dass das System während des Transports bzw. während des Betriebs nicht in Kontakt mit über dem Kopf befindlichen Gegenständen oder elektrischen Gefahrenherden gerät.
- **Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken (die, wenn sie nicht vermieden werden, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können) im Zusammenhang mit einem Flexiguard System:**
  - Überprüfen Sie alle Komponenten des Systems vor jeder Verwendung, mindestens aber jährlich und nach jedem Absturz. Überprüfen Sie gemäß den Benutzeranweisungen.
  - Falls bei der Überprüfung eine Gefahr oder ein Mängelzustand festgestellt wird, nehmen Sie das System außer Betrieb und reparieren oder ersetzen Sie es gemäß den Benutzeranweisungen.
  - Jedes System, das einer Absturzsicherung oder Aufprallkräften ausgesetzt war, muss sofort aus dem Betrieb genommen werden. Sehen Sie in den Benutzeranweisungen nach oder kontaktieren Sie 3M Fall Protection.
  - Das Trägermaterial oder die Struktur, an die das System befestigt/positioniert ist, muss die statischen Belastungen tragen können, die für das System in den zulässigen Vorgaben angegeben sind. Diese sind in den Benutzeranweisungen oder in den Installationsanweisungen zu finden.
  - Die Anzahl der zulässigen Benutzer gemäß Benutzeranweisungen nicht überschreiten.
  - Niemals mit einem System verbinden, das nicht vollständig aufgebaut, positioniert, angepasst und installiert ist. Das System nicht einstellen, wenn eine Person im Gurt hängt.
  - Niemals außerhalb des sicheren Arbeitsbereichs arbeiten, wie in den Benutzeranweisungen definiert.
  - Stellen Sie keine Verbindung mit dem System her, während es gerade transportiert oder installiert wird.
  - Beim Transfer zwischen Verankerungspunkten am System halten Sie stets eine 100%ige Verbindung aufrecht.
  - Vorsicht beim Installieren, Verwenden und Bewegen des Systems, da durch bewegliche Teile potentielle Quetschpunkte entstehen können.
  - Stellen Sie sicher, dass angemessene Verfahren zur Absperrung und Sicherung eingehalten wurden, soweit anwendbar.
  - Nur Untersysteme der Absturzsicherung mit dem gekennzeichneten Verankerungspunkt am System verbinden.
  - Vergewissern Sie sich beim Bohren von Löchern für die Montage oder Installation des Systems, dass keine elektrischen Leitungen, Gasleitungen oder andere kritische Materialien oder Ausrüstungsgegenstände durch den Bohrer berührt werden.
  - Stellen Sie sicher, dass Absturzsicherungssysteme/Teilsysteme, die aus Komponenten von verschiedenen Herstellern zusammengebaut werden, zueinander passen und den Anforderungen von geltenden Normen, einschließlich ANSI Z359 oder anderen gültigen Absturzsicherungsrichtlinien, Standards oder Anforderungen entsprechen. Ziehen Sie stets einen Sachkundigen oder eine qualifizierte Person zurate, bevor Sie diese Systeme verwenden.
- **Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken (die, wenn sie nicht vermieden werden, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können) im Zusammenhang mit Arbeiten in der Höhe:**
  - Stellen Sie sicher, dass Ihre gesundheitliche und körperliche Verfassung allen Kräften im Zusammenhang mit Arbeiten in der Höhe sicher standhalten kann. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Fragen bezüglich Ihrer Fähigkeit haben, diese Ausrüstung zu verwenden.
  - Niemals die zulässige Belastbarkeit für Ihre Absturzsicherungsausrüstung überschreiten.
  - Niemals die maximale Strecke des Absturzes Ihrer Absturzsicherungsausrüstung überschreiten.
  - Verwenden Sie keine Absturzsicherungsausrüstung, die die Prüfung vor dem Einsatz oder andere geplante Prüfungen nicht bestanden haben, oder wenn Sie Bedenken über die Verwendung oder Tauglichkeit dieser Ausrüstung für Ihren Anwendungsbereich haben. Bei allen Fragen wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von 3M.
  - Manche Kombinationen mit Teilsystemen und Komponenten können die Funktionsweise dieser Ausrüstung beeinträchtigen. Nur kompatible Verbindungselemente verwenden. Konsultieren Sie 3M, bevor Sie diese Ausrüstung in Kombination mit anderen Komponenten oder Untersystemen verwenden als denen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
  - Bei der Arbeit in der Nähe von beweglichen Maschinen (z. B. Kraftdrehkopf von Ölplattformen), elektrischen Gefahrenherden, extremen Temperaturen, chemischen Gefahren, explosiven oder toxischen Gasen, scharfen Kanten oder unterhalb von über dem Kopf befindlichen Materialien, die auf Sie oder die Absturzsicherung fallen könnten, besonders vorsichtig vorgehen.
  - Bei Arbeiten in Umgebungen mit hohen Temperaturen Vorrichtungen für Schweißlichtbögen oder Heißarbeiten verwenden.
  - Oberflächen und Gegenstände vermeiden, die dem Benutzer oder der Ausrüstung schaden könnten.
  - Stellen Sie bei Arbeiten in der Höhe einen angemessenen Fallraum sicher.
  - Niemals versuchen, die Absturzsicherung zu modifizieren. Nur 3M oder Dritte, die hierzu schriftlich von 3M autorisiert sind, dürfen Reparaturen an der Ausrüstung vornehmen.
  - Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz der Absturzsicherung, dass ein Rettungsplan vorliegt, durch dessen Mittel eine unverzügliche Rettung bei einem Absturz ermöglicht wird.
  - Wenn es zu einem Absturz kommt, muss für den abgestürzten Arbeiter sofort ein Arzt hinzugezogen werden.
  - Verwenden Sie für Absturzsicherungsanwendungen keinen Haltegurt. Verwenden Sie nur einen Ganzkörper-Auffanggurt.
  - Minimieren Sie Pendelstürze, indem Sie so nahe wie möglich am Verankerungspunkt arbeiten.
  - Beim Training mit dieser Vorrichtung muss ein zweites Absturzsicherungssystem in der Weise angewendet werden, dass der Trainingsteilnehmer keiner unbeabsichtigten Absturzgefahr ausgesetzt wird.
  - Beim Zusammenbau, der Verwendung oder Prüfung der Vorrichtung stets eine entsprechende persönliche Schutzausrüstung tragen.

Bevor Sie die Ausrüstung verwenden, übertragen Sie die Informationen zur Produktidentifikation vom ID-Etikett in das Inspektions- und Wartungsprotokoll dieses Handbuchs.

Die Gegengewichtsbasis kann nur mit dem von 3M hergestellten modularen Klüversystem M100 verwendet werden. Versuchen Sie nicht, die Gegengewichtsbasis zu verwenden, ohne vorher die Gebrauchsanweisung für das 3M Modulare Klüversystem M100 (5908371) zu lesen.

**Tabelle 1 – Spezifikationen**

<b>Systemspezifikationen:</b>	
<b>Kompatibilität:</b>	Die in dieser Anleitung behandelten Gegengewichtsbasen sind kompatibel mit 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ Modularen Klüversystem M100.
<b>Normen:</b>	Entworfen und getestet gemäß EN795:2012 (Typ E), OSHA 1926.502 und OSHA 1910.140.
<b>Traglast:</b>	Siehe 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ Modulares Klüversystem M100 Anleitung 5908371.
<b>Maximale Durchbiegung:</b>	Weitere Informationen zur maximalen Systemdurchbiegung finden Sie in der Bedienungsanleitung für den M100-Klüverbaum (5908371).
<b>Maximale Krafteinwirkung:</b>	Alle verbindenden Teilsysteme (HSGs, energieabsorbierende Verbindungsmittel usw.), die mit der Gegengewichtsbasis verwendet werden, müssen die maximale Auffangkraft auf 6 kN (1.350 lbf) begrenzen.
<b>Gewicht:</b>	Gegengewichtsbox (gefüllt): 1.404 kg Gesamtbasisgewicht (gefüllt): 1.903 kg
<b>Komponentenspezifikationen:</b>	
<b>Komponente</b>	<b>Material</b>
Allgemeine Konstruktion	Geschweißter Stahl
Strukturmaterial	A36 Stahl
Basis-Finish	Pulverbeschichtung, verzinkt
8530908 Radsatz (separat erhältlich)	Pulverbeschichteter Stahl, verzinkte Urethan-Räder Gewicht: 69 kg
8530914 Hebesatz (separat erhältlich)	Vernickelter Stahl, Sicherungsmasse Gewicht: 3,0 kg
<b>Stützstrukturanforderungen:</b>	Die Struktur muss mindestens 3.128 kg plus das Gewicht des M100 Klüverbaums tragen können.

## 1.0 ANWENDUNG

- 1.1 ZWECK:** Die Gegengewichtsbasis ist für den Einsatz als Teil eines Absturzsicherungssystems vorgesehen.
- 1.2 BESCHREIBUNG:** Die Gegengewichtsbasis (Abbildung 1) ist so ausgelegt, dass sie mit Beton gefüllt und als Befestigungspunkt für das 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ Modulare Klüversystem M100 verwendet werden kann.
- 1.3 NORMEN:** Diese Gegengewichtsbasis entspricht der/den vorne auf diesem Handbuch angegebenen nationalen bzw. regionalen Norm(en). Wenn dieses Produkt außerhalb des ursprünglichen Bestimmungslandes wiederverkauft wird, muss der Wiederverkäufer diese Anweisungen in der Sprache des Landes zur Verfügung stellen, in dem das Produkt verwendet werden wird.
- 1.4 AUFSICHT:** Die Installation dieser Ausrüstung muss durch eine sachkundige Person überwacht werden.<sup>1</sup>. Die Verwendung dieser Ausrüstung muss durch eine befähigte Person überwacht werden<sup>2</sup>.
- 1.5 SCHULUNG:** Die Ausrüstung muss von Personen, die in der richtigen Anwendung geschult sind, installiert und verwendet werden. Dieses Handbuch ist im Rahmen eines Trainingsprogramms für Mitarbeiter zu verwenden, wie es von nationalen, regionalen oder lokalen Standards gefordert wird. Es unterliegt der Verantwortung der Anwender und Installateure dieser Ausrüstung, sicherzustellen, dass sie mit diesen Anweisungen vertraut sind und bezüglich korrekter Pflege und Einsatzweise geschult wurden. Zudem müssen sie die Betriebsmerkmale, Anwendungseinschränkungen und die Folgen eines nicht ordnungsgemäßen Gebrauchs dieser Ausrüstung kennen.
- 1.6 RETTUNGSPLAN:** Beim Verwenden dieser Ausrüstung und dem Anschließen der Teilsysteme muss der Arbeitgeber über einen Rettungsplan und die Mittel zu dessen Durchführung verfügen. Außerdem muss er den Plan Anwendern, zuständigen Fachkräften und Rettungskräften übermitteln.<sup>3</sup>, und Retter<sup>4</sup> Ein ausgebildetes internes Rettungsteam wird empfohlen. Die Teammitglieder sind mit den nötigen Geräten und Techniken für eine erfolgreiche Rettung auszustatten. Ein regelmäßiges Training ist erforderlich, damit die Befähigung des Rettungsteams stets gewährleistet ist.
- 1.7 NACH EINEM ABSTURZ:** Wenn das Produkt einer Auffang- oder Aufprallkraft ausgesetzt ist, nehmen Sie das System sofort außer Betrieb. Markieren Sie das System deutlich mit „NICHT VERWENDEN“. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 4.

## 2.0 MONTAGE:

- 2.1 PLANUNG:** Planen Sie Ihr Absturzsicherungssystem vor der Montage der Gegengewichtsbasis. Berücksichtigen Sie
- 3 Autorisierte Person:** Eine Person, die vom Arbeitgeber dazu bestimmt ist, Aufgaben an einem Ort auszuführen, an dem sie einer Absturzgefahr ausgesetzt ist.
- 4 Retter:** Eine Person, die das Rettungssystem benutzt, um eine assistierte Rettung durchzuführen.

alle Faktoren, die Ihre Sicherheit vor, während und nach einem Absturz beeinträchtigen könnten. Sie alle in diesen Anweisungen beschriebenen Anforderungen, Einschränkungen und Spezifikationen.

**2.2 VORBEREITUNG DER KLÜVERBASIS (8530869):** Das Gegengewichtsbasismodell 8530870 ist bei Auslieferung bereits befüllt. Das Gegengewichtsbasismodell 8530869 muss jedoch vor der Verwendung vorbereitet werden. Siehe Abbildung 2 als Referenz. Zur Vorbereitung der Klüverbasis:

1. Füllen Sie die Gegengewichtsbox mit 0,53 m<sup>3</sup> (0,69 yd<sup>3</sup>) Beton (A) mit einer Festigkeit von 4.000 psi (30 MPa) bis zur Oberkante der Box. Es sind höchstens 19 mm ungefüllte Box zulässig. Lassen Sie dem Beton nach dem Einfüllen Zeit zum Aushärten.
2. Befestigen Sie die gefüllte Gegengewichtsbox an der Gegengewichtsbasis. Verwenden Sie die Einfahrtaschen (C) auf der Gegengewichtsbox, um sie auf der Basis zu befestigen. Bringen Sie beide Spannschlösser (A) an den an der Basis befindlichen Verzurrösen (B) an und spannen Sie das Spannschloss, bis die Gegengewichtsbox fest an der Basis befestigt ist.

**2.3 INSTALLIEREN DES HEBESATZES (8530914):** Der Hebesatz für die Gegengewichtsbasis (separat erhältlich) kann zum Transport der Gegengewichtsbox verwendet werden, anstatt die auf dem Kasten befindlichen Einfahrtaschen zu verwenden. Siehe Abbildung 3 als Referenz. So installieren Sie den Hebesatz:

*Verwenden Sie die Heberinge 8530914 nicht zum Transport der Gegengewichtsbasis, nachdem die Gegengewichtsbox an der Basis befestigt wurde. Die Heberinge sind nur für den Transport der Gegengewichtsbox selbst vorgesehen.*

1. Entfernen Sie die beiden Bolzen (A) von der Oberseite der Gegengewichtsbox.
2. Befestigen Sie die beiden Heberinge (B) in den Gewindelöchern der Gegengewichtsbox, indem Sie jeden Hebering mit einem Drehmoment von 100 ft-lb anziehen. (136 N-m) anziehen.
3. Befestigen Sie die Verbindungsstücke (C) einer Kette oder eines Gurtbandes am Hebering, um die Gegengewichtsbox anzuheben.

**2.4 INSTALLATION DES KLÜVERBAUMS:** Nachdem die Gegengewichtsbasis vorbereitet wurde, kann sie als Montagepunkt für modulare Klüversysteme M100 verwendet werden. Siehe Abbildung 4 als Referenz. Zur Installation setzen Sie den M100 Klüverbaum (A) auf die Klüverhalterung (B) der Gegengewichtsbasis. Stellen Sie sicher, dass der Verriegelungsstift (C) von der Gegengewichtsbox abgewandt ist und sich zwischen den Rotationsstopps (D) befindet. Nach der Platzierung kann der Verriegelungsstift des Klüverbaums entweder eingerastet oder ausgerastet werden, wodurch die Drehung des Systems eingeschränkt oder ermöglicht wird.

**2.5 TRANSPORT DES SYSTEMS:** Die Gegengewichtsbasis kann mithilfe der Einfahrtaschen (A) transportiert werden, die sich unten an der Basis befinden (siehe Abbildung 5). Die Gegengewichtsbox kann während des Transports an der Gegengewichtsbasis befestigt oder separat bewegt werden. Abbildung 6 zeigt die Lage des Schwerpunkts des Systems in Verbindung mit dem größten Klüverbaum M100 (8530877), sowohl mit (X) als auch ohne (Y) Gegengewichtsbox. Der Schwerpunkt für die Gegengewichtsbox allein (Z) wird ebenfalls angezeigt. Der Schwerpunkt verlagert sich näher an die Rückseite der Gegengewichtsbasis, wenn kleinere M100 Klüverbäume verwendet werden.

*Verriegeln Sie den Sicherungsstift (C) des Klüverbaums, um eine Drehung während des Transports zu verhindern. Siehe Abbildung 4 als Referenz.*

*Die Transportgeschwindigkeit darf 8 km/h nicht überschreiten.*

*Beachten Sie beim Transport des Systems etwaige Hindernisse oberhalb der Kopfhöhe und elektrische Gefahren, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.*

**2.6 INSTALLATION DES RADSATZES (8530908):** Der Radsatz für die Gegengewichtsbasis (separat erhältlich) kann auf der Gegengewichtsbasis als alternatives Transportmittel für die Gegengewichtsbasis installiert werden. Siehe Abbildung 11 als Referenz. Zur Installation des Radsatzes: Befestigen Sie die vier Radbaugruppen (A) mit den mitgelieferten 13-mm-Befestigungselementen an den Montageplatten (B) der Gegengewichtsbasis. Verbindungselemente mit 81 N-m (60 ft-lb) festziehen.

*Das Klüversystem M100 kann nicht verwendet werden, während die Räder des Radsatzes den Boden berühren.*

**3.0 VERWENDUNG:**

**3.1 VOR JEDEM EINSATZ:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsbereich und Ihr Absturzsicherungssystem alle in diesen Anweisungen definierten Kriterien erfüllen. Stellen Sie sicher, dass ein formeller Rettungsplan vorhanden ist. Überprüfen Sie das System anhand der im „Inspektions- und Wartungsprotokoll“ (Tabelle 2) definierten „Anwender“-Inspektionspunkte. Wenn bei der Überprüfung ein unsicherer oder mangelhafter Zustand festgestellt wird oder Zweifel hinsichtlich des Zustands für die sichere Verwendung bestehen, muss das System sofort außer Betrieb genommen werden. Markieren Sie das System deutlich mit „NICHT VERWENDEN“. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 4.

**3.2 ERFORDERLICHES GEGENGEWICHT:** Die Gegengewichtsbox muss vor der Verwendung des Klüversystems M100 auf der Gegengewichtsbasis installiert werden. Siehe Abbildung 7 als Referenz.

**3.3 NIVELLIERUNG DER KLÜVERBASIS:** Die mit der Gegengewichtsbasis mitgelieferten Heber müssen abgesenkt werden und den Boden berühren, wenn das Klüversystem M100 verwendet wird. Siehe Abbildung 8 als Referenz. Nivellieren des Systems:

1. Drehen Sie den Griff des Hebers im Uhrzeigersinn, bis er Bodenkontakt hat. Wiederholen Sie dies für jeden verstellbaren Fuß der Basis. Die Gegengewichtsbasis nicht mehr als 10,2 cm über den Boden anheben.
2. Überprüfen Sie nach der Einstellung jedes verstellbaren Fußes mithilfe der Nivellieranzeigen an der Vorderseite der Basis, ob die Gegengewichtsbasis waagerecht ausgerichtet ist. Die Basis muss in beiden Richtungen innerhalb von plus oder minus 1 ° von der Senkrechten entfernt sein.

**3.4 VERWENDUNG DES RADSATZES (8530908):** Nach der Installation des Radsatzes kann er zum Transport des Klüversystems verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 2.6.

1. Drehen Sie den Griff des Radhebers im Uhrzeigersinn, bis er den Boden berührt und die Basis vom Boden abhebt. Die Basis nicht mehr als 51 mm über den Boden anheben.
2. Benutzen Sie die Nivellieranzeigen auf der Gegengewichtsbasis, um sicherzustellen, dass das System waagerecht steht. Die Basis kann transportiert werden, nachdem festgestellt worden ist, dass sie eben ist. Siehe Abbildung 8.2 als Referenz.

*Transportieren Sie das System nicht auf unebenem Boden. Eine schräge oder unebene Oberfläche könnte zu einem Kontrollverlust führen.*

- 3.5 SICHERER ARBEITSBEREICH:** Der Anwender muss innerhalb des sicheren Arbeitsradius (A) des Klüverbaums bleiben und darf nicht über das Ende der Schiene hinaus (B) oder hinter der Gegengewichtsbasis (B) arbeiten. Der Anwender muss so direkt wie möglich unterhalb der Verbindungsöse bleiben. Siehe Abbildung 9. Das Verlassen des sicheren Arbeitsbereichs an einen Ort außerhalb (B) ist gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bei Arbeiten seitlich unterhalb des M100-Klüversystems, bleiben Sie so nah wie möglich unterhalb des Verankerungspunkts über Ihrem Kopf. Wenn an der Klüverhalterung ein Drehbegrenzer angebracht ist, arbeiten Sie niemals im Bereich über diesen Drehbegrenzer hinaus. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für den M100-Klüverbaum (5908371).

## 4.0 INSPEKTION:

*Nach der Außerbetriebnahme kann das Produkt erst dann wieder in Betrieb genommen werden, wenn ein Sachkundiger schriftlich bestätigt, dass dies zulässig ist.*

- 4.1 INSPEKTIONSHÄUFIGKEIT:** Das Produkt muss vom Anwender vor jeder Benutzung und zusätzlich mindestens jährlich von einem Sachkundigen inspiziert werden, die nicht der Anwender ist. Eine höhere Einsatzhäufigkeit des Geräts und rauere Bedingungen können es erforderlich machen, die Häufigkeit der Inspektionen durch einen Sachkundigen zu erhöhen. Die Häufigkeit dieser Inspektionen sollte von der zuständigen Person je nach den spezifischen Bedingungen des Einsatzortes festgelegt werden.
- 4.2 INSPEKTIONSVERFAHREN:** Inspizieren Sie dieses Produkt gemäß den im „Inspektions- und Wartungsprotokoll“ aufgeführten Verfahren. Der Eigentümer dieser Ausrüstung sollte eine Dokumentation jeder Inspektion führen. Ein Inspektions- und Wartungsprotokoll sollte in der Nähe des Produkts angebracht oder anderweitig für Benutzer leicht zugänglich sein. Es wird empfohlen, dieses Produkt mit dem Datum der nächsten oder letzten Inspektion zu kennzeichnen.
- 4.3 SCHÄDEN:** Wenn die Gegengewichtsbasis aufgrund eines vorhandenen Defekts oder eines unsicheren Zustands nicht in Betrieb genommen werden kann, zerstören Sie entweder das System oder wenden Sie sich an 3M oder ein von 3M autorisiertes Servicezentrum bezüglich einer möglichen Reparatur.
- 4.4 PRODUKTLEBENSDAUER:** Die Haltbarkeit der Gegengewichtsbasis wird von den Arbeitsbedingungen und der Wartung bestimmt. Solange das Produkt die Inspektionskriterien erfüllt, kann es in Betrieb bleiben.

## 5.0 WARTUNG, REPARATUR und AUFBEWAHRUNG

*Ausrüstung, die gewartet werden muss oder für die eine Wartung geplant ist, sollte mit „NICHT VERWENDEN“ gekennzeichnet werden. Diese Gerätekennzeichnungen sollten bis zur Durchführung von Wartungsarbeiten nicht entfernt werden.*

- 5.1 REINIGUNG:** Reinigen Sie die Metallbauteile der Gegengewichtsbasis regelmäßig mit einer weichen Bürste, warmen Wasser und einer milden Seifenlösung. Vergewissern Sie sich, dass die Teile sorgfältig mit viel klarem Wasser gespült werden.
- 5.2 SERVICE:** Nur 3M oder Dritte, die hierzu von 3M schriftlich autorisiert sind, dürfen Reparaturen an diesem Equipment vornehmen.
- 5.3 LAGERUNG:** Lagern Sie die Gegengewichtsbasis und die dazugehörige Absturzsicherungsausrüstung bei Nichtgebrauch in einer trockenen, sauberen Umgebung, in der es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Setzen Sie das Produkt keinen chemischen Dämpfen aus. Prüfen Sie die Komponenten nach langer Lagerung gründlich.

## **6.0 ETIKETTEN und MARKIERUNGEN:**

**6.1 ETIKETTEN:** Abbildung 12 zeigt die auf der Gegengewichtsbasis vorhandenen Etiketten. Etiketten müssen angebracht oder ersetzt werden, wenn sie nicht vorhanden oder vollständig lesbar sind. Folgende Angaben sind auf jedem Etikett enthalten:

<b>A</b>	1) Verwenden Sie die Gegengewichtsbasis nicht ohne das angebrachte Gegengewicht. 2) Die Verwendung der Gegengewichtsbasis mit Klüverbaum ist nur mit angebrachtem Gegengewicht gestattet.
<b>B</b>	B) Benannte Stelle und anwendbare Norm 2) Lesen Sie alle Anweisungen. 3) Firmenlogo 4) Geltende Normen 5) Warnhinweise 6) Gewicht der gefüllten Gegengewichtsbox = 1.404 kg 7) Gewicht der Hauptbasis = 499 kg 8) Maximales Gewicht des M100 Klüverbaums = ≤ 363 kg 9) Gewicht der Gegengewichtsbasis + M100 Klüverbaum = ≤2.268 kg
<b>C</b>	1) Herstellungsdatum (Jahr/Monat) 2) Modellnummer 3) Seriennummer 4) Firmenlogo

**Tabelle 2 – Inspektions- und Wartungsprotokoll**

<b>Inspektionsdatum:</b>		<b>Inspiziert von:</b>	
<b>Komponenten:</b>	<b>Inspektion:</b> (Siehe Abschnitt 4 für Häufigkeit der Kontrollen)	<b>Anwender</b>	<b>Sachkundiger</b>
Gegengewichtsbasis	Untersuchen Sie die Gegengewichtsbasis auf strukturelle Mängel oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Biegungen, Korrosion und Risse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stellen Sie sicher, dass in der Gegengewichtsbox kein Beton fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Die Gegengewichtsbasis sollte regelmäßig mit dem Schmiernippel (A), der sich an allen M100 Klüvern befindet, geschmiert werden. Siehe Abbildung 10 als Referenz.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etiketten (Abbildung 7)	Stellen Sie sicher, dass alle Typenschilder vorhanden und vollständig leserlich sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absturzsicherungsausrüstung	Zusätzliche Geräte des Absturzsicherungssystems, die mit dem Produkt verwendet werden, sollten gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und überprüft werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Seriennummer(n):</b>		<b>Gekauft am:</b>	
<b>Modellnummer:</b>		<b>Datum des ersten Einsatzes:</b>	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	
<b>Korrekturmaßnahmen/Wartung:</b>		Genehmigt von:	Nächstes Inspektionsdatum:
		Datum:	

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y cumpla con todo lo dispuesto en la información de seguridad contenida en estas instrucciones antes de utilizar este sistema Flexiguard. SI NO LO HACE, PUEDE SUFRIR GRAVES LESIONES O LA MUERTE.

Estas instrucciones deben entregarse al usuario de este equipo. Conserve las instrucciones para futuras consultas.

## Uso previsto:

Este sistema Flexiguard está pensado para ser utilizado como parte de un sistema completo de protección contra caídas o de rescate.

El empleo en cualquier otra aplicación, entre otras, la manipulación de materiales, actividades de recreo o deportivas, u otras actividades no descritas en las instrucciones para el usuario o en las instrucciones de instalación, no está aprobado por 3M y puede provocar lesiones graves o la muerte.

Este sistema solo deben usarlo usuarios formados en su utilización en aplicaciones dentro del lugar de trabajo.

## ADVERTENCIA

Este sistema Flexiguard es parte de un sistema personal de protección contra caídas o de rescate. Se espera que todos los usuarios se hayan formado completamente en la instalación y uso seguro del sistema completo. **El mal uso de este sistema puede provocar lesiones graves o la muerte.** Para una adecuada selección, uso, instalación mantenimiento, inspección y reparación, consulte las instrucciones del producto y todas las recomendaciones del fabricante, contacte con su supervisor o con el servicio técnico de 3M.

- **Para reducir los peligros asociados con el transporte de un sistema Flexiguard, si no se evitan, pueden provocar lesiones graves o la muerte:**

- Asegúrese de que el sistema está bien asegurado o configurado antes del transporte. Consulte las instrucciones del usuario para ver los requisitos de transporte detallados.
- Transpórtelo solo a una velocidad de no más de 8 km/h (5 mph), y con una inclinación de 10° o menos, o tal y como se describe en las instrucciones del usuario.
- Asegúrese de que el sistema no entre en contacto con objetos que se encuentren por encima, o con tendido eléctrico, durante su transporte o su uso.

- **Para reducir los riesgos asociados con trabajar con un sistema Flexiguard que, si no se evitan, pueden provocar lesiones graves o la muerte:**

- Inspeccione todos los componentes del sistema antes de cada uso, al menos, con una periodicidad anual, y después de que el sistema haya soportado una caída. Realice la inspección según las instrucciones del producto.
- Si la inspección revela una situación poco segura o algún defecto, retire el sistema del servicio, repárelo o reemplácelo, según se indique en estas instrucciones.
- Cualquier sistema que haya estado sometido a una fuerza de detención de caídas o impacto deberá retirarse inmediatamente del servicio. Consulte las Instrucciones para el usuario o póngase en contacto con 3M Fall Protection.
- El substrato o la estructura a la que se fije/donde se posicione el sistema debe poder soportar las cargas estáticas especificadas para el sistema en las orientaciones permitidas en las instrucciones del usuario o en las instrucciones de instalación.
- No exceda el número de usuarios permitido según las instrucciones de uso.
- No se conecte nunca a un sistema hasta que esté totalmente montado, posicionado, ajustado e instalado. No ajuste el sistema cuando haya un usuario conectado.
- Nunca trabaje fuera del área segura de trabajo definida en las instrucciones del usuario.
- No establezca una conexión con el sistema mientras se transporta o instala.
- Mantenga siempre un amarre del 100 % cuando realice transferencias entre los puntos de anclaje del sistema.
- Tenga precaución al instalar, usar y trasladar el sistema, ya que las partes móviles pueden crear posibles puntos de enganche.
- Asegúrese de que se han seguido los procedimientos de bloqueo/etiquetado aplicables adecuados.
- Conecte solo subsistemas de protección contra caídas en el punto conector de anclaje designado del sistema.
- Cuando taladre orificios para el ensamblaje o la instalación del sistema, asegúrese de que el taladro no entre en contacto con cableado eléctrico, tuberías de gas u otros materiales o equipo críticos.
- Asegúrese de que los sistemas/subsistemas de protección contra caídas conectados con componentes hechos por distintos fabricantes son compatibles y cumplen los requisitos de las normas aplicables, incluyendo los ANSI Z359 u otros códigos, normas o requisitos de protección contra caídas aplicables. Consulte siempre con personal cualificado o competente antes de usar estos sistemas.
- 

- **Para reducir los peligros asociados con el trabajo en altura que, si no se evitan, pueden provocar lesiones graves o la muerte:**

- Asegúrese de que su salud y condición física le permiten resistir con seguridad todas las fuerzas asociadas con el trabajo en altura. Consulte con su médico si tiene alguna pregunta con respecto a su capacidad para utilizar este equipo.
- Nunca exceda la capacidad de carga de su equipo de protección contra caídas.
- Nunca exceda la distancia máxima de caída libre de su equipo de protección contra caídas.
- No utilice ningún equipo de protección contra caídas que haya fallado antes de usarse o no haya pasado otras inspecciones programadas, o si tiene dudas sobre el uso o la idoneidad del equipo para su aplicación. Póngase en contacto con los servicios técnicos de 3M si tiene cualquier pregunta.
- Algunas combinaciones de subsistemas y componentes pueden perjudicar el funcionamiento del equipo. Use solo conectores compatibles. Consulte con 3M antes de emplear este equipo con componentes o subsistemas distintos de los descritos en las instrucciones para el usuario.
- Extreme la precaución cuando se encuentre alrededor de maquinaria en movimiento (p. ej., mecanismos de activación superiores de plataformas petrolíferas), cuando existan riesgos eléctricos, temperaturas extremas, peligros químicos, gases explosivos o tóxicos, bordes afilados o materiales que se encuentren por encima de usted y que podrían caer sobre usted o sobre el equipo de protección contra caídas.
- Use dispositivos para trabajos en caliente o arco eléctrico cuando trabaje en ambientes a altas temperaturas.
- Evite superficies y objetos que puedan dañar al usuario o al equipo.
- Asegúrese de que haya una distancia de caída adecuada cuando trabaje en altura.
- Nunca modifique o altere su equipo de protección contra caídas. Sólo 3M o las partes autorizadas por escrito por 3M pueden reparar el equipo.
- Antes de usar el equipo de protección contra caídas, asegúrese de que existe un plan de rescate que permita un rápido rescate si se produce un incidente de caída.
- Si se produce un incidente de caída, busque atención médica inmediatamente para el trabajador que se haya caído.
- No utilice un cinturón corporal para las aplicaciones de detención de caídas. Use sólo un arnés de cuerpo completo.
- Trabaje en un lugar situado lo más directamente posible por debajo del punto de anclaje para minimizar la posibilidad de caídas con balanceo.
- Si se está formando con este dispositivo, se debe utilizar un sistema de protección contra caídas secundario de manera que no exponga al aprendiz a un riesgo de caída involuntaria.
- Lleve siempre el equipo de protección individual apropiado cuando instale, use o inspeccione el dispositivo/sistema.

Antes de utilizar este equipo, introduzca en el registro de inspección y mantenimiento de este manual la información de identificación del producto indicada en la etiqueta de identificación.

La base de contrapeso solo se puede usar con el sistema de pluma modular M100 fabricado por 3M. No intente utilizar la base de contrapeso sin consultar primero las Instrucciones del usuario del sistema de pluma modular M100 de 3M (5908371).

**Tabla 1 – Especificaciones**

<b>Especificaciones del sistema:</b>	
<b>Compatibilidad:</b>	Las bases de contrapeso cubiertas en estas instrucciones son compatibles con el sistema de pluma modular DBI-SALA® Flexiguard™ M100 de 3M™.
<b>Normativa:</b>	Diseñado y probado según EN795:2012 (tipo E), OSHA 1926.502 y OSHA 1910.140.
<b>Capacidad:</b>	Consulte las instrucciones del sistema de pluma modular DBI-SALA® Flexiguard™ M100 de 3M™ 5908371.
<b>Desviación máxima:</b>	Consulte el manual de instrucciones del brazo de pluma M100 (5908371) para obtener más información sobre la desviación máxima del sistema.
<b>Fuerza máxima de detención:</b>	Todos los subsistemas de conexión (SRD, eslingas de absorción de energía, etc.) utilizados con la base de contrapeso deben limitar la fuerza de detención máxima a 6 kN (1350 lbf).
<b>Peso:</b>	Caja de contrapeso (llena): 1404 kg (3095 lb) Peso total de la base (llena): 1903 kg (4195 lb)
<b>Especificaciones de los componentes:</b>	
Componente	Material
Construcción general	Acero soldado
Material de la estructura	Acero A36
Acabado de la base	Revestimiento electrostático, galvanizado
Juego de ruedas 8530908 (de venta por separado)	Acero con revestimiento electrostático, ruedas de uretano chapado en zinc Peso: 69 kg (152 lb)
Juego de elevación 8530914 (de venta por separado)	Acero niquelado, compuesto de bloqueo Peso: 3 kg (6 lb)
<b>Requisitos de la estructura de descanso:</b>	La estructura debe ser capaz de soportar un mínimo de 3128 kg (6895 lb) más el peso del brazo de pluma M100.

## **1.0 APLICACIÓN**

- 1.1 OBJETIVO:** La base de contrapeso está diseñada para usarse como parte de un sistema de detención de caídas.
- 1.2 DESCRIPCIÓN:** La base de contrapeso (figura 1) está diseñada para ser llenada de hormigón y utilizada como punto de montaje para el sistema de pluma modular DBI-SALA® Flexiguard™ M100 de 3M™.
- 1.3 NORMATIVA:** La base de contrapeso cumple las normas nacionales o regionales identificadas en la cubierta de estas instrucciones. Si se revende este producto fuera del país de destino original, el revendedor debe proporcionar estas instrucciones en el idioma del país en donde se vaya a utilizar el producto.
- 1.4 SUPERVISIÓN:** La instalación de este equipo la debe supervisar personal cualificado<sup>1</sup>. El uso de este equipo lo debe supervisar una persona competente.<sup>2</sup>
- 1.5 FORMACIÓN:** La instalación y el uso de este equipo deberán correr a cargo de personas que hayan recibido formación sobre su correcta aplicación. Este manual debe utilizarse como parte de cualquier programa de formación de empleados exigido conforme a normas nacionales, regionales o locales. Es responsabilidad de los usuarios y los instaladores de este equipo familiarizarse con las presentes instrucciones; haber recibido formación en cuanto al cuidado y uso correctos de este; y conocer las características de funcionamiento, las limitaciones de uso y las consecuencias del uso indebido del mismo.
- 1.6 PLAN DE RESCATE:** Al utilizar este equipo y los subsistemas de conexión, la empresa deberá contar con un plan de rescate y los medios necesarios para llevarlo a término e informar de dicho plan a los usuarios, las personas autorizadas y los responsables del rescate.<sup>3</sup> y rescatadores<sup>4</sup>. Se recomienda tener en el centro un equipo de rescate con formación. Se deben proporcionar a los miembros del equipo las técnicas y el equipo para llevar a cabo un rescate con éxito. Se debe proporcionar de forma periódica formación a los responsables del rescate para garantizar su competencia.
- 1.7 DESPUES DE UNA CAÍDA:** Si el sistema se ha utilizado para detener una caída o se sometido a una fuerza de impacto, retírelo del servicio de inmediato. Marque claramente el sistema con «NO UTILIZAR». Consulte la sección 4 para obtener información.

## **2.0 INSTALACIÓN:**

- 2.1 PLANIFICACIÓN:** Planifique su sistema de protección contra caídas antes de instalar la base de contrapeso. Tenga en cuenta todos los factores que podrían afectar a su seguridad antes, durante y después de una caída. Tenga en cuenta

**3 Persona autorizada:** Una persona asignada por el empleador para realizar tareas en una ubicación donde estará expuesto a riesgo de caída.

**4 Rescatador:** Una persona que usa el sistema de rescate para realizar un rescate asistido.

todos los requisitos, limitaciones y especificaciones definidos estas instrucciones.

- 2.2 PREPARACIÓN DE LA BASE DE LA PLUMA (8530869):** El modelo de base de contrapeso modelo 8530870 se suministra lleno. Sin embargo, el modelo de base de contrapeso 8530869, debe prepararse antes de su uso. Consulte la figura 2 como referencia. Para preparar la base de la pluma:
1. Llene la caja de contrapeso con 0,53 m<sup>3</sup> (0,69 yd<sup>3</sup>) de hormigón (A) con una clasificación de 30 MPa (4000 psi) en la parte superior de la caja. No se permiten más de 19 mm (0,75 in) de caja sin llenar. Una vez lleno, deje que el hormigón cure.
  2. Conecte la caja de contrapeso llena a la base de contrapeso. Use los bolsillos de horquilla (C) de la caja de contrapeso para colocarla en su lugar en la base. Sujete ambos tensores (A) a las anillas de amarrar (B) ubicadas en la base y ténselos hasta que la caja de contrapeso quede bien ajustada a la base.
- 2.3 INSTALACIÓN DEL JUEGO DE ELEVACIÓN (8530914):** El juego de elevación de la base de contrapeso (de venta por separado) se puede usar para transportar la caja de contrapeso en lugar de usar los bolsillos de horquilla ubicados en la caja. Consulte la figura 3 como referencia. Para instalar el juego de elevación:
- No use los anillos de elevación 8530914 para transportar la base de contrapeso después de que la caja de contrapeso se haya fijado a la base. Los anillos de elevación son solo para el transporte de la caja de contrapeso.*
1. Retire los dos pernos (A) de la parte superior de la caja de contrapeso.
  2. Sujete los dos anillos de elevación (B) en los orificios roscados de la caja de contrapeso, apretando cada anillo a un par de 136 N·m (100 ft-lb).
  3. Acople los conectores (C) de una cadena o una correa de malla a los anillos de elevación para elevar la caja de contrapeso.
- 2.4 INSTALACIÓN DEL BRAZO DE PLUMA:** Una vez que se ha preparado la base de contrapeso, se puede usar como punto de montaje para los sistemas de pluma modular M100. Consulte la figura 4 como referencia. Para su instalación, coloque el brazo de pluma M100 (A) en el soporte de pluma (B) de la base de contrapeso. Asegúrese de que el pasador de bloqueo (C) esté alejado de la caja de contrapeso y que esté colocado entre los topes de rotación (D). Despues de la colocación, el pasador de bloqueo del brazo de pluma puede estar activado o desactivado, lo que limita o permite la rotación del sistema.
- 2.5 TRANSPORTE DEL SISTEMA:** La base de contrapeso se puede transportar utilizando los bolsillos de horquilla (A) ubicados en la parte inferior de la base (consulte la figura 5). La caja de contrapeso se puede acoplar a la base de contrapeso durante el transporte o se puede transportar por separado. En la figura 6, se muestra la ubicación del centro de gravedad del sistema cuando se combina con el brazo de pluma M100 más grande (8530877), tanto con (X) como sin (Y) la caja de contrapeso. También se muestra el centro de gravedad solo para la caja de contrapeso (Z). El centro de gravedad se acerca a la parte posterior de la base de contrapeso cuando se utilizan brazos de pluma M100 más pequeños.
- Acople el pasador de bloqueo (C) del brazo de pluma para evitar la rotación durante el transporte. Consulte la figura 4 como referencia.*
- No realice el transporte a velocidades superiores a 8 km/h (5 mph).*
- Al transportar el sistema, tenga en cuenta las obstrucciones aéreas y los riesgos eléctricos que pueden provocar lesiones graves o mortales.*
- 2.6 INSTALACIÓN DEL JUEGO DE ELEVACIÓN (8530908):** El juego de ruedas de la base de contrapeso (de venta por separado) se puede instalar en la misma como un medio alternativo para transportar dicha base. Consulte la figura 11 como referencia. Para instalar el juego de ruedas, fije los cuatro conjuntos de ruedas (A) a las placas de montaje (B) de la base de contrapeso utilizando los cierres de 13 mm (0,5 in) provistos. Apriete los cierres a 81 N·m (60 ft-lb).
- El sistema de pluma M100 no se puede usar mientras las ruedas del juego estén en contacto con el suelo.*
- 3.0 USO:**
- 3.1 ANTES DE CADA USO:** Verifique que su área de trabajo y el sistema de protección contra caídas cumplan con todos los criterios definidos en estas instrucciones. Compruebe que exista un plan de rescate formal. Inspeccione el producto según los puntos de inspección del usuario definidos en «Registro de inspección y mantenimiento» (tabla 2). Si la inspección pone de manifiesto una condición insegura o defectuosa, o si hay alguna duda sobre su estado para un uso seguro, retire el sistema del servicio de inmediato. Marque claramente el sistema con «NO UTILIZAR». Consulte la sección 4 para obtener información.
- 3.2 CONTRAPESO REQUERIDO:** La caja de contrapeso debe instalarse en la base de contrapeso antes de usar el sistema de pluma M100. Consulte la figura 7 como referencia.
- 3.3 NIVELACIÓN DE LA BASE DE PLUMA:** Los gatos incluidos con la base de contrapeso deben bajarse y ponerse en contacto con el suelo al utilizar el sistema de pluma M100. Consulte la figura 8 como referencia. Para nivelar el sistema:
1. Gire el mango del gato en sentido horario hasta que entre en contacto con el suelo. Repítalo para cada pata ajustable de la base. No levante la base de contrapeso más de 10,2 cm (4 in) del suelo.
  2. Despues de configurar cada pata ajustable, compruebe que la base de contrapeso esté nivelada mediante los indicadores de nivel de la parte delantera de la base. La base debe estar aproximadamente a 1° respecto a la vertical en ambas direcciones de la base.
- 3.4 USO DEL JUEGO DE RUEDAS (8530908):** Despues de instalar el juego de ruedas, puede usarse para transportar el sistema de pluma. Consulte la sección 2,6 para obtener informacion.
1. Gire el mango de rueda en sentido horario hasta que entre en contacto con el suelo y eleve la base del

- mismo. No levante la base de contrapeso más de 51 mm (2 in) del suelo.
- Use los Indicadores de nivelación ubicados en la base de contrapeso para verificar que esté nivelada. La base puede transportarse después de que se haya determinado su nivelación. Consulte la figura 8.2 como referencia.

*No transporte el sistema por terreno irregular. Una superficie inclinada o irregular puede causar la pérdida de control.*

- 3.5 ÁREA DE TRABAJO SEGURA:** El usuario debe permanecer dentro del área de trabajo segura (A) del brazo de pluma y no debe trabajar más allá del extremo del riel (B) o detrás de la base de contrapeso (B). El usuario debe permanecer lo más directamente posible debajo de la anilla de conexión al usar el sistema. Consulte la figura 9 como referencia. Salir del área de trabajo segura hacia un lugar externo (B) es peligroso y podría provocar lesiones graves o la muerte. Cuando trabaje a ambos lados del sistema de pluma M100, mantenga el punto de anclaje lo más cerca posible de la parte superior. Si hay un tope de rotación en el soporte de la pluma, nunca trabaje más allá de ese tope de rotación. Consulte el manual de instrucciones del brazo de pluma M100 (5908371) para obtener más información.

## 4.0 INSPECCIÓN:

*Cuando el producto se haya retirado del servicio, no podrá volver a ponerse en servicio hasta que una persona cualificada confirme por escrito que es aceptable hacerlo.*

- FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES:** El producto debe ser revisado por el usuario antes de cada uso y, adicionalmente, por una persona competente que no sea el usuario en intervalos no superiores a un año. Una mayor frecuencia de uso del equipo y condiciones más severas pueden requerir aumentar la frecuencia de las inspecciones de la persona competente. La frecuencia de estas inspecciones debe ser determinada por la persona competente según las condiciones específicas del lugar de trabajo.
- PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN:** Inspeccione el producto según los procedimientos definidos en «Registro de inspección y mantenimiento». El propietario de este equipo debe conservar la documentación de cada inspección. Se debe colocar un registro de inspección y mantenimiento cerca del producto o en otro punto que sea de fácil acceso para los usuarios. Se recomienda que este producto esté marcado con la fecha de la próxima o última inspección.
- DEFECTOS:** Si la base de contrapeso no se puede devolver al servicio debido a un defecto existente o una condición insegura, destruya el sistema o póngase en contacto con 3M o con un centro de servicio autorizado por 3M para una posible reparación.
- VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:** La vida útil de la base de contrapeso depende de las condiciones de trabajo y mantenimiento. El producto puede seguir utilizándose siempre que cumpla con los criterios de inspección.

## 5.0 MANTENIMIENTO, REPARACIONES y ALMACENAMIENTO

*Cuando un equipo precise mantenimiento o esté programado para el mismo debe estar etiquetado como «NO UTILIZAR». Estas etiquetas de equipo no se deben quitar hasta que se realice el mantenimiento.*

- LIMPIEZA:** Limpie periódicamente los componentes metálicos de la base de contrapeso con un cepillo suave, agua templada y una solución jabonosa suave. Asegúrese de enjuagar perfectamente las piezas con agua limpia.
- SERVICIO:** Solo 3M o las organizaciones autorizadas por escrito por 3M pueden reparar este equipo.
- ALMACENAMIENTO:** Si corresponde, guarde la base de contrapeso y el equipo de protección contra caídas correspondiente en un entorno fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa. Evite las zonas donde pueda haber vapores químicos. Inspeccione exhaustivamente los componentes después de un período prolongado de almacenamiento.

## 6.0 ETIQUETAS y MARCAS:

- ETIQUETAS:** En la figura 12, se muestran las etiquetas presentes en la base de contrapeso. Si las etiquetas no están presentes o no son totalmente legibles, deben sustituirse. La información de las etiquetas es la siguiente:

<b>A</b>	1) No utilice la base de contrapeso sin el contrapeso conectado. 2) El uso de la base de contrapeso con pluma giratoria está aprobado solo con contrapeso acoplado.
<b>B</b>	B) Organismo notificado y normas aplicables C) Lea todas las instrucciones. 3) Logotipo de la empresa 4) Normas aplicables 5) Instrucciones de advertencia 6) Peso de la caja de contrapeso llena = ≤1404 kg (3095 lb) 7) Peso de la base principal = 499 kg (1100 lb) 8) Peso máximo del brazo de pluma M100 = ≤363 kg (800 lb) 9) Peso de la base de contrapeso + brazo de pluma M100 = ≤2268 kg (5000 lb)
<b>C</b>	1) Fecha de fabricación (año/mes) 2) Número de modelo 3) Número de serie 4) Logotipo de la empresa

## **Tabla 2 – Registro de inspección y mantenimiento**

<b>Fecha de la inspección:</b>	<b>Inspeccionado por:</b>		
<b>Componentes:</b>	<b>Inspección:</b> (Consulte <i>Frecuencia de las inspecciones</i> en la sección 4).	<b>Usuario</b>	<b>Persona cualificada</b>
Sistema de contrapeso	Inspeccione la base de contrapeso para detectar posibles defectos o daños estructurales, incluidos entre otros: torceduras, corrosión y grietas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Compruebe que no falte hormigón en la caja de contrapeso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	La base de contrapeso debe engrasarse periódicamente con el engrasador (A) ubicado en todos los brazos de pluma M100. Consulte la figura 10 como referencia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etiquetas (Figura 7)	Compruebe que todas las etiquetas estén en su lugar y sean perfectamente legibles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo de protección contra caídas	Los equipos adicionales de protección contra caídas que se usan con el sistema se deben instalar e inspeccionar según las instrucciones del fabricante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## TURVALLISUUSTIEDOT

Lue, ymmärrä ja noudata kaikkia näissä ohjeissa olevia turvallisuustietoja ennen Flexiguard-järjestelmän käyttöä. EDELLÄ MAINITUN LAIMINLYÖNTI VOI JOHTAA VAKAVAAN LOUKKAANTUMISEEN TAI KUOLEMAAN.

Nämä ohjeet tulee antaa näiden varusteiden käyttäjälle. Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

### Käyttötarkoitus:

Tämä Flexiguard-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi osana täyttä putoamisenesto- tai pelastusjärjestelmää.

Muihin tarkoituksiin käytäminen mm. materiaalien käsittelyssä, virkistys- tai urheilutoimissa tai muissa toiminnoissa, joita ei kuvata käyttöohjeessa tai asennusohjeessa, ei ole 3M:n sallima ja saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Ainoastaan koulutetut käyttäjät saavat käyttää tästä järjestelmää työskentelytarkoituksiin.

### VAROITUS

Tämä Flexiguard-järjestelmä on osa putoamisenesto- tai pelastusjärjestelmää. Kaikkien käyttäjien odotetaan olevan täysin koulutettuja koko järjestelmän turvallisen asentamisen ja käytön suhteen. **Tämän järjestelmän väärinkäyttö voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.** Tietoa asianmukaisesta valinnasta, käytöstä, asennuksesta, ylläpidosta ja huollossa saat tutkimalla kaikkia tuoteohjeita ja kaikkia valmistajan suosituksia, kysymällä esimieheltäsi tai ottamalla yhteyttä 3M:n tekniseen palveluun.

- Vähentääksesi Flexiguard-järjestelmän kuljettamiseen liittyviä riskejä, jotka mahdollisesti voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman:**

- Varmista, että järjestelmä on kunnolla kiinnitetty tai konfiguroitu ennen kuljetusta. Katso käyttöohjeesta lisätietoja kuljetusvaatimuksista.
- Kuljeta järjestelmää alle 8 km/h nopeudella ja enintään 10°:n nousulla tai muuten käyttöööhseen määritelmällä tavalla.
- Varmista, ettei järjestelmä pääse kosketuksiin sen yläpuolella olevien kohteiden kanssa tai ettei se aiheuta sähkövauraa kuljetuksen tai käytön aikana.

- Vähentääksesi Flexiguard-järjestelmän kanssa työskentelyyn liittyviä riskejä, jotka mahdollisesti voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman:**

- Tarkasta kaikki järjestelmän komponentit ennen jokaista käyttökertaa, vähintään kerran vuodessa ja jokaisen putoamistapauksen jälkeen. Suorita tarkastus käyttöohjeiden mukaisesti.
- Jos valtuutetussa tarkastuksessa ilmenee vaarallinen tai viallinen tila, poista järjestelmä käytöstä ja korjaa tai vaihda se käyttöohjeiden mukaisesti.
- Kaikki järjestelmät, joita on käytetty putoamisen pysäytämiseen tai joihin on kohdistunut putoamiseneston iskuvoima, on välittömästi poistettava käytöstä. Lisätietoja saa käyttöohjeista tai ottamalla yhteyttä 3M-putoamisenestoon.
- Materiaalin tai rakenteen, johon järjestelmä kiinnitetään/asennetaan, tulee kannattaa käyttöööhseen tai asennusohjeen järjestelmälle salliman staattisen kuorman asianmukaisissa suunnissa.
- Älä ylitä käyttöööhjeessä määritettyä käyttäjien sallittua enimmäislukumäärää.
- Älä koskaan kiinnitä järjestelmään ennen kuin se on täysin koottu, asetettu paikalleen, säädetty ja asennettu. Älä säädä järjestelmää käyttäjän ollessa kiinni.
- Älä koskaan työskentele käyttöööhjeessä määritetyin, turvallisen työskentelyalueen ulkopuolella.
- Älä kytkeydä järjestelmään, kun sitä kuljetetaan tai asennetaan.
- Ylläpidä aina sataprosenttinen sidonta järjestelmän ankkurointikohtien väillä siirrettäessä.
- Ole varovainen asentaessasi, käytäessäsi ja siirtäessäsi järjestelmää, sillä liikkuvat osat voivat aiheuttaa mahdollisia puristumisvaaroja.
- Varmista, että asianmukaista vahinkokäynnityksen estoa noudataan tarpeen mukaan.
- Kytke putoamiseneston alijärjestelmät ainoastaan järjestelmän niille määritetyihin ankkurointikiinnityskohtiin.
- Poratessasi asennusreikiä tai asentaessasi järjestelmää varmista, ettei sähköjohtoja, kaasuohtoja tai muita tärkeitä sisäisiä järjestelmiä tai laitteita pääse kosketuksiin poran kanssa.
- Varmista, että muiden valmistajien komponenteista kootut putoamisenestojärjestelmät/alijärjestelmät ovat yhteensopivia ja täytyvät asianomaisten standardien vaatimukset, mukaan lukien ANSI Z359, tai muut sovellettavat putoamisenestokoodit, -standardit tai -vaatimukset. Ennen näiden järjestelmien käyttöä tulee aina käyntä päätevän tai pätevöidyn henkilön puoleen.

- Vähentääksesi korkealla työskentelyyn liittyviä riskejä, jotka mahdollisesti voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman:**

- Varmista, että terveydentilasi ja fyysisen kuntosi on tarpeeksi hyvä, jotta pystyt kestämään kaikki korkealla työskentelyyn liittyvät voimat. Keskustele lääkäriksi kanssa, mikäli sinulla on kysyttävää näiden laitteiden käytöön liittyvistä valmiuksista.
- Älä koskaan ylitä putoamisenestolaitteiden sallittua kapasiteettia.
- Älä koskaan ylitä putoamisenestolaitteiden vapaana pudotuksena enimmäisetäisyttä.
- Älä käytä putoamisenestolaitteiden, jotka eivät läpäise ennen käyttöä tehtäviä tai muita suunniteltuja tarkastuksia tai jos olet huolissasi laitteiden käytöstä tai sopivuudesta käyttötarkoitukseen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä 3M:n tekniseen palveluun.
- Jotkut alajärjestelmä- ja osayhdistelmät saatavat häirittää tämän laitteen toimintaa. Käytä vain yhteensopivia liittäntöjä. Ota yhteyttä 3M:ään ennen tämän laitteen käyttöä yhdessä sellaisten osien tai alajärjestelmien kanssa, joita ei kuvata tässä käyttöööhjeessa.
- Ota käytöön ylimääräisiä varotoimenpiteitä työskennellessäsi liikkuvien laitteiden (esim. öljynporauastornien koneistot), sähkövarojen, korkeiden lämpötilojen, kemiallisten väarojen, räjähtävien tai myrkkylien kaasujen tai terävien reunojen läheisyydessä tai mikäli yläpuolellasi on mahdollisesti päälesi tai putoamisenestolaitteeseen pääle putoavia materiaaleja.
- Käytä valoakari- tai kuumatyöläitteitä, kun työskentelet erittäin kuumissa ympäristöissä.
- Vältä pintoja ja esineitä, jotka voivat vahingoittaa käyttäjää tai laitteita.
- Varmista, että korkealla työskennellessä käytössä on riittävä putoamiskorkeus.
- Älä koskaan muokkaa tai muuta putoamisenestolaitetta. Vain 3M tai sen kirjallisesti valtuuttamat tahot saavat tehdä korjauksia tähän laitteeseen.
- Ennen putoamisenestolaitteiden käyttöä varmista, että käytössä on pelastussuunnitelma, jonka avulla voidaan toteuttaa nopea pelastus putoamistapaturman tapahtuessa.
- Putoamistapaturman sattuessa tulee pudonneelle työntekijälle antaa välittömästi lääkinnällistä apua.
- Älä käytä vartalovyötä putoamisenestosoveluksissa. Käytä ainoastaan kokovartalovaljaita.
- Minimoi heilahtavan putoamisen mahdollisuus työskentelymällä niin suoraan ankkurointipisteen alla kuin mahdollista.
- Mikäli laitteella harjoitellaan, on käytettävä toissijaista putoamisenestojärjestelmää tavalla, joka ei altista koulutettavaa henkilöä tahattomalle putoamiselle.
- Käytä aina asianmukaisia henkilösuojaaimia kun asennat, käytät tai tarkastat laitetta/järjestelmää.

Merkitse ennen tämän tuotteen käyttöä tuotteen tunnistustiedot sen tunnusmerkinnästä tämän käyttöoppaan tarkastus- ja huoltolokiin.

Vastapainon alustaa voidaan käyttää vain 3M:n valmistaman 3M:n modulaarisen puomijärjestelmän M100 kanssa. Älä yrity käyttää vastapainon alustaa tutustumatta ensin 3M:n modulaarisen puomijärjestelmän M100 (5908371) käyttöohjeisiin.

## Taulukko 1 – Tekniset tiedot

<b>Järjestelmän tekniset tiedot:</b>	
<b>Yhteensopivuus:</b>	Tässä ohjeessa käsitellyt vastapainon alustat ovat yhteensopivia modulaarisen 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ -puomijärjestelmän M100 kanssa.
<b>Standardit:</b>	Suunniteltu ja testattu standardien EN 795:2012 (tyyppi E), OSHA 1926.502 ja OSHA 1910.140 mukaisesti.
<b>Enimmäiskantavuus:</b>	Katso modulaarisen 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ -puomijärjestelmän M100 ohjetta 5908371.
<b>Suurin sallittu taipuma:</b>	Katso lisätietoja järjestelmän suurimmasta sallitusta taipumasta M100-puomijärjestelmän (5908371) käyttöoppaasta.
<b>Suurin sallittu pysäytysvoima:</b>	Kaikkien vastapainon alustan kanssa käytettävien toisiinsa kytkettävien osajärjestelmien (itsekelautuvat laitteet, energiaa vaimentavat turvahihnat jne.) on rajoitettava suurin sallittu pysäytysvoima tasolle 6 kN (1 350 lbf).
<b>Paino:</b>	Vastapainon kotelo (täytettynä): 1 404 kg (3 095 lb) Alustan kokonaispaino (täytettynä): 1 903 kg (4 195 lb)
<b>Osien tekniset tiedot:</b>	
Osa	Materiaali
Yleisrakenne	Hitsattu teräs
Rakennemateriaali	A36 teräs
Alustan viimeistely	Jauhemaali, galvanoitu
8530908-pyöräasarja (myydään erikseen)	Jauhemaalattu teräs, sinkityt uretaanipyörät Paino: 69 kg (152 lb)
8530914-nostosarja (myydään erikseen)	Nikkeliöity teräs, lukitusseos Paino: 3,0 kg (6,0 lb)
<b>Tukirakenteen vaatimukset:</b>	Rakenteen on pystytävä tukemaan vähintään 3 128 kg:n (6 895 lb) kuormaa sekä M100-puomin painoa.

## 1.0 SOVELLUS

- 1.1 **TARKOITUS:** Vastapainon alusta on suunniteltu käytettäväksi osana putoamisenestojärjestelmää.
- 1.2 **KUVAUS:** Vastapainon alusta (kuva 1) on suunniteltu täytettäväksi betonilla ja käytettäväksi modulaarisen 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ -puomijärjestelmän M100 asennuspisteenä.
- 1.3 **STANDARDIT:** Vastapainon alusta on näiden ohjeiden etukanteen merkittyjen kansallisten ja alueellisten standardien mukainen. Jos tästä tuotetta jälleenmyydään alkuperäisen kohdemaan ulkopuolella, jälleenmyyjän on toimitettava nämä ohjeet tuotteen käyttömaan kielellä.
- 1.4 **VALVONTA:** Tämän laitteen asennuksen tulee tapahtua pätevöityneen henkilön valvonnassa<sup>1</sup>. Tämän laitteen käytön tulee tapahtua pätevän henkilön valvonnassa<sup>2</sup>.
- 1.5 **KOULUTUS:** Näiden laitteiden asentajilla ja käyttäjillä tulee olla koulutus niiden oikeanlaista käyttöä varten. Tämä käyttöohje on tarkoitettu käytettäväksi osana kansallisten, alueellisten tai paikallisten standardien mukaista työntekijöiden koulutusohjelmaa. Laitteen käyttäjien ja asentajien vastuulla on perehtyä näihin ohjeisiin, hankkia koulutusta laitteen asianmukaisissa käyttö- ja huoltotavoissa sekä tuntea laitteen käyttöominaisuudet, käytön rajoitukset ja vääränlaisen käytön aiheuttamat seuraukset.
- 1.6 **PELASTUSSUUNNITELMA:** Työnantajalla on laitetta ja siihen liitettyjä lisäjärjestelmiä käytettäessä oltava pelastussuunnitelma ja valmiudet sekä suunnitelman toteuttamiseen että siitä tiedottamiseen laitteen käyttäjille, valtuutetuille henkilöille<sup>3</sup> ja pelastushenkilöille<sup>4</sup>. Koulutettua, paikan päällä olevaa pelastushenkilöstöä suositellaan. Pelastushenkilöstön jäsenillä tulisi olla hallussaan onnistuneeseen pelastamiseen tarvittavat laitteet ja tekniikka. Pelastushenkilöstön riittävä määrä tulee varmistaa antamalla koulutusta säännöllisin välajoin.
- 1.7 **PUTOAMISEN JÄLKEEN:** Jos järjestelmään on kohdistunut putoamisen pysäytys tai isku, poista järjestelmä välittömästi käytöstä. Merkitse järjestelmään selkeästi "EI SAA KÄYTÄÄ". Lisätietoja on osiossa 4.

**3 Valtuutettu henkilö:** Työnantajan määräämä henkilö, joka suorittaa tehtäviä sellaisessa paikassa, jossa henkilö altistuu putoamisvaaralle.

**4 Pelastushenkilö:** Henkilö, joka suorittaa avustetun pelastuksen käyttäen pelastusjärjestelmää.

## 2.0 ASENNUS

**2.1 SUUNNITTELU:** Putoamissuojausjärjestelmä tulee suunnitella ennen vastapainon alustan asentamista. Ota huomioon kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen ennen putoamista, sen aikana ja sen jälkeen. Ota huomioon kaikki näissä ohjeissa luetellut vaatimukset, rajoitukset ja tekniset tiedot.

**2.2 PUOMIN ALUSTAN (8530869) VALMISTELU:** Vastapainon alusta malli 8530870 toimitetaan valmiiksi täytettynä. Vastapainon alusta malli 8530869 on kuitenkin valmisteltava ennen käyttöä. Katso mallia kuvasta 2. Puomin alustan valmistelu:

1. Täytä vastapainon kotelo yläosaan asti 0,53 m<sup>3</sup>:lla (0,69 yd<sup>3</sup>) betonia (A), jonka luokitus on 30 MPa (4 000 psi). Koteloon saa jäädä enintään 19 mm (0,75 tuumaa) tyhjää. Anna betonin kovettua täytön jälkeen.
2. Kiinnitä täytetty vastapainon kotelo vastapainon alustaan. Aseta vastapainon kotelo alustaan käyttämällä kotelon haarukkataaskuja (C). Kiinnitä molemmat vantaat (A) pohjassa oleviin kiinnitysrenkaisiin (B) ja kiristä vantaat (A), kunnes vastapainon kotelo on kiinnitetty tiukasti alustaan.

**2.3 NOSTOSARJAN (8530914) ASENNUS:** Vastapainon alustan nostosarja (myydään erikseen) voidaan käyttää vastapainon kotelon kuljetukseen kotelon haarukkataiden sijasta. Katso mallia kuvasta 3. Nostosarjan asennus:

Älä käytä 8530914-nostorenkaita vastapainon alustan kuljetukseen sen jälkeen, kun vastapainon kotelo on kiinnitetty alustaan. Nostorenkaita on tarkoitettu vain pelkän vastapainon kotelon kuljettamiseen.

1. Irrota kaksi pulttia (A) vastapainon kotelon yläosasta.
2. Kiinnitä kaksi nostorengasta (B) vastapainon kotelon kiertestettyihin reikiin ja kiristä ne momenttiin 136 N·m (100 ft-lb).
3. Kiinnitä ketjun tai nostoliinan liittimet (C) nostorenkaisiin vastapainon kotelon nostamista varten.

**2.4 PUOMIN ASENNUS:** Kun vastapainon alusta on valmisteltu, sitä voidaan käyttää modulaaristen M100-puomijärjestelmien asennuspisteenä. Katso mallia kuvasta 4. Asenna M100-puomi (A) vastapainon alustan puomin kiinnityskohtaan (B). Varmista, että lukitustappi (C) osoittaa poispäin vastapainon kotelosta ja että se on käännytetty pysäyttimeen (D) välissä. Paikalleen asettamisen jälkeen puomin lukitustappi voi olla joko kytkeytynä tai kytkemättä, joten se joko rajoittaa järjestelmän käänymistä tai mahdollistaa sen.

**2.5 JÄRJESTELMÄN KULJETTAMINEN:** Vastapainon alustaa voidaan kuljettaa alustan pohjassa olevien haarukkataiden (A) avulla (ks. kuva 5). Vastapainon kotelo voidaan kiinnittää vastapainon alustaan kuljetuksen ajaksi, tai se voidaan siirtää erikseen. Kuvassa 6 on esitetty järjestelmän painopisteiden sijainti, kun se on yhdistetty suurimpaan M100-puomiin (8530877) vastapainon kotelon kanssa (X) ja ilman sitä (Y). Myös pelkän vastapainon kotelon painopiste (Z) on esitetty. Painopiste siirtyy lähemmäksi vastapainon alustan takaosaa, kun käytetään pienempiä M100-puomeja.

Kiinnitä puomin lukitustappi (C), jotta puomi ei käänny kuljetuksen aikana. Katso mallia kuvasta 4.

Ei saa kuljettaa yli 8 km/h:n (5 mi/h:n) nopeudella.

Järjestelmää kuljetettaessa on huomioitava yläpuolella olevat esteet ja sähkölinjat, jotka voivat johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

**2.6 PYÖRÄSARJAN (8530908) ASENNUS:** Vastapainon alustan pyöräsarja (myydään erikseen) voidaan asentaa vastapainon alustaan vaihtoehtoisesti vastapainon alustan kuljetuskeinoksi. Katso mallia kuvasta 11. Asenna pyöräsarja kiinnitysreunaan neljä pyöräkokoonpanoa (A) vastapainon alustan asennuslevyihin (B) käyttämällä mukana toimitettavia 13 mm:n (1/2 tuuman) kiinnikkeitä. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 81 N·m (60 ft-lb).

M100-puomijärjestelmää ei voi käyttää, kun pyöräsarjan pyörät ovat kosketuksissa maahan.

## 3.0 KÄYTÖÖ

**3.1 ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA:** Varmista, että työskentelyalue ja putoamissuojausjärjestelmä täytävätkin kaikki näissä ohjeissa määritetyt vaatimukset. Varmista, että käytössä on pelastussuunnitelma. Järjestelmä tulee tarkistaa tarkastus- ja kunnossapitolokissa lueteltujen käytäjän tarkastuspisteiden mukaisesti (taulukko 2). Jos järjestelmä todetaan tarkastuksessa turvallisudelle vaaralliseksi tai vialliseksi tai jos sen käyttöturvallisuteen liittyy minkäänlaista epävarmuutta, poista järjestelmä käytöstä välittömästi. Merkitse järjestelmään selkeästi "EI SAA KÄYTÄÄ". Lisätietoja on osiossa 4.

**3.2 TARVITTAVA VASTAPAINO:** Vastapainon kotelo on asennettava vastapainon alustaan ennen M100-puomijärjestelmän käyttöä. Katso mallia kuvasta 7.

**3.3 PUOMIN ALUSTAN ASETTAMINEN VAAKASUORAAN:** Vastapainon alustaan sisältyvä tuki on laskettava ja niiden on oltava kosketuksissa maahan M100-puomijärjestelmää käytettäessä. Katso mallia kuvasta 8. Järjestelmän asettaminen vaakasuoraan:

1. Käännä tuen kahvaa myötäpäivään, kunnes tuki koskettaa maata. Tee tämä jokaiselle alustan säädetävälle jalalle. Älä nostaa vastapainon alustaa yli 10,2 cm (4,0 tuumaa) maanpinnan yläpuolelle.
2. Varmista jokaisen säädetävän jalan asennuksen jälkeen alustan etuosan vatupasseista, että vastapainon alusta on suorassa. Alustan on oltava vaakasuorassa +/− 1° molemmissa suunnissa.

**3.4 PYÖRÄSARJAN (8530908) KÄYTÖÖ:** Kun pyöräsarja on asennettu, sitä voidaan käyttää puomijärjestelmän kuljetukseen. Lisätietoja on osiossa 2.6.

1. Käännä pyörätuen kahvaa myötäpäivään, kunnes tuki koskettaa maata ja nostaa alustan maasta. Älä nostaa alustaa yli 51 mm:n (2,0 tuuman) korkeudelle maasta.

2. Varmista vastapainon alustan vatupasseista, että alusta on suorassa. Alustaa voidaan kuljettaa, kun on varmistettu, että se on suorassa. Katso mallia kuvasta 8.2.

Älä kuljeta järjestelmää epätasaisella alustalla. Kalteva tai epätasainen pinta voi aiheuttaa hallinnan menettämisen.

- 3.5 TURVALLINEN TYÖALUE:** Käyttäjän on pysytettävä puomin turvallisen työalueen (A) sisällä, eikä työskentely saa ulottua kiskon loppupäätä (B) pidemmälle tai vastapainon alustan (B) taakse. Käyttäjän on pysytettävä mahdollisimman suoraan kiinnityslenkin alapuolella. Katso mallia kuvasta 9. Turvalliselta työalueelta poistuminen sen ulkopuolelle (B) on vaarallista ja voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Kun työskentelet M100-puomijärjestelmän jommallakummalla puolella, pidä kiinnityspiste mahdollisimman lähellä yläpuolellasi. Jos puomin kiinnikkeessä on käänymispysäytin, älä koskaan työskentele pysäytimen ylittävällä alueella. Katso lisätietoja M100-nostopuomin (5908371) käyttöoppaasta.

## 4.0 TARKASTUS

Kun laitteisto on poistettu käytöstä, sitä ei saa palauttaa käyttöön ennen kuin pätevän henkilö on vahvistanut kirjallisesti, että näin saa tehdä.

- 4.1 TARKASTUSVÄLI:** Käyttäjän tulee tarkastaa tuote ennen jokaista käyttökertaa. Tämän lisäksi pätevän henkilön (joku muu kuin käyttäjä itse) tulee tarkastaa se vähintään vuoden välein. Laitteiden tiheämpi käyttö ja vaativat olosuhteet saattavat edellyttää pätevän henkilön suorittamia tarkastuksia useammin. Pätevän henkilön on määritettävä näiden tarkastusten välillä kyseisten työolo-suhteiden mukaan.
- 4.2 TARKASTUSTOIMENPITEET:** Tarkasta tämä tuote *tarkastus- ja kunnossapitolokissa* lueteltujen toimenpiteiden mukaisesti. Tuotteen omistajan tulee säälyttää jokaisen tarkastuksen asiakirjat. Tarkastus- ja kunnossapitoloki tulee sijoittaa tuotteen lähelle tai sen tulee olla muulla tavalla helposti käyttäjän saatavilla. On suositeltavaa, että tuotteeseen merkitään seuraavan tai edellisen tarkastuksen päivämäärä.
- 4.3 VIAT:** Jos vastapainon alustaa ei voida palauttaa huoltoon vian tai vaarallisen tilan vuoksi, tuhoa järjestelmä tai ota yhteyttä 3M:n huoltokeskukseen tai 3M:n valtuuttamaan huoltokeskukseen korjausmahdollisuuden selvittämistä varten.
- 4.4 TUOTTEEN KÄYTÖIKÄ:** Vastapainon alustan toiminnallinen ikä määräytyy käyttöolosuhteiden ja huollon mukaan. Tuotetta voidaan käyttää niin kauan kuin se läpäisee tarkastuskriteerit.

## 5.0 HUOLTO, KUNNOSSAPITO ja SÄILYTYS

Laitteet, jotka vaativat huoltoa tai joille on tehtävä suunniteltu huolto, on varustettava merkinnällä "EI SAA KÄYTÄÄ". Nämä merkintöjä ei saa poistaa, ennen kuin huolto on suoritettu.

- 5.1 PUHDISTUS:** Vastapainon alustan metalliosat tulee puhdistaa säännöllisesti pehmeällä harjalla, lämpimällä vedellä ja miedolla saippualiuoksella. Varmista, että osat huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä.
- 5.2 HUOLTO:** Vain 3M tai 3M:n kirjallisesti valtuuttamat tahot saavat tehdä korjauksia tähän laitteeseen.
- 5.3 SÄILYTYS:** Säilytä vastapainon alustaa ja siihen liittyviä putoamissuojaaimia viileässä, kuivassa ja puhtaassa ympäristössä suojassa suoralta auringonvalolta. Vältä alueita, joilla saattaa esiintyä kemiallisia höyryjä. Tarkasta osat huolellisesti pitkän säilytysajan jälkeen.

## 6.0 MERKINNÄT

- 6.1 MERKINNÄT:** Kuvassa 12 näkyvät vastapainon alustan merkinnät. Merkinnät pitää uusia, jos ne eivät ole täysin luettavissa. Kaikissa merkinnöissä on seuraavat tiedot:

<b>A</b>	1) Älä käytä vastapainon alustaa, jos vastapainoa ei ole kiinnitetty. 2) Vastapainon alustan käyttö puomin kanssa on sallittu vain, kun vastapaino on kiinnitetty.
<b>B</b>	1) Ilmoitettu laitos ja sovellettavat standardit 2) Lue kaikki ohjeet. 3) Yrityksen logo 4) Sovellettavat standardit 5) Varoitusohjeet 6) Täytetyn vastapainon kotelon paino = 1 404 kg (3 095 lb) 7) Pääalustan paino = 499 kg (1 100 lb) 8) M100-puomin enimmäispaino = ≤ 363 kg (800 lb) 9) Vastapainon alustan paino M100-puomin kanssa = ≤ 2 268 kg (5 000 lb)
<b>C</b>	1) Valmistettu (vuosi/kuukausi) 2) Mallinumero 3) Sarjanumero 4) Yrityksen logo

## Taulukko 2 – Tarkastus- ja kunnossapitoloki

Tarkastuspäivä:		Tarkastanut:	
Komponentit:	Tarkastus: (Katso tarkastusten tiheys osiosta 4)	Käyttäjä	Pätevä henkilö
Vastapainon alusta	Tarkasta vastapainon alusta rakenteellisten vikojen tai vaurioiden varalta, mukaan lukien: taipumat, korroosio ja halkeamat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Varmista, ettei vastapainon kotelosta puutu betonia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vastapainon alusta on voideltava ajoittain käytämällä rasvanippaa (A), joka löytyy kaikista M100-puomeista. Katso mallia kuvasta 10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Merkinnät (kuva 7)	Varmista, että kaikki merkinnät ovat paikoillaan ja että ne ovat täysin luettavassa kunnossa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Putoamissuojaimet	Tuotteen kanssa käytettävät ylimääräiset putoamissuojaimet on asennettava ja tarkastettava valmistajan ohjeiden mukaisesti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sarjanumerot:</b>	<b>Ostopäivämäärä:</b>		
<b>Mallinumero:</b>	<b>Ensimmäisen käyttökerran päivämäärä:</b>		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		
<b>Korjaava toimi / kunnossapito:</b>	Hyväksyjä:	Seuraava tarkastus viimeistään:	
	Päivämäärä:		

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire, comprendre et suivre toutes les consignes de sécurité contenues dans ces instructions avant d'utiliser ce système Flexiguard. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Ces instructions doivent être transmises à l'utilisateur de cet équipement. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

## Utilisation prévue :

Ce système FlexiGuard est conçu pour être utilisé comme élément d'un système antichute ou d'un équipement de sauvetage complet.

Toute utilisation pour d'autres applications, y compris, mais sans s'y limiter, la manutention de matériaux, des activités de loisirs ou sportives, ou d'autres activités non décrites dans le mode d'emploi ou le manuel d'installation, n'est pas approuvée par 3M et pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles. Ce système ne doit être utilisé que par des utilisateurs formés pour des applications sur le lieu de travail.

## AVERTISSEMENT

Ce système FlexiGuard fait partie d'un système antichute ou d'un équipement de sauvetage individuel. Tous les utilisateurs doivent être solidement formés à l'installation et au fonctionnement sécurisé du système complet. **Une mauvaise utilisation de cet équipement peut entraîner des blessures graves ou mortelles.** Pour ne faire aucune erreur dans la sélection, le fonctionnement, l'installation, la maintenance et l'entretien, suivez toutes les instructions fournies avec le produit et toutes les recommandations du fabricant, consultez votre superviseur ou contactez le service technique 3M.

- **Pour réduire les risques associés au transport d'un système FlexiGuard qui, faute de protection, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles :**
  - Vérifiez que le système est correctement fixé ou configuré avant son transport. Consultez le mode d'emploi pour connaître les exigences détaillées relatives au transport.
  - Le transport doit se faire à une vitesse inférieure à 8 km/h et à une inclinaison de 10° ou moins, ou conformément aux instructions d'utilisation.
  - Vérifiez que le système ne rentrera pas en contact avec des objets placés en hauteur ou présentant un danger électrique durant son transport ou son utilisation.
- **Pour réduire les risques associés au travail avec un système FlexiGuard qui, en l'absence de protection, pourraient entraîner des blessures graves ou mortelles :**
  - Inspectez tous les composants du système avant chaque utilisation, au moins une fois par an, et après chaque chute. Procédez à l'inspection conformément aux instructions d'utilisation.
  - Si l'inspection effectuée fait apparaître un défaut ou un danger, mettez immédiatement le système hors service et réparez-le ou remplacez-le en respectant les instructions d'utilisation.
  - Si le système a été soumis à des forces antichute ou d'impact, il doit être immédiatement mis hors service. Consultez les instructions d'utilisation ou contactez le service de Protection antichute 3M.
  - Le substrat sur lequel ou la structure sur laquelle le système est fixé/placé doit être capable de résister aux charges statiques spécifiées pour le système dans les orientations autorisées indiquées dans le mode d'emploi ou les instructions d'installation.
  - Ne dépassez pas le nombre d'utilisateurs autorisés conformément aux instructions d'utilisation.
  - Ne fixez jamais le dispositif à un système avant qu'il ne soit entièrement assemblé, positionné, ajusté et installé. N'ajustez pas le système lorsqu'un utilisateur y est attaché.
  - Ne travaillez jamais hors de la zone de travail sécurisée, telle que définie par le mode d'emploi.
  - Ne vous connectez pas au système pendant qu'il est transporté ou installé.
  - Maintenez toujours une connexion à 100 % lors du transfert entre des points d'ancrage sur le système.
  - Soyez vigilant(e) au cours de l'installation, de l'utilisation et du déplacement du système, car les pièces en mouvement peuvent créer des points de pincement potentiels.
  - Vérifiez que les procédures adéquates de verrouillage/d'étiquetage ont été appliquées, le cas échéant.
  - Ne reliez que les sous-systèmes de protection antichute au point du connecteur d'ancrage désigné sur le système.
  - Lorsque vous percez des trous pour l'assemblage ou l'installation du système, vérifiez qu'aucune ligne électrique, aucune conduite de gaz ou aucun autre matériau ou équipement ne sera touché par la perceuse.
  - Assurez-vous que les systèmes/sous-systèmes antichute assemblés avec des composants provenant de divers fabricants sont compatibles et respectent les exigences des normes applicables, y compris la norme ANSI Z359 ou d'autres codes, normes ou contraintes de protection contre les chutes. Consultez systématiquement une personne compétente ou qualifiée avant l'utilisation de ces systèmes.
- **Pour réduire les risques associés au travail en hauteur qui, faute de protection, peuvent entraîner des blessures graves ou mortelles :**
  - Assurez-vous que votre santé et votre condition physique vous permettent de supporter en toute sécurité les forces associées au travail en hauteur. Consultez votre médecin si vous avez des questions concernant votre aptitude à utiliser cet équipement.
  - Ne dépassez jamais les limites autorisées pour votre équipement antichute.
  - Ne dépassez jamais la distance de chute libre maximale de votre équipement antichute.
  - N'utilisez aucun équipement antichute qui n'a pas satisfait aux inspections avant utilisation ou aux autres inspections programmées, ou si vous avez des préoccupations concernant l'utilisation ou la compatibilité de l'équipement avec votre application. Contactez les services techniques de 3M si vous avez des questions.
  - Certaines combinaisons de sous-systèmes et de composants peuvent gêner le fonctionnement de cet équipement. Utilisez uniquement des raccordements compatibles. Consultez 3M avant d'utiliser cet équipement conjointement avec des composants ou des sous-systèmes autres que ceux décrits dans les instructions d'utilisation.
  - Soyez particulièrement vigilant(e) lorsque vous travaillez autour de machines en mouvement (par exemple, les mécanismes d'entraînement par le haut des plates-formes pétrolières), en cas de risques électriques, de températures extrêmes, de risques chimiques, en présence de gaz explosifs ou toxiques, d'arêtes vives, ou de matériaux suspendus pouvant chuter sur vous ou sur l'équipement de protection antichute.
  - Utilisez des dispositifs de protection contre les arcs électriques ou conçus pour le travail à température élevée dans les environnements à chaleur intense.
  - Évitez les surfaces et les objets qui peuvent endommager l'utilisateur ou l'équipement.
  - Vérifiez que vous disposez d'une distance d'arrêt adaptée lorsque vous travaillez en hauteur.
  - Ne modifiez ni n'altérez jamais votre équipement antichute. Seul 3M ou les parties agréées par écrit par 3M peuvent réparer cet équipement.
  - Avant l'utilisation d'un équipement antichute, vérifiez qu'un plan de sauvetage est mis en place et qu'il permettra d'effectuer un sauvetage rapide si une chute se produit.
  - En cas de chute, faites immédiatement intervenir un médecin auprès du travailleur qui est tombé.
  - N'utilisez pas de ceinture de travail pour les applications de prévention antichute. Utilisez uniquement un harnais intégral.
  - Réduisez le risque d'effets pendulaires en travaillant autant que possible directement sous le point d'ancrage.
  - Lors de la formation à l'utilisation de ce dispositif, vous devez utiliser un système antichute secondaire afin de ne pas exposer la personne formée à un risque de chute involontaire.
  - Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'examen du dispositif/système.

Avant d'utiliser cet équipement, enregistrer les informations d'identification du produit indiquées sur l'étiquette d'identification dans le journal d'inspection et d'entretien de ce manuel.

La base à contrepoids ne peut être utilisée qu'avec le système de perche modulaire M100 3M fabriqué par 3M. Ne pas tenter d'utiliser la base à contrepoids sans avoir consulté au préalable le mode d'emploi du système de perche modulaire M100 de 3M (5908371).

**Tableau 1 – Caractéristiques**

<b>Caractéristiques du système :</b>	
<b>Compatibilité :</b>	Les bases à contrepoids dont il est question dans cette instruction sont compatibles avec le système de perche modulaire M100 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™.
<b>Normes :</b>	Conçu et testé selon les normes EN795:2012 (Type E), OSHA 1926.502 et OSHA 1910.140.
<b>Capacité :</b>	Voir l'instruction 5908371 du système de perche modulaire M100 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™.
<b>Déviation maximale :</b>	Reportez-vous au manuel d'instructions de la flèche M100 (5908371) pour plus d'informations sur la déviation maximale du système.
<b>Force d'arrêt maximale :</b>	Tous les sous-systèmes de raccordement (SRD, longes amortissantes, etc.) utilisés avec la base à contrepoids doivent limiter la force d'arrêt maximale à 6 kN (1 350 lbf).
<b>Poids :</b>	Boîte de contrepoids (remplie) : 1 404 kg (3 095 lb) Poids de base total (rempli) : 1 903 kg (4 195 lb)
<b>Caractéristiques des composants :</b>	
Composant	Matériau
Construction générale	Aacier soudé
Matériau de la structure	Aacier A36
Finition de base	Peinture en poudre, galvanisée
8530908 Kit de roues (vendu séparément)	Aacier peint par poudrage, roues en uréthane zinguées Poids : 69 kg (152 lb)
8530914 Kit de levage (vendu séparément)	Aacier nickelé, produit de freinage Poids : 3,0 kg (6,0 lb)
<b>Exigences en matière de structure de réserve :</b>	La structure doit être capable de supporter un poids minimum de 3 128 kg (6 895 lb), plus le poids de la perche M100.

## 1.0 APPLICATION

- 1.1 OBJECTIF :** la base à contrepoids est conçue pour être utilisée dans le cadre d'un système antichute.
- 1.2 DESCRIPTION :** la base à contrepoids (Figure 1) est conçue pour être remplie de béton et servir de point de montage pour le système de perche modulaire M100 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™.
- 1.3 NORMES :** la base à contrepoids est conforme aux normes nationales ou régionales présentées sur la page de couverture des présentes instructions. Si ce produit est revendu en dehors du pays de destination d'origine, le revendeur doit fournir ces instructions dans la langue du pays où il sera utilisé.
- 1.4 SUPERVISION :** l'installation de cet équipement doit être supervisée par une personne qualifiée<sup>1</sup>. L'utilisation de cet équipement doit être supervisé par une personne compétente<sup>2</sup>.
- 1.5 FORMATION :** cet équipement doit être installé et utilisé par des personnes formées à cet effet. Ce manuel doit être utilisé dans le cadre du programme de formation des employés, comme requis par les normes nationales, régionales ou locales en vigueur. Il relève de la responsabilité des utilisateurs et des installateurs de cet équipement de s'assurer qu'ils se sont familiarisés avec ces instructions, qu'ils ont été formés à l'entretien et à l'utilisation corrects dudit équipement et qu'ils ont connaissance des caractéristiques de fonctionnement, des limites d'application et des conséquences d'une mauvaise utilisation.
- 1.6 PLAN DE SAUVETAGE :** avant d'utiliser cet équipement et de raccorder les sous-systèmes, l'employeur devra disposer d'un plan de sauvetage et de moyens disponibles permettant sa mise en œuvre, et le communiquer aux utilisateurs, aux personnes agréées<sup>3</sup> et aux sauveteurs<sup>4</sup>. Il est recommandé de mettre en place une équipe, adéquatement formée, de sauvetage sur site. Il conviendra de mettre à la disposition des membres de l'équipe l'équipement et les moyens techniques nécessaires à la bonne exécution d'une opération de sauvetage. La formation devra être dispensée sur une base régulière afin de garantir le niveau de compétence des sauveteurs.

- 
- 1 Personne qualifiée :** personne possédant un diplôme, un certificat ou un statut professionnel reconnu, ou qui, par ses connaissances, sa formation et son expérience, a démontré avec succès sa capacité à résoudre des problèmes relatifs aux systèmes de protection antichute dans la mesure requise par l'OSHA ou d'autres réglementations régionales, locales ou nationales applicables.
  - 2 Personne compétente :** personne capable de déceler des dangers existants et prévisibles dans les milieux de travail ou des conditions de travail non hygiéniques, ou dangereuses pour les employés, et ayant l'autorisation de prendre des mesures correctives rapides pour les éliminer.
  - 3 Personne agréée :** Une personne désignée par l'employeur pour effectuer des tâches sur un site où elle sera exposée à un risque de chute.
  - 4 Sauveteur :** personne qui utilise le système de secours pour effectuer un sauvetage assisté.

**1.7 APRÈS UNE CHUTE :** si le système est soumis à un système antichute ou à une force d'impact, mettre immédiatement le système hors service. Indiquer clairement « NE PAS UTILISER » sur le système. Pour plus d'informations, se reporter à la Section 4.

## **2.0 INSTALLATION :**

**2.1 PRÉPARATION :** préparer votre système de protection antichute avant d'installer la base à contrepoids. Prendre en compte tous les facteurs susceptibles d'affecter votre sécurité avant, pendant et après une chute. rendre en considération toutes les exigences, spécifications et limites définies dans ces instructions.

**2.2 PRÉPARER LA BASE DE LA PERCHE (8530869) :** la base à contrepoids modèle 8530870 est expédiée déjà remplie. La base à contrepoids modèle 8530869 devra cependant être préparée avant d'être utilisée. Voir la Figure 2 à titre de référence. Pour préparer la base de la perche :

1. Remplir la boîte de contrepoids de 0,53 m<sup>3</sup> (0,69 yd<sup>3</sup>) de béton (A) d'une densité de 30 MPa (4 000 psi) jusqu'au sommet de la boîte. Il ne peut y avoir plus de 19 mm (0,75 po) de boîte non remplie. Une fois remplie, laisser le temps au béton de durcir.
2. Fixer la boîte de contrepoids remplie à la base à contrepoids. Utiliser les poches à fourches (C) de la boîte de contrepoids pour la mettre en place sur la base. Fixer les deux tendeurs (A) aux anneaux d'attache (B) situés sur la base et tendre le tendeur jusqu'à ce que la boîte de contrepoids soit bien fixée à la base.

**2.3 INSTALLATION DU KIT DE LEVAGE (8530914) :** l'utilisation du kit de levage de la base à contrepoids (vendu séparément) pour transporter la boîte de contrepoids peut remplacer celle des poches à fourches situées sur la boîte. Voir la Figure 3 à titre de référence. Pour installer le kit de levage :

*Ne pas utiliser les anneaux de levage 8530914 pour transporter la base à contrepoids une fois que la boîte de contrepoids est fixée à la base. Les anneaux de levage servent uniquement à transporter la boîte de contrepoids seule.*

1. Retirer les deux boulons (A) du haut de la boîte de contrepoids.
2. Fixer les deux anneaux de levage (B) dans les trous taraudés de la boîte de contrepoids, en serrant chaque anneau de levage à 136 N·m (100 lb·pi).
3. Attacher les connecteurs (C) d'une chaîne ou d'une sangle aux anneaux de levage pour soulever la boîte de contrepoids.

**2.4 INSTALLATION DE LA PERCHE :** une fois préparée, la base à contrepoids peut servir de point de montage pour les systèmes de perche modulaire M100. Voir la Figure 4 à titre de référence. Pour l'installer, placer la perche M100 (A) sur le support de perche (B) de la base à contrepoids. S'assurer que la goupille de verrouillage (C) est orientée à l'opposé de la boîte de contrepoids et qu'elle est placée entre les butées de rotation (D). Une fois mise en place, la goupille de verrouillage de la perche peut être soit engagée soit désengagée, limitant ou permettant ainsi la rotation du système.

**2.5 TRANSPORT DU SYSTÈME :** la base à contrepoids peut être transportée à l'aide des poches de fourches (A) situées au fond de la base (voir la Figure 5). La boîte de contrepoids peut être fixée à la base à contrepoids lors du transport ou peut être transportée séparément. La Figure 6 montre l'emplacement du centre de gravité du système lorsqu'il est jumelé à la plus grande perche M100 (8530877), avec (X) et sans (Y) la boîte de contrepoids. Le centre de gravité de la boîte de contrepoids seule (Z) est également indiqué. Le centre de gravité se rapproche de l'arrière de la base à contrepoids lorsque des perches M100 plus petites sont utilisées.

*Engager la goupille de verrouillage (C) de la perche pour empêcher la rotation pendant le transport. Voir la Figure 4 à titre de référence.*

*Ne pas transporter à des vitesses supérieures à 8 km/h (5 mi/h).*

*Lors du transport du système, prendre garde aux obstacles en hauteur et aux dangers électriques pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.*

**2.6 INSTALLATION DU KIT DE ROUES (8530908) :** le kit de roues de la base à contrepoids (vendu séparément) peut être installé sur la base à contrepoids comme moyen alternatif de transport pour la base à contrepoids. Voir la Figure 11 à titre de référence. Pour installer le kit de roues, fixer les quatre roues (A) sur les plaques de montage (B) de la base à contrepoids à l'aide des fixations de 13 mm (1/2 po) fournies. Serrer les fixations à 81 N·m (60 lb·pi).

*Ne pas utiliser le système de perche M100 lorsque les roues du kit de roues sont en contact avec le sol.*

## **3.0 UTILISATION :**

**3.1 AVANT CHAQUE UTILISATION :** vérifier que votre aire de travail et votre système de protection antichute sont conformes à tous les critères définis dans les présentes instructions. Vérifier qu'un plan de sauvetage officiel est en place. Inspecter le produit conformément aux consignes d'inspection « Utilisateur » figurant dans le « Journal d'inspection et d'entretien » (Tableau 2). Si l'inspection révèle la présence de conditions dangereuses ou défectueuses, ou s'il y a un doute quant à son état pour permettre une utilisation en toute sécurité, mettre immédiatement le système hors service. Indiquer clairement « NE PAS UTILISER » sur le système. Pour plus d'informations, se reporter à la Section 4.

**3.2 CONTREPOIDS REQUIS :** la boîte de contrepoids doit être installée sur la base à contrepoids avant d'utiliser le système de perche M100. Voir la Figure 7 à titre de référence.

**3.3 MISE À NIVEAU DE LA BASE DE LA PERCHE :** Les vérins fournis avec la base à contrepoids doivent être abaissés et en contact avec le sol lors de l'utilisation du système de perche M100. Voir la Figure 8 à titre de référence. Pour niveler le système :

1. Tourner la poignée du vérin dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Faites-le pour

chaque pied réglable de la base. Ne pas soulever la base à contrepoids de plus de 10,2 cm (4 po) au-dessus du sol.

2. Après avoir ajusté chaque pied réglable, vérifier que la base à contrepoids est de niveau à l'aide des indicateurs de niveau situés à l'avant de la base. La base doit se situer à plus ou moins 1° de la verticale dans les deux sens de la base.

**3.4 UTILISER LE KIT DE ROUES (8530908) :** une fois installé, le kit de roues peut être utilisé pour transporter le système de perche. Pour plus d'informations, se reporter à la Section 2,6.

1. Tourner la poignée du vérin de roues dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle touche le sol et soulève la base du sol. Ne pas soulever la base de plus de 51 mm (2 po) au-dessus du sol.
2. Utiliser les indicateurs de niveau situés sur la base à contrepoids pour vérifier si la base est de niveau. La base peut être transportée une fois qu'elle est de niveau. Voir la Figure 8.2 à titre de référence.

*Ne pas transporter le système sur un terrain accidenté. Une surface inclinée ou inégale peut entraîner une perte de contrôle.*

**3.5 ZONE DE TRAVAIL SÉCURISÉE :** L'utilisateur doit rester dans la zone de travail sécurisée (A) de la flèche et ne doit pas travailler au-delà de l'extrémité du rail (B) ou derrière la base du contrepoids (B). L'utilisateur doit également rester directement sous l'œillet de connexion, dans la mesure du possible. Voir la Figure 9 à titre de référence. Quitter la zone de travail sécurisée pour se diriger vers un emplacement extérieur (B) est dangereux et peut entraîner des blessures graves ou la mort. Lorsque vous travaillez de part et d'autre du système de flèche M100, gardez le point d'ancrage aussi directement au-dessus de vous que possible. Si une butée de rotation est installée sur la base de la flèche, ne jamais travailler au-delà de cette butée. Consultez le manuel d'instructions de la flèche M100 (5908371) pour plus d'informations.

#### 4.0 INSPECTION :

*Une fois l'équipement mis hors service, il ne peut pas être remis en marche avant qu'une personne compétente ne confirme par écrit qu'il est permis de le faire.*

**4.1 FRÉQUENCE D'INSPECTION :** Le produit doit être inspecté par l'utilisateur avant chaque utilisation en plus d'une personne qualifiée autre que l'utilisateur à des intervalles d'un an au plus. Une plus grande fréquence d'utilisation des équipements et des conditions plus difficiles peuvent nécessiter une augmentation de la fréquence des inspections de la personne compétente. La fréquence de ces inspections doit être déterminée par la personne compétente en fonction des conditions spécifiques du lieu de travail.

**4.2 PROCÉDURES D'INSPECTION :** Inspecter le produit conformément aux procédures figurant dans le « *Journal d'inspection et d'entretien* ». La documentation de chaque inspection doit être conservée par le propriétaire de l'équipement. Un journal d'inspection et d'entretien doit être placé près du produit ou être facilement accessible aux utilisateurs. Il est recommandé de marquer ce produit avec la date de la prochaine inspection ou de la dernière inspection.

**4.3 DÉFAUTS :** si la base à contrepoids ne peut pas être remise en service en raison d'un défaut existant ou d'une condition dangereuse, détruire le système ou contacter 3M ou un centre de service agréé par 3M pour une éventuelle réparation.

**4.4 DURÉE DE VIE DU PRODUIT :** la durée de vie fonctionnelle de la base à contrepoids est déterminée par les conditions de travail et l'entretien. Le produit peut rester en service tant qu'il répond aux critères d'inspection.

#### 5.0 ENTRETIEN, RÉVISION et STOCKAGE

*Les équipements qui ont besoin d'être entretenus ou dont l'entretien est prévu doivent porter la mention « NE PAS UTILISER ». Ces étiquettes pour équipement ne doivent pas être enlevées avant que l'entretien ne soit effectué.*

**5.1 NETTOYAGE :** nettoyer régulièrement les composants métalliques de la base à contrepoids avec une brosse douce, de l'eau chaude et une solution légèrement savonneuse. Veiller à rincer les pièces abondamment à l'eau claire.

**5.2 RÉVISION :** seule la société 3M ou les parties agréées par écrit par 3M peuvent réparer cet équipement.

**5.3 STOCKAGE :** le cas échéant, ranger la base à contrepoids et l'équipement de protection antichute associé dans un endroit frais, sec et propre, à l'abri des rayons du soleil. Éviter les endroits où des vapeurs chimiques peuvent exister. Inspecter soigneusement les composants après une période de stockage prolongée.

## **6.0 ÉTIQUETTES et MARQUAGES :**

**6.1 ÉTIQUETTES :** La Figure 12 illustre les étiquettes présentes sur la base à contrepoids. Les étiquettes doivent être remplacées si elles ne sont pas présentes ou parfaitement lisibles. Les informations présentes sur chaque étiquette sont les suivantes :

<b>A</b>	1) Ne pas utiliser la base à contrepoids sans que le contrepoids soit fixé. 2) L'utilisation de la base à contrepoids avec la perche n'est autorisée que si le contrepoids est attaché.
<b>B</b>	1) Organisme notifié et normes applicables 2) Lire toutes les instructions 3) Logo de l'entreprise 4) Normes applicables 5) Mises en garde 6) Poids de la boîte de contrepoids remplie = 1 404 kg (3 095 lb) 7) Poids de la base principale = 499 kg (1 100 lb) 8) Poids maximum de la perche M100 = ≤363 kg (800 lb.) 9) Poids de la base à contrepoids + perche M100 = ≤2 268 kg (5 000 lb)
<b>C</b>	1) Date de fabrication (année/mois) 2) Numéro du modèle 3) Numéro de série 4) Logo de l'entreprise

## **Tableau 2 – Journal d'inspection et d'entretien**

# INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

**Leggere, comprendere e seguire tutte le informazioni sulla sicurezza contenute nelle presenti istruzioni prima di utilizzare questo sistema Flexiguard. IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI PERSONALI O MORTE.**

**Fornire le presenti istruzioni all'utente dell'attrezzatura. Conservare queste istruzioni come riferimento in futuro.**

## Uso previsto:

Questo sistema Flexiguard deve essere utilizzato come parte di un sistema di salvataggio o di protezione antcaduta completo.

L'utilizzo per qualsiasi altra applicazione incluse, ma non solo, manipolazione di materiale, attività correlate ricreative o sportive oppure altre attività non descritte nelle istruzioni per l'utente o nelle istruzioni di installazione, non è approvato da 3M e può causare gravi lesioni personali o morte.

Il presente sistema deve essere utilizzato esclusivamente da utenti addestrati nelle applicazioni relative all'ambito di lavoro.

## AVVERTENZA

Questo sistema Flexiguard fa parte di un sistema di salvataggio o di protezione antcaduta personale. Si prevede, pertanto, che tutti gli utenti siano completamente addestrati all'installazione e all'utilizzo sicuri del sistema completo. **L'uso improprio del presente sistema può comportare gravi lesioni personali o morte.** Per le modalità corrette di selezione, funzionamento, installazione, manutenzione e assistenza, consultare tutte le istruzioni del prodotto e tutte le raccomandazioni fornite dal produttore; altrimenti rivolgersi al proprio supervisore o contattare l'assistenza tecnica di 3M.

- **Per ridurre i rischi associati al trasporto di un sistema Flexiguard che, se non evitati, potrebbero causare gravi lesioni personali o morte:**

- Assicurarsi che il sistema sia fissato o configurato idoneamente prima del trasporto. Consultare le istruzioni per l'utente per informazioni dettagliate sui requisiti di trasporto.
- Trasportare solo al di sotto di 8 km/h e su pendenze massime di 10° o secondo le indicazioni delle istruzioni per l'utente.
- Assicurarsi che il sistema non venga a contatto con gli oggetti che si trovano al di sopra di esso o con rischi elettrici durante il trasporto o l'uso.

- **Per ridurre i rischi associati all'uso di un sistema Flexiguard che, se non evitati, potrebbero causare gravi lesioni personali o morte:**

- Ispezionare tutti i componenti del sistema prima di ogni uso, almeno una volta all'anno, e dopo qualsiasi evento di caduta. Le ispezioni devono essere eseguite conformemente a quanto indicato nelle istruzioni per l'utente.
- Se, a seguito dell'ispezione, viene individuata una condizione di non sicurezza o difetto, dismettere il sistema e ripararlo o sostituirlo secondo le istruzioni per l'utente.
- Ogni sistema che è stato sottoposto all'arresto caduta o a una forza d'impatto deve essere immediatamente rimosso dal servizio. Fare riferimento alle istruzioni per l'utente o contattare la protezione antcaduta di 3M.
- Il substrato o la struttura su cui è attaccato/posizionato il sistema deve essere in grado di sostenere i carichi statici specificati per il sistema con gli orientamenti consentiti nelle istruzioni per l'utente o nelle istruzioni di installazione.
- Non superare il numero di operatori consentiti secondo le indicazioni delle istruzioni per l'utente.
- Non attaccare mai un sistema finché non è stato assemblato completamente, regolato e installato. Non regolare il sistema quando è attaccato a un utente.
- Non lavorare mai fuori dall'area di lavoro sicura come definita dalle istruzioni per l'utente.
- Non collegarsi al sistema mentre lo si sta trasportando o installando.
- Mantenere sempre la legatura al 100% durante il trasferimento tra i punti di ancoraggio sul sistema.
- Fare attenzione quando si installa, si utilizza o si muove il sistema, poiché alcune parti mobili potrebbero creare potenziali punti di impiego.
- Assicurarsi che le procedure di lock-out/tag-out siano state rispettate quando applicabili.
- Collegare solo i sottosistemi di protezione antcaduta al punto di collegamento dell'ancoraggio designato sul sistema.
- Quando si eseguono dei fori per l'assemblaggio o l'installazione del sistema, assicurarsi che non ci siano linee elettriche, linee del gas o altra attrezzatura o altri materiali critici, con cui il trapano può venire in contatto.
- Assicurarsi che i sistemi/sottosistemi di protezione antcaduta assemblati con componenti realizzati da produttori diversi siano compatibili e soddisfino i requisiti degli standard applicabili, inclusi ANSI Z359 o altri codici, standard o requisiti relativi alla protezione antcaduta pertinenti. Consultare sempre una persona competente o qualificata prima di utilizzare questi sistemi.

- **Per ridurre i rischi associati al lavoro in altezza che, se non evitati, potrebbero causare gravi lesioni personali o morte:**

- Assicurarsi che le proprie condizioni fisiche e di salute permettano una resistenza in completa sicurezza a tutte le forze associate al lavoro in altezza. Consultare il proprio medico in caso di domande relative alla propria capacità d'uso di questa attrezzatura.
- Non superare mai la capacità consentita della propria attrezzatura di protezione antcaduta.
- Non superare mai la distanza massima di caduta libera della propria attrezzatura di protezione antcaduta.
- Non utilizzare mai un'attrezzatura di protezione antcaduta che non abbia superato l'ispezione prima dell'uso o altri controlli programmati oppure in caso di dubbi sull'uso o sull'idoneità dell'attrezzatura in merito all'applicazione. Per eventuali domande, contattare l'assistenza tecnica di 3M.
- Alcune combinazioni di sottosistemi e componenti potrebbero compromettere il funzionamento di questa attrezzatura. Utilizzare solo collegamenti compatibili. Consultare 3M prima di utilizzare questa attrezzatura in combinazione con componenti o sottosistemi diversi da quelli descritti nelle presenti istruzioni per l'utente.
- Prestare particolare attenzione in presenza di macchinari in movimento (ad es., il top drive delle torri di perforazione), rischi di carattere elettrico, temperature estreme, rischi di carattere chimico, gas esplosivi o tossici, bordi taglienti oppure al di sotto di materiali sospesi che potrebbero cadere sull'utente o sulla attrezzatura di protezione antcaduta.
- Utilizzare dispositivi Arc Flash o Hot Works quando si lavora in ambienti che presentano temperature elevate.
- Evitare superfici e oggetti che possano danneggiare l'utente o l'attrezzatura.
- Durante il lavoro in altezza assicurarsi che ci sia un tirante d'aria di caduta adeguato.
- Non modificare o alterare mai la propria attrezzatura di protezione antcaduta. Solo 3M o centri con autorizzazione scritta di 3M possono procedere alla riparazione dell'attrezzatura.
- Prima di utilizzare l'attrezzatura di protezione antcaduta, assicurarsi che esista un piano di salvataggio che permetta un salvataggio immediato nel caso in cui si verifichi un incidente.
- In caso di incidente, fare in modo che il lavoratore caduto sia sottoposto immediatamente alle cure di un medico.
- Non utilizzare una cintura in vita per applicazioni di arresto caduta. Utilizzare esclusivamente un'imbracatura integrale.
- Ridurre al minimo le cadute con pendolo lavorando il più possibile direttamente sotto il punto di ancoraggio.
- Durante la formazione con questo dispositivo, deve essere utilizzato un sistema di protezione antcaduta secondario in modo da non esporre l'utente a un pericolo di caduta involontario.
- Quando si installa, utilizza o ispeziona il dispositivo/sistema, indossare sempre i dispositivi di protezione individuale idonei.

Prima di usare l'attrezzatura, registrare le informazioni di identificazione del prodotto dall'etichetta di identificazione nel registro di manutenzione e di controllo del presente manuale.

La base di contrappeso può essere utilizzata solo con il Sistema a braccio modulare 3M M100 prodotto da 3M. Non tentare di utilizzare la base di contrappeso senza prima consultare le istruzioni per l'uso del Sistema a braccio modulare 3M M100 (5908371).

**Tabella 1 – Specifiche**

<b>Specifiche del sistema:</b>	
<b>Compatibilità:</b>	Le basi di contrappeso descritte in queste istruzioni sono compatibili con il Sistema a braccio modulare Flexiguard™ 3M™ DBI-SALA® M100.
<b>Standard:</b>	Progettato e testato secondo EN795: 2012 (Tipo E), OSHA 1926.502 e OSHA 1910.140.
<b>Capacità:</b>	Consultare le istruzioni del Sistema a braccio modulare 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ 5908371.
<b>Deformazione massima:</b>	Per ulteriori informazioni sulla deformazione massima del sistema, consultare il manuale di istruzioni del braccio orientabile M100 (5908371).
<b>Forza di arresto massima:</b>	tutti i sottosistemi di collegamento (SRD, cordini ad assorbimento di energia, ecc.) utilizzati con la base di contrappeso devono limitare la forza di arresto massima a 1.350 lbf (6 kN).
<b>Peso:</b>	Scatola del contrappeso (piena): 3.095 libbre (1.404 kg) Peso totale della base (riempita): 4.195 lb. (1.903 kg)
<b>Specifiche dei componenti:</b>	
Componente	Materiale
Struttura generale	Acciaio saldato
Materiale strutturale	A36 acciaio
Finitura della base	Verniciato a polvere, zincato
8530908 Kit ruote (venduto separatamente)	Ruote in uretano con rivestimento in acciaio verniciato a polvere e zinco Peso: 152 lb. (69 kg)
8530914 Kit di sollevamento (venduto separatamente)	Acciaio nichelato, composto di bloccaggio Peso: 6,0 lb. (3,0 kg)
<b>Requisiti della struttura a riposo:</b>	La struttura deve essere in grado di supportare un minimo di 6.895 libbre (3.128 kg) più il peso del braccio orientabile M100.

## 1.0 APPLICAZIONE

- 1.1 **SCOPO:** la base di contrappeso è progettata per essere utilizzata come parte di un sistema di arresto caduta.
- 1.2 **DESCRIZIONE:** la base di contrappeso (Figura 1) è progettata per essere riempita di cemento e utilizzata come punto di montaggio per il Sistema a braccio modulare Flexiguard™ 3M™ DBI-SALA® M100.
- 1.3 **STANDARD:** questa base di contrappeso è conforme agli standard nazionali o regionali segnalati sulla copertina di queste istruzioni. Se l'articolo viene rivenduto al di fuori del Paese di destinazione originario, il rivenditore dovrà fornire le presenti istruzioni nella lingua del Paese in cui dovrà essere utilizzato l'articolo.
- 1.4 **SUPERVISIONE:** L'installazione dell'attrezzatura deve essere supervisionata da una persona qualificata<sup>1</sup>. L'utilizzo dell'attrezzatura deve essere supervisionato da una persona competente<sup>2</sup>.
- 1.5 **FORMAZIONE:** L'attrezzatura deve essere installata e utilizzata da personale qualificato. Il presente manuale deve essere utilizzato nell'ambito di un programma di formazione dei dipendenti, come richiesto dagli standard locali, nazionali e regionali. È responsabilità degli utenti e degli installatori dell'attrezzatura assicurarsi di avere dimestichezza con queste istruzioni e di conoscere correttamente le procedure di uso e manutenzione, di essere consapevoli delle caratteristiche di funzionamento, dei limiti di applicazione e delle conseguenze di un uso improprio.
- 1.6 **PIANO DI SALVATAGGIO:** Durante l'utilizzo della presente attrezzatura e dei sottosistemi di connessione, il responsabile deve disporre di un piano di salvataggio, nonché dei mezzi per implementarlo e comunicarlo a utenti, persone autorizzate<sup>3</sup>e soccorritori<sup>4</sup>. Si consiglia la presenza di una squadra di soccorso addestrata in loco. I membri della squadra devono conoscere le tecniche e disporre dell'attrezzatura necessarie per un soccorso efficace. La formazione deve essere fornita periodicamente per garantire la competenza dei soccorritori.
- 1.7 **DOPO UNA CADUTA:** Se il sistema è soggetto a una forza di arresto caduta o di impatto, rimuovere immediatamente il sistema dal servizio. Etichettare chiaramente il sistema con "NON UTILIZZARE". Per ulteriori informazioni, consultare la Sezione 4.

## 2.0 INSTALLAZIONE

- 2.1 **PIANIFICAZIONE:** pianificare il proprio sistema di protezione anticaduta prima di installare la base di contrappeso. Considerare tutti i fattori che possono influire sulla propria sicurezza prima, durante e dopo una caduta. Prendere in

**3 Persona autorizzata:** Persona incaricata dal datore di lavoro di svolgere mansioni in un luogo in cui la persona sarà esposta a pericolo di caduta.

**4 Soccorritore:** Una persona che utilizza il sistema di salvataggio per eseguire un salvataggio assistito.

considerazione tutti i requisiti, le limitazioni e le specifiche definiti in queste istruzioni.

- 2.2 PREPARAZIONE DELLA BASE DEL BRACCIO (8530869):** Base di contrappeso modello 8530870 per navi già riempite. La base di contrappeso modello 8530869, tuttavia, dovrà essere preparata prima dell'uso. Vedere la Figura 2 per riferimento. Come preparare la base del braccio:
1. riempire la scatola del contrappeso con 0,69 yd<sup>3</sup> (0,53 m<sup>3</sup>) di calcestruzzo (A) con una valutazione di 4.000 psi (30 MPa) fino alla parte superiore della scatola. La scatola può avere una sezione vuota non superiore a 0,75 pollici (19 mm). Una volta riempita, lasciare che concedi il calcestruzzo si asciughi.
  2. Collegare la scatola del contrappeso riempita alla base del contrappeso. Utilizzare i vani di inforcamento (C) sulla scatola del contrappeso per posizionarlo sulla base. Collegare entrambi i tenditori (A) agli anelli di ancoraggio (B) situati sulla base e tensionare il tenditore fino a quando la scatola del contrappeso non è fissata saldamente alla base.
- 2.3 INSTALLAZIONE DEL KIT DI SOLLEVAMENTO (8530914):** Il kit di sollevamento della base di contrappeso (venduto separatamente) può essere utilizzato per trasportare la scatola del contrappeso anziché utilizzare i vani di inforcamento posizionati sulla scatola. Vedere la Figura 3 per riferimento. Come installare il kit di sollevamento:
- non utilizzare gli anelli di sollevamento 8530914 per trasportare la base di contrappeso dopo aver legato la scatola del contrappeso alla base. Gli anelli di sollevamento servono soltanto a trasportare la scatola del contrappeso.*
1. Rimuovere i due bulloni (A) dalla parte superiore della scatola del contrappeso.
  2. Fissare i due anelli di sollevamento (B) nei fori filettati della scatola del contrappeso, serrando ciascun anello di sollevamento a 100 piedi-libbre. (136 N-m).
  3. Collegare i connettori (C) di una catena o una cinghia a nastro agli anelli di sollevamento per sollevare la scatola del contrappeso.
- 2.4 INSTALLAZIONE DEL BRACCIO ORIENTABILE:** una volta pronta, la base di contrappeso può essere utilizzata come punto di montaggio per sistemi a braccio modulare M100. Vedere la Figura 4 per riferimento. Per l'installazione, posizionare il braccio orientabile M100 (A) sul supporto del braccio (B) sulla base di contrappeso. Accertarsi che il perno di bloccaggio (C) sia rivolto lontano dalla scatola del contrappeso e che sia posizionato tra i dispositivi di bloccaggio (D). Dopo il posizionamento, il perno di bloccaggio del braccio orientabile può essere innestato o disinnestato, limitando o abilitando la rotazione del sistema.
- 2.5 TRASPORTO DEL SISTEMA:** la base di contrappeso può essere trasportata utilizzando i vani di inforcamento (A) situati nella parte inferiore della base (vedere la Figura 5). La scatola del contrappeso può essere fissata alla base del contrappeso durante il trasporto o può essere spostata separatamente. La Figura 6 mostra la posizione del baricentro del sistema quando accoppiato al braccio orientabile M100 più grande (8530877), sia con (X) che senza (Y) la scatola del contrappeso. Si può vedere anche il baricentro del solo contrappeso (Z). Il baricentro si avvicina alla parte posteriore della base del contrappeso quando vengono utilizzate braccia orientabili M100 più piccole.
- Innestare il perno di bloccaggio (C) del braccio orientabile per impedire la rotazione durante il trasporto. Vedere la Figura 4 per riferimento.*
- non trasportare a velocità superiori a 8 km/h (5 mph).*
- durante il trasporto del sistema, prestare attenzione agli eventuali ostacoli aerei e pericoli elettrici che potrebbero causare lesioni gravi o morte.*
- 2.6 INSTALLAZIONE DEL KIT RUOTE (8530908):** Il kit di ruote del contrappeso (venduto separatamente) può essere installato sulla base di contrappeso come mezzo alternativo di trasporto della base di contrappeso. Vedere la Figura 11 per riferimento. Per installare il kit ruote, fissare i quattro gruppi ruote (A) sulle piastre di montaggio (B) della base del contrappeso utilizzando i dispositivi di fissaggio da 13 mm (1/2 pollici) in dotazione. Copie di fissaggio a 60 piedi\*libbre (81 N-m).
- Il sistema a braccio M100 non può essere utilizzato mentre le ruote del kit ruote sono a contatto con il suolo.*
- 3.0 USO**
- 3.1 PRIMA DI CIASCUN UTILIZZO:** Verificare che l'area di lavoro e il sistema di protezione antcaduta soddisfino tutti i criteri definiti in queste istruzioni. e che sia messo in atto un piano formale di salvataggio. Esaminare attentamente il sistema in base ai punti di ispezione indicati nel "Registro di ispezione e manutenzione" (Tabella 2). Se l'ispezione rivela una condizione di non sicurezza o difetto, o in caso di dubbi sulle sue condizioni d'uso in sicurezza, rimuovere immediatamente il sistema dal servizio. Etichettare chiaramente il sistema con "NON UTILIZZARE". Per ulteriori informazioni, consultare la Sezione 4.
- 3.2 CONTRAPPESO RICHIESTO:** la scatola del contrappeso deve essere installata sulla base del contrappeso prima di utilizzare il sistema a braccio M100. Vedere la Figura 7 per riferimento.
- 3.3 LIVELLAMENTO DELLA BASE DEL BRACCIO:** i martinetti inclusi con la base del contrappeso devono essere abbassati e a contatto con il suolo quando si utilizza il sistema a braccio M100. Vedere la Figura 8 per riferimento. Livellamento del sistema:
1. Ruotare la maniglia del martinetto in senso orario fino a quando non viene a contatto con il suolo. Fare lo stesso procedimento per ogni piedino regolabile della base. Non sollevare la base del contrappeso a più di 4,0 pollici (10,2 cm) dal suolo.
  2. Dopo aver impostato ciascun piedino regolabile, verificare che la base del contrappeso sia livellata utilizzando gli indicatori di livello nella parte anteriore della base. La base deve essere compresa tra più o meno 1° dalla verticale in entrambe le direzioni della base.

**3.4 UTILIZZO DEL KIT RUOTE (8530908):** Una volta installato, il kit ruote può essere utilizzato per trasportare il sistema a braccio. Per ulteriori informazioni, consultare la Sezione 2,6.

1. Ruotare l'impugnatura della ruota del martinetto in senso orario fino a quando non entra in contatto con il suolo. Non sollevare la Base a più di 2,0 pollici (51 mm) da terra.
2. Utilizzare gli indicatori della pendenza sulla base di contrappeso per verificare che la base sia a livello. Una volta raggiunto il livello adatto, la Base può essere trasportata. Vedere la Figura 8,2 per riferimento.

*Non trasportare il sistema su terreno irregolare. Una superficie inclinata o irregolare potrebbe causare una perdita di controllo.*

**3.5 AREA DI LAVORO SICURA:** L'utente deve rimanere all'interno dell'area di lavoro sicura (A) del braccio orientabile e non deve lavorare oltre l'estremità del binario (B) o dietro la base del contrappeso (B). L'utente deve rimanere il più possibile al di sotto dell'occhiello di collegamento. Vedere la Figura 9 per riferimento. Lasciare l'area di lavoro sicura per accedere a un punto esterno (B) è pericoloso e potrebbe causare lesioni gravi o mortali. Quando si lavora su entrambi i lati del sistema a braccio M100, mantenere il punto di ancoraggio sopra alla testa. Se è presente un dispositivo di bloccaggio della rotazione sull'attacco del braccio girevole, non agire mai oltre tale dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del braccio orientabile M100 (5908371).

## 4.0 ISPEZIONE

*Dopo che il prodotto è stato rimosso dal servizio, non può essere rimesso in servizio fino a quando una persona competente non conferma per iscritto che è accettabile farlo.*

**4.1 FREQUENZA DELLE ISPEZIONI:** Il prodotto deve essere ispezionato dall'utente prima di ciascun utilizzo e da una persona competente diversa dall'utente, a intervalli minimi di una volta all'anno. Una frequenza più elevata di utilizzo dell'attrezzatura e condizioni più gravose possono richiedere un aumento della frequenza delle ispezioni da parte della persona competente. La frequenza delle ispezioni deve essere determinata dalla persona competente in base alle condizioni specifiche del luogo di lavoro.

**4.2 PROCEDURE DI ISPEZIONE:** Ispezionare il prodotto secondo le procedure elencate in "Registro di ispezione e manutenzione". La documentazione di ciascuna ispezione deve essere conservata dal proprietario dell'apparecchiatura. Un registro di ispezione e manutenzione deve essere posizionato vicino al prodotto o comunque facilmente accessibile agli utenti. Si raccomanda di contrassegnare il prodotto con la data della prossima o dell'ultima ispezione effettuata, se possibile.

**4.3 DIFETTI:** Se la base di contrappeso non può essere rimessa in servizio a causa di un difetto esistente o perché potrebbe compromettere la sicurezza, distruggere il sistema o contattare 3M o un centro di assistenza autorizzato 3M per eventuali riparazioni.

**4.4 DURATA DEL PRODOTTO:** La durata operativa della base di contrappeso dipende dalle condizioni di lavoro e dalla manutenzione. L'articolo può rimanere in servizio, finché è in grado di soddisfare i criteri di ispezione.

## 5.0 MANUTENZIONE, ASSISTENZA e STOCCAGGIO

*Le apparecchiature che necessitano di manutenzione, o sono programmate per la manutenzione, devono essere contrassegnate come "NON UTILIZZARE". I contrassegni sull'apparecchiatura non devono essere rimossi fino a quando non viene eseguita la manutenzione.*

**5.1 PULIZIA:** Pulire regolarmente i componenti metallici della base di contrappeso con una spazzola morbida, acqua calda e un detergente neutro. Accertarsi che le parti siano completamente risciacquate con acqua pulita.

**5.2 MANUTENZIONE:** Solo 3M o i centri autorizzati per iscritto da 3M possono procedere alla riparazione di questa attrezzatura.

**5.3 STOCCAGGIO:** Se possibile, conservare la base di contrappeso e il relativo sistema di protezione anticaduta in un ambiente fresco, asciutto e pulito, lontano da luce solare diretta. Evitare zone con vapori chimici. Dopo un lungo periodo di inutilizzo, ispezionare attentamente i componenti.

## **6.0 ETICHETTE e CONTRASSEGNI**

**6.1 ETICHETTE:** La Figura 12 illustra le etichette presenti sulla base del contrappeso. Sostituire le etichette se non sono presenti o completamente leggibili. Su ogni etichetta sono presenti le seguenti informazioni:

<b>A</b>	1) Non utilizzare la base di contrappeso senza il contrappeso inserito. 2) L'uso della base di contrappeso con il braccio orientabile è consentito solo con il contrappeso inserito.
<b>B</b>	1) Organismo notificato e norma applicabile 2) Leggere tutte le istruzioni. 3) Logo aziendale 4) Standard applicabili 5) Avvertenze 6) Peso della scatola del contrappeso riempita = 3.095 lb. (1.404 kg ) 7) Peso della base principale = 1.199 libbre (499 kg) 8) Peso massimo del braccio orientabile M100 = ≤800 libbre (363 kg) 9) Peso della base di contrappeso + braccio orientabile M100 = ≤2.268 kg
<b>C</b>	1) Prodotto (anno/mese) 2) Numero di modello 3) Numero di serie 4) Logo aziendale

## **Tabella 2 – Registro di ispezione e manutenzione**

## 安全情報

このFlexiguardアンカーシステムを使用する前に、この説明書の情報をよく読み、理解したうえで、順守してください。従わずに使用すると、重傷を負ったり死亡に至ったりするおそれがあります。

本書は本製品の使用者に必ず配布してください。また、本書は大切に保管してください。

### 使用目的：

このFlexiguardアンカーシステムは、墜落防止または救助システム全体の一部として使用するためのものです。

3Mが指定する以外の取扱説明書に記載されていない用途（例：資材運搬、レジャーやスポーツ関連の用途、その他の用途）に使用しないでください。重大な怪我や死に至る恐れがあります。

本システムは特別教育等のトレーニングを受けた方だけが使用できます。

## ⚠ 警告

このFlexiguardアンカーシステムは、個人用の墜落防止または救助システムの一部です。すべての使用者は、このシステム全体の安全な取り付けや操作について、十分なトレーニングを受けることが求められます。誤って使用すると、重傷を負ったり死に至ったりする恐れがあります。適切な製品の選択、操作、取り付け方法、保守、修理については、取扱説明書および製造元のすべての推奨事項を参照し、作業員の監督者の指示を仰ぐか、3M安全衛生製品事業部までお問い合わせください。

- **Flexiguard アンカーシステムを運搬する作業は、重傷を負ったり死亡したりするリスクが伴います。リスクを軽減するために以下のことに注意してください。**

- 運搬前に、システムが適切に固定／構成されていることを確認してください。運搬要件の詳細については、取扱説明書を参照してください。
  - 8 km/h (5 mph) 未満かつ10°以下の傾斜で、あるいは取扱説明書に記載されているとおりの方法でのみ運搬してください。
  - 運搬中または使用中に、システムが頭上の物体または電気的危険物に接触しないようにしてください。
- **Flexiguard アンカーシステムを使用する作業は、重傷を負ったり死亡したりするリスクが伴います。リスクを軽減するために以下のことに注意してください。**
- 毎回使用する前に製品を点検し、定期点検として少なくとも年に1度、点検を行ってください。この取扱説明書に記載される点検方法に従って点検してください。
  - 点検により危険または欠陥のある状況が明らかになった場合は、製品の使用を中止し、取扱説明書に従って修理または交換してください。
  - 墜落制止力または衝撃力を受けた製品は直ちに製品の使用を中止し、取扱説明書を参照するか、3Mに連絡してください。
  - システムを取り付ける／配置する基礎または構造は、取扱説明書または設置説明書に指定された向きで、本製品に規定された静荷重に耐えられる強度が必要です。
  - 取扱説明書に記載された使用可能な人数を決して超えないでください。
  - 組み立て、配置、調整、設置が完了するまで、システムには絶対に接続しないでください。使用者が接続している間は、システムの調整をしないでください。
  - 取扱説明書で規定された安全作業区域の外では、決して作業を行わないでください。
  - 運搬または設置中は、システムに接続しないでください。
  - システムのアンカーポイント間での移動中は、無胴綱状態を避けてください。
  - 可動部に手などが挟まれる可能性があるため、システムを設置、使用、運搬するときは十分に注意してください。
  - 適切なロックアウト／タグアウト手順があれば、それ従っていることを確認してください。
  - 墜落防止サブシステムは、システムの指定されたアンカー接続ポイントにのみ接続してください。
  - システムの組み立て、または設置用の穴をドリルで開けるときは、送電線、ガス管線、その他の材料や装置にドリルが触れないようにしてください。
  - 製造元が異なる構成品を組み合わせた墜落防止システムまたはサブシステムを使用する際には、ANSI Z359や他の墜落防止規範、規格、要件など公の規格の要求事項に合致し、適合性があることを確認してください。システムを使用する前に、必ず安全管理者または有資格者に相談してください。

- **高所での作業には、重傷を負ったり死亡したりするリスクが伴います。リスクを軽減するために以下のことに注意してください。**

- 高所作業に伴う重力や引力などの力に安全に対応できる健康状態と身体能力があることを確認してください。この製品を使用するに当たり、身体能力に不安がある場合には医師に相談してください。
- 使用する墜落防止装置の使用可能人数を決して超えないでください。
- 使用する墜落防止装置の最大自由落下距離を決して超えないでください。
- 使用前点検や定期点検で点検項目に合格しない場合や、使用や用途の適合性に問題があると思われる場合は、墜落防止装置を使用しないでください。質問がある場合には3Mにお問い合わせください。
- サブシステムや構成品の組み合わせによっては、本製品の動作不良の原因となる場合があります。適合性のある製品のみを接続してください。本書に記載されていない構成品やサブシステムと組み合わせて本製品を使用する際には、3M安全衛生製品事業部までお問い合わせください。
- 稼働中の機械（例：石油掘削装置のトップドライブ）や電気的障害、極低温・高温、化学的危険、爆発性または有毒ガス、鋭利な角および縁、使用者や墜落防止装置に落下するおそれのある頭上の物体に、特に注意してください。
- 高温現場での作業には、アーカフラッシュ防護装置または火気使用作業防護装置を使用してください。
- 使用者や装置に危害が及ぶ可能性のある表面や物体を避けてください。
- 高所作業の際は、万一の落下距離が十分あることを確認してください。
- 使用する墜落防止装置を改造、改変しないでください。3Mあるいは3Mが承認した者のみ、本製品を修理できます。
- 墜落防止装置を使用する前に、万一墜落が起きた場合に速やかに救助できるよう、必ず救助計画を策定してください。
- 墜落が起きた場合は直ちに、墜落した作業者に医療機関を受診させてください。
- 墜落制止用途として胴ベルトを使用しないでください。フルハーネス型製品のみを使用してください。
- 振り子現象を伴って墜落する危険性を最小限に抑えるために、できるだけアンカーポイントの真下で作業をしてください。
- 本装置を使ってトレーニングを行う際は、二次的な墜落防止システムを使用し、実習者が誤って墜落しないようにしてください。
- 装置またはシステムを設置、使用、点検する際には、必ず適切な個人用保護具を着用してください。

製品の使用前に、製品に貼付された識別ラベル (IDラベル) の製品識別情報を、この取扱説明書に記載の「点検および保守記録」(表2)に転記してください。

本カウンターウェイトベース製品は、3M製のM100 モジュラージブ製品とのみ併用できます。最初にM100 モジュラージブの取扱説明書 (5908371) を参照してから、カウンターウェイトベース製品を使用してください。

表 1 - 仕様

システムの仕様:	
適合性:	本書に記載のカウンターウェイトベースは、3M™ DBI-サラ™ Flexiguard™ アンカーシステム M100 モジュラージブと適合します。
規格:	EN795:2012 (タイプE)、OSHA 1926.502、OSHA1910.140に準拠して設計および試験されています。
耐荷重:	3M™ DBI-サラ™ Flexiguard™ アンカーシステム M100 モジュラージブの取扱説明書 (5908371) を参照してください。
最大変位:	システムの最大変位の詳細については、M100 モジュラージブの取扱説明書 (5908371) を参照してください。
最大墜落制止力 (最大衝撃荷重):	カウンターウェイトベースと併用して接続しているすべてのサブシステム (SRD、ショックアブソーバ付きランヤードなど) は、最大墜落制止力 (最大衝撃荷重) を6 kN (1,350 lbf) に制限する必要があります。
重量:	カウンターウェイトボックス (充填済み) : 1,404 kg (3,095 lb) 総ベース重量 (充填済み) : 1,903 kg (4,195 lb)
各部品の仕様:	
部品	材質
全体の構造	溶接鋼
構造材料	A36 鉄鋼
ベースの仕上処理	粉体塗装、亜鉛メッキ
8530908 ホイールキット (別売り)	粉体塗装鋼、亜鉛メッキ、ウレタンホイール 重量: 69 kg (152 lb)
8530914 リフティングキット (別売り)	ニッケルメッキ鋼、ロックコンパウンド 重量: 3.0 kg (6.0 lb)
設置構造の要件:	構造体にはM100モジュラージブ製品の重量に加え、3,128 kg (6,895 lb) 以上の重量を支えられる強度が必要です。

## 1.0 用途

- 1.1 目的:** 3M™ DBI-サラ™ Flexiguard™ アンカーシステム M100 モジュラージブ用カウンターウェイトベースは、墜落制止システムの一部として使用するように設計されています。
- 1.2 説明:** 本カウンターウェイトベース (図1) は、コンクリートを充填し、3M製のM100 モジュラージブ製品の取付ポイントとして使用するように設計されています。
- 1.3 規格:** 本カウンターウェイトベースは、本書の表紙に記載された国または地域レベルの標準規格に準拠しています。本製品が当初の仕向国以外で再販される場合、再販業者は、使用される国の言語で取扱説明書を提供する必要があります。
- 1.4 監督:** 本製品の設置には、有資格者<sup>1</sup>の監修が必要です。本製品の使用には、安全管理者<sup>2</sup>の監修が必要です。
- 1.5 トレーニング:** 本製品は、正しい用途に関するトレーニングの受講者が必ず設置・使用してください。本書は、行政の規格が規定する従業員トレーニングプログラムの一環として使用するものです。使用者および設置者は、本製品の正しい取扱方法と使用方法に関するトレーニングを受ける責任があります。また、動作特性、用途の制限、不適切に使用した場合の結果について理解する必要があります。
- 1.6 救助計画:** 本製品を使用してサブシステムに接続する場合、事業主は、救助計画とその実施手段を用意し、使用者、現場責任者<sup>3</sup>、救助者<sup>4</sup>に伝える必要があります。トレーニングを受けた現場の救助チームが推奨されます。チームのメンバーには、救助を適切に行うための機器および技術を提示してください。トレーニングを定期的に実施し、救助者が確実に習得するようにしてください。
- 1.7 墜落後:** 本製品が墜落制止力または衝撃力の影響を受けた場合は、直ちに使用を中止してください。「使用禁止」と明記してください。詳細は、セクション4を参照してください。

- 1 有資格者:** 認識されている学位、資格、専門的地位を有するか、OSHAまたはその他の適用される行政の規制が定める範囲で、広範な知識、トレーニング、経験によって、墜落防止システムに関連する問題を解決または解消する能力を十分に示した者。
- 2 安全管理者:** 従業員にとって不衛生、有害、危険な周辺状況や作業状況において、既存の危険や発生が予測される危険を認識でき、このような危険を除去するため速やかに是正措置を講じる権限を有する者。
- 3 現場責任者:** 墜落の危険にさらされる場所で職務を遂行する権限を事業者から委譲された者。
- 4 救助者:** 救助システムを使用して補助救助を実施する者。

## 2.0 設置:

- 2.1** 計画: カウンターウェイトベース製品の設置前に、墜落防止システムの使用を計画します。墜落発生時および墜落発生前後の安全性に影響を与える可能性のあるあらゆる要因について考慮してください。本書に記載された要件、制約、仕様をすべて考慮してください。
- 2.2** ジブベース (8530869) の準備: カウンターウェイトベースモデル (8530870) は充填されて出荷されます。ただし、事前にカウンターウェイトベースモデル (8530869) を準備する必要があります。例については、図2を参照してください。ジブベースは以下のように準備します。
- 各カウンターウェイトボックスの上部まで、それぞれ定格30 MPa (4,000 psi) のコンクリート (A) を0.53 m<sup>3</sup> (0.69 yd<sup>3</sup>) 充填します。ボックスの空き部分が必ず19 mm (0.75 in) 以下になるようにしてください。充填したら、コンクリートが固まるまで待ちます。
  - 充填済みのカウンターウェイトボックスをカウンターウェイトベースに取り付けます。カウンターウェイトボックスのフォークポケット (C) を使用して、ベースの所定位置にセットします。両側にあるターンバックル (A) をそれぞれ、ベースの固定リング (B) に取り付け、カウンターウェイトボックスがベースにしっかりと固定されるまでターンバックルで張力をかけます。
- 2.3** リフティングキット (8530914) の取り付け: カウンターウェイトボックスの移動に当たっては、カウンターウェイトボックスに取り付けたフォークポケットの代わりに、カウンターウェイトベース用リフティングキット (別売り) も使用できます。例については、図3を参照してください。リフティングキットは以下のように組み付けます。

カウンターウェイトボックスをベースに固定した後は、8530914リフティング用リングを使用してカウンターウェイトボックスを運搬しないでください。リフティング用リングは、カウンターウェイトボックス自体で運搬する場合にのみ使用されます。

- カウンターウェイトボックス上部から2本のボルト (A) を取り外します。
- 2つのリフティング用リング (B) をカウンターウェイトボックスのタップ穴に固定し、各リフティング用リングを136 Nm (100 ft-lb) のトルクで締めます。
- チェーンまたはウェブストラップのコネクタ (C) をリフティング用リングに取り付け、カウンターウェイトボックスを持ち上げます。

- 2.4** ジブームの取り付け: カウンターウェイトベースの準備を終えたら、カウンターウェイトベースをM100 モジュラージブ製品の取り付けポイントとして使用できます。例については、図4を参照してください。取り付けるには、M100ジブーム (A) の位置をカウンターウェイトベースのジブマウント (B) の位置に合わせます。ロックピン (C) がカウンターウェイトボックスとは逆の方向に向けられ、回転ストッパー (D) の間に配置されていることを確認します。設置後、ジブームのロックピンを噛み合わせておくとシステムの回転を抑止でき、外すとシステムを回転させることができます。

- 2.5** システムの運搬: カウンターウェイトベース製品は、ベース下部のフォークポケット (A) を使用して運搬できます (図5を参照)。カウンターウェイトボックスは、カウンターウェイトベースに取り付けた状態で移動することも、取り外した状態で別々に移動することもできます。図6は、本システムを最大のM100 モジュラージブ (8530877) と組み合せた場合の重心位置を示しています。Xはカウンターウェイトボックスありの重心、Yはカウンターウェイトボックスなしの重心です。カウンターウェイトボックスのみの重心 (Z) も示しています。小さいM100ジブーム製品を使用すると、重心がカウンターウェイトベース背面に近づきます。

運搬中の回転を防ぐために、ジブームのロックピン (C) を噛み合わせておきます。例については、図4を参照してください。

8 km/h (5 mph) を超える速度で運搬しないでください。

システムを運搬するときは、重傷を負ったり、死に至ったりする可能性のある頭上の物体や電気的危険物に注意してください。

- 2.6** ホイールキット (8530908) の設置: カウンターウェイトベース用ホイールキット (別売り) をカウンターウェイトベースに取り付けると、カウンターウェイトベースの代替運搬手段となります。例については、図11を参照してください。ホイールキットを取り付けるには、付属の13 mm (1/2 in) ボルトを使用して、4つのホイールアッセンブリー (A) をカウンターウェイトベースのマウントプレート (B) に固定します。ボルトを81 Nm (60 ft-lb) のトルクで締めます。

ホイールキットのホイールが地面に接触した状態では、M100モジュラージブ製品を使用できません。

## 3.0 使用:

- 3.1** 毎回ご使用になる前に: 作業区域と墜落防止システムに関して、本書に規定された基準をすべて満たしていることを確認します。また、正式な救助計画が用意されていることを確認します。システムを、「点検および保守記録」に記載された「使用者」点検ポイントに従って点検します (表2)。点検により安全でない状態や欠陥が見つかった場合や、安全な使用に不安な点が認められる場合は、直ちに本製品の使用を中止してください。システムに「使用禁止」と明記してください。詳細は、セクション4を参照してください。

- 3.2** カウンターウェイトの必要要件: M100 モジュラージブ製品を使用する前に、両方のカウンターウェイトボックスをカウンターウェイトベースに取り付ける必要があります。例については、図7を参照してください。

- 3.3** ジブベースの水平調整: M100 モジュラージブ製品を使用するときは、カウンターウェイトベースに含まれているジャッキを下げて地面に接触させる必要があります。例については、図8を参照してください。以下の要領でシステムの水平を取ります。

- 地面に接触するまでジャッキのハンドルを時計回りに回します。ベースの調整可能脚ごとに、以上の作業を繰り返します。カウンターウェイトベースを持ち上げる高さは、地面から10.2 cm (4.0 in) 以内に留めてください。
- 各調整可能脚を設定した後、ベース前面の水平表示を使用して、カウンターウェイトベースの水平が取れていることを確認します。ベースはベースの前後左右方向に対し垂直に維持する必要があり、許容誤差は±1°以内です。

**3.4 ホイールキット (8530908) の使用：**ホイールキットは、ジブシステムに取り付けてジブシステムの運搬に使用することができます。詳細は、セクション2.6を参照してください。

- 地面に接触するまでホイールジャッキのハンドルを時計回りに回して、ベースを地面から持ち上げます。ベースを持ち上げる高さは、地面から51 mm (2.0 in) 以内に留めてください。
- カウンターウェイトベースにある水平表示を使用して、ベースの水平が取れているかどうかを確認します。ベースが水平であることが確認されれば、ベースを運搬できます。例については、図8.2を参照してください。

本システムの運搬中は、凹凸面を通らないでください。傾斜面や凹凸面では、姿勢を制御しきれなくなる可能性があります。

**3.5 安全作業区域：**使用者はジブームの安全作業区域 (A) 内に留まる必要があります。またレールの端 (B) より外やカウンターウェイトベース (B) の後ろでは作業しないでください。使用者はできるだけ接続部の真下にいるようにする必要があります。例については、図9を参照してください。安全作業区域から離れて指定外の位置 (B) に出ると危険です。重傷を負ったり死に至ったりする恐れがあります。M100モジュラージブ製品のいずれかの側で作業する場合は、アンカーポイントができるだけ真上近くに保つようにしてください。ジブマウントに回転ストップバーが設置されている場合は、その回転ストップバーを超えて作業しないでください。詳細については、M100モジュラージブ製品の取扱説明書 (5908371) を参照してください。

## 4.0 点検：

本製品の使用中止後、使用を再開しても差し支えのないことを安全管理者が書面により確認するまで、使用を再開することはできません。

**4.1 点検の頻度：**本製品は、使用前に毎回使用者が点検するものとします。また、安全管理者が1年に1回点検する必要があります。本製品の使用頻度が高く、作業条件が過酷な場合は、安全管理者による点検の頻度を上げる必要があります。点検の頻度は、現場の具体的な条件ごとに安全管理者が決定する必要があります。

**4.2 点検手順：**本製品を、「点検および保守記録」に記載された手順に従って点検します。各点検の記録は、本製品の所有者が管理する必要があります。点検および保守記録は、本製品の近くで保管するか、使用者が利用しやすいようにしておく必要があります。本製品には、次回または前回の点検日を記載するようにしてください。

**4.3 欠陥：**欠陥や危険な状態が存在することからカウンターウェイトベース製品の使用を再開できない場合は、システムを破棄するか、修理の可否について3Mまたは3M指定のサービスセンターにお問い合わせください。

**4.4 製品寿命：**カウンターウェイトベース製品の機能面の寿命は、作業条件や保守によって異なります。製品は点検基準により合格と認められる限り、使用できます。

## 5.0 保守、修理、保管

本製品に保守が必要であるか、保守が予定されている場合は、「使用禁止」と明記したラベルを取り付ける必要があります。このラベルは、保守が行われるまで取り外さないでください。

**5.1 クリーニング：**カウンターウェイトベース製品の金属製部品を、柔らかいブラシとぬるま湯、中性洗剤液を使用して定期的にクリーニングしてください。部品を清浄な水で洗い流し、洗剤が残らないようにします。

**5.2 修理：**3Mあるいは3Mが書面で承認した者のみ、本製品を修理できます。

**5.3 保管：**保管の必要のある時は、カウンターウェイトベース製品と関連する墜落防止装置の保管は、直射日光の当たらない、涼しく乾燥した清潔な環境で行ってください。薬品蒸気のある場所は避けてください。長期保管後は、部品の検査を徹底してください。

## 6.0 ラベル表記およびマーク：

**6.1 ラベル表記：**図12は、カウンターウェイトベース製品のラベルの詳細を示しています。ラベルがない場合や、ラベルの記載内容に判読できない部分がある場合は、ラベルを交換してください。各ラベルの記載内容は次のとおりです。

A	1) カウンターウェイトを外した状態でカウンターウェイトベースを使用しないでください。 2) ジブームを取り付けたカウンターウェイトベースは、カウンターウェイトが取り付けられている場合に限り、使用が認められています。
B	1) 認証機関および準拠規格 2) 取扱説明書をすべてお読みください。 3) 企業ロゴ 4) 準拠規格 5) 警告の指示 6) 充填済みカウンターウェイトボックスの重量: 1,404 kg (3,095 lb) 7) メインベースの重量: 499 kg (1,100 lb) 8) M100ジブームの最大重量: 365 kg (805 lb) 以下 9) カウンターウェイトベースとM100ジブームの重量: 2,268 kg (5,000 lb) 以下
C	1) 製造年月日 (年／月) 2) 製品番号 3) シリアル番号 4) 企業ロゴ

表2 - 点検および保守記録

点検日:	点検者:	使用者	安全管理者
部品:	点検: (点検の頻度についてはセクション4を参照)		
カウンターウェイトベース	カウンターウェイトベースの構造上の欠陥や破損を点検します。点検対象は 曲がり、腐食、亀裂のすべてとその他の欠陥、破損です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	カウンターウェイトボックスに規定量のコンクリートが入っていることを確認します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	カウンターウェイトベースには、M100モジュラージブ製品全品に付属するグリースフィットティング (A) を使用して、定期的にグリースを入れる必要があります。例については、図10を参照してください。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ラベル (図7)	すべてのラベルが添付され、記載内容が確実に判読できる状態であることを確認します。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
墜落防止装置	本製品と併用する追加の墜落防止装置は、製造元の取扱説明書に従って設置および点検してください。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

シリアル番号:	購入日:
製品番号:	初回使用日:

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

**Lees alle veiligheidsinformatie in deze instructies voordat u dit FlexiGuard-systeem gebruikt. Vergewist u zich ervan dat u alle informatie hebt begrepen en volg deze op. NALATIGHEID KAN ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.**

**Deze instructies dienen aan de gebruiker van deze apparatuur verstrekt te worden. Bewaar deze instructies zodat u ze later kunt raadplegen.**

### Beoogd gebruik:

Dit verticale FlexiGuard-systeem is bedoeld voor gebruik als onderdeel van een volledig valbeveiligings- of reddingssysteem.

Gebruik in andere toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot materiaalbehandeling, vrijetijdsactiviteiten, sporten of andere activiteiten die niet in de gebruiks- of installatie-instructies omschreven staan, wordt niet goedgekeurd door 3M en kan leiden tot een ongeval met ernstig letsel of de dood tot gevolg.

Dit systeem mag uitsluitend worden gebruikt door opgeleide gebruikers voor toepassingen op de werkplaats.

### WAARSCHUWING

Dit FlexiGuard-systeem maakt deel uit van een persoonlijk valbeveiligings- of reddingssysteem. Er wordt verwacht dat alle gebruikers volledig zijn opgeleid voor een veilige installatie en veilig gebruik van het complete systeem. **Misbruik van dit systeem kan leiden tot een ongeval met ernstig letsel of de dood tot gevolg.** Raadpleeg voor het correct selecteren, installeren, bedienen, onderhouden en verzorgen alle productinstructies, inclusief alle aanbevelingen van de fabrikant, of raadpleeg uw leidinggevende, of neem contact op met 3M Technical Services.

- **Doe het volgende om de risico's te beperken die gepaard gaan met het transporteren van een FlexiGuard-systeem, waarbij nalatigheid kan leiden tot ernstig letsel of een dodelijk ongeval:**
  - Zorg ervoor dat het systeem goed is beveiligd of geconfigureerd voor transport. Raadpleeg de gebruikersinstructies voor gedetailleerde transportseisen.
  - Alleen vervoeren met een snelheid onder 5 mph (8 km/h) en over hellingen van 10° of minder, of zoals beschreven in de gebruikersinstructies.
  - Zorg ervoor dat het systeem tijdens het transport of tijdens het gebruik geen bovenliggende voorwerpen of elektrische gevaren raakt.
- **Doe het volgende om de risico's te beperken die gepaard gaan met het werken met een FlexiGuard-systeem waarbij nalatigheid kan leiden tot ernstig letsel of een dodelijk ongeval:**
  - Inspecteer voorafgaand aan elk gebruik alle onderdelen van het systeem, minstens één keer per jaar en na elke valgebeurtenis. Voer de inspectie uit conform de gebruiksinstucties.
  - Als uit inspectie een defect of onveilige werking blijkt, stelt u het systeem onmiddellijk buiten gebruik en zorgt u voor reparatie of vervanging volgens de gebruiksinstucties.
  - Elk systeem dat onderworpen is geweest aan valstop- of botskrachten, moet onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld. Raadpleeg de Gebruikersinstructies of neem contact op met 3M Valbescherming.
  - Het substraat of de structuur waarop het systeem is bevestigd/gepositioneerd, moet de statische belastingen die zijn opgegeven voor het systeem, kunnen ondersteunen in de oriëntaties die in de gebruiksaanwijzing of installatie-instructies zijn toegestaan.
  - Overschrijd het volgens de gebruikersinstructies aantal toegestane gebruikers niet.
  - Verbind u nooit aan een systeem totdat het volledig is gemonteerd, geplaatst, aangepast en geïnstalleerd. Stel het systeem niet bij wanneer er een gebruiker is aangesloten.
  - Werk nooit buiten het veilige werkgebied zoals dat is gedefinieerd in de gebruikersinstructies.
  - Verbind u niet aan het systeem wanneer het wordt verplaatst of geïnstalleerd.
  - Zorg altijd voor een 100% bevestiging bij het overbrengen tussen ankerpunten op het systeem.
  - Wees voorzichtig bij het installeren, gebruiken en verplaatsen van het systeem, aangezien bewegende delen potentiële afknelpunten kunnen creëren.
  - Zorg ervoor dat er correcte uitschakelprocedures, indien van toepassing, zijn gevolgd.
  - Sluit beveiligingssubsystemen uitsluitend aan op het aangewezen verbindingspunt van het systeem
  - Zorg er bij het boren van gaten voor montage of installatie van het systeem voor dat er geen elektrische kabels, gasleidingen of andere kritische materialen of apparatuur door de boor kunnen worden geraakt.
  - Zorg ervoor dat valbeveiligingssystemen-/subsystemen samengesteld uit onderdelen van verschillende fabrikanten compatibel zijn en aan de geldende normen voldoen, waaronder ANSI Z359 of andere geldende voorschriften, normen of vereisten op het gebied van valbescherming. Raadpleeg altijd een deskundige en/of een gekwalificeerd persoon voordat u deze systemen gebruikt.
  - geen van de bewegende onderdelen van het systeem contact maakt
- **Doe het volgende om de risico's te beperken die gepaard gaan met het werken op hoogte, waarbij nalatigheid kan leiden tot een ongeval met ernstig letsel of de dood tot gevolg:**
  - Vergewist u zich ervan dat u met uw gezondheid en lichamelijke conditie veilig bestand bent tegen alle krachten die kunnen optreden bij het werken op hoogte. Raadpleeg uw arts als u twijfelt of u in staat bent om deze uitrusting te gebruiken.
  - Overschrijd nooit de toelaatbare capaciteit van uw valbeveiligingsuitrusting.
  - Overschrijd nooit de maximale vrijervalafstand van uw valbeveiligingsuitrusting.
  - Gebruik nooit valbeveiligingsuitrusting die een gebrek vertoont bij de inspectie vóór het gebruik of andere periodieke inspecties, of als u onzeker bent over het gebruik of de geschiktheid van de uitrusting voor uw toepassing. Neem voor al uw vragen contact op met 3M Technical Services.
  - Sommige combinaties van subsystemen en componenten kunnen de werking van deze uitrusting verstoren. Gebruik uitsluitend koppelingen die onderling geschikt zijn. Raadpleeg 3M voordat u deze apparatuur gebruikt in combinatie met andere componenten of subsystemen dan die welke in de gebruiksinstucties beschreven staan.
  - Wees extra voorzichtig bij het werken in de buurt van bewegende machines (bijv. de bovenaandrijving van een boorplatform), op plaatsen met gevaar van elektra, extreme temperaturen, gevaar van chemische middelen, explosieve of giftige gassen, scherpe randen of onder voorwerpen boven het hoofd die op u of uw valbeveiligingsuitrusting kunnen vallen.
  - Gebruik bij werken in een hete omgeving of met hitteapparatuur beschermingsmiddelen tegen risico's op een vlamboog en brandgevaar.
  - Vermijd oppervlakken en voorwerpen die de gebruiker of de uitrusting kunnen beschadigen.
  - Vergewist u zich ervan dat er voldoende vrije val is bij werken op hoogte.
  - Wijzig of verander uw valbeveiligingsuitrusting nooit. Alleen 3M, of partijen die door 3M schriftelijk bevoegd worden gesteld, mogen de uitrusting repareren.
  - Zorg, voordat de valbeveiligingsuitrusting in gebruik wordt genomen, dat er een reddingsplan aanwezig is waarmee in geval van een ongeval snel hulp kan worden geboden.
  - Laat na een val de betreffende werknemer onmiddellijk door een arts onderzoeken.
  - Gebruik geen lichaamsgordel voor valstoptoepassingen. Gebruik uitsluitend een volledig lichaamsharnas.
  - Minimaliseer zwenkvallen door zo recht mogelijk onder het ankerpunt te werken.
  - Bij training met dit apparaat moet een tweede valbeveilingssysteem worden gebruikt, om elk risico te vermijden dat de gebruiker-in-training per ongeluk aan valgevaar wordt blootgesteld.
  - Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het installeren, gebruiken of inspecteren van het apparaat/systeem.

Noteer vóór u deze apparatuur gebruikt de productidentificatiegegevens op het ID-label in het logboek voor inspectie en onderhoud in deze handleiding.

De contragewichtbasis kan alleen worden gebruikt met het 3M modulaire kraansysteem M100 van 3M. Probeer de contragewichtbasis niet te gebruiken zonder eerst de gebruikersinstructies voor het 3M modulaire kraansysteem M100 (5908371) te raadplegen.

**Tabel 1 – Specificaties**

<b>Systeemspecificaties:</b>	
<b>Compatibiliteit:</b>	De in deze instructie behandelde contragewichten zijn compatibel met 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulaire kraansysteem M100.
<b>Normen:</b>	Ontworpen en getest volgens EN795:2012 (type E), OSHA 1926.502 en OSHA 1910.140.
<b>Capaciteit:</b>	Zie 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulaire kraansysteem M100 instructie 5908371.
<b>Maximale doorbuiging:</b>	Raadpleeg de instructiehandleiding voor de M100-zwenkarm (5908371) voor meer informatie over de maximale systeemdorbuiging.
<b>Maximale stopkracht:</b>	Alle verbindende subsystemen (SRD's, energieabsorberende vanglijnen, enz.) die met de contragewichtbasis worden gebruikt, moeten de maximale remkracht beperken tot 1.350 lbf (6 kN).
<b>Gewicht:</b>	Contragewichtkist (gevuld): 3.095 pond (1.404 kg) Totaal basisgewicht (gevuld): 4.195 pond (1.903 kg)
<b>Componentspecificaties:</b>	
Onderdeel	Materiaal
Algemene constructie	Gelast staal
Constructiemateriaal	A36 staal
Basisafwerking	Poedercoat, verzinkt
8530908 Wielset (apart verkocht)	Gepoedercoat staal, verzinkte urethaanwielen Gewicht: 152 pond (69 kg)
8530914 Hefset (apart verkocht)	Vernikkeld staal, borgmiddel Gewicht: 6,0 pond (3,0 kg)
<b>Vereisten voor ruststructuur:</b>	De constructie moet minimaal 6.895 pond (3.128 kg) plus het gewicht van de M100-kraan kunnen dragen.

## 1.0 TOEPASSING

- 1.1 **DOEL:** De contragewichtbasis is ontworpen voor gebruik als onderdeel van een valbeveiligingssysteem.
- 1.2 **BESCHRIJVING:** De contragewichtbasis (afbeelding 1) is ontworpen om gevuld te worden met beton en gebruikt als montagepunt voor 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulair kraansysteem M100.
- 1.3 **NORMEN:** De contragewichtbasis voldoet aan de nationale of regionale norm(en) die staan vermeld op de omslag van deze instructies. Als dit product wordt doorverkocht buiten het oorspronkelijke land van bestemming, moeten deze instructies door de doorverkoper worden meegeleverd in de taal van het land waarin het product gaat worden gebruikt.
- 1.4 **TOEZICHT:** Installatie van deze apparatuur dient plaats te vinden onder toezicht van een gekwalificeerde persoon<sup>1</sup>. Het gebruik van deze apparatuur moet plaatsvinden onder toezicht van een deskundige persoon<sup>2</sup>.
- 1.5 **TRAINING:** Deze apparatuur moet geïnstalleerd en gebruikt worden door personen die getraind zijn in de juiste toepassing ervan. Deze handleiding moet worden gebruikt als onderdeel van een trainingsprogramma voor medewerkers zoals dat vereist wordt door nationale, regionale of lokale normen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers en installateurs van deze apparatuur om zich ervan te verzekeren dat ze deze instructies kennen, getraind zijn in het juiste gebruik en de verzorging van de apparatuur en dat ze zich bewust zijn van de gebruiksenmerken, toepassingsbeperkingen en de gevolgen van enig onjuist gebruik van deze apparatuur.
- 1.6 **REDDINGSPLAN:** Wanneer deze apparatuur en verbindende subsystemen worden gebruikt, dient de werkgever te beschikken over een reddingsplan en de middelen binnen bereik te hebben om het reddingsplan te implementeren en het te communiceren naar gebruikers en bevoegde personen<sup>3</sup>, en redders<sup>4</sup>. Het wordt aanbevolen dat een getraind reddingsteam ter plekke aanwezig is. Teamleden moeten de apparatuur en technieken aangeleverd krijgen om een succesvolle reddingsactie te verrichten. Er moet op periodieke basis training gegeven worden om ervoor te zorgen dat de kennis van de redders actueel blijft.
- 1.7 **NA EEN VAL:** Als het systeem is blootgesteld aan een valstop of aan een slagkracht, moet u het systeem onmiddellijk buiten gebruik stellen. Markeer het systeem duidelijk met "NIET GEBRUIKEN". Zie paragraaf 4 voor meer informatie.

## 2.0 INSTALLATIE

- 2.1 **PLANNING:** Plan uw valstopsysteem voorafgaand aan het installeren van de contragewichtbasis. Houd rekening met alle

**3 Bevoegd persoon:** Een persoon die door de werkgever aangewezen is om werk uit te voeren op een locatie waar de persoon blootgesteld wordt aan een valgevaar.

**4 Redder:** Iemand die het reddingssysteem gebruikt om een reddingsactie uit te voeren.

factoren die uw veiligheid voor, tijdens en na een val kunnen beïnvloeden. Houd rekening met alle eisen, beperkingen en specificaties die zoals gedefinieerd in deze instructies.

## 2.2 DE KRAANBASIS VOORBEREIDEN (8530869):

Contragewichtbasis model 8530870 wordt reeds gevuld geleverd. Contragewichtbasis model 8530869 moet echter voor gebruik worden voorbereid. Zie afbeelding 2 ter referentie. Om de kraanbasis voor te bereiden:

1. Vul de contragewichtkist met 0,53 m<sup>3</sup> (0,69 yd<sup>3</sup>) beton (A) met een classificatie van 4.000 psi (30 MPa) tot aan de bovenkant van de kist. Er mag niet meer dan een ongevulde rand van 19 mm (0,75 inch) zijn. Laat het beton uitharden nadat de kist is gevuld.
2. Bevestig de gevulde contragewichtkist aan de contragewichtbasis. Gebruik de vorkbakken (C) op de contragewichtkist om deze op zijn plaats op de basis te zetten. Bevestig beide spanschroeven (A) aan de sjorogen (B) op de basis en span de spanschroef totdat de contragewichtkist stevig op de basis is bevestigd.

## 2.3 DE HEFSET INSTALLEREN (8530914):

De contragewichthefkit (afzonderlijk verkrijgbaar) kan worden gebruikt om de contragewichtkist te vervoeren in plaats van de vorkbakken op de kist. Zie afbeelding 3 ter referentie. Om de hefset te installeren:

*Gebruik de hajsringen 8530914 niet om de contragewichtbasis te vervoeren nadat de contragewichtkist aan de basis is vastgemaakt. De hajsringen zijn alleen bedoeld om de contragewichtkist zelf te vervoeren.*

1. Verwijder de twee bouten (A) van de bovenkant van de contragewichtkist.
2. Bevestig de twee hajsringen (B) in de draadgaten van de contragewichtkist, waarbij elke hajsring wordt vastgedraaid tot 100 ft-lb. (136 Nm).
3. Bevestig de connectoren (C) van een ketting of bandriem aan de hajsringen om de contragewichtkist op te tillen.

## 2.4 DE KRAAN INSTALLEREN:

Nadat de contragewichtbasis is voorbereid, kan deze worden gebruikt als montagepunt voor M100 modulaire kraansystemen. Zie afbeelding 4 ter referentie. Om te installeren, plaatst u de M100-kraan (A) op de kraanbevestiging (B) van de contragewichtbasis. Zorg ervoor dat de borgpen (C) van de contragewichtkist af is gericht en tussen de rotatiestops (D) is geplaatst. Na plaatsing kan de borgpen van de kraan worden in- of uitgeschakeld, waardoor de rotatie van het systeem wordt beperkt of mogelijk wordt gemaakt.

## 2.5 HET SYSTEEM TRANSPORTEREN:

De contragewichtbasis kan worden vervoerd met behulp van de vorkbakken (A) aan de onderkant van de basis (zie afbeelding 5). De contragewichtkist kan tijdens transport aan de contragewichtbasis worden bevestigd of afzonderlijk worden verplaatst. Afbeelding 6 toont de locatie van het zwaartepunt van het systeem in combinatie met de grootste M100-kraan (8530877), zowel met (X) als zonder (Y) de contragewichtkist. Het zwaartepunt voor alleen de contragewichtkist (Z) wordt ook weergegeven. Het zwaartepunt komt dichter bij de achterkant van de contragewichtbasis wanneer kleinere M100-kranen worden gebruikt.

*Gebruik de borgpen (C) van de kraan om rotatie tijdens transport te voorkomen. Zie afbeelding 4 ter referentie.*

*Vervoer niet met snelheden hoger dan 8 km/u (5 m/h).*

*Houd bij het transport van het systeem rekening met obstakels boven u en elektrische gevaren die kunnen leiden tot ernstig of dodelijk letsel.*

## 2.6 DE WIELSET INSTALLEREN (8530908):

De contragewichtwielset (afzonderlijk verkrijgbaar) kan op de contragewichtbasis worden geïnstalleerd als alternatief transportmiddel voor de contragewichtbasis. Zie afbeelding 11 ter referentie. Om de wielset te installeren, bevestigt u de vier wielsets (A) op de montageplaten (B) van de contragewichtbasis met behulp van de meegeleverde 13 mm (1/2 inch) bevestigingen. Draai de bevestigingsmiddelen aan tot 60 ft-lb (81 Nm).

*Het M100-kraansysteem kan niet worden gebruikt terwijl de wielen van de wielset de grond raken.*

## 3.0 GEBRUIK

### 3.1 VÓÓR ELK GEBRUIK:

Controleer of uw werkgebied en valbeveiligingssysteem voldoen aan alle criteria die in deze instructies zijn gedefinieerd. Controleer of er een formeel reddingsplan aanwezig is. Inspecteer het product aan de hand van de gebruikersinspectiepunten zoals gedefinieerd in het "Logboek voor inspectie en onderhoud" (tabel 2). Als de inspectie een onveilige of defecte toestand aan het licht brengt, of als er twijfel bestaat over de geschiktheid van het systeem voor veilig gebruik, moet u het systeem onmiddellijk buiten gebruik stellen. Markeer het systeem duidelijk met "NIET GEBRUIKEN". Zie paragraaf 4 voor meer informatie.

### 3.2 VEREIST CONTRAGEWICHT:

De contragewichtkist moet op de contragewichtbasis worden geïnstalleerd voordat u het M100-kraansysteem gebruikt. Zie afbeelding 7 ter referentie.

### 3.3 DE KRAANBASIS NIVELLEREN:

De krikken die bij de contragewichtbasis zijn geleverd, moeten worden neergelaten en contact maken met de grond wanneer het M100-kraansysteem wordt gebruikt. Zie afbeelding 8 ter referentie. Om het systeem waterpas te maken:

1. Draai de hendel van de krik met de klok mee totdat deze de grond raakt. Doe dit voor elke verstelbare voet van de basis. Breng de contragewichtbasis niet meer dan 10,2 cm (4,0 inch) van de grond omhoog.
2. Controleer na het instellen van elke verstelbare voet of de contragewichtbasis waterpas is met behulp van de niveau-indicatoren aan de voorkant van de basis. De basis moet binnen plus of min 1° van verticaal liggen in beide richtingen van de basis.

### 3.4 DE WIELSET GEBRUIKEN (8530908):

Na het installeren van de wielset kan deze worden gebruikt om het kraansysteem te vervoeren. Zie paragraaf 2.6 voor meer informatie.

1. Draai de hendel van de wielkrik met de klok mee totdat deze de grond raakt en de basis van de grond komt. Breng

de basis niet meer dan 51 mm (2,0 inch) van de grond.

2. Gebruik de nivelleringsindicatoren op de contragewichtbasis om te controleren of de basis waterpas is. De basis kan worden vervoerd nadat is vastgesteld dat de basis waterpas is. Zie afbeelding 8.2 ter referentie.

*Transporteer het systeem niet op oneffen ondergrond. Een schuin of oneffen oppervlak kan controleverlies veroorzaken.*

- 3.5 VEILIG WERKGEBIED:** De gebruiker moet binnen het veilige werkgebied (A) van de kraan blijven en mag niet voorbij het einde van de rail (B) of achter de contragewichtbasis (C) werken. De gebruiker moet zo direct mogelijk onder het verbindingsoog blijven. Zie afbeelding 9 ter referentie. Het verlaten van het veilige werkgebied naar een externe locatie (B) is gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Houd het ankerpunt bij het werken aan beide zijden van het M100-kraansysteem zo dicht mogelijk boven uw hoofd. Als er een rotatieblokkering op de kraanmontage zit, werk dan nooit voorbij die rotatieblokkering. Zie de instructiehandleiding voor de M100-zwenkarm (5908371) voor meer informatie.

## 4.0 INSPECTIE

*Nadat het product buiten gebruik is gesteld, mag het niet opnieuw in gebruik worden genomen totdat een bevoegd persoon schriftelijk heeft bevestigd dat dit aanvaardbaar is.*

- 4.1 REGELMAAT VAN INSPECTIE:** Het product moet voorafgaand aan het gebruik door de gebruiker worden geïnspecteerd en daarnaast door een andere deskundige persoon dan de gebruiker met intervallen van ten hoogste een jaar. Bij een hogere frequentie van het gebruik van de apparatuur en zwaardere omstandigheden moet de frequentie van inspecties door bevoegde personen mogelijk worden verhoogd. De frequentie van deze inspecties moet worden bepaald door de bevoegde persoon volgens de specifieke omstandigheden van de werkplek.
- 4.2 INSPECTIEPROCEDURES:** Inspecteer dit product volgens de procedures in het 'Logboek voor inspectie en onderhoud'. De documentatie van elke inspectie moet worden bijgehouden door de eigenaar van deze apparatuur. Een inspectie- en onderhoudslogboek moet in de buurt van het product worden geplaatst of anderszins gemakkelijk toegankelijk zijn voor gebruikers. Het wordt aanbevolen om het product te markeren met de datum van de volgende of laatste inspectie.
- 4.3 DEFECTEN:** Als de contragewichtbasis niet kan worden geretourneerd vanwege een bestaand defect of een onveilige toestand, vernietig dan het systeem of neem contact op met 3M of een door 3M geautoriseerd servicecentrum over een mogelijke reparatie.
- 4.4 GEBRUIKSDUUR VAN HET PRODUCT:** De functionele levensduur van de contragewichtbasis wordt bepaald door werkomstandigheden en onderhoud. Zolang het product bij inspectie aan de criteria voldoet, kan het in gebruik blijven.

## 5.0 ONDERHOUD, SERVICE en OPSLAG

*Apparatuur die onderhoud nodig heeft of gepland is voor onderhoud, moet worden gemaarkeerd met de tekst 'NIET GEBRUIKEN'. Deze apparaaturlabels mogen niet worden verwijderd voordat onderhoud is uitgevoerd.*

- 5.1 REINIGEN:** Reinig periodiek de metalen onderdelen van de contragewichtbasis met een zachte borstel, warm water en een milde zeepoplossing. Zorg ervoor dat de onderdelen grondig worden gespoeld met schoon water.
- 5.2 ONDERHOUD:** Alleen 3M of partners die hiervoor schriftelijk door 3M zijn geautoriseerd, mogen deze apparatuur repareren.
- 5.3 OPSLAG:** Indien van toepassing, dient u de contragewichtbasis en bijbehorende valstopapparatuur op te slaan in een koele, droge, schone omgeving en buiten bereik van direct zonlicht. Vermijd plekken waar chemische dampen kunnen voorkomen. Inspecteer de onderdelen grondig na een langdurige opslag.

## 6.0 LABELS en MARKERINGEN

- 6.1 LABELS:** Afbeelding 12 toont labels die aanwezig zijn op de contragewichtbasis. Labels moeten worden vervangen als deze niet aanwezig zijn of niet volledig leesbaar zijn. Elk label bevat de volgende informatie:

<b>A</b>	1) Gebruik de contragewichtbasis niet zonder het contragewicht. 2) Gebruik van de contragewichtbasis met kraan is alleen toegestaan met het contragewicht bevestigd.
<b>B</b>	1) Aangemelde instantie en toepasselijke normen 2) Lees alle instructies. 3) Bedrijfslogo 4) Toepasselijke normen 5) Waarschuwingsinstructies 6) Gewicht van gevulde contragewichtkist = 3.095 pond (1.404 kg) 7) Gewicht van de hoofdbasis = 1.100 pond (499 kg) 8) Maximaal gewicht van M100-kraan = ≤800 pond (363 kg) 9) Gewicht van contragewichtbasis + M100-kraan = ≤5.000 pond (2.268 kg)
<b>C</b>	1) Geproduceerd (jaar/maand) 2) Modelnummer 3) Serienummer 4) Bedrijfslogo

## Tabel 2 – Logboek voor inspectie en onderhoud

Tabel 2 – Logboek voor inspectie en onderhoud			
Inspectiedatum:	Geïnspecteerd door:		
Componenten:	Inspectie: (Zie paragraaf 4 voor inspectiefrequentie)	Gebruiker	Deskundige
Contragewichtbasis	Inspecteer de contragewichtbasis op structurele defecten of schade, inclusief maar niet beperkt tot: verbuigingen, corrosie en scheuren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Controleer of er geen beton ontbreekt in de contragewichtkist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	De contragewichtbasis moet periodiek worden gesmeerd met behulp van de smeernippel (A) op alle M100-kranen. Zie afbeelding 10 ter referentie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Labels (afbeelding 7)	Controleer of alle labels aanwezig en volledig leesbaar zijn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valbeveiligingsapparatuur	Extra valbeveiligingsapparatuur die met het product wordt gebruikt, moet worden geïnstalleerd en geïnspecteerd volgens de instructies van de fabrikant.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# SIKKERHETSINFORMASJON

NO

**Les, forstå og følg all sikkerhetsinformasjon i disse instruksjonene før du tar dette Flexiguardsystemet i bruk. UNNLATELSE AV Å GJØRE DETTE KAN FØRE TIL ALVORLIG SKADE ELLER DØD.**

**Disse instruksjonene må gis til brukeren av utstyret. Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse.**

## Tilsiktet bruk:

Dette Flexiguardsystemet er beregnet for bruk som del av et komplett personlig fallsikrings- eller redningssystem.

Bruk i en hvilken som helst annen sammenheng inkludert, men ikke begrenset til, materialhåndtering, fritidsbruk eller idrettsrelaterte aktiviteter, eller andre aktiviteter som ikke beskrives i Brukerinstruksjonene eller Installeringsinstruksjonene, er ikke godkjent av 3M og kan resultere i alvorlig personskafe eller død.

Dette systemet skal bare brukes av opplærte brukere i arbeidsplassanvendelser.

## ! ADVARSEL

Dette Flexiguardsystemet er del av et personlig fallsikrings- eller redningssystem. Det forventes at alle brukere er fullt opplært i sikker installering og betjening av det fullstendige systemet. **Misbruk av dette systemet kan resultere i alvorlig personskafe eller død.** For riktig utvelgelse, betjening, installering, vedlikehold og service, se alle produktinstruksjoner, inkludert alle produsentens anbefalinger, snakk med din arbeidsleder, eller kontakt 3M Tekniske tjenester.

- For å redusere risikoen som er forbundet med å transportere et Flexiguardsystem som, om det ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskafe eller død:**

- Se til at systemet er ordentlig sikret eller konfigurert før transport. Se Brukerinstruksjonene for detaljerte transportkrav.
- Må kun transporteres under 8 km/t og med stigninger på 10 ° eller mindre, eller som skissert i Brukerinstruksjonene.
- Sørg for at systemet ikke vil komme i kontakt med overliggende gjenstander eller elektriske farer under transport eller mens det er i bruk.

- For å redusere risikoen som er forbundet med å arbeide med et Flexiguardsystem som, om det ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskafe eller død:**

- Inspiser alle komponenter i systemet før hver bruk, minst én gang årlig, og etter enhver fallhendelse. Inspiser i samsvar med bruksanvisningene.
- Hvis inspeksjonen avdekker en utrygg eller defekt tilstand, må enheten tas ut av tjeneste og repareres eller skiftes ut i samsvar med brukerinstruksjonene.
- Enhver innretning som er blitt belastet som følge av fall eller støtkrefter, må umiddelbart tas ut av bruk. Se brukerinstruksjonene eller ta kontakt med 3M Fallsikring.
- Det underlag eller den struktur som innretningen er festet til må være i stand til å motstå de statiske belastningene som spesifiseres for innretningen i orienteringer tillatt i Brukerinstruksjonene eller Installeringsinstruksjonene.
- Ikke overskrid antall tillatte brukere i henhold til Brukerinstruksjonene.
- Fest deg aldri til et system før det er posisjonert, fullstendig montert, justert og installert. Ikke juster systemet mens en bruker er festet.
- Utfør aldri arbeid utenfor det sikre arbeidsområdet som definert av Brukerinstruksjonene.
- Ikke koble deg til systemet mens det transporterer eller installeres.
- Behold alltid 100 % fastbinding ved overføring mellom forankringspunkter på systemet.
- Utvis forsiktigheit ved installering, bruk og flytting av systemet da bevegelige deler vil kunne skape potensielle klemmepunkter.
- Sørg for at ordentlige utestengningsprosedyrer er blitt fulgt slik de skal.
- Fallsikringsundersystemene må bare kobles til det angitte ankringskoblingspunkt på innretningen.
- Når du borer hull for montering eller installering av systemet, se til at ingen elektriske ledninger, gassledninger, eller andre kritiske materialer eller utstyr vil komme i kontakt med boret.
- Sørg for at fallsikringssystemer/undersystemer som er satt sammen av komponenter fremstilt av forskjellige produsenter er kompatible og oppfyller kravene i gjeldende standarder, inkludert ANSI Z359 eller andre gjeldende fallsikringsnormer, standarder, eller krav. Rådfør deg alltid med en kompetent eller kvalifisert person før du bruker disse systemene.

- For å redusere risikoen som er forbundet med arbeid i høyden som, om det ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskafe eller død:**

- Sørg for at din helse og fysiske tilstand gjør det mulig for deg sikkert å motstå alle de krefter som er forbundet med arbeid i høyden. Rådfør deg med legen din hvis du har noen spørsmål angående din evne til å bruke dette utstyret.
- Du må aldri overskride tillatt kapasitet for ditt fallsikringsutstyr.
- Du må aldri overskride maksimal frifallavstand for ditt fallsikringsutstyr.
- Ikke bruk noe fallsikringsutstyr som ikke består av inspeksjoner før bruk eller andre planmessige inspeksjoner, eller dersom du har bekymringer om bruken, eller om hvor egnet utstyret kan være for ditt bruksområde. Kontakt 3M Tekniske tjenester med eventuelle spørsmål.
- Noen delsystemer og delekombinasjoner kan hindre bruken av dette utstyret. Bruk kun kompatible koblinger. Kontakt 3M dersom dette utstyret blir brukt sammen med andre komponenter eller delsystemer enn de som beskrives i brukerinstruksjonene.
- Utvis ekstra forsiktigheit når du arbeider rundt bevegelige maskiner (f.eks. rotasjonssystem for oljerigger), elektriske farer, ekstreme temperaturer, kjemiske farer, eksplosive eller giftige gasser, skarpe kanter eller i underkant av overhengende materialer som kan falle ned på deg eller ditt fallsikringsutstyr.
- Bruk lysbueflamme eller Hot Works-innretninger når du arbeider i miljøer med høy varme.
- Unngå overflater og gjenstander som kan skade brukeren eller utstyret.
- Sørg for at det er tilstrekkelig fallklaring når du arbeider i høyden.
- Du må aldri modifisere eller endre på ditt fallsikringsutstyr. Bare 3M eller virksomheter med skriftlig godkjennelse fra 3M kan reparere dette utstyret.
- Før bruk av fallsikringsutstyr, pass på at det finnes en redningsplan som muliggjør rask redning hvis et falluhell skulle inntreffe.
- Hvis et falluhell inntreffer, søk umiddelbart medisinsk hjelp for den arbeideren som har falt.
- Ikke bruk støttebelter til fallstoppsbruk. Bruk kun en helkroppssele.
- Minimer svингfall ved å arbeide så rett under forankringspunktet som mulig.
- Hvis du trener med denne innretningen, må et sekundært fallsikringssystem benyttes på en slik måte at det ikke eksponerer lærlingen for en utilsiktet fallfare.
- Ha alltid på hensiktsmessig personlig verneutstyr når du installerer, bruker eller inspirerer innretningen/systemet.

*Før du bruker dette utstyret, bør du notere deg produktidentifikasjonen fra ID-merket i inspeksjons- og vedlikeholdsloggen i denne veilederingen.*

*Motvektsokkelen kan bare brukes med 3M modulært kransystem M100 produsert av 3M. Ikke prøv å bruke motvektsokkelen uten først å ha konsultert brukerveiledningen for 3M modulært kransystem M100 (5908371).*

**Tabell 1 – Spesifikasjoner**

<b>Systemspesifikasjoner:</b>	
<b>Kompatibilitet:</b>	Motvektsokkeler dekket i denne instruksjonen er kompatible med 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulært kransystem M100.
<b>Standarder:</b>	Utformet og testet i henhold til EN795:2012 (Type E), OSHA 1926.502 og OSHA 1910.140.
<b>Kapasitet:</b>	Se 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulært kransystem M100 instruksjon 5908371.
<b>Maksimal avbøyning:</b>	Se bruksanvisningen for M100 Jib Boom (5908371) for mer informasjon om maksimal avbøyning av systemet.
<b>Maksimal bremsekraft:</b>	Alle tilkoblede undersystemer (SRD-er, energiabsorberende livlinjer osv.) som brukes sammen med motvektsokkelen, må begrense den maksimale bremsekraften til 1350 lbf (6 kN).
<b>Vekt:</b>	Motvektboks (fylt): 1404 kg. Total sokkelvekt (fylt): 1903 kg.
<b>Komponentspesifikasjoner:</b>	
Komponent	Materiale
Generell konstruksjon	Sveiset stål
Strukturelt materiale	A36 stål
Sokkelfinish	Pulverlakk, galvanisert
8530908 Hjulsett (solgt separat)	Pulverlakkert stål, sinkbelagte uretanhjul Vekt: 69 kg
8530914 Løftesett (solgt separat)	Nikelbelagt stål, låsemasse Vekt: 3,0 kg
<b>Krav til hvilestruktur:</b>	Strukturen må være i stand til å understøtte minimum 3128 kg i tillegg til vekten på M100-kranarmen.

## 1.0 BRUKSOMRÅDE

- 1.1 FORMÅL:** Motvektsokkelen er utformet til bruk som del av et fallsikringssystem.
- 1.2 BESKRIVELSE:** Motvektsokkelen (figur 1) er utformet til å fylles med betong og brukes som monteringspunkt for 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulært kransystem M100.
- 1.3 STANDARDER:** Motvektsokkelen oppfyller kravene til nasjonale standarder som oppgis på omslaget til denne brukerveiledningen. Hvis dette produktet selges utenfor det opprinnelige destinasjonslandet, må forhandleren stille disse instruksjonene til rådighet på språket i det aktuelle landet der produktet vil bli brukt.
- 1.4 KONTROLL:** Installasjon av dette utstyret må skje under tilsyn av en kvalifisert person<sup>1</sup>. Bruk av dette utstyret må skje under tilsyn av en kvalifisert person<sup>2</sup>.
- 1.5 OPPLÆRING:** Dette utstyret må monteres og brukes av personer som har fått opplæring i riktig bruk av utstyret. Denne håndboken skal brukes som en del av en ansatts opplæringsprogram som påkrevd av nasjonale, regionale eller lokale forskrifter. Brukeren og montørene av dette utstyret har ansvar for å gjøre seg kjent med disse anvisningene, få opplæring i riktig pleie og bruk av dette utstyret, og er klar over bruksegenskaper, bruksbegrensninger og følgene av uriktig bruk av dette utstyret.
- 1.6 REDNINGSPLAN:** Ved bruk av dette utstyret og tilkobling av delsystemer må arbeidsgiveren ha en redningsplan og redningsutstyr tilgjengelig, samt informere brukere, autoriserte personer<sup>3</sup> og redningspersoner<sup>4</sup>. Det anbefales å ha et opplært redningsteam på stedet. Teammedlemmer skal forsynes med utstyr og teknikker til å utføre en vellykket redning. Det bør gis regelmessig opplæring for å sikre at redningspersonellets kunnskaper opprettholdes.
- 1.7 ETTER ET FALL:** Hvis systemet blir utsatt for fallsikring eller støtkrefter, fjerner du systemet fra bruk umiddelbart. Merk systemet tydelig med «IKKE BRUK». Se del 4 for mer informasjon.

- 
- 1 Kvalifisert person:** En person som har en anerkjent grad, sertifikat eller profesjonell anseelse, eller som ved omfattende kunnskap, opplæring og erfaring har demonstrert sin evne til å løse eller ordne opp i problemer knyttet til fallbeskyttelses- og redningssystemer i den grad det kreves av gjeldende nasjonale, regionale og lokale forskrifter.
  - 2 Kompetent person:** En person som er i stand til å identifisere eksisterende og mulige farer i omgivelsene eller arbeidsforhold som er uhygieniske, risikable eller farlige for ansatte, og som har myndighet til å utbedre eller fjerne dem.
  - 3 Autorisert person:** En person som er utnevnt av arbeidsgiver til å utføre oppgaver på stedet hvor personen vil være utsatt for fallrisiko.
  - 4 Redningsperson:** En person som bruker redningssystemet til å utføre en assistert redningsaksjon.

## 2.0 MONTERING

- 2.1 PLANLEGGING:** Planlegg fallsikringssystemet før installasjon av motvektsokkelen. Vurder faktorer som kan påvirke sikkerheten din før, under og etter et fall. Ta hensyn til alle krav og begrensninger som defineres i disse instruksjonene.
- 2.2 FORBEREDELSE AV SOKKELEN (8530869):** Motvektsokkel-modell 8530870 leveres fylt. Motvektsokkel-modell 8530869 må imidlertid forberedes før bruk. Se figur 2 for referanse. For å forberede sokkelen:
1. Fyll motvektboksen med 0,53 m<sup>3</sup> med betong (A) med en rangering på 4000 psi (30 MPa) til toppen av boksen. Ikke mer enn 19 mm med ufylt boks er tillatt. Når den er fylt, gi tid for at betongen skal kunne herde.
  2. Fest den fylte motvektboksen til motvektsokkelen. Bruk gaffellommene (C) på motvektboksen for å sette den på plass på sokkelen. Fest begge strekkfiskene (A) til båndringene (B) som er plassert på sokkelen, og strekkfiskene til motvektboksen har blitt festet tett til sokkelen.

- 2.3 INSTALLERE LØFTESETTET (8530914):** Løftesettet for motvektsokkelen (selges separat) kan brukes til å transportere motvektboksen i stedet for å bruke gaffellommene som er plassert på boksen. Se figur 3 for referanse. Installere løftesettet:

*Ikke bruk 8530914-løfteringene til å transportere motvektsokkelen etter at motvektboksen er bundet til sokkelen. Løfteringene er bare for transport av selve motvektboksen.*

1. Fjern de to boltene (A) fra toppen av motvektboksen.
2. Fest de to løfteringene (B) i tappehullene til motvektboksen, og stram hver løftering til 136 Nm.
3. Fest kontaktene (C) til en kjede eller nettstropp til løfteringene for å løfte motvektboksen.

- 2.4 INSTALLERE KRANARMEN:** Etter at motvektsokkelen er forberedt, kan den brukes som et monteringspunkt for M100 modulære kransystem. Se figur 4 for referanse. For å installere, plasser M100 kranarm (A) på kranfestet (B) på motvektsokkelen. Forsikre deg om at låsepinnen (C) vender bort fra motvektboksen og at den er plassert mellom rotasjonsstoppene (D). Etter plassering kan låsepinnen på kranarmen enten være innkoblet eller koblet ut, og dermed begrense eller muliggjøre systemrotasjon.

- 2.5 TRANSPORT AV SYSTEMET:** Motvektsokkelen kan transporteres ved hjelp av gaffellommene (A) som er plassert i bunnen av sokkelen (se figur 5). Motvektboksen kan festes til motvektsokkelen under transport, eller den kan flyttes separat. Figur 6 viser plasseringen av tyngdepunktet for systemet når det er paret med den største M100-kranarmen (8530877), både med (X) og uten (Y) motvektboks. Tyngdepunktet for motvektboksen alene (Z) vises også. Tyngdepunktet vil bevege seg nærmere baksiden av motvektsokkelen når mindre M100 kranarmer brukes.

*Koble inn låsepinnen (C) på kranarmen for å forhindre rotasjon under transport. Se figur 4 for referanse.*

*Ikke transporter ved hastigheter over 8 km/t.*

*Når du transporterer systemet, må du være oppmerksom på hindringer og elektriske farer som kan føre til alvorlig personskade eller død.*

- 2.6 INSTALLERE HJULSETTET (8530908):** Hjulsett for motvektsokkel (selges separat) kan installeres på motvektsokkelen som et alternativt middel for å transportere motvektsokkelen. Se figur 11 for referanse. For å installere hjulsettet, må du feste de fire hjulmonteringene (A) på monteringsplatene (B) på motvektsokkelen ved å bruke de medfølgende festene på 13 mm. Stram fester til 81 Nm.

*Kransystemet M100 kan ikke brukes mens hjulene på hjulsettet kommer i kontakt med bakken.*

## 3.0 BRUK

- 3.1 FØR HVER BRUK:** Kontroller at arbeidsområdet ditt og fallsikringssystemet oppfyller alle kriterier som er definert i disse instruksjonene. Bekrefte at en formell redningsplan er innført. Inspiser systemet i henhold til brukerens inspeksjonspunkter som er definert i *inspeksjons- og vedlikeholdsloggen* (tabell 2). Hvis inspeksjonen avslører en usikker eller defekt tilstand, eller hvis det er tvil om tilstanden for sikker bruk, fjerner du systemet fra bruk umiddelbart. Merk systemet tydelig med «IKKE BRUK». Se del 4 for mer informasjon.

- 3.2 PÅKREVDT MOTVEKT:** Motvektboksen må installeres på motvektsokkelen før du bruker krasystemet M100. Se figur 7 for referanse.

- 3.3 UTJEVNING AV SOKKELEN:** Jekkene som følger med motvektsokkelen, må senkes og komme i kontakt med bakken ved bruk av krasystemet M100. Se figur 8 for referanse. Nivellere systemet:

1. Drei håndtaket på jekken til den kommer i kontakt med bakken. Gjør dette for hver justerbar fot på sokkelen. Ikke løft motvektsokkelen mer enn 10,2 cm over bakken.
2. Etter at du har justert hver justerbar fot, må du kontrollere at motvektsokkelen er på nivå med nivåindikatorene foran på sokkelen. Sokkelen må være innenfor pluss eller minus 1° fra vertikal i begge retninger av sokkelen.

- 3.4 BRUKE HJULSETTET (8530908):** Etter å ha installert hjulsettet, kan det brukes til å transportere krasystemet. Se del 2.6 for mer informasjon.

1. Drei håndtaket på hjuljekken med klokken til det kommer i kontakt med bakken og løfter sokkelen fra bakken. Ikke løft sokkelen mer enn 51 mm fra bakken.
2. Bruk nivelleringsindikatorene på motvektsokkelen for å bekrefte om sokkelen er i vater. Sokkelen kan transporteres etter at den er erklært å være i vater. Se figur 8.2 for referanse.

*Ikke transporter systemet på ujevn grunn. En skrånende eller ujevn overflate kan føre til tap av kontroll.*

**3.5 TRYGT ARBEIDSOMRÅDE:** Brukeren må holde seg innenfor det trygge arbeidsområdet (A) til Jib Boom og må ikke jobbe forbi enden av skinnen (B) eller bak motvektbasen (B). Brukeren må være så direkte under tilkoblingsøyet som mulig. Se figur 9 for referanse. Å forlate det trygge arbeidsområdet til et område utenfor (B) er farlig og kan føre til alvorlig personskade eller død. Når du arbeider på en av sidene av M100-jibbesystemet, må du holde forankringspunktet så nært over hodet som mulig. Hvis et rotasjonsstopp er på plass på jibbefestet, må du aldri jobbe forbi rotasjonsstoppet. Se bruksanvisningen for M100 Jib Boom (5908371) for mer informasjon.

## 4.0 INSPEKSJON

Etter at produktet er tatt ut av drift, kan det ikke brukes igjen før en kompetent person bekrefter skriftlig at det er akseptabelt å gjøre det.

- 4.1 INSPEKSJONSINTERVALLER:** Produktet skal kontrolleres av brukeren før hver bruk, og i tillegg av en annen kompetent person enn brukeren, i intervaller som ikke overskridet ett år. Utstyr som brukes hyppigere, og tøffere forhold kan kreve en reduksjon av intervallet mellom inspeksjoner av kompetent person. Intervalllet mellom disse inspeksjonene skal bestemmes av den kompetente personen i henhold til de spesifikke forholdene på arbeidsplassen.
- 4.2 PROSEODYRER FOR INSPEKSJON:** Inspiser dette produktet i henhold til prosedyrene som er oppført i *inspeksjons- og vedlikeholdsloggen*. Eieren av dette utstyret skal opprettholde dokumentasjonen for hver inspeksjon. En inspeksjons- og vedlikeholdslogg skal plasseres i nærheten av produktet eller på annen måte være lett tilgjengelig for brukere. Det anbefales at dette produktet merkes med datoer for neste eller siste inspeksjon.
- 4.3 DEFEKTER:** Hvis motvektsokkelen ikke kan returneres til drift på grunn av en eksisterende feil eller utrygg tilstand, kan du enten ødelegge systemet eller kontakte 3M eller et 3M-autorisert servicesenter om mulig reparasjon.
- 4.4 PRODUKTLEVETID:** Den funksjonelle levetiden til motvektsokkelen avhenger av arbeidstilstander og vedlikehold. Produktet kan brukes så lenge det oppfyller inspeksjonskriteriene.

## 5.0 VEDLIKEHOLD, SERVICE og OPPBEVARING

Utstyr som har behov for vedlikehold eller som er planlagt for vedlikehold, skal merkes «IKKE BRUK». Disse utstyrskodene skal ikke fjernes før vedlikehold er utført.

- 5.1 RENGJØRING:** Rengjør metallkomponentene til motvektsokkelen med jevne mellomrom med en myk børste, varmt vann og mild såpeoppløsning. Sørg for å skylle delene godt med rikelige mengder rent vann.
- 5.2 SERVICE:** Kun 3M, eller virksomheter med skriftlig godkjennelse fra 3M, kan reparere dette utstyret.
- 5.3 OPPBEVARING:** Ved behov skal motvektsokkelen og tilknyttet fallsikringssystem oppbevares på et kjølig, tørt og rent sted, beskyttet mot direkte sollys. Unngå områder hvor det kan finnes gasser fra kjemikalier. Gjennomfør en grundig inspeksjon av komponenter etter langvarig lagring.

## 6.0 ETIKETTER og MERKER

- 6.1 ETIKETTER:** Figur 12 illustrerer etiketter på motvektsokkelen. Etikettene må skiftes ut hvis de ikke er til stede eller fullt leselige. Informasjonen på hver etikett er som følger:

A	1) Ikke bruk motvektsokkelen uten at motvekten er festet. 2) Bruk av motvektsokkelen med kranarmen er kun godkjent når motvekten er påmontert.
B	1) Varslet organ og gjeldende standarder 2) Les alle instruksjoner 3) Firmaets logo 4) Gjeldende standarder 5) Advarselsinstruksjoner 6) Vekt av fylt motvektboks = 1404 kg 7) Vekt av hovedsokkel = 499 kg 8) Maksimal vekt på M100-kranarmen = ≤363 kg 9) Vekt på motvektsokkelen + M100-kranarmen = ≤2268 kg
C	1) Produsert (år/måned) 2) Modellnummer 3) Serienummer 4) Firmaets logo

**Tabell 2 – Inspeksjons- og vedlikeholdslogg**

<b>Inspeksjonsdato:</b>		<b>Inspisert av:</b>	
<b>Komponenter:</b>	<b>Inspeksjon:</b> (Se del 4 for <i>Inspeksjonsintervaller</i> )	<b>Bruker</b>	<b>Kvalifisert person</b>
Motvektsokkel	Inspiser motvektsokkelen for strukturelle feil eller skader, inkludert, men ikke begrenset til: bøyninger, korrosjon og sprekker.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kontroller at det ikke mangler betong fra motvektboksen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Motvektsokkelen skal smøres jevnlig ved hjelp av smørenippelen (A) som er plassert på alle M100-kranarmer. Se figur 10 for referanse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etiketter (figur 7)	Påse at alle etikettene er på plass og at de er leselige.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fallbeskyttelsesutstyr	Ekstra fallbeskyttelsesutstyr som brukes sammen med produktet, skal installeres og inspiseres i henhold til produsentens instruksjoner.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Serienummer:</b>	<b>Kjøpsdato:</b>		
<b>Modellnummer:</b>	<b>Dato for førstegangsbruk:</b>		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		
<b>Korrigende tiltak / vedlikehold:</b>	Godkjent av:	Neste inspeksjon innen:	
	Dato:		

# INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem systemu FlexiGuard należy zapoznać się ze zrozumieniem ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, które zostały podane w niniejszej instrukcji oraz postępować zgodnie z nimi. NIESPEŁNIENIE TEGO WYMOGU MOŻE SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI LUB ŚMIERCIĄ.

Instrukcja musi być dostarczona użytkownikowi niniejszego urządzenia. Należy zachować te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

## Przeznaczenie:

System FlexiGuard stanowi część kompletnego systemu ochrony osób przed upadkiem lub systemu ratunkowego.

Użycie w jakimkolwiek innym zastosowaniu, w tym między innymi do przenoszenia materiałów, zajęć rekreacyjnych lub sportowych lub innych czynności nieopisanych w instrukcji obsługi, nie jest zatwierdzone przez 3M i może powodować poważne obrażenia lub śmierć.

Ten system może być wykorzystywany wyłącznie przez przeszkolonych użytkowników w miejscu pracy.

## OSTRZEŻENIE

System FlexiGuard stanowi część systemu ochrony osób przed upadkiem lub systemu ratunkowego. Oczekujemy, że wszyscy użytkownicy zostaną w pełni przeszkołeni w zakresie bezpiecznej instalacji i obsługi kompletnego systemu. **Nieprawidłowe użytkowanie tego systemu może prowadzić do poważnych urazów ciała lub śmierci.** Aby zapewnić prawidłowy dobór, obsługę, instalację, konserwację i serwis urządzenia, należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami produktu oraz wszystkimi zaleceniami producenta, skontaktować się z przełożonym lub skontaktować się z serwisem technicznym firmy 3M.

### • Aby ograniczyć ryzyko związane z transportem systemu FlexiGuard, które może skutkować poważnymi urazami ciała lub śmiercią:

- Należy upewnić się, że system jest prawidłowo zabezpieczony lub skonfigurowany przed transportem. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu są podane w instrukcji użytkownika.
- Należy transportować wyłącznie z prędkością poniżej 8 km/h oraz na pochyłościach 10° lub mniejszych bądź zgodnie z instrukcją użytkownika.
- Należy dopilnować, aby podczas transportu lub użycia system nie stykał się z obiektymi znajdującymi się powyżej ani obiektymi powodującymi zagrożenie elektryczne.

### • Aby ograniczyć ryzyko związane z pracą z systemem FlexiGuard, które może skutkować poważnymi urazami ciała lub śmiercią:

- Należy sprawdzić wszystkie elementy systemu przed każdym użyciem, co najmniej raz w roku oraz po każdym zatrzymaniu upadku przez urządzenie, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli kontrola ujawni jakimkolwiek zagrożenia lub wady, natychmiast wycofaj system z eksploatacji i oddaj go naprawie lub wymień zgodnie z instrukcją użytkownika.
- Każdy system, który został użyty do zabezpieczenia przed upadkiem bądź został oddany działaniu dużych sił, musi zostać natychmiast wycofany z eksploatacji. Patrz instrukcja użytkownika lub skontaktuj się z Działem 3M Fall Protection.
- Podłoż lub konstrukcja, na której system jest przyjmowany/umiejscowiony, musi być w stanie wytrzymać statyczne obciążenia określone dla systemu w orientacyjnych dozwolonych w instrukcji użytkownika lub instrukcji instalacji.
- Nie przekraczać maksymalnej dozwolonej liczby użytkowników podanej w instrukcji użytkownika.
- Nigdy nie przymocowywać do systemu, zanim zostanie w pełni zmontowany, umiejscowiony, wyregulowany i zainstalowany. Nie regulować systemu po przyjmowaniu użytkownika.
- Nigdy nie pracować poza obszarem bezpiecznej pracy zdefiniowanym w instrukcji użytkownika.
- Nie wolno korzystać z systemu w czasie transportu lub montażu.
- Zawsze utrzymywać 100% zakotwiczenia podczas przenoszenia między punktami kotwiczenia na systemie.
- Należy zachować ostrożność podczas instalowania, używania i przenoszenia systemu, ponieważ ruchome części mogą powodować powstawanie punktów przycięcia.
- Należy zapewnić przestrzeganie odpowiednich procedur blokowania/oznaczania.
- Należy podłączać podsystemy zabezpieczenia przed upadkiem wyłącznie do wyznaczonych punktów kotwiczących na systemie.
- Podczas wierczenia otworów do montażu lub instalacji systemu należy uważać, aby wiertło nie stykało się z liniami elektrycznymi lub gazowymi ani innymi krytycznymi materiałami bądź urządzeniami.
- Należy upewnić się, że systemy/podsystemy zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości złożone z elementów wykonanych przez różnych producentów są kompatybilne i spełniają wymagania odpowiednich norm, w tym ANSI Z359 lub innych obowiązujących przepisów, norm lub wymagań dotyczących ochrony przed upadkiem. Przed użyciem tych systemów zawsze należy skonsultować się z kompetentną lub wykwalifikowaną osobą.

### • Aby ograniczyć ryzyko związane z pracą na wysokości, które może skutkować poważnymi urazami ciała lub śmiercią:

- Upewnij się, że Twój zdrowie i kondycja fizyczna pozwala Ci bezpiecznie znieść wszystkie obciążenia związane z pracą na wysokości. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące możliwości korzystania z tego sprzętu, skonsultuj się z lekarzem.
- Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnej nośności sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnej drogi swobodnego upadku sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem.
- Nie używaj sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokością, który nie spełnia wymagań podczas kontroli przed użyciem lub innych zaplanowanych kontroli, lub jeśli masz obawy co do użycia lub przydatności sprzętu do danego zastosowania. W przypadku pytań skontaktuj się z Działem Technicznym 3M.
- Niektóre połączenia podsystemów i elementów mogą wpływać na działanie tego sprzętu. Używaj tylko kompatybilnych połączeń. Przed użyciem tego sprzętu w połączeniu z komponentami lub podsystemami innymi niż opisane w tej instrukcji obsługi należy skonsultować się z 3M.
- Należy stosować zwiększone środki ostrożności podczas pracy w pobliżu ruchomego sprzętu (np. górnego napędów wiertnic), źródeł zagrożeń elektrycznych, skrajnych temperatur, zagrożeń chemicznych, zagrożeń wybuchem lub toksycznych gazów, ostrych krawędzi, lub pod obiektymi znajdującymi się nad użytkownikiem, które mogą spaść na użytkownika lub na sprzęt zabezpieczający przed upadkiem.
- Używaj urządzeń do prac z lukiem elektrycznym lub w wysokich temperaturach, kiedy pracujesz w środowisku, w którym panują wysokie temperatury.
- Unikaj powierzchni i przedmiotów, które mogą uszkodzić sprzęt lub spowodować obrażenia użytkownika.
- Podczas pracy na wysokości upewnij się, że jest odpowiednia wolna przestrzeń do upadku.
- Nigdy nie modyfikuj ani nie zmieniaj sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem. Tylko firma 3M lub osoby upoważnione przez firmę 3M mogą dokonywać napraw sprzętu.
- Przed użyciem sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem, upewnij się, że istnieje plan ratunkowy, który pozwala na szybką akcję ratowniczą w razie upadku.
- Jeśli dojdzie do upadku, poszkodowanemu pracownikowi należy niezwłocznie zapewnić pomoc medyczną.
- Nie używaj pasa biodrowego jako zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Używaj tylko szelki bezpieczeństwa.
- Aby ograniczyć upadki wahadłowe, staraj się pracować bezpośrednio pod punktem kotwiczenia.
- Podczas treningu z tym urządzeniem należy korzystać z dodatkowego systemu zabezpieczającego przed upadkiem w sposób, który nie naraża uczestnika szkolenia na niezamierzone zagrożenie upadkiem.
- Podczas instalacji, eksploatacji lub kontroli urządzenia/systemu należy zawsze nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy odczytać informacje identyfikacyjne produktu z etykiety identyfikacyjnej i zapisać je w „Dzienniku kontroli i konserwacji” zamieszczonym w niniejszej instrukcji.

Podstawa przeciwagi może być używana tylko z modułowym systemem wysięgnika 3M M100 wyprodukowanym przez firmę 3M. Nie próbuj używać podstawy przeciwagi bez uprzedniego zapoznania się z instrukcją obsługi modułowego systemu wysięgnika 3M M100 (5908371).

**Table 1 – Specyfikacje**

<b>Specyfikacje systemu:</b>	
<b>Kompatybilność:</b>	Podstawy przeciwagi omówione w niniejszej instrukcji są kompatybilne z modułowym systemem wysięgnika 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ M100.
<b>Normy:</b>	Zaprojektowany i przetestowany zgodnie z normami EN795:2012 (Typ E), OSHA 1926.502 i OSHA 1910.140.
<b>Nośność:</b>	Patrz instrukcja modułowego systemu wysięgnikowego 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ (instrukcja nr 5908371).
<b>Maksymalne ugięcie:</b>	Zapoznaj się z instrukcją obsługi wysięgnika M100 (5908371), aby uzyskać więcej informacji na temat maksymalnego ugięcia systemu.
<b>Maksymalna siła zatrzymująca:</b>	Wszystkie połączone podsystemy (urządzenia samohamowne, pochłaniające energię linki bezpieczeństwa itp.) używane podstawą przeciwagi z tym systemem muszą ograniczać maksymalną siłę zatrzymującą do 6 kN (1350 lb).
<b>Masa:</b>	Skrzynia przeciwagi (wypełniona): 1404 kg (3095 lb) Całkowita masa podstawy (wypełnionej): 1903 kg (4195 lb)
<b>Specyfikacje komponentów:</b>	
Element	Materiał
Konstrukcja ogólna	Spawana stal
Materiał konstrukcyjny	Stal A36
Wykończenie podstawy	Malowanie proszkowe, ocynkowana
8530908 Zestaw kół (sprzedawane oddzielnie)	Koła ze stali malowanej proszkowo, ocynkowane uretanowo Masa: 69 kg (152 lb)
8530914 Zespół podnoszący (sprzedawane oddzielnie)	Stal niklowana, element blokujący Masa: 3 kg (6 lb)
<b>Wymagania dotyczące konstrukcji podpierającej:</b>	Konstrukcja musi być w stanie wytrzymać co najmniej 3128 kg (6895 lb) plus masa wysięgnika M200.

## 1.0 ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- 1.1 PRZEZNACZENIE:** Podstawa przeciwagi jest przeznaczona do użytku jako element systemu zabezpieczenia przed upadkiem.
- 1.2 OPIS:** Podstawa przeciwagi (Rysunek 1) jest przeznaczona do wypełnienia i służy jako punkt montażowy modułowego systemu wysięgnika 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ M100.
- 1.3 NORMY:** Podstawa przeciwagi spełnia wymagania krajowych i regionalnych norm podanych na okładce niniejszej instrukcji. Jeśli produkt jest odsprzedawany poza pierwotnym krajem przeznaczenia, sprzedawca musi dostarczyć te instrukcje w języku kraju, w którym produkt będzie używany.
- 1.4 NADZÓR:** Instalacja tego urządzenia musi być nadzorowana przez wykwalifikowaną osobę<sup>1</sup>. Korzystanie ze sprzętu musi być nadzorowane przez kompetentną osobę<sup>2</sup>.
- 1.5 SZKOLENIE:** Sprzęt musi być zainstalowany i używany przez osoby przeszkolone w zakresie jego prawidłowego stosowania. Niniejsza instrukcja służy do stosowania w ramach programu szkolenia pracowników zgodnie z wymaganiami norm krajowych, regionalnych lub lokalnych. Użytkownicy lub instalatorzy tego urządzenia mają obowiązek upewnić się, że znają niniejszą instrukcję oraz że są przeszkołeni w zakresie prawidłowego utrzymania i użytkowania urządzenia oraz mają świadomość charakterystyki działania, ograniczeń zastosowania oraz skutków niewłaściwego użycia tego urządzenia.
- 1.6 PLAN RATUNKOWY:** Podczas korzystania z urządzenia i podłączania podsystemów pracodawca musi mieć plan ratunkowy oraz środki do wdrożenia i przekazania tego planu użytkownikom, upoważnionym osobom<sup>3</sup> i ratownikom<sup>4</sup>. Zalecane jest powołanie przeszkołonego, lokalnego zespołu ratowniczego. Członkowie zespołu powinni być wyposażeni w sprzęt potrzebny do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczej i powinni być zaznajomieni z odpowiednimi technikami. Szkolenie powinno odbywać się okresowo, aby zapewnić biegłość ratowników.
- 1.7 PO UPADKU:** Jeśli produkt zostanie wykorzystany do zahamowania upadku lub poddany sile uderzenia, urządzenie należy niezwłocznie wycofać z użytkowania. Umieścić na nim wyraźne oznaczenie „NIE UŻYWAĆ”.Więcej informacji znajduje się w punkcie 4.

**1 Wykwalifikowana osoba:** osoba z uznanim stopniem naukowym, certyfikatem lub doświadczeniem zawodowym, lub która – dzięki szerokiej wiedzy, przeszkołeniu i doświadczeniu – z powodzeniem wykazała się zdolnością do rozwiązywania problemów związanych z systemami zabezpieczenia przed upadkiem i systemami ratowniczymi w zakresie wymaganym przez normy OSHA lub inne odpowiednie przepisy federalne, stanowe i lokalne.

**2 Osoba kompetentna:** osoba potrafiąca rozpoznać istniejące i możliwe do przewidzenia zagrożenia związane z otoczeniem lub warunkami pracy, które są niehygieniczne lub niebezpieczne dla pracowników; osoba taka jest też upoważniona do natychmiastowego podejmowania środków zaradczych w celu wyeliminowania tych zagrożeń.

**3 Osoba upoważniona:** osoba wyznaczona przez pracodawcę do wykonywania obowiązków w miejscu, w którym pracownicy są zagrożeni upadkiem.

**4 Ratownik:** osoba używająca systemu ratowniczego do przeprowadzenia wspólnej akcji ratunkowej.

## 2.0 INSTALACJA:

- 2.1 PLANOWANIE:** Należy zaplanować system zabezpieczenia przed upadkiem przed rozpoczęciem montażu podstawy przeciwagi. Należy uwzględnić wszystkie czynniki, które mogą wpływać na bezpieczeństwo przed upadkiem, podczas i po upadku. Należy uwzględnić wszystkie ograniczenia i specyfikacje określone w tej instrukcji.
- 2.2 PRZYGOTOWANIE PODSTAWY WYSIĘGNIKA (8530869):** Podstawa przeciwagi model 8530870 jest wysyłana w stanie wypełnionym. Tymczasem podstawa przeciwagi model 8530869 musi zostać przygotowana przed użyciem. Więcej informacji, patrz Rysunek 2. Aby przygotować podstawę wysięgnika:
1. Napełnij każdą ze skrynek przeciwagi w jej górnej części  $0,53 \text{ m}^3$  ( $0,69 \text{ jarda}^3$ ) betonu (A) z ciśnieniem 4,000 psi (30 MPa). Niewypełnione może pozostać nie więcej niż 19 mm (0,75 in) skrzyni. Po wypełnieniu poczekaj, aż beton się utwardzi.
  2. Przymocuj wypełnioną skrzynię przeciwagi do podstawy przeciwagi. Użyj kieszeni na widły (C) na skrzynce przeciwagi, aby ustawić ją na podstawie. Przymocuj każdą śrubę rzymską (A) do pierścieni mocujących (B) znajdujących się na podstawie i napnij śruby rzymskie, aż skrzynia przeciwagi zostanie mocno przymocowana do podstawy.

- 2.3 MONTAŻ ZESTAWU DO PODNOSZENIA (8530914):** Zestaw do podnoszenia podstawy przeciwagi (sprzedawany oddzielnie) może być używany do transportu skrzyni przeciwagi zamiast korzystania z kieszeni na widły znajdujących się na skrzyni. Patrz rysunek 3. Aby zainstalować zestaw do podnoszenia:

Nie używaj pierścieni podnoszących 8530914 do transportu podstawy przeciwagi po przywiązaniu skrzyni przeciwagi do podstawy. Pierścienie podnoszące służą wyłącznie do transportu każdej skrzyni przeciwagi samodzielnie.

1. Wykręć dwie śruby (A) z górnej części skrzyni przeciwagi.
2. Przymocuj dwa pierścienie do podnoszenia (B) do gwintowanych otworów w skrzyni przeciwagi, dokręcając pierścienie do podnoszenia momentem 136 Nm (100 ft-lb).
3. Przymocuj łączniki (C) łańcucha lub taśmy do pierścieni podnoszących, aby unieść skrzynię przeciwagi.

- 2.4 MONTAŻ WYSIĘGNIKA:** Po przygotowaniu podstawy przeciwagi może ona służyć jako punkt montażowy dla modułowych systemów wysięgnika M100. Patrz rysunek 4. Aby zainstalować, umieść wysięgnik M100 (A) na uchwycie wysięgnika (B) podstawy przeciwagi. Upewnij się, że sworzeń blokujący (C) jest skierowany w stronę przeciwagi i jest umieszczony między ogranicznikami obrotu (D). Po umieszczeniu sworzeń blokujących wysięgnika może być wysunięty lub schowany, ograniczając w ten sposób lub umożliwiając obrót systemu.

- 2.5 TRANSPORT SYSTEMU:** Podstawę przeciwagi można transportować, korzystając z kieszeni na widły (B) znajdujących się u dołu podstawy (patrz Rysunek 5). Skrzynie przeciwagi mogą być przymocowane do podstawy przeciwagi podczas transportu lub mogą być przenoszone osobno. Rysunek 6 przedstawia położenie środka ciężkości dla systemu w połączeniu z największym wysięgnikiem M100 (8530877), ze skrzyniami przeciwagi (X) i bez nich (Y). Widoczny jest również środek ciężkości samych skrzyni przeciwagi (Z). Gdy używane są mniejsze wysięgniki M100, środek ciężkości przesuwa się bliżej tylnej części podstawy przeciwagi.

Wysuń trzpień blokujący (C), by zablokować obrót wysięgnika podczas transportu. Patrz rysunek 4.

Nie transportować z prędkością przekraczającą 8 km/h.

Podczas transportu systemu należy zwracać uwagę na znajdującej się u góry przeszkody, a także zagrożenia elektryczne, które mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

- 2.6 MONTAŻ ZESTAWU KÓŁ (8530908):** Zestaw kół podstawy przeciwagi (sprzedawany oddzielnie) może być zainstalowany na podstawie przeciwagi jako alternatywny sposób jej transportu. Więcej informacji podano na Rysunku 11. Aby zainstalować zestaw kół, przymocuj cztery zespoły kół (A) do płyt montażowych (B) podstawy przeciwagi za pomocą dostarczonych łączników 13 mm (1/2 in). Dokręcić łączki momentem 81 N-m (60 ft-lb).

Systemu wysięgnika M100 nie można używać, gdy koła zestawu mają kontakt z podłożem.

## 3.0 UŻYTOKOWANIE:

- 3.1 PRZED KAŻDYM UŻYCIEM:** Sprawdzić, czy obszar roboczy i system zabezpieczenia przed upadkiem spełniają wszystkie kryteria określone w niniejszej instrukcji. Sprawdzić, czy istnieje formalny plan ratunkowy. Skontrolować system według punktów kontrolnych dla „użytkownika” podanych w „Dzienniku przeglądów i konserwacji” (Tabela 2). Jeśli przegląd wykaże, że system jest wadliwy lub nie zapewnia bezpiecznej pracy, bądź jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do zapewniania bezpiecznego użytkowania, należy go natychmiast wycofać z eksploatacji. Umieść na systemie wyraźne oznaczenie „NIE UŻYWAC”. Więcej informacji znajduje się w punkcie 4.

- 3.2 WYMAGANA PRZECIWAGA:** Obie skrzynie przeciwagi muszą być zainstalowane na podstawie przeciwagi przed użyciem systemu wysięgnika M100. Patrz rysunek 7.

- 3.3 POZIOMOWANIE PODSTAWY WYSIĘGNIKA:** Podczas korzystania z systemu wysięgnika M100 podnośniki dołączone do podstawy przeciwagi muszą być opuszczone i stykać się z podłożem. Więcej informacji podano na rysunku 8. Aby wypoziomować system:

1. Obróć uchwyt podnośnika zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zetknie się z podłożem. Zróbi to dla każdej regulowanej stopy podstawy. Nie podnoś podstawy przeciwagi o więcej niż 10,2 cm (4 in) nad ziemię.
2. Po ustaleniu każdej regulowanej nóżki sprawdź, czy podstawa przeciwagi jest wypoziomowana za pomocą wskaźników z przodu podstawy. Podstawa musi być w granicach odchylenia plus/minus  $1^\circ$  od pionu w obu kierunkach podstawy.

**3.4 KORZYSTANIE Z ZESTAWU KÓŁ (8530908):** Po zainstalowaniu zestawu kół można go użyć do transportu systemu wyciągnika. Więcej informacji znajduje się w punkcie 2.6.

1. Obróć uchwyt podnośnika koła zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zetknie się z ziemią i podniesie podstawę z ziemi. Nie podnoś podstawy o więcej niż 51 mm (2 in) nad ziemi.
2. Użyj wskaźników poziomowania znajdujących się na podstawie przeciwagi, aby sprawdzić, czy podstawa jest wypoziomowana. Podstawa może być transportowana po ustaleniu, że jest wypoziomowana. Patrz rysunek 8.2.

*Nie transportuj systemu na nierównym podłożu. Nachylona lub nierówna powierzchnia może spowodować utratę kontroli.*

**3.5 BEZPIECZNY OBSZAR ROBOCZY:** Użytkownik musi pozostać w bezpiecznym obszarze roboczym (A) wyciągnika i nie może pracować poza końcem szyny (B) ani za podstawą przeciwagi (B). Użytkownik musi pozostać jak najbliżej oka połączenia. Patrz rysunek 9. Opuszczenie bezpiecznej strefy roboczej i przejście do obszaru zewnętrznego (B) jest niebezpieczne i może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Podczas pracy po dowolnej stronie systemu wyciągnikowego M100 należy trzymać punkt kotwiczenia jak najbliżej nad głową. Jeśli ograniczono obrót uchwytu wyciągnika, nigdy nie wykraczaj poza ograniczenie. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi wyciągnika M100 (5908371).

#### 4.0 KONTROLA:

*Po wycofaniu produktu z eksploatacji nie można przywrócić go do eksploatacji, dopóki osoba kompetentna nie potwierdzi na piśmie, że jest to dopuszczalne.*

**4.1 CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI:** Przed każdym użyciem podstawa przeciwagi musi być sprawdzona przez użytkownika, a ponadto co najmniej raz na rok musi przejść kontrolę przeprowadzaną przez kompetentną osobę inną niż użytkownik. Wyższa częstotliwość użytkowania sprzętu i trudniejsze warunki mogą wymagać zwiększenia częstotliwości przeglądów przeprowadzanych przez osobę kompetentną. Częstotliwość tych przeglądów powinna zostać określona przez osobę kompetentną zgodnie z określonymi warunkami w miejscu pracy.

**4.2 PROCEDURY PRZEGŁĄDU:** Procedury kontroli produktu są opisane w „Dzienniku kontroli i konserwacji”. Dokumentacja każdego przeglądu powinna być przechowywana przez właściciela tego sprzętu. Dziennik przeglądów i konserwacji należy umieścić w pobliżu produktu lub zapewnić jego łatwą dostępność dla użytkowników w inny sposób. Zaleca się oznaczenie produktu z podaniem daty następnego lub ostatniego przeglądu.

**4.3 WADY:** Jeśli podstawy przeciwagi nie można przywrócić do eksploatacji z powodu istniejącej wady lub niebezpiecznego stanu, system należy zniszczyć lub skontaktować się z firmą 3M lub autoryzowanym centrum serwisowym 3M w sprawie ewentualnej naprawy.

**4.4 ŻYWOTNOŚĆ PRODUKTU:** Okres eksploatacji podstawy przeciwagi jest zależny od warunków roboczych i konserwacji. Dopóki produkt spełnia kryteria kontroli, może pozostać w użyciu.

#### 5.0 KONSERWACJA, NAPRAWY I PRZEHOWYWANIE

*Sprzęt, który wymaga konserwacji lub którego konserwację zaplanowano, powinien zostać oznaczony napisem „NIE UŻYWAĆ”. Oznaczeń sprzętu nie należy usuwać do czasu przeprowadzenia konserwacji.*

**5.1 CZYSZCZENIE:** Metalowe elementy podstawy przeciwagi należy okresowo czyścić miękką szczotką, ciepłą wodą oraz łagodnym roztworem mydła. Zadbaj o dokładne spłukanie części czystą wodą.

**5.2 SERWIS:** Tylko firma 3M lub osoby upoważnione na piśmie przez firmę 3M mogą dokonywać napraw sprzętu.

**5.3 PRZEHOWYWANIE:** Jeśli dotyczy, należy przechowywać podstawkę przeciwagi wraz z powiązanym sprzętem zabezpieczającym przed upadem w chłodnym, suchym, czystym otoczeniu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Unikaj miejsc, w których mogą występować pary chemiczne. Należy dokładnie skontrolować elementy po dłuższym okresie przechowywania.

#### 6.0 ETYKIETY i OZNACZENIA:

**6.1 ETYKIETY:** Rys. 12 pokazuje etykiety znajdujące się na podstawie przeciwagi. Jeśli etykiety nie są czytelne lub ich brak, należy je wymienić. Informacje na etykietach:

<b>A</b>	1) Nie używać podstawy przeciwagi bez zamocowanej przeciwagi. 2) Używanie podstawy przeciwagi z wyciągnikiem jest dozwolone tylko z zamocowaną przeciwagą.
<b>B</b>	1) Jednostka notyfikowana i obowiązujące normy 2) Przeczytać wszystkie instrukcje. 3) Logo firmy 4) Obowiązujące normy 5) Instrukcja czyszczenia 6) Waga napełnionej skrzyni przeciwagi = 1404 kg (3095 lb) 7) Waga głównej podstawy = 499 kg (1000 lb) 8) Maksymalna masa wyciągnika M100 = ≤365 kg (805 lb) 9) Waga podstawy przeciwagi + wyciągnika M100 = 2268 kg (≤5000 lb)
<b>C</b>	1) Data produkcji (rok/miesiąc) 2) Numer katalogowy 3) Numer seryjny 4) Logo firmy

**Table 2 – Dziennik kontroli i konserwacji**

# INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

**Certifique-se de que lê, comprehende e segue todas as informações de segurança contidas nestas instruções antes de utilizar este Sistema FlexiGuard. O INCUMPRIMENTO DESSAS INSTRUÇÕES PODERÁ RESULTAR EM LESÕES GRAVES OU MORTE.**

**Estas instruções têm de ser fornecidas ao utilizador deste equipamento. Guarde estas instruções para referência futura.**

## Utilização prevista:

Este Sistema FlexiGuard deve ser utilizado como parte de um sistema pessoal completo de proteção antiqueda ou de resgate.

A sua utilização noutras circunstâncias incluindo, mas não limitadas a atividades de manuseamento de materiais, atividades recreativas ou relacionadas com desporto ou outras atividades não descritas nas Instruções para o utilizador, não é aprovada pela 3M e pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Este sistema só deve ser utilizado por pessoas que tenham recebido formação e no local de trabalho.

## AVISO

Este Sistema FlexiGuard faz parte de um sistema pessoal de proteção antiqueda ou de resgate. Todos os utilizadores devem receber formação quanto à instalação e manuseamento seguros de todo o sistema. **A má utilização deste sistema pode resultar em ferimentos graves ou morte.** Para a devida seleção, manuseamento, instalação, manutenção e reparação, consulte todas as Instruções sobre o Produto e todas as recomendações do fabricante, consulte o seu supervisor ou contacte os serviços técnicos da 3M.

- **Para minimizar os riscos associados com o transporte de um sistema FlexiGuard que, caso não evitados, podem resultar em ferimentos graves ou morte:**
  - Certifique-se de que o sistema está devidamente acondicionado ou configurado antes do transporte. Consulte as Instruções para o Utilizador para requisitos pormenorizados em relação ao transporte.
  - Apenas transporte abaixo de 8 km/h (5 mph) e em inclinações de 10° ou menos, ou conforme descrito nas Instruções para o Utilizador.
  - Certifique-se de que o sistema não entrará em contacto com objetos suspensos ou perigos elétricos durante o seu transporte ou utilização.
- **Para minimizar os riscos associados à utilização de um Sistema FlexiGuard que, caso não evitados, podem resultar em ferimentos graves ou morte:**
  - Inspecione todos os componentes do sistema antes de cada utilização, pelo menos uma vez por ano, e após cada incidente de queda, de acordo com as Instruções para o Utilizador.
  - Se a inspeção revelar uma condição perigosa ou defeito, retire o sistema de serviço e repare-o ou substitua-o de acordo com as Instruções para o Utilizador.
  - Qualquer sistema que tiver sido sujeito a forças de detenção da queda ou de impacto, deve ser imediatamente retirado de serviço. Consulte as Instruções para o Utilizador ou contacte a 3M Fall Protection.
  - O substrato ou a estrutura à qual o sistema é fixado/na qual é posicionado deve ser capaz de suportar as cargas estáticas especificadas para o sistema nas orientações permitidas nas Instruções para o Utilizador ou nas Instruções de Instalação.
  - Não ultrapasse o número de utilizadores permitidos de acordo com as Instruções para o Utilizador.
  - Nunca fixe a um sistema até que o mesmo esteja totalmente montado, posicionado ajustado e instalado. Não ajuste o sistema enquanto um utilizador estiver ligado ao mesmo.
  - Nunca trabalhe fora da área de trabalho segura, conforme definida nas Instruções para o Utilizador.
  - Não ligue ao sistema enquanto estiver a ser transportado ou instalado.
  - Mantenha sempre 100% amarrado ao transferir entre pontos de ancoragem no sistema.
  - Tenha cautela ao instalar, usar e mover o sistema, uma vez que as partes móveis podem criar potenciais pontos de aperto.
  - Certifique-se de que foram seguidos procedimentos adequados de bloqueio/sinalização, quando aplicável.
  - Apenas conecte subsistemas de proteção antiqueda ao ponto de conexão de ancoragem designado no sistema.
  - Ao fazer furos com vista à montagem ou instalação do sistema, certifique-se que a broca não entrará em contacto com quaisquer cabos elétricos, condutas de gás ou outros materiais ou equipamentos essenciais.
  - Assegure-se de que os sistemas/subsistemas de proteção antiqueda, montados com componentes produzidos por diferentes fabricantes, são compatíveis e satisfazem os requisitos das normas aplicáveis, incluindo a ANSI Z359 ou outros códigos, normas ou requisitos de proteção antiqueda aplicáveis. Consulte sempre uma Pessoa competente ou Qualificada antes de utilizar estes sistemas.
- **Para minimizar os riscos associados à utilização em trabalhos em alturas que, caso não sejam evitados, podem resultar em ferimentos graves ou morte:**
  - Certifique-se de que a sua condição física e o seu estado de saúde lhe permitem suportar, com segurança, todas as forças associadas ao trabalho em altura. Consulte um médico caso tenha alguma questão quanto à sua capacidade de utilizar este equipamento.
  - Nunca exceda a capacidade permitida do seu equipamento de proteção antiqueda.
  - Nunca exceda a distância de queda livre máxima do seu equipamento de proteção antiqueda.
  - Não utilize qualquer equipamento de proteção antiqueda que não cumpra os critérios predefinidos ou outras inspeções agendadas ou caso tenha dúvidas quanto à utilização ou adequação do equipamento no seu trabalho. Contacte os serviços técnicos da 3M se tiver dúvidas.
  - Algumas combinações de subsistemas e componentes podem interferir com o funcionamento deste equipamento. Utilize apenas conectores compatíveis. Consulte a 3M quando instalar ou utilizar este equipamento em combinação com componentes ou subsistemas diferentes dos descritos nas Instruções para o utilizador.
  - Tome precauções adicionais ao trabalhar perto de maquinaria em movimento (por exemplo, sistema top drive das plataformas petrolíferas), quanto a perigos elétricos, temperaturas extremas, perigos químicos, gases explosivos ou tóxicos, bermas afiadas ou materiais suspensos que possam cair em cima de si ou do equipamento de proteção antiqueda.
  - Utilize equipamentos de proteção contra soldadura por arco elétrico ou materiais inflamáveis ao trabalhar em ambientes de temperatura elevada.
  - Evite superfícies ou objetos que possam causar-lhe ferimentos ou danificar o equipamento.
  - Certifique-se de que existe uma altura livre de queda ao trabalhar em alturas.
  - Nunca modifique ou altere o equipamento de proteção antiqueda. Apenas a 3M ou terceiros com autorização da 3M podem efetuar reparações neste equipamento.
  - Antes de utilizar equipamento de proteção antiqueda, certifique-se de que existe um plano de resgate pronto a ser acionado caso ocorra um incidente de queda.
  - No caso de um incidente de queda, solicite imediatamente ajuda médica para o trabalhador que caiu.
  - Não utilize um cinto de segurança para aplicações de detenção da queda. Utilize apenas um arnês completo de corpo.
  - Minimize as quedas com oscilação trabalhando o mais possível diretamente abaixo do ponto de fixação.
  - Se o dispositivo for utilizado durante uma formação, deve ser utilizado um sistema de proteção antiqueda secundário para garantir que o formando não fica exposto a perigo de queda.
  - Utilize sempre equipamento de proteção individual adequado durante a instalação, utilização ou inspeção do dispositivo/sistema.

*Antes de utilizar este equipamento, registe os dados de identificação do produto na etiqueta de identificação no registo de inspeção e manutenção deste manual.*

*Esta Base do Contrapeso só pode ser utilizada com o Sistema de Lança de Guindaste Modular M100 da 3M, fabricado pela 3M. Não tente utilizar a Base do Contrapeso sem consultar primeiro as Instruções de Utilizador relativas ao Sistema de Lança de Guindaste Modular M100 (5908371) da 3M.*

**Tabela 1 – Especificações**

<b>Especificações do sistema:</b>	
<b>Compatibilidade:</b>	As Bases do Contrapeso abordadas nestas instruções são compatíveis com o Sistema de Lança de Guindaste Modular M100 Flexiguard™ DBI-SALA® da 3M™.
<b>Normas:</b>	Desenvolvido e testado para a norma EN795:2012 (Tipo E), OSHA 1926.502 e OSHA 1910.140.
<b>Capacidade:</b>	Consulte as instruções 5908371 do Sistema de Lança de Guindaste Modular M100 Flexiguard™ DBI-SALA® da 3M™.
<b>Deflexão máxima:</b>	Consulte o manual de instruções referente ao Braço da Lança M100 (5908371) para obter mais informações sobre a deflexão máxima do sistema.
<b>Força máxima de interrupção:</b>	Todos os subsistemas de ligação (SRDs, Cabos de Segurança de Absorção de Energia, etc.) utilizados com a Base de Contrapeso têm de limitar a Força Máxima de Paragem a 1.350 libras (6 kN).
<b>Peso:</b>	Caixa de Contrapeso (cheia): 1.404 kg (3.095 lb) Peso Base Total (Cheio): 1.903 kg (4.195 lb)
<b>Especificações dos componentes:</b>	
Componente	Material
Construção geral	Aço soldado
Material Estrutural	Aço A36
Acabamento da base	Revestimento em Pó, Galvanizado
Kit de Roda 8530908 (vendido em separado)	Aço Revestido a Pó, Rodas de Uretano Revestidas a Zinco Peso: 69 kg (152 lb)
Kit de Elevação 8530914 (vendido em separado)	Aço Niquelado, Composto de Fixação Peso: 3,0 kg (6,0 lb)
<b>Requisitos da estrutura de suporte:</b>	A estrutura deve ser capaz de suportar um mínimo de 6,895 lb. (3,128 kg) mais o peso da Lança de Guindaste M100.

## 1.0 APLICAÇÃO DO PRODUTO

- 1.1 **FINALIDADE:** A Base do Contrapeso foi desenvolvida para ser utilizada como componente de um sistema de Proteção Antiqueda.
- 1.2 **DESCRIÇÃO:** A Base do Contrapeso (Figura 1) foi desenvolvida para ser enchida de cimento e ser utilizada como um ponto de montagem do Sistema de Lança de Guindaste Modular M100 Flexiguard™ DBI-SALA® da 3M™.
- 1.3 **NORMAS:** A Base do Contrapeso está em conformidade com a(s) norma(s) nacional(ais) ou regional(ais) identificada(s) na capa destas instruções. Se este produto for revendido fora do país de destino original, o revendedor deverá fornecer estas instruções no idioma do país no qual o produto será utilizado.
- 1.4 **SUPERVISÃO:** A instalação deste equipamento tem que ser supervisionada por uma pessoa qualificada<sup>1</sup>. A utilização deste equipamento tem que ser supervisionada por uma pessoa competente<sup>2</sup>.
- 1.5 **FORMAÇÃO:** Este equipamento deve ser instalado e utilizado por pessoas que tenham recebido formação quanto à sua aplicação correta. Este manual deverá ser integrado num programa de formação para funcionários, conforme exigido pelos regulamentos nacionais, regionais ou locais. É da responsabilidade dos utilizadores e dos instaladores deste equipamento garantir que estão familiarizados com estas instruções, que receberam formação sobre a manutenção e utilização corretas deste equipamento e que têm conhecimento das características de funcionamento, dos limites de aplicação e das consequências da utilização indevida do mesmo.
- 1.6 **PLANO DE RESGATE:** Quando utilizar este equipamento e subsistemas de ligação, a entidade patronal deverá ter um plano de resgate e os meios disponíveis para implementar e comunicar esse plano aos utilizadores, pessoas autorizadas<sup>3</sup> e socorristas<sup>4</sup>. Recomenda-se a presença de uma equipa de resgate com formação no local. Os membros da equipa devem receber o equipamento e conhecer as técnicas necessárias para realizar um resgate com êxito. A formação deve ser fornecida periodicamente para assegurar a competência técnica da equipa de resgate.
- 1.7 **APÓS UMA QUEDA:** Se o produto for sujeito a detenção da queda ou força de impacto, retire imediatamente o produto de serviço. Identifique-o claramente com a mensagem "NÃO UTILIZAR". Veja a Secção 4 para mais informações.

**1 Pessoa qualificada:** Uma pessoa com um diploma, certificado ou posição profissional reconhecido, ou que, com amplo conhecimento, formação e experiência, tenha demonstrado com êxito a sua capacidade de solucionar ou resolver problemas relacionados com sistemas de Detenção de Queda, na medida exigida pela OSHA ou outro órgão federal aplicável, regulamentos estaduais e locais.

**2 Pessoa competente:** Pessoa capaz de identificar perigos existentes e previsíveis nas proximidades ou condições de trabalho insalubres, nocivas ou perigosas para os funcionários, autorizada a tomar medidas corretivas imediatas para os eliminar.

**3 Pessoa autorizada:** Uma pessoa designada pela entidade patronal para realizar trabalhos numa localização em que a pessoa estará exposta a perigo de queda.

**4 Socorrista:** Uma pessoa que utiliza o sistema de Resgate para realizar um resgate assistido.

## **2.0 INSTALAÇÃO:**

- 2.1 PLANEAMENTO:** Planeie o seu sistema de Proteção Antiqueda antes da instalação da Base do Contrapeso. Tenha em consideração todos os fatores que possam afetar a sua segurança antes, durante e após uma queda. Tenha em consideração todos os requisitos, limitações e especificações definidos nestas instruções.
- 2.2 PREPARAR A BASE DA LANÇA DE GUINDASTE (8530869):** As embarcações para o modelo 8530870 da Base do Contrapeso já se encontram cheias. O modelo 8530869 da Base do Contrapeso, no entanto, terá de ser preparado antes de ser utilizado. Consulte a Figura 2 para obter uma referência. Para preparar a Base da Lança de Guindaste:
1. Encha as Caixas de Contrapeso com 0,69 jardas<sup>3</sup> (0,53 m<sup>3</sup>) de cimento (A) com um valor nominal de 4.000 psi (30 MPa) até ao topo da caixa. Não é permitido mais do que 0,75 pol. (19 mm) de caixa por encher. Uma vez cheia, dê tempo para que o cimento cure.
  2. Fixe a Caixa de Contrapeso cheias à Base do Contrapeso. Utilize as Bolsas do Empilhador (C) na Caixa de Contrapeso para o colocar no lugar em cima da Base. Fixe ambos os Tensores (A) aos Anéis de Ancoragem (B) localizados na Base e aplique tensão no Tensor até que a Caixa de Contrapeso esteja bem apertada à Base.
- 2.3 INSTALAÇÃO DO KIT DE ELEVAÇÃO (8530914):** O Kit de Elevação da Base do Contrapeso (vendido separadamente) pode ser utilizado para transportar as Caixas de Contrapeso em vez de se utilizar as Bolsas do Empilhador localizadas na Caixa. Consulte a Figura 3 para obter uma referência. Para a instalação do Kit de Elevação:
- Não utilize os Anéis de Elevação 8530914 para transportar a Base do Contrapeso depois de esta ter sido amarrada à Base. Os Anéis de Elevação são apenas para transporte da Caixa de Contrapeso por si só.*
1. Retire os dois Parafusos (A) da parte superior da Caixa de Contrapeso.
  2. Aperte os dois Anéis de Elevação (B) nos orifícios rosados da Caixa de Contrapeso, torcendo cada Anel de Elevação até 100 pés-lb. (136 N-m).
  3. Fixe os Conectores (C) de uma corrente ou correia de banda aos Anéis de Elevação para elevar a Caixa de Contrapeso.
- 2.4 INSTALAR A LANÇA DE GUINDASTE:** Depois de preparada, a Base de Contrapeso pode ser utilizada como ponto de montagem para os Sistemas de Lança de Guindaste Modulares M100. Consulte a Figura 4 para obter uma referência. Para instalar, coloque a Lança de Guindaste M100 (A) no Suporte da Lança (B) da Base do Contrapeso. Certifique-se de que o Pino de Bloqueio (C) não está virado para a Caixa de Contrapeso e que está colocado entre as Batentes de Rotação (D). Após a colocação, o Pino de Bloqueio da Lança de Guindaste pode ser engatado ou desengatado, restringindo ou permitindo a rotação do sistema.
- 2.5 TRANSPORTAR O SISTEMA:** A Base do Contrapeso pode ser transportada utilizando as Bolsas do Empilhador (A) localizadas na parte inferior da Base (consultar Figura 5). A Caixa de Contrapeso pode ser fixadas à Base do Contrapeso durante o transporte ou pode ser movida separadamente. A Figura 6 mostra a localização do centro de gravidade do sistema quando emparelhado com a maior Lança de Guindaste M100 (8530877), tanto com (X) como sem (Y) a Caixa de Contrapeso. O centro de gravidade somente para a Caixa de Contrapeso (Z) também é exibido. O centro de gravidade aproximar-se-á mais da parte de trás da Base do Contrapeso quando forem utilizados Braços da Lança de Guindaste M100 mais pequenos.

*Engate o Pino de Bloqueio (C) da Lança de Guindaste para evitar a rotação durante o transporte. Consulte a Figura 4 para obter uma referência.*

*Não transporte o equipamento a velocidades superiores a 8 km/h.*

*Ao transportar o sistema, tenha cuidado com eventuais obstruções aéreas e riscos elétricos, que podem resultar em ferimentos graves ou morte.*

- 2.6 INSTALAÇÃO DO KIT DE RODA (8530908):** O Kit de Roda da Base do Contrapeso (vendido separadamente) pode ser instalado na Base do Contrapeso como um meio alternativo de transporte da Base do Contrapeso. Consulte a Figura 11 para obter uma referência. Para instalar o Kit de Roda, aperte os quatro Conjuntos de Rodas (B) nas Placas de Montagem (B) da Base do Contrapeso utilizando os elementos de fixação fornecidos de 1/2 pol. (13 mm). Aperte os elementos de fixação com um binário de 60 pés-lbs (81 Nm).

*O Sistema de Lança de Guindaste M100 não pode ser utilizado enquanto as rodas do Kit de Roda estiverem em contacto com o solo.*

## **3.0 UTILIZAÇÃO:**

- 3.1 ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO:** Confirme que a sua área de trabalho e o sistema de proteção contra quedas cumprem todos os critérios definidos nestas instruções. Verifique se há um Plano de resgate formal em vigor. Ispécione o sistema de acordo com os pontos de inspeção do "Utilizador" definidos no "Registo de Inspeção e Manutenção" (Tabela 2). Se a inspeção revelar condições perigosas ou defeituosas, ou se surgir alguma dúvida sobre o seu estado para garantir uma utilização segura, retire imediatamente o sistema de serviço. Sinalize claramente o sistema com a mensagem "NÃO UTILIZAR". Veja a Secção 4 para mais informações.
- 3.2 CONTRAPESO NECESSÁRIO:** A Caixa de Contrapeso deve ser instalada na Base do Contrapeso antes de utilizar o Sistema de Lança de Guindaste M100. Consulte a Figura 7 para obter uma referência.
- 3.3 NIVELAR A BASE DA LANÇA DE GUINDASTE:** Deve-se baixar os macacos incluídos com a Base do Contrapeso até que entrem em contacto com o solo quando utilizar o Sistema de Lança de Guindaste M100. Consulte a Figura 8 para obter uma referência. Para nivelar o sistema:
1. Rode a pega do Macaco no sentido dos ponteiros do relógio até que ele entre em contacto com o solo. Faça o seguinte para cada Pé Ajustável da Base. Não levante a Base do Contrapeso mais do que 4,0 polegadas. (10,2 cm) acima do solo.
  2. Após definir cada Pé Ajustável, verifique se a Base do Contrapeso está nivelada utilizando os Indicadores de Nível na parte frontal da Base. A Base deve estar a mais ou a menos 1° da vertical em ambas as direções da Base.

**3.4 UTILIZAR O KIT DE RODA (8530908):** Após a instalação do Kit de Roda, ele pode ser utilizado para transportar o Sistema de Lança de Guindaste. Veja a Secção 2,6 para mais informações.

1. Rode a pega do Macaco das Rodas no sentido dos ponteiros do relógio até que ele entre em contacto com o solo e ate levantar a Base do solo. Não eleve a Base mais do que 2,0 pol. (51 mm) do solo.
2. Utilize os Indicadores de Nivelamento localizados na Base do Contrapeso para verificar se a Base está nivelada. A Base pode ser transportada depois de se ter determinado que tem de ser nivelada. Consulte a Figura 8,2 para obter uma referência.

*Não transporte o sistema em terrenos irregulares. Uma superfície inclinada ou irregular pode causar uma perda de controlo.*

**3.5 ÁREA DE TRABALHO SEGURO:** O utilizador deve permanecer dentro da Área de Trabalho Seguro (A) da Lança de Guindaste e não deve passar a extremidade da calha (B) ou estar atrás da Base do Contrapeso (B). O utilizador tem de permanecer o mais diretamente abaixo do Olhal de ligação quanto possível. Consulte a Figura 9 para obter uma referência. Sair da Área de Trabalho Seguro para um Local Externo (B) é perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte. Ao trabalhar num dos lados do Sistema de Lança de Guindaste M100, mantenha o ponto de ancoragem o mais próximo possível ao nível da cabeça (em suspensão). Se houver um batente de rotação no suporte da lança, nunca trabalhe além do batente de rotação. Consulte o manual de instruções referente ao Braço da Lança M100 (5908371) para obter mais informações.

#### 4.0 INSPECÇÃO:

*Após o produto ser retirado de serviço, não poderá ser novamente colocado em serviço até que uma pessoa competente confirme por escrito que pode fazê-lo.*

**4.1 FREQUÊNCIA DE INSPEÇÕES:** A Base do Contrapeso deve ser inspecionada pelo utilizador antes de cada utilização e, adicionalmente, por uma Pessoa Competente que não o utilizador em intervalos que não ultrapassem um ano. Uma frequência mais alta de uso do equipamento e condições mais severas podem exigir o aumento da frequência das inspeções de pessoa competente. A frequência dessas inspeções deve ser determinada pela pessoa competente de acordo com as condições específicas do local de trabalho.

**4.2 PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO:** Ispicie este produto de acordo com os procedimentos listados na "Registo de inspeção e manutenção". A documentação de cada inspeção deve ser mantida pelo proprietário deste equipamento. Um registo de inspeção e manutenção deve ser colocado próximo do produto ou ser facilmente acessível aos utilizadores. Recomenda-se que o produto seja identificado com a data da próxima ou da última inspeção.

**4.3 DEFEITOS:** Se não for possível voltar a colocar a Base do Contrapeso em serviço devido a um defeito existente ou uma condição insegura, destrua o sistema ou entre em contacto com a 3M ou com um centro de reparação autorizado da 3M para discutir possíveis reparações.

**4.4 VIDA DO PRODUTO:** A vida funcional da Base do Contrapeso da 3M é determinada pelas condições de trabalho e manutenção. Enquanto o produto passar os critérios de inspeção, poderá continuar a ser utilizado.

#### 5.0 MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA e ARMAZENAMENTO

*Os equipamentos que precisam de manutenção ou estão programados para manutenção devem ter a etiqueta "NÃO UTILIZAR". Essas etiquetas de equipamento não devem ser removidas até que a manutenção seja realizada.*

**5.1 LIMPEZA:** Limpe periodicamente os componentes metálicos da Base do Contrapeso com uma escova suave, água morna e uma solução de sabão suave. Certifique-se de que as peças foram lavadas minuciosamente com água limpa.

**5.2 ASSISTÊNCIA:** Apenas a 3M ou terceiros com autorização escrita pela 3M podem efetuar reparações neste equipamento.

**5.3 ARMAZENAMENTO:** Se aplicável, armazene a Base do Contrapeso e o equipamento de Proteção Antiqueda associado num ambiente limpo, seco e fresco, afastado da luz solar direta. Evite áreas onde possam existir vapores químicos. Ispicie minuciosamente os componentes após armazenamento prolongado.

#### 6.0 ETIQUETAS e MARCAÇÕES

**6.1 ETIQUETAS:** A Figura 12 ilustra as etiquetas existentes na Base do Contrapeso. As etiquetas devem ser substituídas se não estiverem presentes ou não forem completamente legíveis. As informações fornecidas em cada etiqueta são as seguintes:

<b>A</b>	1) Não utilize a Base do Contrapeso sem o contrapeso acoplado. 2) A utilização da Base do Contrapeso com Lança de Guindaste é aprovado somente com o contrapeso acoplado.
<b>B</b>	1) Organismo Notificado e Norma Aplicáveis 2) Leia todas as instruções. 3) Logótipo da empresa 4) Normas aplicáveis 5) Instruções de Aviso 6) Peso da Caixa de Contrapeso cheia = 3,095 lb. (1,404 kg) 7) Peso da base principal = 1.,100 lb. (499 kg) 8) Peso Máximo da Lança de Guindaste M100 = ≤805 lb. (365 kg) 9) Peso da Base do Contrapeso + Lança de Guindaste M100 = ≤5,000 lb. (2,268 kg)
<b>C</b>	1) Data de fabrico (ano/mês) 2) Número do modelo 3) Número de série 4) Logótipo da empresa

**Tabela 2 – Registo de inspeções e manutenções**

# SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom, se till att du förstår och följer all säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan du använder detta Flexiguard-system. OM DETTA INTE GÖRS KAN DET LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL.

Dessa anvisningar måste tillhandahållas för den som ska använda denna utrustning. Spara dessa instruktioner för framtida referens.

## Avsedd användning:

Flexiguard-systemet är avsett att användas som en del av ett komplett fallskydds- eller räddningssystem.

Användning för andra syften, inklusive men ej begränsat till, materialhantering, fritids- och idrottsaktiviteter eller andra aktiviteter som inte beskrivs i bruksanvisningarna eller installationsanvisningarna, godkänns inte av 3M och kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

Systemet får endast användas av utbildade användare för professionellt bruk.

## VARNING

Flexiguard-systemet är en del av ett personligt fallskydds- eller räddningssystem. Alla användare förväntas vara fullständigt utbildade i säker installation och användning av hela systemet. **Felaktig användning av systemet kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.** För korrekt val, användning, installation, underhåll och service hänvisas till alla bruksanvisningar för produkten och alla rekommendationer från tillverkaren, din arbetsledare eller 3M:s tekniska kundtjänst.

- **För att minska riskerna i samband med transport av ett Flexiguard-system som, om de inte undviks, kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall:**
  - Säkerställ att systemet har säkrats och konfigurerats korrekt före transport. Se bruksanvisningen angående detaljerade krav för transport.
  - Transportera alltid med hastighet lägre än 8 km/tim och i lutningar mindre än 10 grader, eller enligt instruktioner i bruksanvisningen.
  - Säkerställ att systemet inte kan komma i kontakt med ovanliggande föremål eller elfaror under transport eller användning.
- **För att minska riskerna i samband med användning av ett Flexiguard-system som, om de inte undviks, kan leda till personskador eller dödsfall:**
  - Kontrollera alla komponenter i systemet före varje användning, minst en gång per år och efter varje fall. Utför kontrollen enligt bruksanvisningen.
  - Om ett osäkert eller defekt tillstånd upptäcks vid kontrollen ska utrustningen tas ur bruk och repareras eller bytas ut enligt bruksanvisningen.
  - Varje system som har utsatts för fallstopp eller fallkraft måste omedelbart tas ur bruk. Se bruksanvisningarna eller kontakta 3M Fall Protection.
  - Underlaget eller strukturen i vilken utrustningen fästs/positioneras måste kunna bärta de statiska laster som anges för utrustningen i de riktningar som är tillåtna enligt bruksanvisningarna eller installationsanvisningarna.
  - Överskrid inte tillåtet antal användare enligt bruksanvisningen.
  - Anslut aldrig till ett system förrän detta har fullständigt monterats, positionerats, justerats och installerats. Justera inte systemet när en användare är ansluten.
  - Arbeta aldrig utanför säkert arbetsområde enligt definition i bruksanvisningen.
  - Anslut inte till systemet under pågående transport eller installation.
  - Tillämpa alltid 100 % avbindning vid förflyttning mellan förankringspunkter på systemet.
  - Iaktta försiktighet vid installation, användning och förflyttning av systemet då delar i rörelse kan ge upphov till klämpunkter.
  - Säkerställ att lämpliga procedurer för läsning/spärrning har följts när det är tillämpligt.
  - Koppla endast delsystem till fallskyddssystemets avsedda kopplingspunkter.
  - Säkerställ vid borrhning av hål för montering eller installation av systemet att inga elledningar, gasledningar eller andra kritiska material eller utrustningar kommer i kontakt med borren.
  - Se till att fallskyddssystem och delsystem som är monterade med komponenter från olika tillverkare är kompatibla och uppfyller kraven i tillämpliga standarder, inklusive ANSI Z359 eller andra tillämpliga regler, standarder eller krav på fallskydd. Anlita alltid en kompetent eller kvalificerad person före användning av dessa system.
- **För att minska risker för allvarlig skada eller dödsfall vid arbete på höga höjder:**
  - Se till att din hälsa och fysiska kondition medger att du säkert kan motstå alla krafter i samband med arbete på hög höjd. Rådgör med läkare om du har frågor kring din förmåga att använda den här utrustningen.
  - Överskrid aldrig din fallskyddsutrustnings godkända kapacitet.
  - Överskrid aldrig din fallskyddsutrustnings maximala avstånd för fritt fall.
  - Använd aldrig fallskyddsutrustning som inte godkänts vid inspektion före användning eller andra schemalagda inspekioner, eller om du är osäker på huruvida utrustningen kan användas eller lämpar sig för ditt tillämpningsområde. Vänd dig till 3M:s tekniska kundtjänst med eventuella frågor.
  - Vissa kombinationer av undersystem och komponenter kan störa utrustningens funktionsduglighet. Använd endast kompatibla kopplingar. Rådfråga 3M innan du använder denna utrustning i kombination med andra komponenter eller undersystem än de som beskrivs i bruksanvisningen.
  - Iaktta särskild försiktighet vid arbete i näheten av rörliga maskindelar (t.ex. toppspindel på oljerigg), elfara, höga temperaturer, farliga kemikalier, explosiva eller giftiga gaser, skarpa kanter eller under material som kan falla ner på dig eller din fallskyddsutrustning.
  - Använd Arc Flash- eller Hot Works-enheter vid arbete i miljöer med höga temperaturer.
  - Undvik ytor och föremål som kan skada användare eller utrustning.
  - Se till att det finns tillräcklig fallmargin vid arbete på höga höjder.
  - Du skall aldrig modifiera eller ändra din fallskyddsutrustning. Endast 3M eller av 3M skriftligen auktoriserade parter får utföra reparationer på utrustningen.
  - Innan du använder fallskyddsutrustning skall du kontrollera att det finns en räddningsplan som medger snabb räddning vid eventuellt fall.
  - Om ett fall inträffar, bör arbetaren som fallit få omedelbar läkarvård.
  - Ett kroppsbälte får ej användas för fallstoppstillämpningar. Använd endast helkroppsselar.
  - Minimera risken för pendelfall genom att arbeta med förankringspunkten så rakt ovanför dig som möjligt.
  - Vid utbildning i användning av den här enheten måste ett annat fallskyddssystem användas för att inte utsätta personen som utbildas för en oavsiktlig fallrisk.
  - Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid installation, användning eller inspektion av enheten/systemet.

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Anteckna informationen om produktidentifiering från ID-etiketten i besiktning- och underhållsloggen i denna bruksanvisning innan denna utrustning används.</i>   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Motviktsbasen kan endast användas med 3M modulärt svängbomssystem M100 som tillverkats av 3M. Försök inte använda motviktsbasen utan att först läsa bruksanvisningen för 3M modulärt svängbomssystem M100 (5908371).</i> |

**Tabell 1 – Specificifikationer**

<b>Systemspecifikationer:</b>	
<b>Kompatibilitet:</b>	Motviktsbaserna som behandlas i dessa instruktioner är kompatibla med 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulärt svängbomssystem M100.
<b>Standarder:</b>	Designad och testad enligt SS-EN795:2012 (Typ E), OSHA 1926.502 och OSHA 1910.140.
<b>Kapacitet:</b>	Se instruktionerna för 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulärt svängbomssystem M100 5908371.
<b>Maximal nedböjning:</b>	Mer information om maximal systemnedböjning finns i bruksanvisningen till M100-svängbommen (5908371).
<b>Maximal stoppkraft:</b>	Alla anslutande undersystem (SRD-enheter, energiabsorberande kopplingslinor osv.) som används med motviktsbasen måste begränsa den maximala stoppkraften till 6 kN (1 350 lbf).
<b>Vikt:</b>	Motviktslåda (fylld): 1 404 kg (3 095 lb). Total basvikt (fylld): 1 903 kg (4 195 lb.)
<b>Komponentspecifikationer:</b>	
Komponent	Material
Allmän konstruktion	Svetsat stål
Strukturmaterial	A36 stål
Basyta	Pulverlack, galvaniserat
8530908 Hjulsats (säljs separat)	Pulverlackerat stål, förzinkade uretanljul Vikt: 69 kg (152 lb)
8530914 Lyftsats (säljs separat)	Förnicklat stål, låsningssammansättning Vikt: 3,0 kg (6,0 lb)
<b>Krav på struktur som ej används:</b>	Strukturen måste kunna stödja minst 3 128 kg (6 895 lb) plus vikten på M100 svängbommen.

## 1.0 TILLÄMPNING

- 1.1 SYFTE:** Motviktsbasen är utformad för användning som en del av ett fallskyddssystem.
- 1.2 BESKRIVNING:** Motviktsbasen (figur 1) är utformad för att fyllas med betong och användas som monteringspunkt för 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulärt svängbomssystem M100.
- 1.3 STANDARDER:** Motviktsbasen överensstämmer med de nationella eller regionala standarder som återges på framsidan av dessa instruktioner. Om produkten säljs utanför det ursprungliga mottagarlandet ska återförsäljaren tillhandahålla dessa instruktioner på språket i det land där produkten kommer att användas.
- 1.4 ÖVERVAKNING:** Installation av denna utrustning måste övervakas av en kvalificerad person<sup>1</sup>. Användning av denna utrustning ska övervakas av en kompetent person<sup>2</sup>.
- 1.5 UTBILDNING:** Denna utrustning måste installeras och användas av personer som är utbildade för korrekt användning av den. Denna bruksanvisning ska vara utbildningsmaterial i personalutbildningsprogram enligt nationella, regionala eller lokala standarder. Användare och installatörer är ansvariga för att vara insatta i dessa instruktioner, utbildade i korrekt skötsel och användning av utrustningen samt insatta i utrustningens funktionsegenskaper, tillämpningsbegränsningar och konsekvenser av felaktig användning.
- 1.6 RÄDDNINGSPLAN:** När utrustningen och anslutande undersystem används måste arbetsgivaren ha en upprättad räddningsplan och resurser tillgängliga för införande av och information om räddningsplanen till användarna, behöriga personer<sup>3</sup> och räddningspersonal<sup>4</sup>. Ett utbildat räddningsteam på plats rekommenderas. Teamets medlemmar ska förses med utrustning och metoder för att utföra en framgångsrik räddningsoperation. Regelbunden utbildning ska tillhandahållas för att säkerställa räddningspersonalens kompetens.
- 1.7 EFTER ETT FALL:** Om systemet utsätts för fallstopp eller kollisionskrafter ska systemet omedelbart tas ur bruk. Märk systemet tydligt med "ANVÄND INTE". Mer information finns i avsnitt 4.

- 1 Kvalificerad person:** En person som har examen, betyg eller yrkesbefattning av godkänd typ, eller som genom omfattande kunskap, utbildning och erfarenhet har visat att de har fullgod förmåga att lösa problem som rör fallskydds- och räddningssystem enligt vad som krävs av tillämpliga nationella, regionala och lokala bestämmelser.
- 2 Kompetent person:** En person som kan identifiera befintliga och förutsägbara risker i omgivningen, och hälsosvådliga, riskfylda eller farliga arbetsförhållanden för anställda och som har befogenhet att vidta omedelbara korrigerande åtgärder för att eliminera sådana risker och förhållanden.
- 3 Behörig person:** En person som utsetts av arbetsgivaren att utföra arbeten på platser där personen utsätts för fallrisk.
- 4 Räddningspersonal:** En person som använder räddningssystemet för att utföra en assisterad räddning.

## 2.0 INSTALLATION

- 2.1 PLANERING:** Gör en plan för fallskyddssystemet före montering av motviktsbasen. Ta hänsyn till alla faktorer som kan påverka säkerheten före, under och efter ett fall. Ta hänsyn till alla krav, begränsningar och specifikationer som anges i dessa anvisningar.
- 2.2 FÖRBEREDELSE AV SVÄNGBOMSBASEN (8530869):** Motviktsbasmodell 8530870 levereras redan fyllt. Motviktsbasmodell 8530869 måste dock förberedas före användning. Se figur 2 för information. Så förbereder du svängbombsbasen:
1. Fyll motviktslådan med  $0,53 \text{ m}^3$  ( $0,69 \text{ yd}^3$ ) betong (A) med en styrka på 4 000 psi (30 MPa) till lådans överkant. Max 19 mm (0,75 tum) tom låda tillåts. När betongen har fyllts i lådans överkant.
  2. Fäst den fyllda motviktslådan på motviktsbasen. Använd gaffelfickorna (C) på motviktslådan för att placera den på basen. Fäst båda vajersträckarna (A) i fästöglorna (B) på basen och spänna vajersträckaren tills motviktslådan är ordentligt fäst vid basen.
- 2.3 MONTERA LYFTSATSEN (8530914):** Lyftsatsen för motviktsbasen (säljs separat) kan användas för att transportera motviktslådan istället för att använda gaffelfickorna som finns på lådan. Se figur 3 för information. Så här installerar du lyftsatsen:

*Använd inte lyftöglorna med artikelnummer 8530914 för att transportera motviktsbasen efter att motviktslådan har fästs vid basen. Lyftöglorna är endast avsedda för transport av själva motviktslådan.*

1. Ta bort de två bultarna (A) från ovansidan av motviktslådan.
2. Fäst de två lyftöglorna (B) i de gängade hålen i motviktslådan och momentdra varje lyftögl till 136 Nm (100 ft-lb.).
3. Fäst kopplingsdonen (C) på en kedja eller en rem i lyftöglorna för att lyfta motviktslådan.

- 2.4 INSTALLERA SVÄNGBOMMEN:** När motviktsbasen har förberetts kan den användas som monteringspunkt för M100 modulärt svängbomssystem. Se figur 4 för information. Placera M100 svängbommen (A) på svängbomsfästet (B) på motviktsbasen för att installera. Se till att låsstiftet (C) är vänt bort från motviktslådan och att det är placerat mellan vridstoppen (D). När låsstiftet har satts på plats kan svängbommen antingen kopplas in eller inte, och på så sätt kan systemets rotation spärras eller aktiveras.

- 2.5 TRANSPORTERA SYSTEMET:** Motviktsbasen kan transporteras med hjälp av gaffelfickorna (A) längst ner på basen (se figur 5). Motviktslådan kan sitta fast i motviktsbasen under transport eller så kan den flyttas separat. I figur 6 visas tyngdpunkten för systemet när det är kombinerat med den största M100 svängbommen (8530877), både med (X) och utan (Y) motviktslådan. Tyngdpunkten för bara motviktslådan (Z) visas också. Tyngdpunkten förflyttas närmare motviktsbasens baksida när mindre M100 svängbommar används.

*Koppla in låsstiftet (C) på svängbommen för att förhindra rotation under transport. Se figur 4 för information.*

*Högsta tillåtna transporthastighet är 8 km/h (5 mph).*

*Under transport av systemet bör du vara uppmärksam på eventuella överliggande hinder och elektriska risker, vilka kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.*

- 2.6 INSTALLERA HJULSATSEN (8530908):** Hjulsatsen till motviktsbasen (säljs separat) kan installeras på motviktsbasen som ett alternativt sätt att transportera motviktsbasen. Se figur 11 för information. För att installera hjulsatsen fäster du de fyra hjulenheterna (A) på monteringsplattorna (B) på motviktsbasen med hjälp av de medföljande 13 mm (1/2 tum) fästelementen. Momentdra fästelementen till 81 Nm (60 ft-lb.).

*M100 svängbomssystemet kan inte användas när hjulen i hjulsatsen är i kontakt med marken.*

## 3.0 ANVÄNDNING

- 3.1 FÖRE VARJE ANVÄNDNING:** Kontrollera att arbetsområdet och fallskyddssystemet uppfyller alla kriterier som definieras i dessa instruktioner. Kontrollera att en formell räddningsplan har upprättats. Kontrollera systemet enligt "Användarens kontrollpunkter" som finns i "Besiktnings- och underhållslogg" (tabell 2). Om inspektionen avslöjar ett osäkert eller defekt tillstånd, eller om det uppstår tvivel om systemets tillstånd för säker användning, ska du omedelbart ta systemet ur bruk. Märk systemet tydligt med "ANVÄND INTE". Mer information finns i avsnitt 4.

- 3.2 MOTVIKT SOM KRÄVS:** Motviktslådan måste installeras på motviktsbasen innan M100 svängbomssystemet används. Se figur 7 för information.

- 3.3 NIVÅJUSTERING AV SVÄNGBOMSBASEN:** De stödben som levereras med motviktsbasen måste sänkas ned och vara i kontakt med marken när du använder M100 svängbomssystemet. Se figur 8 för information. Så här nivåjusterar du systemet:

1. Vrid handtaget på stödbenet medurs tills det kommer i kontakt med marken. Gör detta för varje justerbar fot på basen. Lyft inte motviktsbasen mer än 10,2 cm (4,0 tum) över marken.
2. När varje justerbar fot har justerats kontrollerar du att motviktsbasen är jämnt placerad med hjälp av nivåindikatorerna på framsidan av basen. Basen måste ligga inom plus eller minus  $1^\circ$  från vertikal i båda riktningarna.

- 3.4 ANVÄNDA HJULSATSEN (8530908):** När hjulsatsen har monterats kan den användas för att transportera svängbomssystemet. Mer information finns i avsnitt 2.6.

1. Vrid handtaget på hjulstödbenet medurs tills det kommer i kontakt med marken och lyfter basen från marken. Lyft inte basen mer än 51 mm (2,0 tum) över marken.

2. Använd nivåindikatorerna på motviktsbasen för att kontrollera om basen är jämn. Det går bra att transportera basen efter att man har fastställt att den är jämn. Se figur 8.2 för information.

*Transportera inte systemet på ojämn mark. En sluttande eller ojämn yta kan leda till att du förlorar kontrollen.*

- 3.5 SÄKERT ARBETSMRÅDE:** Användaren måste hålla sig inom det säkra arbetsområdet (A) för svängbommen och får inte arbeta bortom änden av skenan (B) eller bakom motviktsbasen (B). Användaren måste hålla sig så rakt under förankringsöglan som möjligt. Se figur 9 för information. Det är farligt att lämna det säkra arbetsområdet och förflytta sig till en plats utanför detta (B). Det kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. När du arbetar på endera sidan av M100-svängsystemet ska förankringspunkten hållas så rakt över huvudet som möjligt. Om ett rotationsstopp finns på svängfästet ska du aldrig arbeta förbi rotationsstoppet. Mer information finns i bruksanvisningen till M100-svängbommen (5908371).

#### 4.0 BESIKTNING

*När produkten har tagits ur bruk får den inte användas igen förrän en kompetent person skriftligen intygat att den får användas.*

- 4.1 BESIKTNINGSINTERVALL:** Produkten ska besiktas av användaren före varje användning och dessutom av en kvalificerad person (annan än användaren) minst en gång per år. Hög användningsfrekvens och hårdare förhållanden kan innebära att det krävs fler besiktnings som ska utföras av kvalificerade personer. Frekvensen för dessa besiktnings bestäms av den kvalificerade personen enligt arbetsplatsens specifika villkor.
- 4.2 BESIKTNINGSPROCEDURER:** Besiktiga den här produkten enligt procedurerna som anges i *besiktnings- och underhållsloggen*. Ägaren till denna utrustning ska arkivera dokumentation om varje besiktning. En besiktnings- och underhållslogg bör placeras nära produkten eller på annat sätt vara lättillgänglig för användarna. Det rekommenderas att produkten märks med datumet för kommande eller senaste genomförda besiktning.
- 4.3 DEFEKTER:** Om motviktsbasen inte kan tas i bruk igen på grund av en befintlig defekt eller ett osäkert tillstånd ska systemet antingen förstöras eller så ska du kontakta 3M eller ett servicecenter som auktoriseras av 3M om eventuell reparation.
- 4.4 PRODUKTENS LIVSLÄNGD:** Motviktsbasens livslängd beror på arbetsförhållanden och underhåll. Den får användas så länge den uppfyller besiktningskraven.

#### 5.0 UNDERHÅLL, SERVICE och FÖRVARING

*Utrustning som är i behov av underhåll eller har schemalagts för underhåll ska märkas "FÅR EJ ANVÄNDAS". Dessa utrustningstaggar ska inte tas bort förrän underhåll har utförts.*

- 5.1 RENGÖRING:** Rengör regelbundet metallkomponenterna på motviktsbasen med en mjuk borste, varmt vatten och mild tvållösning. Se till att delarna sköljs grundligt med rent vatten.
- 5.2 SERVICE:** Endast 3M eller parter med skriftligt godkännande från 3M får reparera utrustningen.
- 5.3 FÖRVARING:** Förvara om möjligt motviktsbasen och tillhörande fallskyddsutrustning på en sval, torr och ren plats skyddad mot direkt solljus. Undvik platser där det kan finnas kemiska ångor. Kontrollera komponenterna noggrant efter långvarig förvaring.

#### 6.0 ETIKETTER och MÄRKNINGAR

- 6.1 ETIKETTER:** I figur 12 illustreras etiketterna som finns på motviktsbasen. Etiketter som saknas eller inte är helt läsliga ska bytas ut. Följande information finns på varje etikett:

<b>A</b>	1) Använd inte motviktsbasen utan motvikten monterad. 2) Motviktsbasen får endast användas med svängbommen om motvikten är monterad.
<b>B</b>	1) Anmält organ och tillämpliga standarder 2) Läs alla instruktioner. 3) Företagslogotyp 4) Tillämpliga standarder 5) Varningsinstruktioner 6) Vikt på den fyllda motviktslådan = 1 404 kg (3 095 lb) 7) Huvudbasens vikt = 499 kg (1 100 lb) 8) Maximal vikt på M100 svängbommen = ≤363 kg (800 lb) 9) Vikt på motviktsbasen + M100 svängbommen = ≤2 268 kg (5 000 lb)
<b>C</b>	1) Tillverkad (år/månad) 2) Modellnummer 3) Serienummer 4) Företagslogotyp

**Tabell 2 – Besiktnings- och underhållslogg**

<b>Besiktningsdatum:</b>		<b>Besiktning utförd av:</b>	
<b>Komponenter:</b>	<b>Besiktning:</b> (Se avsnitt 4 angående besiktningsintervall)	<b>Användare</b>	<b>Kompetent person</b>
Motviktsbas	Inspektera motviktsbasen avseende strukturella defekter eller skador, inklusive men inte begränsat till: deformering, korrosion och sprickor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kontrollera att det inte saknas betong i motviktslådan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Motviktsbasen ska smörjas regelbundet med hjälp av smörjnippeln (A) på alla M100 svängbommar. Se figur 10 för information.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etiketter (figur 7)	Kontrollera att alla etiketter sitter på plats och är läsbara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fallskyddsutrustning	Ytterligare fallskyddsutrustning som används med produkten ska installeras och inspekteras enligt tillverkarens anvisningar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Serienummer:</b>	<b>Inköpssdatum:</b>		
<b>Modellnummer:</b>	<b>Datum för första användning:</b>		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		
<b>Korrigerande åtgärd/underhåll:</b>	Godkänt av:	Nästa besiktning ska utföras:	
	Datum:		

## 安全信息

在使用此 Flexiguard 系统之前, 请阅读、理解并遵守本说明书中包含的所有安全信息。否则, 可能导致重伤或死亡。

必须向本设备使用者提供这些使用说明书。保存好这些说明书, 以备日后查阅。

### 适用范围:

此 Flexiguard 系统旨在作为完整坠落防护或救援系统的一部分来使用。

在 3M 并未允许的其他情形下使用本系统, 包括但不限于物料搬运、娱乐或体育运动相关的活动, 或者用户说明书中未描述的其他活动, 可能造成重伤或死亡。

本系统只能由经过培训的使用者在工作场所使用。

### 警告

此 Flexiguard 系统是个人坠落防护或救援系统的一部分。所有使用者都应接受有关安全安装和操作完整系统的充分培训。**对此系统的错误使用可能导致重伤或死亡。**为确保妥善选择、操作、安装、维护和维修, 请参考所有产品说明书和所有制造商建议/咨询您的主管或联系 3M 技术服务部门。

- **为了减少运输 Flexiguard 系统的相关风险, 此类风险如不能避免, 将导致重伤或死亡:**

- 确保在运输之前系统已恰当的固定或配置。有关详细的运输要求, 请参阅用户说明书。
- 仅能以低于 5 英里/小时(8 千米/小时)的速度和等于或小于 10° 的倾角运输, 或按照使用说明所述运输。
- 确保系统在运输或使用过程中不会接触上方的物体, 也没有电气危险。

- **为了减少使用 Flexiguard 系统的相关风险, 此类风险如不能避免, 将导致重伤或死亡:**

- 在每次使用前, 至少每年以及任何坠落事件后, 根据使用说明检查系统的所有组件。
- 如果检查时发现有任何不安全或有缺陷的状况, 停止使用系统, 并按照用户说明书并进行维修或更换。
- 经受过坠落悬挂或冲击力的任何系统必须立即停止使用。请参考用户使用说明书或联系 3M 坠落防护。
- 固定/放置系统的基底或安装结构必须能够承受用户使用说明书或安装说明中在允许的方向上为系统指定的静负荷。
- 请勿超过用户使用说明书中允许的使用人数。
- 在完全组装、放置、调整和安装之前, 切勿连接到系统。在连接使用者时请勿调整系统。
- 切勿在用户使用说明书定义的安全工作区域之外作业。
- 请勿连接到正在运输或安装的系统。
- 在系统上的挂点之间转换时, 始终保持 100% 钩挂。
- 安装、使用和移动系统时要小心, 因为运动部件可能会造成潜在的夹伤点。
- 确保在适用的情况下遵守正确的上锁/挂牌程序。
- 只能将防坠落子系统连接到系统上的指定挂点连接点。
- 当通过钻孔来组装或安装系统时, 请确保钻头不会接触电线、燃气管道或其他重要物料或设备。
- 确保由不同制造商生产的组件组装的坠落防护系统/子系统是兼容的并符合适用标准的要求, 包括 ANSI Z359 或其他适用的坠落防护规范、标准或要求。在使用这些系统之前, 请务必咨询合格人员或有资质的人员。

- **为了减少在高处作业的相关风险, 此类风险如不能避免, 可能导致重伤或死亡:**

- 确保您的健康和身体条件允许您安全地承受与在高处作业相关的所有力量。如果您对使用本设备的能力有任何疑问, 请咨询您的医生。
- 绝对不要超过坠落防护装备的允许负载。
- 绝对不要超过坠落防护装备的最大自由坠落距离。
- 不要使用任何未能通过使用前或其他周期性检查的坠落防护装备, 或者如果您对设备在您的应用中的使用或适用性有疑虑, 也不要使用。如有任何问题, 请联系 3M 技术服务部门。
- 有些子系统和组件之间的组合可能会干扰本设备的正常运行。仅使用可兼容的连接件。在将本设备与用户使用说明书未列举的组件或子系统组合使用之前请咨询 3M。
- 在运动的机械(例如钻井平台的顶部驱动)周围、触电风险、极端气温、化学危险、爆炸或有毒气体、尖锐边缘, 或者上方的物料可能会掉落到您或您的坠落防护装备上等情况下使用时须格外注意。
- 在高热环境中工作时, 请使用防电弧火花或防高温设备。
- 避免可能伤害用户或设备的表面和物体。
- 确保在高处作业时有足够的坠落间隙。
- 切勿修改或改装坠落防护装备。仅 3M 或经 3M 授权的机构方能维修该设备。
- 在使用坠落防护装备之前, 确保备有救援计划, 以便在发生坠落事件时迅速救援。
- 如果发生坠落事件, 立即对坠落人员进行医疗救护。
- 不要使用腰带用于坠落悬挂应用。只能使用全身式安全带。
- 工作时请尽量位于挂点正下方, 以尽量减少摆动坠落。
- 如果使用本设备进行训练, 则必须使用辅助坠落防护系统, 避免让受训人员遭受意外坠落的危险。
- 在安装、使用或检修设备/系统时必须始终穿着合适的个人防护装备。

<input checked="" type="checkbox"/> 在使用本设备之前,请将 ID 标签中的产品识别信息记入本手册的检查与维护记录。
<input checked="" type="checkbox"/> 配重基座只可与 3M 制造的 3M 模块化悬臂系统 M100 组合使用。未经事先查阅 3M 模块化悬臂系统 M100 使用说明 (5908371), 不得尝试使用配重基座。

表 1 – 规格

系统规格:	
<b>兼容性:</b>	本说明书所涉及的配重基座 与 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ 模块化悬臂系统 M100 兼容。
<b>标准:</b>	按照 EN795:2012 (Type E)、OSHA 1926.502 和 OSHA 1910.140 标准设计和测试。
<b>负载能力:</b>	请参见 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ 模块化悬臂系统 M100 使用说明书 5908371。
<b>最大下垂量:</b>	有关系统最大下垂量的详细信息, 请参阅 M100 悬臂说明手册 (5908371)。
<b>最大制动力:</b>	与配重基座组合使用的所有连接子系统 (速差器和缓冲式安全绳等) 必须将最大制动力限制在 1,350 磅力 (6 千牛)。
<b>重量:</b>	配重箱 (填满后) : 3,095 磅 (1,404 千克) 基座总重量 (填满后) : 4,195 磅 (1,903 千克)
组件规格:	
组件	材质
一般结构	焊接钢
结构材料	A36 钢
基座表面处理	粉末涂层, 镀锌
8530908 轮子套件 (单独出售)	粉末涂层钢, 镀锌聚氨酯轮 重量: 152 磅 (69 千克)
8530914 吊装套件 (单独出售)	镀镍钢, 锁固胶 重量: 6.0 磅 (3.0 千克)
<b>支撑结构要求:</b>	结构承重能力必须至少达到 6,895 磅 (3,128 公斤) 加 M100 悬臂重量。

## 1.0 产品应用

- 1.1 **目的:** 配重基座旨在作为坠落悬挂系统的一部分使用。
- 1.2 **产品描述:** 配重基座 (图 1) 可装填混凝土, 用作 3M™ DBI-SALA® FLEXIGUARD™ 模块化悬臂系统 M00 的固定点。
- 1.3 **标准:** 配重基座符合本说明书封面上标识的国家或地区标准。如果在原始目的地国家以外转售该产品, 则转售商必须使用产品所在国家的语言提供这些使用说明书。
- 1.4 **监督:** 此设备的安装必须由有资质的人员监督<sup>1</sup>。此设备的使用必须由合格人员监督<sup>2</sup>。
- 1.5 **培训:** 本设备必须由接受过正确应用方面培训的人员安装和使用。本手册可用作国家、地区或地方标准要求的员工培训课程的一部分。本设备的使用者和安装者有责任确保自己熟悉这些使用说明, 接受正确维护和使用本设备的相关培训, 同时还应了解本设备的操作特点、应用局限性以及不当使用的后果。
- 1.6 **救援方案:** 使用本设备和连接的子系统时, 雇主必须制定救援方案以及实施该方案的手段, 并将方案通知给使用者、授权人员<sup>3</sup>和救援人员<sup>4</sup>。建议成立一支训练有素的现场救援团队。应为团队成员提供执行成功救援所需的设备和技术。应定期提供培训以保证救援人员能熟练掌握。
- 1.7 **坠落之后:** 如果产品已经遭受过坠落悬挂或冲击力, 则应立即停止使用产品。清晰地标明“请勿使用”。请参阅第 4 节了解详细信息。

**1 有资质的人员:**具有认可学位、证书或专业证书, 或具有广博的知识、培训和经验, 成功证明自己能够在 OSHA 或其他适用联邦、州和地方法规要求的范围内, 解决与坠落防护系统有关的问题。

**2 合格人员:**能够识别周围环境或工作条件中不利员工健康或对其有危害或危险的现有和预期危险, 同时亦有权采取及时纠正措施来消除这些危险的人员。

**3 授权人员:**由雇主指派到存在坠落危险的地点执行任务的人员。

**4 救援人员:**使用救援系统开展辅助救援的人员。

## 2.0 安装:

**2.1 规划:** 在安装配重基座之前规划坠落防护系统。考虑在坠落之前、之中和之后可能影响安全的所有因素。考虑这些说明中定义的所有要求、限制和规格。

**2.2 准备悬臂基座 (8530869):** 配重基座型号 8530870 出厂时已填满。然而，配重基座型号 8530869 在使用前，需要充填。请参见图 2。悬臂基座充填：

- 用等级为 4,000 psi (30 Mpa) 的 0.69 yd<sup>3</sup> (0.53 m<sup>3</sup>) 混凝土 (A) 填满配重箱。未充填的箱内高度不得超过 0.75 英寸 (19 毫米)。填满后，等待混凝土彻底固化。
- 将填满的配重箱固定到配重基座上。使用配重箱上的叉车槽口 (C)，将配重箱放在基座的正确位置。将两侧的螺丝扣 (A) 连接到基座上的固定环 (B)，然后拧紧螺丝扣，直到配重箱与基座连接牢固。

**2.3 安装吊装套件 (8530914):** 可使用配重基座吊装套件 (单独出售) 运输配重箱 (而不使用箱体上的叉车槽口)。请参见图 3。安装吊装套件：

- 当配重箱固定在基座上之后，不得使用 8530914 吊环运输配重箱。吊环只可用于运输配重箱本身。

- 从配重箱顶部拧下两个螺栓 (A)。
- 将两个吊环 (B) 拧入配重箱的螺纹孔，用 100 英尺-磅 (136 牛·米) 的扭矩拧紧每个吊环。
- 将链条或编织带连接部件 (C) 连接到吊环以吊装配重箱。

**2.4 安装悬臂:** 在配重基座准备就绪之后，即可用作 M100 模块化悬臂系统固定点。请参见图 4。要安装，将 M200 悬臂 (A) 插在配重基座的悬臂支柱 (B) 上。确保锁定销 (C) 背对配重箱放在旋转止动块 (D) 之间。放好之后，悬臂锁定销 (C) 可处于锁闭或松脱状态，对应于限制或允许系统旋转。

**2.5 系统的运输:** 可使用基座底部叉车槽口 (A) 运输配重基座 (请参见图 5)。在运输期间，配重箱可与配重基座连接在一起，也可单独运输。图 6 显示在带配重箱 (X) 与不带配重箱 (Y) 两种情况下，与最大的 M200 悬臂 (8530898) 组合时的系统重心位置。还标注了配重箱自身重心 (Z)。在使用较小的 M100 悬臂时，重心会向配重基座后方偏移。

- 在运输期间使用锁定销 (C) 来防止悬臂旋转。请参见图 4。

- 运输速度不得超过 5 英里/小时 (8 千米/小时)。

- 在运输系统时，注意上方障碍物和触电危险，它们可导致重伤或死亡。

**2.6 安装轮子套件 (8530908):** 配重基座轮子套件 (单独出售) 可安装在配重基座上，作为运输配重基座的一种可选方式。请参见图 11。要安装轮子套件，使用附带的 1/2 英寸 (13 毫米) 紧固件，将四个轮子组件 (B) 固定在配重基座的安装板 (C) 上。用 60 英尺-磅 (81 牛·米) 的扭矩拧紧紧固件。

- 在轮子套件的轮子着地时，不能使用 M100 臂架系统。

## 3.0 使用:

**3.1 每次使用前:** 确认您的工作区域和坠落防护系统是否符合本说明书中定义的所有要求。确认正式的救援方案是否已就位。根据“检查和维护记录”(表 2) 中定义的“使用者”检查项来检查系统。如果检查发现存在不安全或有缺陷的情况，或者对其安全使用状态有任何疑问，则立即停止使用本系统。在系统上清晰标记“请勿使用”。请参阅第 4 节了解详细信息。

**3.2 所需配重:** 在使用 M100 臂架系统之前，必须将配重箱固定在配重基座上。请参见图 7。

**3.3 调平悬臂基座:** 在使用 M100 悬臂系统时，配重基座附带的千斤顶必须调低至与地面接触。请参见图 8。为了调平系统：

- 顺时针旋转千斤顶手柄，直到它与地面接触为止。基座的每个可调支脚都应进行调整。不得将配重基座升至地面以上超过 4.0 英寸 (10.2 厘米) 的高度。
- 每个可调支脚都调整好之后，使用基座前侧的水平仪验证配重基座是否水平。基座的 2 个水平仪与垂直方向夹角必须处于正负 1° 范围内。

**3.4 使用轮子套件 (8530908):** 轮子套件安装后，即可用于运输悬臂系统。请参阅第 2.6 节了解详细信息。

- 顺时针旋转轮子千斤顶手柄，直到它与地面接触并将基座从地面顶起为止。不得将基座升至地面以上超过 2.0 英寸 (51 毫米) 的高度。
- 使用配重基座上的水平仪验证基座是否水平。在确定基座水平之后，即可运输基座。请参见图 8.2。

- 不得在不平整的地面上运输系统。有坡度或不平整的表面可导致失控。

**3.5 安全工作区域:** 使用者必须停留在悬臂的安全工作区域内 (A)，不得越过导轨末端 (B) 或在配重基座 (B) 后方工作。使用者必须尽可能保持在连接点正下方。请参见图 9。离开安全工作区到外部位置 (B) 很危险，可能导致重伤或死亡。在 M200 悬臂系统的任一侧工作时，确保挂点尽可能靠近头顶。如果在悬臂底座上安装了旋转挡块，则工作时不要超过该旋转挡块。有关详细信息，请参阅 M100 悬臂说明手册 (5908371)。

#### 4.0 检查:

停用产品后,在合格人员书面确认可接受后才能重新投入使用。

- 4.1 检查频率:** 在每次使用配重基座之前,使用者必须进行检查;此外,除了使用者之外,还须由合格人员予以检查,检查间隔期限不超过一年。如果设备使用频率较高且使用条件较恶劣,则可能需要增加合格人员的检查频率。这些检查的频率应由合格人员根据具体作业现场条件确定。
- 4.2 检查程序:** 根据“检查和维护记录”所列程序检查本产品。本设备的所有者应保留每次检查的文件。检查和维护记录应放置在本产品附近或者使用者可轻松拿取的地方。建议在产品标明下一次或上一次检查的日期。
- 4.3 缺陷:** 如果配重基座因为存在缺陷或不安全状况无法重新投入使用,则可销毁系统或联系 3M 或 3M 授权的服务中心了解是否能进行维修。
- 4.4 产品使用寿命:** 配重基座的有效使用寿命取决于工作条件和维护状况。只要产品通过检查标准,即可继续投入使用。

#### 5.0 维护、维修和存储

需要维护或计划维护的设备应贴上“请勿使用”的标签。在执行维护之前不应去除这些设备标签。

- 5.1 清洁:** 使用软刷、温水和温和肥皂液定期清洁配重基座的金属组件。确保用清水彻底清洗组件。
- 5.2 维修:** 仅 3M 或经 3M 书面授权的机构方能维修该设备。
- 5.3 存储:** 如适用,将配重基座和相关坠落防护设备置于阴凉干燥、干净且没有阳光直射的环境下存放。避开可能存在化学蒸汽的区域。在长期存放后,应彻底检查各个组件。

#### 6.0 标签和标记:

**6.1 标签:** 图 12 显示配重基座上存在的标签。如果标签不存在或字迹不清晰,必须更换。每个标签上提供的信息如下:

<b>A</b>	1) 若未连接配重,不得使用配重基座。 2) 只有在连接配重的情况下,才准许配重基座与悬臂组合使用。
<b>B</b>	1) 指定机构和适用标准 2) 阅读所有说明。 3) 公司徽标 4) 适用标准 5) 警告说明 6) 填满的配重箱重量 = 3,095 磅(1,404 千克) 7) 主基座重量 = 1,100 磅(499 千克) 8) M100 悬臂最大重量 ≤805 磅(365 千克) 9) 配重箱重量 + M100 悬臂重量 ≤5,000 磅(2,268 千克)
<b>C</b>	1) 制造日期(年/月) 2) 型号 3) 序列号 4) 公司徽标

表 2 – 检查和维护记录

检查日期:	检查人:		
组件:	检查:(参见第 4 节查看检查频率)	使用者	合格人员
配重基座	检查配重基座是否有结构缺陷或损伤,包括但不限于:弯曲、腐蚀和开裂。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	确定配重箱是否缺少混凝土。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	每个 M200 悬臂上都有润滑脂加注口 (A), 应定期通过它对配重基座加注润滑脂。请参见图 10。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
标签(图 7)	确认所有标签是否均存在并且字迹清晰可辨。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
坠落防护设备	应根据制造商说明安装和检查与本产品搭配使用的其他坠落防护设备。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## GLOBAL PRODUKTGARANTI, BEGRÆNSEDE RETSMIDLER OG BEGRÆNSNING AF GARANTIFORPLIGTELSER

**GARANTI:** FØLGENDE ERSTATTER ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL.

Bortset fra hvad der sikres ved gældende love, er 3M's produkter til faldsikring omfattet af en garanti mod fabriksdefekter i den håndværksmæssige udforml. og materialer i en periode på et år fra installationsdatoen eller den første ejersibrugtagningsdato.

**BEGRÆNSEDE RETSMIDLER:** Ved skriftlig henvendelse til 3M vil 3M reparere eller erstatte ethvert produkt, der af 3M vurderes at have en fabriksdefekt i den håndværksmæssige udforml. eller materialer. 3M forbeholder sig ret til at kræve produktet returneret til dets anlæg for at vurdere krav om garanti. Denne garanti dekker ikke skade på produktet selv, misbrug, forkert brug, transportskade, manglende vedligeholdelse af produktet eller anden skade uden for 3M's kontrol. 3M vil alene fastslå produktets tilstand og mulighederne for garanti.

Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber og er den eneste garanti gældende for 3M's produkter til faldsikring. Kontakt venligst 3M's kundeserviceafdeling i dit område for at få hjælp.

**BEGRÆNSNING AF GARANTIFORPLIGTELSER:** I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES AF LOCALE LOVE ER 3M IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER PÅFØLGENDE SKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF FORTJENESTE, DER PÅ NOGEN MÅDE ER RELATERET TIL PRODUKTERNE UANSET DEN UDLADTE JURIDISKE TEORI.

## GLOBAALI TUOTETAKUU, RAJATTU KORVAUS JA VASTUUNRAJOITUS

**TAKUU:** SEURAAVA ON LAADITTU KAIKKIEN SUORIEN TAI EPÄSUURIEN TAKUIDEN TAI EHTOJEN SIIJAAN, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORAT TAKUUT MYÖNTIKELPOSIUDESTA TAI SOPIVUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

Elei muutuo paikallissäätä, 3M-putoamisenestotuotteilla on yhden vuoden takuu valmistuvirheitä ja materiaalivirheitä koskin asennuspäivästä tai alkuperäisen käyttötähän ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen.

**RAJATTU KORVAUS:** Kirjallisella 3M:n lähetetyllä ilmoituksella 3M korjaaa tai vaihtaa kaikki tuotteet, joissa on 3M:n määrittelemä valmistus- tai materiaalivirhe. 3M pidättää oikeuden vaatia tuotetta palautettavaksi tehtaille takaavuusmisten arvioimiseksi. Tämä takuu ei kata kulumisesta, tuotteen väärinkäytöstä, kuljetusvahingoista tai tuotteen epäonnistuneesta huollossa aiheutunutta vauriota tai muuta vauriota, johon 3M ei pysty vaikuttamaan. Tuotteen kunnosta ja takaavuustohdosta päätkseen tekee ainoastaan 3M.

Tämä takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa, ja sitä sovelletaan ainoastaan 3M:n putoamisenestotuotteisiin. Ota yhteyttä paikalliseen 3M:n asiakaspalveluun saadaksesi apua.

**VASTUUNRAJOITUS:** PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISAÄRIN 3M EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORASTA, SATTUMANVARAISESTA, ERITYISESTÄ TAI AIHEUTUEESTA VAHINGOSTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA SIHEN KUITENKAAN RAJOITTUMATTAA, TUOTTOJEN MENETTÄMINEN, MILLÄÄN TAVALLA TUOTTEISIIN LIITTYEN OIKEUSTEORIASTA HUOLIMATTAA.

## GARANTIE PRODUIT INTERNATIONALE, RECOURS LIMITÉ ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

**GARANTIE :** LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT PRISES EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES GARANTIES OU CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE.

À moins d'un conflit avec une législation locale, les produits antichute de 3M sont garantis contre les défauts de fabrication en usine et de matériaux pendant une période d'un an à compter de la date d'installation ou de la première utilisation par le propriétaire initial.

**RECOURS LIMITÉ :** Sur demande écrite à 3M, 3M s'engage à réparer ou remplacer tout produit considéré par 3M comme souffrant d'un défaut de fabrication en usine ou de matériaux. 3M se réserve le droit d'exiger que le produit lui soit retourné pour une évaluation de la réclamation au titre de la garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages du produit liés à l'usure, aux abus, à la mauvaise utilisation, aux dommages liés aux transports, au manque d'entretien du produit ou tout autre dommage indépendant du contrôle de 3M. 3M sera l'unique juge de la condition du produit et des options de la garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'au propriétaire initial et elle constitue l'unique garantie s'appliquant aux produits antichute de 3M. Veuillez contacter le service à la clientèle 3M de votre région pour obtenir de l'assistance.

**LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ :** DANS LES MESURES PERMISES PAR LA LÉGISLATION LOCALE, 3M N'EST PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIFIQUE OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LIÉE DE QUELQUE MANIÈRE QU'CE SOIT AUX PRODUITS, MALGRÉ LA THÉORIE JURIDIQUE REVENDIQUÉE.

## グローバル製品保証、救済手段の制限 および責任の制限

**保証:** 以下は、商品性または特定の目的への適合性の默示的な保証または条件を含む明示的または黙示的なあらゆる保証または条件に代わって作成されています。

地域法で別途定められていない限り、3Mの墜落防止用製品は製造上または材質における欠陥に対して設置日または最初の所有者の最初の使用日から1年間、保証されます。

**救済手段の制限:** 3Mへの書面による通知により、3Mは3Mが製造上または材質に欠陥があると判断する製品の修理または交換を行います。3Mは補償請求の査定のために3Mの施設に製品を返送するよう求めます。本保証は消耗、乱用、誤用による製品損傷、輸送中の損害、製品を高く保管しなかったことによる損害、または3Mの管理下にない他の損害は対象となりません。製品の状態および保証の選択肢については3Mだけが判断を下します。

本保証は最初の購入者のみを対象とし、墜落防止用製品に対する3Mの唯一の保証となります。何かお困りのことがあれば、3Mの地域のカスタマーサービスにお問い合わせください。

**責任の制限:** 地域法で許容される範囲において、主張される法理論にかかわらず、製品に何らかのかたちで関連する利益の損失を含みこれに限られない間接的、偶発的、特別、派生的な損害に対して3Mは一切責任を負いません。

## GLOBAL PRODUKTGARANTI, BEGRENSET AVHJELP OG BEGRÆNSNING AV ERSTATNINGSSANSVAR

**GARANTI:** DET FØLGENDE KOMMER I STEDET FOR ALLE GARANTIER ELLER VILKÅR, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIERNE ELLER VILKÅRENE OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Med mindre annet er bestemt af lokale lover, er 3Ms faldsikringsprodukter garanteret mot fabrikationsfeil i håndverksmessig utførelse og materialer for en periode på ett år fra installationsdatoen eller første bruk av den opprinnelige eleren.

**BEGRENSET AVHJELP:** Ved skriftlig melding til 3M, vil 3M reparere eller erstatte ethvert produkt som av 3M fastslås å ha en fabrikationsfeil i håndverksmessig utførelse eller materialer. 3M forbeholder seg retten til å kreve at produktet blir levert tilbake til fabrikken for evaluering av garantikrav. Denne garantiens dekket ikke produktskade grunnet silitasje, misbruk, skade i transitt, unnlatelse av å vedlikeholde produktet eller annen skade utenfor 3Ms kontroll. 3M vil være den eneste til å bedømme produktvilkår og garantialternativer.

Denne garantiens gjelder kun den opprinnelige kjøperen og er den eneste garantiens som er anvendelig for 3Ms faldsikringsprodukter. Venligst kontakt 3Ms kundeserviceavdeling i ditt område for hjelp.

**BEGRENSEN AV ERSTATNINGSSANSVAR:** I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT AV LOCALE LOVER, ER IKKE 3M ERSTATNINGSSANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST INDIREKTE, HENDELIGE, SPESIELLE ELLER FOLGEMESSIGE SKADER INKLUDERT, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AV FORTJENESTE, PÅ NOEN SOM HELST MÅTE FORBUNDEN MED PRODUKTENE, UAVHENGIG AV HVILKEN JURIDISK TEORI SOM PÅBEROPES.

## GOBALE PRODUKTGARANTIE, BESCHRÄNKTES RECHTSMITTEL UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

**GARANTIE:** FOLGENDES GILT STILLEVERTRETEND FÜR ALLE GARANTIER ODER BEDINGUNGEN, EINSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGEND ANGENOMMENER GARANTIER ODER BEDINGUNGEN HINSICHTLICH DER TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, werden bei 3M-Produkten für die Absturzsicherung werkseitige Mängel bei Verarbeitung und Material für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum der Installation oder der erstenmaligen Benutzung durch den ursprünglichen Eigentümer garantiert.

**BESCHRÄNKTES RECHTSMITTEL:** Nach schriftlicher Mitteilung an 3M wird 3M jedes Produkt ersetzen oder ausstauschen, bei dem durch 3M ein wechselseitiger Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt wird. 3M behält sich das Recht vor, die Rücksendung des Produkts an das Werk zur Beurteilung der Garantieansprüche zu verlangen. Unter dieser Garantie sind keine Schäden am Produkt gedeckt, die auf Verschleiß, Missbrauch, Transportschäden, Versäumnis der Instandhaltung des Produkts oder sonstige außerhalb der Kontrolle von 3M liegende Schäden zurückzuführen sind. 3M trifft allein die Entscheidung über Produktzustand und Garantieoptionen.

Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer und ist die einzige, die für Absturzsicherungsprodukte von 3M maßgeblich ist. Kontaktieren Sie bitte die Kunden-Service-Abteilung, um Unterstützung zu erhalten.

**HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG:** SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG, IST 3M NICHT HAFTBAR FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, BESONDERE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH VON VERLUST UND GEWINN, DER IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PRODUKTEN ENTSTEHT, UNGEACHTET DER ANGEFÜHRTEN RECHTSTHEORIE.

## GARANTÍA GLOBAL DE PRODUCTO, COMPENSACIÓN LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

**GARANTÍA:** LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES PREVALECRÁN SOBRE CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS CONDICIONES O GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO.

Salvo que la legislación local estipule lo contrario, los productos de protección contra caídas de 3M están garantizados contra defectos de fabricación de mano de obra y materiales durante un período de un año a partir de la fecha de instalación o del primer uso por parte del propietario original.

**COMPENSACIÓN LIMITADA:** Tras recibir comunicación por escrito, 3M reparará o sustituirá los productos que considere que tienen un defecto de fabricación de mano de obra o materiales. 3M se reserva el derecho a solicitar la devolución del producto a sus instalaciones para evaluar las reclamaciones de garantía. Esta garantía no cubre los daños en el producto resultantes de desgaste, mal uso, uso indebido, daños durante el tránsito, mantenimiento inapropiado del producto o daños que escapen al control de 3M. 3M será el único con derecho a determinar el estado del producto y las opciones de garantía.

Esta garantía puede ser utilizada únicamente por el comprador original y es la única que cubre los productos de protección contra caídas de 3M. Si necesita ayuda, póngase en contacto con el departamento de servicios de atención al cliente de 3M.

**LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, 3M NO SE RESPONSABILIZARÁ DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, FORTUITOS, ESPECIALES O RESULTANTES, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE GANANCIA, RELACIONADOS DE MANERA ALGUNA CON LOS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS FUNDAMENTOS LEGALES QUE SE ALEGUEN.

## GARANZIA GLOBALE SUL PRODOTTO, RIMEDIO LIMITATO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

**GARANZIA:** LA SEGUENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO.

Salvo ove diversamente specificato dalle leggi locali, i prodotti di protezione anticaduta 3M sono garantiti da difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di un anno dalla data di installazione o di primo utilizzo da parte del proprietario originale.

**RIMEDIO LIMITATO:** previa comunicazione scritta a 3M, 3M riparerà o sostituirà qualsiasi prodotto in cui 3M avrà individuato un difetto di fabbricazione o dei materiali. 3M si riserva il diritto di richiedere la restituzione del prodotto all'impianto per la valutazione della richiesta di risarcimento in garanzia. La presente garanzia non copre i danni al prodotto causati da usura, abuso, utilizzo errato, trasporto o mancata manutenzione del prodotto o altri danni avvenuti fuori dal controllo di 3M. 3M è la sola che potrà giudicare le condizioni del prodotto e le opzioni di garanzia.

La presente garanzia è valida solo per l'acquirente originale ed è l'unica applicabile ai prodotti di protezione anticaduta 3M. Per assistenza, contattare il Servizio Clienti di 3M della propria area.

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:** NELL' MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI LOCALI, 3M NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI COMPRESI, SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITA DI PROFITTO, IN QUALSIASI MODO COLLEGATI AI PRODOTTI INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA LEGALE ASERITA.

## WERELDWIJDE PRODUCTGARANTIE, BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKEID

**GARANTIE:** DE VOLGENDE BEPALING VERVANGT ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Tenzij anders is bepaald door lokale wetgeving, zijn valbeschermingsproducten van 3M voorzien van een garantie op fabrieksfouten door fabrikage- en materiaalgebrek gedurende een periode van één jaar na de datum van installatie of het eerste gebruik door de oorspronkelijke eigenaar.

**BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID:** Na schriftelijke kennisgeving aan 3M zal 3M eerder welk product repareren of vervangen waarvan 3M heeft vastgesteld dat het een fabrieksfout heeft door een fabrikage- of materiaalgebrek. 3M behoudt zich het recht voor om te eisen dat het product naar zijn vestiging wordt geretourneerd om garantieaanspraken te beoordelen. Deze garantie is niet van toepassing op productschade door slaggang, oneigenlijk gebruik, misbruik, transportschade, natraliteit bij onderhoud van het product of andere schade waarover 3M geen controle heeft. 3M zal als enige oordelen over de toestand van het product en garantieopties.

Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en is de enige garantie die van toepassing is op valbeschermingsproducten van 3M. Neem contact op met de klantendienst van 3M voor uw regio als u assistente wenst.

**BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKEID:** VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LOKALE WETGEVING, IS 3M NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIREKTE, INCIDENTALE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTVERLIES, DIE OP ENIGE WIJZE VERLOOPT HOUTT DE PRODUCENT, ONGEACHT DE RECHTSLEER DIE WORDT AANGEHAALD.

## GLOBALNA GWARANCJA NA PRODUKTY, OGROŃCZENIE ROZWIĄZANIE I OGROŃCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

**GWARANCJA:** PONIŻSZE POSTANOWIENIA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE GWARANCJE LUB WARUNKI, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM DOMNIEMANE GWARANCJE LUB WARUNKI SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKRĘSLONEGO CELU.

O ile lokalne prawo nie przewiduje inaczej, produkty 3M służące do ochrony przed upadkiem są objęte gwarancją na wady fabryczne, w tym wady materiałowe i wykonawcze przez okres jednego roku od daty ich montażu lub pierwszego użycia przez pierwotnego właściciela.

**OGROŃCZENIE ROZWIĄZANIE:** Po pisemnym powiadomieniu 3M, 3M naprawi lub wymieni produkt uznany przez 3M za wadliwy w zakresie wykonalstwa lub zastosowanych materiałów. 3M zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu produktu do swojego obiektu w celu oceny roszczenia gwarancyjnego. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających ze zużycia, niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia w transporcie, braku właściwej konserwacji produktu lub innych uszkodzeń będących poza kontrolą firmy 3M. 3M będzie jedyną stroną oceniającą stan produktu oraz możliwe opcje gwarancyjne. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie pierwszego nabywca i jest to jedyna gwarancja na produkty 3M służące do ochrony przed upadkiem. W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z działem obsługi klienta 3M w Państwa regionie.

**OGROŃCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:** W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRAWO, 3M NIE POSONI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POSREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE LUB WYNIKOWE SZKODY, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, UTRATY ZYSKÓW, W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z PRODUKTEM, NIEZALEŻNIE OD PRZEDSTAWIONEJ PODSTAWY PRAWNEJ.

## GARANTIA GLOBAL DE PRODUTOS, RECURSO LIMITADO E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

**GARANTIA:** OS SEGUINTES TERMOS SUBSTITUEM TODAS AS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO.

A menos que o contrário seja estipulado por leis locais, os produtos de proteção contra quedas da 3M possuem garantia contra defeitos da fábrica na fabricação e nos materiais por um período de um ano a partir da data da instalação ou do primeiro uso por parte do proprietário original.

**RECURSO LIMITADO:** mediante aviso por escrito à 3M, a 3M reparará ou substituirá qualquer produto que a 3M determine que tenha um defeito da fábrica na fabricação ou nos materiais. A 3M reserva-se o direito de exigir que o produto seja devolvido à sua instalação para a avaliação das reclamações de garantia. Esta garantia não cobre danos ao produto resultantes de desgaste, abuso, uso inadequado, danos durante o transporte, falhas na manutenção do produto ou outros danos que estejam fora do controle da 3M. A 3M será a única a poder avaliar as condições do produto e as opções da garantia.

Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original e é a única garantia que se aplica a produtos de proteção contra quedas da 3M. Entre em contato com o departamento de atendimento ao cliente da 3M de sua região para obter assistência.

**LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:** DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS POR LEIS LOCAIS, A 3M NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUaisquer DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, INCLUINDO, MAS SEM SE LIMITAR A PERDA DE LUCROS, DE ALGUMA FORMA RELACIONADOS A PRODUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA JURÍDICA ALEGADA.

## 全球产品质保、有限补救和责任限制

**质量保证** 已制定了以下保证条款，以代替原来所有明示或暗示的质量保证或条件，包括对适销性或特定用途适用性的暗示保证或条件。

除非当地法律另有规定，否则 3M 坠落防护系列产品保证在工艺和材料方面不存在任何出厂缺陷，本质量保证期始于原始所有人安装或初次使用之日起一年内。

**有限补救：**在向 3M 发出书面通知后，3M 将修复或更换经 3M 确认在工艺或材料方面存在出厂缺陷的任何产品。3M 保留要求将产品返回其设施的权利，以供保证期索赔之评估。本保证不涵盖因产品磨损、滥用、误用、运输中受损、疏于保养而造成的产品损坏或超出 3M 控制范围的其他损坏。3M 将作为产品状况和质量保证选择的唯一鉴定者。

本保证仅适用于原始买家，并且是适用于 3M 坠落防护系列产品的一般保证。请联系您所在地区的 3M 客户服务部，寻求帮助。

**责任限制：**在当地法律允许的范围内，3M 概不对任何间接、附带、特殊或相应而生的损害赔偿负责（包括但不限于以任何方式所导致的与产品相关之利润损失），无论索赔方的法理主张如何。

## GLOBAL PRODUKTGARANTI, BEGRÄNSAD KOMPENSATION OCH BEGRÄNSAD ANSVARSSKYLDIGHET

**GARANTI:** FÖLJANDE GÄLLER SOM ERSÄTTNING FÖR ALLA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÅNDAMÅL.

Såvida inte annat stipuleras i lokala lagar, garanteras 3M:s fallskyddsprodukter mot fabrikationsfel avseende tillverkning och material under en period av ett år från datum för ursprunglig ägar installation eller första användning.

**BEGRÄNSAD KOMPENSATION:** Efter skriftlig avisering till 3M, kommer 3M att reparera eller byta ut varje produkt, som av 3M fastställts vara behäftad med fabrikationsfel vad gäller tillverkning eller material. 3M förbehåller sig rätten att kräva att produkt returneras till företagets anläggning för utvärdering av garantianspråk. Denna garanti omfattar inte produktskada till följd av siltage, felaktig användning, missbruk, skada under transport, underlättethet att sköta produkten eller annan skada utom 3M:s kontroll. 3M är ensam bedömare av produktskick och garantialternativ.

Denna garanti avser enbart den ursprungliga köparen och är den enda garanti som gäller för 3M:s fallskyddsprodukter. Kontakta 3M:s kundtjänstavdelning i din region för assistans.

**BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET:** I DEN OMFATTNING SOM TILLÄTS AV LOKALA LAGAR, ANSVARAR 3M INTET FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN INTET BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV VINSTER, VILKA PÅ NÄGOT SÄTT HÄNFÖRTS TILL PRODUKTERNA, OAVSETT HÄVDAD RÄTTSIG GRUND.

## GLOBAL PRODUCT WARRANTY, LIMITED REMEDY AND LIMITATION OF LIABILITY

**WARRANTY:** THE FOLLOWING IS MADE IN LIEU OF ALL WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Unless otherwise provided by local laws, 3M fall protection products are warranted against factory defects in workmanship and materials for a period of one year from the date of installation or first use by the original owner.

**LIMITED REMEDY:** Upon written notice to 3M, 3M will repair or replace any product determined by 3M to have a factory defect in workmanship or materials. 3M reserves the right to require product be returned to its facility for evaluation of warranty claims. This warranty does not cover product damage due to wear, abuse, misuse, damage in transit, failure to maintain the product or other damage beyond 3M's control. 3M will be the sole judge of product condition and warranty options.

This warranty applies only to the original purchaser and is the only warranty applicable to 3M's fall protection products. Please contact 3M's customer service department in your region for assistance.

**LIMITATION OF LIABILITY:** TO THE EXTENT PERMITTED BY LOCAL LAWS, 3M IS NOT LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, IN ANY WAY RELATED TO THE PRODUCTS REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ASSERTED.



Fall Protection

### USA

3833 SALA Way  
Red Wing, MN 55066-5005  
Toll Free: 800.328.6146  
Phone: 651.388.8282  
3Mfallprotection@mmm.com

### Canada

600 Edwards Blvd, Unit #2  
Mississauga, ON L5T 2V7  
Phone: 905.795.9333  
Toll-Free: 800.387.7484  
3Mfallprotection-ca@mmm.com

### Brazil

Rodovia Anhanguera, km 110  
Sumaré - SP  
CEP: 13181-900  
Brasil  
Phone: 0800-013-2333  
falecoma3m@mmm.com

### Mexico

Av. Santa Fe No. 190  
Col. Santa Fe, Ciudad de Mexico  
CP 01219, Mexico  
Phone: 01 800 120 3636  
3msaludocacional@mmm.com

### United Kingdom

3M Centre  
Cain Road  
Bracknell, RG12 8HT  
Phone: 0870 60800 60  
www.3M.co.uk/construction

### Slovakia

Capital Safety Group - Banská Bystrica, s.r.o.  
Jegorovova 35  
974 01 Banská Bystrica  
Slovak Republic  
Phone: + 421 (0)47 00 330  
informationfallprotection@mmm.com

### Australia & New Zealand

137 McCredie Road  
Guildford  
Sydney, NSW, 2161  
Australia  
Toll-Free : 1800 245 002 (AUS)  
Toll-Free : 0800 212 505 (NZ)  
3msafetyau@mmm.com

### Singapore

1 Yishun Avenue 7  
Singapore 768923  
Phone: +65-6450 8888  
TotalFallProtection@mmm.com

### China

**Main Office**  
38/F, Maxdo Center, 8 Xing Yi Rd  
Shanghai 200336, P R China  
Phone: +86 21 62753535  
3MFallProtecton-CN@mmm.com

### Manufacturing

3M Material Technology Co., Ltd  
No. 9, 2nd Nan Xiang Road  
Science City, Guangzhou, 510663  
Phone: +86 20 32113535

### Korea

3M Koread Ltd  
18F, 82 Uisadang-daero,  
Yeongdeungpo-gu, Seoul  
Phone: +82-80-033-4114  
3msupport.kr@mmm.com

### Japan

3M Japan Ltd  
6-7-29, Kitashinagawa, Shinagawa-ku,  
Tokyo  
Phone: +81-570-011-321  
psd.jp@mmm.com

WEBSITE:  
[3M.com/FallProtection](http://3M.com/FallProtection)



DECLARATION OF CONFORMITY:  
[3M.com/FallProtection/DOC](http://3M.com/FallProtection/DOC)  
(European Union and United Kingdom)