

PERSONLIG SIKKERHET

• Komfortabel partikkelmaske P3



• Komfortbriller



• Gjenbrukbar vernedress



1 Rengjøring av overflaten



- Avfett overflaten ved å bruke et produkt fra lakkprodusenten eller et annet anbefalt produkt. Følg alltid produsentens bruksanvisning.



3M™ Avfettingspapir

2 Delvis tildekking av bilen



- Dekk til kjøretøyet så snart som mulig. Dette reduserer muligheten for forurensning fra omgivelsene.



3M™ Purple Premium PLUS gjennomsiktig maskeringsfilm
4 m x 150 m,
5 m x 120 m,
6 m x 120 m



3M™ Premium Kutter


3 Forhåndstildekking



- Klargjør området for påføring av lakk, sørg for at det er nok plass til myke overganger, og unngå harde kanter.
- Skjær maskeringsfilmen til passende størrelse, og fest den til konturmaskeringen ved å bruke 3M maskeringstape.



3M™ Maskeringstape] i skum med myk kant PLUS



3M™ Maskeringstape for lister

4 Grovtildekking for påføring av primer



- For best resultater, påfør 3M™ glatt overgangstape på toppen av 3M maskeringstape for å sørge for en myk overgang for primerkantene.

Merk: Unngå generering av harde kanter under maskering av primer. Dette genererer hevelser i overflaten på grunn av konsentrasjonen av løsemidler på tapekantene.




3M™ Glatt Overgangstape

5 Fintildekking – klargjøring for påføring av lakk



- Før du påfører grunningen og lagene med klarlakk, må du skjære maskeringsfilmen og feste den til tidligere konturer og maskering av åpninger.

- Primersliping.



3M™ Scotch® Maskeringstape 3030



3M™ Scotch® Maskeringstape 3434

6 Sluttmaskering (detaljer) før lakkering – feste deler



- Avfett overflaten og tilstøtende paneler etter behov.
- Masker andre områder, for eksempel gummi, dekor osv.



3M™ Fine Line maskeringstape 471+

7 Demaskering



- Fjerning av maskeringstape og film er best å gjøre når bilen akkurat er ferdig i ovnen og fortsatt er varm
 - Fjern alltid maskeringstapen ved å dra i en rett vinkel mot overflaten. Ved stumpere eller spissere vinkel er det større risiko for å etterlate limrester på overflaten
- Tips: Bruk av premium maskeringstape vil lønne seg, siden de sjeldnere etterlater seg limrester eller tape på sølv