



3M Primerproces

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

• Herbruikbare maskers



• Comfortbril



• Herbruikbare spuitoverall



• Nitril handschoenen



Vorbereitung voertuig



- ▶ Voertuig grof gemaskeerd.
- ▶ Oppervlak voorbereid op het aanbrengen van de primer.



3M™ Smooth
Transition Tape



3M™ Soft Edge Masking
Foam PLUS

Reiniging van het oppervlak



- ▶ Ontvet het oppervlak met een door de lak- of andere fabrikant product. Volg altijd de instructies van de fabrikant.
- ▶ Het oppervlak reinigen met een kleefdoek voordat de primer wordt aangebracht.



3M™ Kleefdoek



3M™ Professionele Poetsdoeken

1 Primer mengen



- ▶ Dankzij de verschillende maten van de 3M™ PPS™ Serie 2.0 kan men deze gaan gebruiken voor zowel grote als kleine herstellingen.
- ▶ Bij gebruik van de 3M™ PPS™ Serie 2.0 is geen extra mengbeker nodig. Bijvullen van de primer in het primerpistool is niet nodig.
- ▶ Omdat het filter direct in het deksel van de 3M™ PPS™ Serie 2.0 is geïntegreerd, is er geen aparte filterfase nodig.

Tip: Gebruik altijd de primerkleur die door uw lakfabrikant wordt aanbevolen! De 3M™ PPS™ Serie 2.0 maakt een snelle wisseling van verschillende primerkleuren mogelijk.



3M™ PPS™ Serie 2.0 Spuit-
bekersysteemkit Groot
850 ml, Standaard 650 ml,
Midi 400 ml, Mini 200 ml

3M™ PPS™ Serie
2.0 UV kit

3M™ PPS™
Dispensers met
deksel en
binnenbeker

2 Instellen van het 3M™ Accuspray™ primerpistool



- ▶ Trek de trekker terug.
- ▶ Schuif het mondstuk over de naald en zorg dat de ontgrendelingsknoppen op één lijn liggen met de vergrendelingsopeningen. Wacht totdat u 2 'klikken' hoort.
- ▶ Max. inlaatdruk 4,5 bar (65 PSI).
- ▶ Spuitdruk 1,4 bar (20 PSI) - 2,1 bar (30 PSI) max.



3M™ Accuspray™
Spuitpistool HG14



3M™ PPS™ Serie
2.0 Verstuivingskop
Navulverpakking,
1,4 mm, Oranje



3M™ PPS™ Serie
2.0 Verstuivingskop
Navulverpakking,
1,8 mm, Transparant



3M™ PPS™ Serie
2.0 Verstuivingskop
Navulverpakking,
2,0 mm, Rood

3 Primer aanbrengen 1e laag



- ▶ Met 3M™ PPS™ Serie 2.0 kan de primer zonder problemen vanuit verschillende hoeken worden aangebracht.
- ▶ Zo kunnen randen en wielkasten veilig worden gespoten.
- ▶ Volg altijd de aanbevelingen van de lakfabrikant betreffende laagdiktes.

▶ Huidige primers hebben een kortere pot live. Door telkens een vers gemengde primer te gebruiken, worden mogelijke daaropvolgende schaduweffecten (krasring verschijnt nadat het oplosmiddel volledig is verdampt) voorkomen, waardoor het schuren nadien aanzienlijk wordt verminderd.



3M™ PPS™ Serie 2.0
Midi, 400 ml



3M™ PPS™ Serie 2.0
Mini, 200 ml



3M™ PPS™ Dispensers
met deksel en
binnenbeker

4 Primer aanbrengen 2e laag



- ▶ Een schoon pistool garandeert een mooier spuitbeeld.
- ▶ Een mooier spuitpatroon zorgt ervoor dat de primer beter is aangebracht.
- ▶ Dit zorgt voor een beter aangebrachte primer. Een gladde primer bespaart altijd tijd en werk tijdens het schuren van de primer.
- ▶ 3M™ Accuspray™ & 3M™ PPS™ Serie 2.0 als primerpistool - een voordeel voor de volgende processtap.
- ▶ Altijd een schoon spuitpatroon met 3M™ Accuspray™.

Opmerking: Slecht onderhouden primerpistool resulteert in een slecht spuitpatroon.



3M™ PPS™ Serie 2.0
Spuitbekersysteemkit Groot
850 ml, Standaard 650 ml,
Midi 400 ml, Mini 200 ml



3M™ PPS™ Serie
2.0 UV kit



3M™ PPS™
Dispensers met
deksel en
binnenbeker

5 Reinigen van het 3M™ Accuspray™ Primerpistool



- ▶ Trek aan de trekvergrendeling en verwijder het mondstuk door stevig op de twee ontgrendelingsclips te drukken
- ▶ Maak de naald schoon met een met oplosmiddel geïmpregneerde doek.
- ▶ Breng gewoon het nieuwe mondstuk aan en klaar is Kees.
- ▶ Met 3M™ Accuspray™ & 3M™ PPS™ Serie 2.0 wordt de reiniging aanzienlijk verminderd en uw verbruik van oplosmiddelen meetbaar verlaagd.
- ▶ Minder gebruik van oplosmiddelen voor het reinigen van het pistool en beker leiden tot een positieve impact op de gezondheid.



3M™ Professionele Poetsdoeken
PN 34567

Geforceerd drogen



- ▶ Volg altijd de aanbevelingen van de lakfabrikant op voor het volgende:
- ▶ Objecttemperatuur,
- ▶ Droogtijd,
- ▶ Afstand tot het object.
- ▶ De droogkwaliteit heeft invloed op het schuren van de primer. Geforceerd drogen versnelt het reparatieproces en zorgt tegelijkertijd voor een gelijkmatige droging van de primer. Een primer die gelijkmatig en volledig is uitgehard, is veel gemakkelijker te schuren.