

SEGURIDAD PERSONAL

• Máscara de partículas de confort P3

• Gafas de confort

• Reutilizable en general

1 Limpieza de la superficie



► Desengrase la superficie con el producto de la marca de pintura u otro producto recomendado. Siga siempre las instrucciones de uso del fabricante.



Bayetas profesionales para paneles 3M™

2 Cobertura parcial del coche



► Cubra el vehículo lo antes posible, esto reduce la posibilidad de contaminación del entorno.



3M™ Morada Premium
Funda de enmascarado PLUS
4 m x 150 m,
5 m x 120 m,
6 m x 120 m



Cuchilla premium 3M™

3 Pre-enmascarado



► Prepare el área para la aplicación de pintura, garantizando que hay suficiente espacio para permitir transiciones suaves y evitar bordes pronunciados.

► Corte la funda de plástico de enmascarar al tamaño apropiado y adhiérala al enmascarado del contorno con cintas de enmascarado 3M.



Burlete de enmascarar Premium 3M™



Cinta para enmascarar molduras 3M™

4 Enmascarado tosco para la aplicación de imprimaciones



► Para obtener los mejores resultados, aplica cinta 3M™ de transición suave sobre la cinta de enmascarado 3M para lograr una transición suave de los bordes de la imprimación.

Nota: Evite generar bordes pronunciados al enmascarar la imprimación. Eso hace que se hinche la superficie debido a la concentración de disolventes en los bordes de la cinta.




Cinta de transición 3M™ suave

5 Enmascarado fino: preparación para la aplicación de pintura



► Antes de aplicar las capas base y los barnices, corte el film para enmascarar y fíjelo al contorno anterior y al enmascarado de las aberturas.

► Lijado de imprimaciones.



Cinta de enmascarado 3M™ Scotch® 3030



Cinta de enmascarado 3M™ Scotch® 3434

6 Enmascarado final (detalles) antes de pintar: unir piezas



► Desengrase la superficie y los paneles adyacentes según sea necesario.

► Enmascare otras áreas como gomas, molduras, etc.



Cintas de enmascarado para líneas finas 3M™ 471+

7 Desenmascarado



► Resulta más fácil retirar las cintas y el film de enmascarado justo después de que el coche haya salido del horno y esté todavía caliente

► Retire siempre la cinta de enmascarado tirando de ella en un ángulo apropiado con respecto a la superficie. Si lo hace con un ángulo demasiado plano o agudo, existe un riesgo mayor de que queden residuos de adhesivo en la superficie

Consejo: El uso de cintas de enmascarado premium dará sus frutos, ya que tienen una menor tendencia a dejar residuos de adhesivo o cinta.