

## 3M Fitas Dupla Face para Flexografia Técnicas e dicas para montagem do clichê




### Limpeza da camisa:

1. Aplique em um pano álcool isopropílico e passe na camisa para a limpeza e remoção dos contaminantes
2. Utilize um pano seco para finalizar a limpeza
3. Refaça a limpeza com álcool isopropílico caso utilize solvente de linha para uma limpeza mais agressiva




### Limpeza do clichê:

1. Utilize um pano branco com álcool isopropílico para a limpeza do verso do clichê
2. Repita o processo novamente enquanto o pano estiver removendo a contaminação
3. Finalize o procedimento com um pano limpo e seque bem a superfície
4. Novos clichês deverão ser limpos para remoção dos resíduos de fotopolímero



### Aplicação da fita na camisa:

1. Pressione uniformemente com as mãos ou espátula para garantir um bom contato do adesivo com o porta clichê
2. Verifique se não há bordas levantadas ou formação de ar



### Montagem do clichê:

1. Após o posicionamento do clichê no registro use um rolete para fixá-lo
2. Faça uma pressão uniforme com o rolete para uma boa fixação
3. Remova o excesso de fita, recomendamos deixar 1 cm nas laterais



### Desmontagem do clichê:

1. Coloque a camisa em um suporte na altura da cintura, evite colocar muito alto ou baixo para evitar problemas ergonômicos
2. Descole a borda do clichê e remova cuidadosamente para evitar danos ao mesmo
3. Recomendamos a remoção/desmontagem em até 4 horas após a impressão

Fale com a 3M

0800 013 2333

[www.3m.com.br](http://www.3m.com.br)

[falecoma3m@mmm.com](mailto:falecoma3m@mmm.com)

**Superfícies limpas resultam em melhor performance no processo de montagem e desmontagem da fita dupla face 3M.**

Confira nossas instruções na prática através dos nossos vídeos:

[www.youtube.com/3Mbrasil/playlists](http://www.youtube.com/3Mbrasil/playlists)

Soluções para Flexografia