

Sugerencias para un óptimo montaje del fotopolímero

Limpieza

Limpieza de Manga o Cilindro

a) Antes del montaje limpie la manga con alcohol Isopropílico (IPA 100%) o limpie el cilindro con una mezcla 50:50 de alcohol Isopropílico/Agua (IPA). Utilice para la limpieza un papel o trapo limpio sin pelusas.

b) Esperar unos segundos para que se evapore el IPA.

Nota: Siempre mantenga las mangas según las recomendaciones del fabricante.



Limpieza de Fotopolímero

a) Limpiar la base del fotopolímero sea nuevo usado con una mezcla 50:50 de alcohol Isopropílico/Agua (IPA). Utilice para la limpieza un papel o trapo limpio sin pelusas.

b) Esperar unos segundos para que se evapore el IPA.



Montaje

Aplicar la cinta de montaje a la manga

a) Aplicar la cinta de montaje a la manga o cilindro.

b) Presionar la cinta en toda su superficie con la mano o con una paleta/espátula PA1 para asegurar el correcto contacto con la manga o cilindro.



Aplicar el Fotopolímero

Luego de posicionar el polímero sobre la cinta de montaje, aplicar presión con el rodillo sobre toda la superficie y en especial en los bordes de cierre.

