

3M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗剤 作業マニュアル

自動床洗剤機を使用する場合

使用方法



1 水を入れる

自動床洗剤機のタンクに水を入れます。




2 洗剤の計量

必要量の洗剤を計量します。ボトルに付属している計量器を使用する場合、計量器のフタを外してボトルの中心部を押し、洗剤を計量します。(標準希釈倍率400倍)



3 洗剤をタンクに入れる

洗剤をタンクに入れ、洗剤のフタを閉じます。



4 フロアパッドを装着する

光沢復元効果のあるスコッチ・ブライト™ SPPファインまたは床の光沢を維持しながら油污の除去に優れているスコッチ・ブライト™ イエローオートスクラバーパッドがおすすめです。



5 粗ゴミ除去

ダスタークロスなどで粗ゴミ(土砂、ホコリなど)を除去します。



6 洗浄と汚水回収

自動床洗剤機で洗浄を行い、同時に汚水もバキュームで回収します。

製品仕様



製品名	3M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗剤
発注品番	FLOOR SHINE 6
容量	946mL
成分	水、ポリマー、界面活性剤、ビルダー

使用上の注意

- 原液での使用はせず、必ず規定の倍率に希釈してお使いください。
- 洗浄面以外に洗剤がかからないようにしてください。
- 正しい用途以外には使用しないでください。
- 他の洗剤類と混ぜないでください。
- 使用の際は、適切な保護手袋、眼及び顔の保護具を着用し、液の眼や皮膚への接触を避けてください。
- 希釈をする場合には、洗剤名を明記したきれいな容器を使い、飲料容器など誤飲、誤使用を起こす恐れのある容器は使用しないでください。
- 希釈を使用する際、温水は使用しないでください。
- 火気・熱源に近づけないでください。
- この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないでください。
- 蒸気の吸入は避けてください。
- 取り扱い後は手指をよく洗ってください。
- 幼児の手の届かない所へ保管してください。
- 環境への放出はさけてください。
- フローリングには使用しないでください。

3M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗剤 作業マニュアル

モップ類を使用する場合

使用方法



- 1 希釈用ボトルに水を入れる**
洗剤を希釈するボトルに水を入れます。



- 2 洗剤の計量**
必要量の洗剤を計量します。ボトルに付属している計量器を使用する場合、計量器のフタを外してボトルの中心部を押し、洗剤を計量します。(標準希釈倍率400倍)



- 3 洗剤をボトルに入れる**
洗剤を希釈用ボトルに入れ、洗剤のフタを閉じます。



- 4 粗ゴミ除去**
ダスタークロスなどで粗ゴミ(土砂、ホコリなど)を除去します。



- 5 注意喚起**
サインボードなどで濡れ床による滑り・転倒の注意喚起を行います。



- 6 拭き洗浄**
希釈した洗剤を床に塗布し、フラットモップや糸モップで拭き洗浄を行います。



- 7 拭き上げ**
固く絞ったフラットモップや糸モップで残った洗浄液を拭き上げます。

製品仕様



製品名	3M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗剤
発注品番	FLOOR SHINE 6
容量	946mL
成分	水、ポリマー、界面活性剤、ビルダー

3M、スコッチ・ブライトは、3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
BST-179-A(0821) IT

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
 **0570-012-388**
9:00~17:00/月~金(土日祝年末年始は除く)