

Tapete Nomad Linha Aqua 85

Boletim Técnico

Dezembro/2019

Descrição

Nomad Aqua 85 é um tapete de entrada de alto tráfego com excelente durabilidade mecânica e absorção de água.

O Nomad Aqua 85 é baseado em um tufo de fibras duplas de pilhas de loop em um suporte primário não tecido de Poliéster e Poliamida. Fibras finas de fio de poliamida 6 fornece o desempenho de absorção de água e fibras de fio grosso grande de poliamida 6 apoiando a raspagem de sujeira. Esta construção inovadora é ligada a um suporte de PVC livre de ftalato, que protege o chão da sujeira e da umidade, além de reduzir o movimento da esteira.

As bordas de PVC livres de ftalato Nomad Aqua 85 são projetadas para permitir tráfego seguro.

Indicações de uso

- Tráfego médio: de 1500 a 5000 pessoas por dia
- Indicado para interior
- Faixa de temperatura de 0 a 60 ° C

Características especiais

- Tufo de fibras duplas duráveis com malha de poliamida
- Fios de fibra fina e grossa de poliamida 6
- Costado primário em poliéster e poliamida não tecido
- Novo design de padrão aleatório
- Revestimento protetor anti-derrapante de PVC livre de ftalato
- Excelente remoção e retenção de sujeira e água
- Permite tráfego seguro de pedestres e de rodas

Cores

Preto, Grafite.

Tamanhos

2.0mx10.0m

Características dos produtos

Propriedades	Valores
Peso total	3620 g/m ²
Peso total da trama	770 g/ m ²
Costado Primário	100g/ m ²
Espessura total	7,3 mm
Espessura do trama	5,5 mm
Largura da borda	25 mm
Espessura da borda	1,8 mm
Tempo de secagem (2 litros / m ²)	24h
Flamabilidade Euroclass EN13501-1:2007+ A1: 2009	Cfl s1
Resistência à tração DIN 51130 - 10:2010	R12

Resistência Química

Teste químico	Resistência
Detergente	Excelente
Água Salgada	Excelente
Diesel	Bom
Oleo de motor	Bom
Alvejante	Excelente

Condições do teste: 7 dias totalmente imersos

Resistência: A resistência é classificada assim:

- Excelente = Nenhum impacto.
- Bom = ligeiro efeito no produto, menos de 1% de perda de peso
- Fraco = produto torna-se inadequado para uso.

Instalação

Instale os tapetes Nomad Aqua 85 em um piso seco e limpo, como uma esteira suspensa.

Limpeza e Manutenção:

Manutenção Diária:

Aspiração diária.

Utilize um aspirador de pó de preferência em sua força máxima, aspirando toda a sujeira da superfície do tapete. Quando não for possível esta aspiração diária, pelo menos sacuda o tapete para retirada de toda a sujeira sólida.

Em áreas onde as pessoas costumam caminhar sempre no mesmo local do tapete ou pontos centrais, procure girar o tapete quando for recolocado no lugar, evitando assim um possível desgaste excessivo naquele ponto do tapete.

Importante: A limpeza do costado do tapete é fundamental para minimizar o deslocamento do tapete. O piso que fica sob o tapete também deve ser mantido limpo (varrendo e/ou limpando com um pano úmido).

Manutenção Semanal:

1. Remova o tapete da área colocada.
2. Vire o tapete e sacuda o mesmo para que toda a sujeira possa sair. Varra ou aspire o costado do tapete.
3. Remova o tapete do local onde foi feita sua limpeza.
4. Limpe toda sujeira deixada no piso. (varra, aspire, etc).
5. Coloque o tapete no lugar.

Condições úmidas para o tapete

1. Use uma máquina extratora ou um aspirador de líquidos para remover toda a água possível do tapete.
2. Deixe o tapete secar. Pendure se necessário. Utilize um ventilador para diminuir o tempo de secagem.
3. Períodos curtos sob o sol também aceleram a secagem do tapete.

Procedimento para lavar o tapete:

A frequência da manutenção para lavar dependerá da quantidade de tráfego e sujeira na área em que o tapete está colocado.

Manualmente:

1. Molhe o tapete com um detergente neutro.
2. Remova a sujeira usando uma escova manual ou uma vassoura de cerda macia.
3. Extraia pelo menos duas vezes. (Se tiver muita terra, você deve repetir este procedimento).

Ou

Máquina de Alta Pressão:

1. Use a máquina de alta pressão. (Obs. Deixe o jato da máquina na forma de leque bem aberto para não danificar o tapete).
2. Lave o tapete completamente.
3. Enxágüe o tapete completamente.
4. Deixe o tapete secar (esticado) em ambiente ventilado.

Recomendações:

- Colocar o tapete sempre diretamente sobre o piso.
- Utilizar sempre detergente neutro para lavar o tapete.
- Lavar imediatamente o tapete sempre que houver contato materiais como óleos, gorduras etc.
- como óleos, gorduras etc.

Fale com a 3M

0800-0132333
falecoma3m@mmm.com
www.3m.com.br/foodservice

