

# Pega-Pó Fácil

## Descrição:

O Sistema Pega-Pó *Fácil* é tem a função de capturar poeira e partículas de pisos e superfícies em uma única passada. Equipamento composto de um suporte plástico que tem a finalidade de proporcionar o uso dos dois lados do Pega-Pó *Fácil* sem precisar usar mãos e de um não-tecido adesivado que tem a função de capturar a sujeira de pisos e superfícies.

## Características Especiais:

- O Pega-Pó *Fácil* pode ser utilizado em ambos os lados, aumentando seu rendimento por área a ser limpa.
- A construção mais aberta do Pega-Pó *Fácil* permite capturar poeiras e partículas maiores.
- A tecnologia de fabricação do não-tecido mais o adesivo impregnado ajuda a capturar poeiras e partículas.
- A construção do Pega-Pó *Fácil* permite sua aplicação mesmo em piso quando molhado.
- O suporte de aplicação permite o uso dos dois lados do Pega-Pó *Fácil* sem precisar usar as mãos.
- O Pega-Pó *Fácil* pode ser facilmente colocado no suporte.
- Adesivo do Pega-Pó *Fácil* não transfere para o piso.
- Fácil deslizamento do Pega-Pó *Fácil* no piso, não exigindo esforço do funcionário para seu uso.
- Pode ser usado manualmente no procedimento de limpeza de superfícies verticais ou de maior dificuldade como mesas, equipamentos, portas, etc.

## Embalagem:

- Caixa de despacho contendo dois rolos do Pega-Pó *Fácil* tendo 250 picotes cada rolo.  
Nota: Caixa de despacho serve como um display para o Pega-Pó *Fácil*, protegendo de sujeiras quando aberto ou estocado.
- Caixa com 60 folhas do Pega-Pó *Fácil* com 12,7 cm de largura.

## Condição de Estocagem:

Armazene em local fresco e sem umidade.

## Quando e Onde Utilizar:

- O Sistema Pega-Pó *Fácil* é indicado para todos os tipos de pisos, tratados ou não, ou superfícies em geral.

- É indicado para ambientes considerados áreas limpas ou que não é permitido que poeiras fiquem dispersas no ambiente. Ex. Hospitais, Indústrias de Alimentos, Indústrias Farmacêuticas, Indústrias de Eletro-Eletrônicos, etc.
- Pode também ser usado em substituição ao mop pó para qualquer ambiente como shopping center, supermercados, bancos, escolas, etc., já que sua função é capturar a sujeira e poeira e não arrastar, evitando desta forma que a mesma seja dispersa no ar.

Nota: Após o uso é recomendado que se faça uma limpeza em todo o suporte, desta forma aumentando sua vida útil e perda de tempo.

#### Preparação antes de usar:

1. Coloque um cabo de alumínio ou similar no suporte.
2. Para facilitar a colocação do Pega-Pó *Fácil* no suporte, após a colocação do cabo no suporte, encoste-o em uma parede.
3. Fixe o Pega-Pó *Fácil* por uma de suas laterais no suporte.
4. Coloque o suporte no piso e comece a procedimento de limpeza da mesma forma que é recomendado a uso do mop pó, como movimentos em S ou em linha reta, dependendo da área.

#### Movimento do Suporte para Usar os dois lados do Pega-Pó *Fácil*:

1. O Suporte do Pega-Pó *Fácil* tem movimento de 180°, o que facilita o uso dos dois lados do material.
2. Comece a utilizar um dos lados do Pega-Pó *Fácil* e assim que verificar que o mesmo já está totalmente carregado de poeira e sujeira, usado o movimento do suporte, troque **o lado** do Pega-Pó *Fácil* a ser usado, rapidamente e sem precisar tirar o Pega-Pó *Fácil* próximo do piso.
3. Quando os dois lados da fibra estiverem saturados, troque a mesma.

Nota: Após o uso é recomendado que se faça uma limpeza em todo o suporte, desta forma aumentando sua vida útil e perda de tempo.

Fale com a 3M

0800-0132333  
falecoma3m@mmm.com  
www.3m.com.br/foodservice

