

Entretien du film 3M™ Protection Wrap Film

Suivez ces instructions pour que le film de protection 3M™ Protection Wrap Film soit performant le plus longtemps possible :

La propreté est essentielle

Essayez immédiatement tout déversement de carburant pour éviter la dégradation du film et de l'adhésif. Ensuite, lavez et séchez le film à la main dès que possible.

Stockage du véhicule filmé

Stockez votre véhicule filmé en intérieur, dans un endroit ombragé, ou si possible sous une protection. Ce type de stockage permet de préserver et de protéger le film de la chaleur et de l'exposition aux UV.

Traitement des taches ponctuelles

Nettoyez dès que possible, les excréments d'oiseaux, le goudron et les insectes du film pour éviter les taches ou les dommages. Ramollissez les contaminants difficiles, comme la sève d'arbre, en les trempant dans de l'eau chaude savonneuse pendant plusieurs minutes. Ensuite, rincez et séchez soigneusement le film du véhicule. N'utilisez PAS d'outils rugueux ou abrasifs, qui risqueraient de rayer le film.

Le lavage à la main est la meilleure solution

Ne lavez PAS le véhicule avant au moins 72 heures après l'installation. Lavez le véhicule à la main chaque fois que cela est possible. Si le véhicule doit passer par une station de lavage, choisissez une option sans contact car les stations de lavage à brosse peuvent ternir et rayer le film et/ou soulever le bord du film.

En accordant à votre véhicule une attention et un soin proactifs, le film conservera son aspect optimal pendant des années, ce qui permettra au véhicule d'avoir un aspect toujours correct.

Comment puis-je supprimer les empreintes digitales de 3M™ Protection Wrap Film ?

Les films à finition mate peuvent laisser apparaître les traces de doigts de manière plus visible, mais celles-ci peuvent être nettoyées en essuyant la surface du film avec une serviette propre et non pelucheuse saturée d'un mélange de 70 % d'alcool isopropylique (IPA) et de 30 % d'eau. Essayez ensuite la surface du film pour la sécher.

Quelles solutions de nettoyage sont recommandées pour 3M™ Protection Wrap Film ?

Laver le véhicule avec un shampoing neutre.

- Le nettoyage avec des produits de nettoyage fortement alcalins, acides ou contenant de l'alcool doit être évité, car ils risquent d'endommager le film de façon permanente.
- N'utilisez PAS de tampons de nettoyage abrasifs, de brosses ou de produits similaires, car cela endommagerait le film de façon permanente.

Quels produits de cire ou de revêtement automobile puis-je appliquer sur le film 3M™ Protection Wrap Film ?

Après l'installation du film, attendez une semaine avant de cirer votre véhicule pour vous assurer que le film a atteint le niveau d'adhérence approprié. Aucun entretien particulier n'est nécessaire, mais 3M recommande le produit suivant aux utilisateurs qui souhaitent cirer leur film 3M™ Protection Wrap Film:

- Meguiar's® Ultimate Quik Wax Detailer peut être appliqué après l'installation du film. Les utilisateurs doivent ensuite laver et recouvrir régulièrement la surface à l'avenir.
- N'utilisez PAS de cires contenant des colorants, des polishes abrasifs et/ou des composés de frottement. Les particules abrasives endommageront la surface du film et entraîneront une perte de qualité de surface.

Les utilisateurs peuvent enlever toute accumulation de cire sur les bords du film à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Visitez le site www.3M.com/automotive pour commander le shampoing pour lavage de voiture, les cires, les vernis et les lingettes haute performance de 3M.

Peut-on passer la voiture au lavage automatique après l'installation du film 3M™ Protection Wrap Film ?

Ne lavez pas le véhicule avant au moins 72 heures après l'installation.

Lavez le véhicule à la main chaque fois que cela est possible. Si le véhicule doit passer par une station de lavage, choisissez une option sans contact car les stations de lavage à brosse peuvent ternir et rayer le film, ainsi que soulever le bord du film. Un film décollé peut s'arracher d'un véhicule en mouvement. Après le lavage, vérifiez soigneusement que le film n'a pas été soulevé sur toute sa longueur. Retournez chez l'installateur pour réparer, enlever ou remplacer le film endommagé.

Il est possible d'utiliser le lavage au jet haute pression ?

Oui, mais 3M recommande de le laver à la main dans la mesure du possible.

Une pression excessive lors du lavage à haute pression peut endommager le film en forçant l'eau à passer sous celui-ci. L'eau réduit l'adhérence du film au support, ce qui a pour conséquence qu'il se soulève ou s'enroule. Ces problèmes sont amplifiés par le vent.

Suivre les étapes suivantes pour éviter de soulever les bords ou d'endommager le film :

- Utilisez une buse de pulvérisation avec un jet d'au moins 40 degrés ou plus
- Veillez à ce que la buse de pulvérisation soit équipée d'un protecteur de buse (protège-embout)
- Utilisez une pression maximale de 80 bars (1200 psi)
- Si le système est chauffé, limiter la température de l'eau à 60 °C (140 °F) ou moins
- Tenir la buse à au moins 30 cm et perpendiculairement (90 degrés +/- 10) au film ou à au moins 1 m du film à un angle de 60 °, ou plus.
- Ne dirigez PAS le jet entre 0 ° et 60 ° par rapport au bord du film

Comment prévenir les taches d'eau dure sur le film 3M™ Protection Wrap Film ?

Lavez et séchez le véhicule dans un endroit ombragé et/ou protégé. Séchez la voiture rapidement après le nettoyage pour éviter les taches d'eau dure et de chlore. L'application d'une couche de cire liquide après le nettoyage aide également à prévenir les taches d'eau dure / de chlore.

Comment retirer le film 3M™ Protection Wrap Film?

3M recommande de faire appel à un installateur professionnel pour enlever le film de protection. Utilisez un générateur d'air chaud ou un appareil à vapeur pour faciliter le retrait de celui-ci. Retirez le film à un angle de 30 à 60 degrés par rapport à la surface de la peinture.

Santé et sécurité

Utilisation des outils et de l'équipement

Lors de l'utilisation d'un équipement, il convient de toujours suivre les instructions du fabricant pour un fonctionnement en toute sécurité.

Produits chimiques

Lorsque vous manipulez des produits chimiques, lisez les étiquettes des contenants du fabricant et les fiches de données de sécurité (FDS) pour obtenir des renseignements importants sur la santé, la sécurité et l'environnement.

[Suivez le lien pour obtenir des fiches de données de sécurité pour les produits 3M sur 3M.com/SDS.](#)

[Suivez le lien pour obtenir de l'information sur les substances extrêmement préoccupantes \(SVHC\).](#)

Informations sur la garantie

Informations techniques

Les informations techniques, les conseils et les autres déclarations fournis par 3M sont basés sur des dossiers, des tests ou une expérience que 3M juge fiables, mais l'exactitude, l'exhaustivité et la nature représentative de ces informations ne sont pas garanties. Ces informations sont destinées aux personnes possédant des connaissances et des compétences techniques suffisantes pour évaluer et appliquer leur propre jugement éclairé à ces informations. Aucune licence sur les droits de propriété intellectuelle n'est accordée ou implicite à l'égard de ces informations techniques.

Sélection et utilisation des produits

De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et uniquement à la connaissance et au contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans une application particulière. Le client est seul responsable de l'évaluation du produit et de la détermination de son adéquation et de sa pertinence pour l'application du client, y compris la réalisation d'une évaluation des risques sur le lieu de travail, l'examen de toutes les réglementations et normes applicables, ainsi que l'examen de l'étiquette du produit et des instructions d'utilisation. Le fait de ne pas évaluer, sélectionner et utiliser correctement un produit 3M conformément aux instructions ou de ne pas respecter toutes les règles de sécurité applicables peut entraîner des blessures, des maladies, la mort et/ou des dommages matériels.

Garantie, recours limité et clause de non-responsabilité

Sauf si une garantie différente est spécifiquement indiquée sur l'emballage du produit 3M ou dans la documentation du produit (auquel cas cette garantie prévaut), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme à la spécification du produit 3M applicable au moment où 3M expédie le produit. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DÉCOULANT D'UNE TRANSACTION, D'UNE COUTUME OU D'UN USAGE COMMERCIAL. Si un produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, à la discrétion de 3M, le remplacement du produit 3M ou le remboursement du prix d'achat.

Limitation de responsabilité

Toutes les questions de garantie et de responsabilité relatives à ce produit sont régies par les conditions générales de vente, sous réserve, le cas échéant, de la loi en vigueur. Les produits 3M Commercial Branding and Transportation ne sont pas testés selon les spécifications des fabricants automobiles !

© 3M 2024. Tous droits réservés.

3M, Comply, Controltac et Knifeless sont des marques de commerce de 3M Company. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Révision B, Septembre 2024. Veuillez recycler.

3M France

Commercial Branding and
Transportation Division
1, Parvis de l'innovation
CS 20203
95006 Cergy Pontoise Cedex
France

3M Belgium bvba/sprl

Commercial Branding and
Transportation Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium

3M (Schweiz) GmbH

Commercial Branding and
Transportation Division
Eggstrasse 91
8803 Rüslikon
Switzerland