

Seguridad Personal

• Protección Respiratoria • Protección Auditiva • Protección Facial • Overol Reutilizable • Guantes de Seguridad

!!!La seguridad en primer lugar!!! Seleccionar siempre el equipo de protección personal adecuado - lentes de seguridad, guantes, protección auditiva y respiratoria para tu trabajo y área de trabajo.

Limpeza de la superficie



- Desengrasar la superficie utilizando productos de la compañía de pintura u otros productos recomendados por esta misma que sean base agua o base solvente y que cumplan con las normas sobre COV. Siga siempre las instrucciones del fabricante de recubrimientos para la limpieza de superficies.

Cubriendo el vehículo




- Delinear el área que se va a restaurar utilizando productos y técnicas de protección de superficies adecuados para sellar el área no reparada contra el exceso de rociado (nube de material).
- En una reparación de un solo panel, enmascarar desde la parte posterior con cinta adhesiva que tenga un ancho amplio.
- En una reparación de varios paneles, use cinta de enmascarar de espuma y cintas especiales para suavizar los bordes de la pintura.



3M™ Soft Edge Foam Masking Tape



3M™ Trim Masking Tape



3M™ Scotch® Masking Tape 233+



3M™ Smooth Transition Tape


Enmascarado de marcos interiores de puertas - Cintas especiales



- Aplice la cinta de transición suave 3M™ Smooth Transition Tape en los marcos interiores de las puertas (espacio entre puerta y cuerpo de la carrocería), dejando una pestaña disponible para quitarla fácilmente después de aplicar el sellador.
- Cuando se aplica correctamente, la cinta no se puede sentir al pasar la mano paralela al panel, pero se puede sentir al pasar la mano en un ángulo de 45 grados a lo largo del marco de la puerta.
- Nota: Dos tiras de cinta de transición suave 3M Smooth Transition Tape pueden ser usadas en aquellas situaciones en donde se desee suavizar aún más la transición de los recubrimientos.
- Nota: Continúe la cinta de transición suave con cinta de espuma o papel adicional para sellar completamente los marcos interiores de las puertas (espacio entre puerta y cuerpo de la carrocería) contra el exceso de rociado.



3M™ Smooth Transition Tape



3M™ Scotch® Masking Tape 233+

Enmascarado de marcos interiores de puertas - Cintas especiales



- Aplicar cinta de enmascarar de espuma de borde suave 3M™ Soft Edge Foam Masking Tape en las áreas de los marcos en los vehículos que requieran un re-acabado de panel a panel.
- Coloque la cinta de espuma para sellar la abertura del marco de la puerta, manteniendo el adhesivo alejado del borde de la pintura.
- Nota: Las cintas de espuma 3M Soft Edge son productos "estirables para retirar". Para aplicar, presione la cinta firmemente en su lugar, evitando estirla al aplicarla. Para retirar, estire la cinta de espuma paralela a la superficie de trabajo. Esto ayudará a prevenir residuos de adhesivo.



3M™ Soft Edge Foam Masking Tape PLUS
21mm x 49m



3M™ Soft Edge Foam Masking Tape
13mm x 50m



3M™ Soft Edge Foam Masking Tape
19mm x 35m

Protección de superficies



- Cubrir el vehículo con una película plástica antes de pintar para evitar la contaminación de la superficie.
- Corte la película de enmascarar alrededor del área a reparar como preparación para la aplicación de imprimación y pintura. Fije la película protectora contra rociado excesivo (brisado) con cintas de enmascarar 3M.
- Aplice siempre películas plásticas sobre una superficie limpia y seca y asegúrese de que el logotipo de 3M y el mensaje "pinte este lado hacia arriba" sean legibles una vez desplegadas.
- Recorte y retire con cuidado la película plástica de las áreas que se van a retocar y coloque cinta adhesiva para sellar los bordes de la película plástica.



3M™ Overspray Protective Sheet

Enmascarado Final Antes de Pintar



- Desengrasar la superficie utilizando productos de la compañía de pintura u otros productos recomendados por esta misma que sean base agua o base solvente y que cumplan con las normas sobre COV. Siga siempre las instrucciones del fabricante de recubrimientos para la limpieza de superficies.
- Complete el enmascaramiento de cualquier borde crítico faltante, de piezas como los empaques de goma del parabrisas y las molduras que no se quitan fácilmente, como parte del proceso de reparación/acabado.



3M™ Fine Line Masking Tapes 471



3M™ Trim Masking Tape

Desenmascarado



- La mejor manera de retirar las cintas y películas de enmascaramiento es cuando el automóvil acaba de salir del horno y todavía está caliente.
- Retire siempre la cinta de enmascarar tirando en un ángulo de aproximadamente 45 grados respecto a la superficie.
- Consejo: El uso de cintas de enmascarar premium 3M tiene una menor tendencia a dejar residuos, tener rasgaduras o despedazarse.