

Führende Lackierwerkstätten befolgen Automobilhersteller-Reparaturverfahren

Schützen Sie sich, Ihre Werkstatt und Ihre Kunden, indem Sie jede einzelne Autoreparatur auf die richtige Weise durchführen.

Die Konsultation der Automobilhersteller-Reparaturverfahren vor Aufnahme der Arbeit kann helfen, genauere Kostenvoranschläge zu erstellen, die richtigen Teile zu bestellen und die geeigneten Produkte zu beschaffen. Wenn die Arbeit ausgelagert wird, können die Verfahren dem Lackierer helfen, dem Lieferanten genaue Anweisungen zu geben, sodass Fehlanweisungen und Nacharbeit vermieden werden.



1

Beginnen Sie eine Reparatur?

Der erste Schritt zu einer ordnungsgemäßen Reparatur besteht darin, die Automobilhersteller-Reparaturverfahren zu recherchieren.



Automobilhersteller-Reparaturverfahren

Suchen Sie auf der Website des Originalherstellers nach den aktuellsten Reparaturverfahren und Prozessleitfäden.

Um Zugang zu den Verfahren der Automobilhersteller zu erhalten, müssen Sie sich registrieren, ein Abonnement auswählen und bezahlen.



Datenblätter, Arbeitsanweisungen und Positionsangaben

Suchen Sie auf den Websites der Automobilhersteller nach Datenblättern und Positionsangaben, die für die Reparatur wichtig sind.

2

Stellen Sie den Erfolg Ihrer Werkstatt sicher.

Maximieren Sie das Potenzial Ihrer Werkstatt, indem Sie die Automobilhersteller-Reparaturverfahren befolgen.



Dokumentieren Sie das Verfahren

Achten Sie darauf, das Verfahren zum Zeitpunkt der Reparatur zu dokumentieren. Wenn ein Fahrzeug neu abgenommen werden muss, sollte der Original-Reparaturauftrag Angaben zu den verwendeten Automobilhersteller-Reparaturverfahren, Schweißproben, Vorher-/Nachher-Fotos und detaillierte Berichte etwaiger Untersuchungen enthalten.



Vergewissern Sie sich grundsätzlich

Auch wenn Sie ein Fahrzeug bereits mehrfach repariert haben, ist es wichtig, die Automobilhersteller-Verfahren und -Produkte zu überprüfen, da sich diese aufgrund von Aktualisierungen von Technologien und Materialien häufig ändern können.



Verbessern Sie die Genauigkeit

Die Konsultation der Automobilhersteller-Reparaturverfahren vor Aufnahme einer Reparatur kann Ihnen helfen, genauere Kostenvoranschläge zu erstellen, die richtigen Teile zu bestellen und die geeigneten Produkte zu beschaffen.



Wählen Sie die geeigneten Produkte

Bei der Reparatur eines Fahrzeugs kommt es nicht nur darauf an, wie man sie durchführt, sondern auch darauf, dass man die richtigen Lösungen verwendet, um die Reparatur auf die richtige Weise durchzuführen. Automobilhersteller benennen konkrete Produkte, die bei der Reparatur verwendet werden müssen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

3

Behalten Sie den Überblick, um auf Kurs zu bleiben.

Lassen Sie sich die für die ordnungsgemäße Durchführung der Reparatur verwendeten Materialien bezahlen.



3M™ RepairStack™ Performance Solutions

3M™ RepairStack™ Performance Solutions ist mit Hardware ausgestattet, die alle Materialien von 3M und anderen Anbietern aufnehmen kann. Als integrierte und automatisierte Plattform bietet sie den Werkstätten drei wesentliche Vorteile:

- ✓ Ein Bestandsverwaltungssystem, das gewährleistet, dass die für sichere und zuverlässige Reparaturen benötigten Materialien verfügbar sind
- ✓ Optimierter Entwurfs- und Abrechnungsprozess
- ✓ Echtzeit-Einblicke in die Unternehmensleistung

Es gibt zusätzliche Informationsmaterialien, die weitere Informationen liefern können, einschließlich zum Zugang zu den Websites der Automobilhersteller:

I-CAR

i-Car.com

Bietet technische Unterstützung für die Reparaturfähigkeit (RTS). Diese Informationsautobahn für Reparaturen bietet Suchwerkzeuge für Automobilhersteller, bewährte Verfahren, technische Artikel und Echtzeit-Antworten auf Fragen zur Autoreparatur über Ask I-CAR.

OEM1Stop

OEM1Stop.com

Es soll Fahrzeugreparatur-Lackierern einen einfachen Zugang zu den aktuellsten Reparaturinformationen bieten, die von den teilnehmenden Automobilherstellern zur Verfügung gestellt werden.

Gewährleistung und beschränkter Gewährleistungsbefehl: 3M garantiert, dass jedes 3M Produkt zu dem Zeitpunkt, an dem 3M das Produkt ausliefert, den jeweiligen 3M Produktspezifikationen entspricht. 3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNG ODER BEDINGUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Falls ein 3M Produkt nicht dieser Garantie entspricht, dann besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M im Austausch oder in der Reparatur des 3M Produkts oder der Erstattung des Kaufpreises. **Haftungsbeschränkung:** Außer der oben angegebenen beschränkten Abhilfe und soweit der Haftungsausschluss nicht gesetzlich untersagt ist, haftet 3M nicht für jedweden Verlust oder Schaden, der durch das 3M Produkt entsteht oder mit ihm verbunden ist, sei dieser nun direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden.

Nur für die industrielle/berufliche Nutzung. Nicht für den Verkauf an oder Gebrauch durch Endverbraucher bestimmt. OMG1593863