



Automotive Aftermarket Division

3M™ PPS™ Basic Serie

1) Teilenummern

3M Teilenummer	3M Beschreibung
PBL200	3M™ PPS™ Basic Serie Schraubring, groß, 850 ml, 200 µm
PBS200	3M™ PPS™ Basic Serie Schraubring, Standard, 650 ml, 200 µm
PBL125	3M™ PPS™ Basic Serie Schraubring, groß, 850 ml, 125 µm
PBS125	3M™ PPS™ Basic Serie Schraubring, Standard, 650 ml, 125 µm
PBC005	3M™ PPS™ Basic Serie Verschlussring
26023	3M™ PPS™ 2.0 Becher, groß, 850 ml
26001	3M™ PPS™ 2.0 Becher, Standard, 650 ml

2) Beschreibung und Endverwendungen

Der 3M™ PPS™ Basic Serie Schraubring ist ein System aus Einwegdeckeln und -innenbechern und eignet sich zum Auftragen zahlreicher Lacke. Das System ist für wasser- und lösemittelhaltige Lacke vorgesehen. Mit dem geschlossenen Lackverarbeitungssystem entfällt der Gebrauch von Mischbechern und Filtern. Dank speziell entwickelten Adaptern können Anwender das System der 3M™ PPS™ Basic Serie mit nahezu jeder Lackierpistole sowie mit der 3M™ Hochleistungslackierpistole verwenden.

3) Physikalische Eigenschaften

Bestandteil	Material und Farbe
Innenbecher	LDPE (Polyethylen niedriger Dichte), transparent
Deckel	PP (Polypropylen), dunkelgrau
Filter	Nylon 6

4) Gebrauchsanweisung

- Einweg-Innenbecher in einen 3M™ PPS™ Serie 2.0 Außenbecher geeigneter Größe einsetzen
- Farbe direkt im 3M™ PPS™ Basic Serie Innenbecher mischen
- Deckel auf den Becher drücken und Innenbecher und Deckel über einen mit einer Vierteldrehung verriegelbaren Verschlussring sichern
- Den passenden Adapter für die Lackierpistole auswählen – Adapter herunterdrücken und drehen, bis er im Deckel einrastet
- Nach dem Lackieren die Luftzuleitung vom Gerät trennen, Lackierpistole umdrehen und den Abzug drücken, um die überschüssige Farbe im Becher aufzufangen
- 3M™ PPS™ Basic Serie Deckel und Innenbecher vorsichtig auf eine Oberfläche klopfen. Dadurch wird die Oberflächenspannung der Farbe gebrochen und die Farbe kann wieder in den Innenbecher zurückfließen
- Bei der Entnahme von Deckel und Innenbecher aus dem Außenbecher: Deckel drehen, um den wiederverwendbaren Verschlussring zu entriegeln und zu entfernen, Finger durch die Öffnung unten am Becher stecken und den Innenbecher nach oben schieben, um Deckel und Innenbecher gleichzeitig herauszunehmen
- Aus wiederverwendbarem Außenbecher entnehmen
- Nicht verwendete Lacke gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften und behördlichen Anweisungen mit der 3M™ PPS™ Basic Serie Verschlusskappe aufbewahren

Informationen zur sicheren Verwendung und ordnungsgemäßen Entsorgung entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern (SDS) für Farben und Lösemittel und beachten Sie die vor Ort geltenden Vorschriften und behördlichen Anweisungen.

5) Aufbewahrung

- Verwenden Sie die roten 3M™ PPS™ Dispenser – sie eignen sich für alle 3M™ PPS™ Basic Serie Deckel und Innenbecher
- Informationen zur vorübergehenden Aufbewahrung und zur Lagerdauer von Farben und Lacken entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern (SDS) für Farben und Lösemittel.
- Wenn Lacke und Beschichtungen in 3M™ PPS™ Basic Serie Schraubringen aufbewahrt werden: Bei Nichtgebrauch 3M™ PPS™ Basic Serie Verschlusskappen kopfüber auf dem breiten Sockel der zugehörigen Verschlusskappen abstellen, um ein Austrocknen der Filtermaschen zu verhindern.



6) Sicherheit

Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) verbessern den Schutz vor bestimmten Gefahren am Arbeitsplatz. Die Auswahl einer geeigneten PSA obliegt letztendlich dem Arbeitgeber und erfolgt auf der Basis einer umfassenden Gefährdungsbeurteilung. Beachten Sie vor der Auswahl und Verwendung der PSA stets die Informationen zur Produktleistung sowie die Warnhinweise und Beschränkungen des Lackherstellers.

Die 3M™ PPS™ Basic Serie ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von:

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 1417 00 52 autoreparatur-at@mmm.com www.3maustria.at/autoreparatur	3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Tel: +49 2131 88 19 265 3m-autoreparatur.de@mmm.com www.3M.de/autoreparatur	3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon Tel: +41 4350 896 58 3M.PAS.ch@mmm.com www.3mschweiz.ch/autoreparatur
--	---	--

3M und PPS sind Marken der 3M Company. © 3M 2026. Alle Rechte vorbehalten.