



Dział produktów do napraw blacharsko - lakierniczych

3M™ PPS™ Seria podstawowa

1) Numery produktu

Numer części 3M	Opis części 3M
PBL200	Zestaw pokrywek i kubków miękkich 3M™ PPS™ serii Basic, duży, 850 ml, 200 µm
PBS200	Zestaw pokrywek i kubków miękkich 3M™ PPS™ serii Basic, standard, 650 ml, 200 µm
PBL125	Zestaw pokrywek i kubków miękkich 3M™ PPS™ serii Basic, duży, 850 ml, 125 µm
PBS125	Zestaw pokrywek i kubków miękkich 3M™ PPS™ serii Basic, standard, 650 ml, 125 µm
PBC005	Kołnierz 3M™ PPS™ Basic Series
26023	3M™ PPS™ serii 2.0, kubki duże, 850 ml
26001	3M™ PPS™ serii 2.0, kubki standardowe, 650 ml

2) Opis i zastosowanie

Zestaw 3M™ PPS™ serii Basic to jednorazowy system pokrywek i kubków miękkich do nakładania różnych powłok. System jest przeznaczony do stosowania z powłokami na bazie rozpuszczalników i/lub na bazie wody. Jest to zamknięty system lakierniczy, który eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych pojemników do mieszania i filtrów. Specjalnie zaprojektowane adaptery pozwalają operatorom używać systemu 3M™ PPS™ Basic Series z niemal każdym pistoletem natryskowym, a także z serią Pistolet natryskowy 3M™ Performance.

3) Właściwości fizyczne

Element	Materiał konstrukcyjny i kolor
Kubek miękki	LDPE (polietylen o niskiej gęstości), bezbarwny
Pokrywka	PP (polipropylen), ciemnoszary
Filtr	Nylon 6

4) Wskazówki dotyczące użytkowania

- Włóż jednorazowy kubek miękki do odpowiedniego rozmiaru kubka twardego 3M™ PPS™ serii 2.0 Hard Cup
- Wymieszaj farbę bezpośrednio w kubku 3M™ PPS™ Basic Series Liner
- Załóż pokrywkę na kubek i dociśnij, zabezpiecz kubek i pokrywkę, przekręcając kołnierz blokujący o ćwierć obrotu
- Wybierz odpowiedni adapter do pistoletu natryskowego — wciśnij i przekręć, aż adapter zablokuje się w pokrywie
- Po zakończeniu natryskiwania odłącz przewód powietrzny, odwróć pistolet i pociągnij za spust, aby wlać nadmiar lakieru do kubka
- Delikatnie stuknij o powierzchnię zestawem 3M™ PPS™ Basic Series, aby zlikwidować napięcie powierzchniowe cieczy i ułatwić spłynięcie z powrotem do kubka
- Wyjmij pokrywkę i kubek miękki z twardego kubka: przekręć pokrywkę, aby odblokować kołnierz wielokrotnego użytku i zdejmij go, przełóż palce przez otwór w dnie kubka i popchnij kubek miękki do góry, zwalniając jednocześnie pokrywę i kubek miękki
- Wyjmij z kubka twardego wielokrotnego użytku
- Użyj zatyczki uszczelniającej 3M™ PPS™ Basic Series, aby uszczelnić i zabezpieczyć nieużywane powłoki, zgodnie z lokalnymi przepisami

W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania i prawidłowej utylizacji należy zapoznać się z kartami charakterystyki (SDS) farb lub rozpuszczalników, a także z lokalnymi przepisami lub wytycznymi władz.

5) Magazynowanie

- Używaj czerwonych podajników 3M™ PPS™ — są kompatybilne ze wszystkimi pokrywami i kubkami miękkimi 3M™ PPS™ Basic Series
- W przypadku tymczasowego przechowywania lakierów i farb należy zapoznać się z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) lakierów lub rozpuszczalników, aby uzyskać informacje na temat warunków przechowywania i okresu przydatności
- Jeśli farby i powłoki będą przechowywane w zestawach 3M™ PPS™ Basic Series, należy pozostawić kołnierz blokujący zestaw w twardym kubku i użyć szerokiej podstawy na zatyczkach uszczelniających 3M™ PPS™ Basic Series, aby postawić kubki do góry dnem, gdy nie są używane, co pomoże zachować wilgotność siatki filtracyjnej



6) Bezpieczeństwo

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) pomagają zredukować narażenie na niektóre zagrożenia w miejscu pracy. Ostatecznie to pracodawca jest odpowiedzialny za wybór najodpowiedniejszych ŚOI na podstawie pełnej oceny ryzyka. Przed wyborem i użyciem należy zawsze zapoznać się z właściwościami produktu, ostrzeżeniami i ograniczeniami producenta powłoki.

3M™ PPS™ Basic Series jest przeznaczony WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o

Automotive Aftermarket

Al. Katowicka 117, Kajetany

05-830 Nadarzyn

Tel: +48 (22) 739 60 00

www.3mpolska.pl

3M i PPS są znakami towarowymi firmy 3M © 3M 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.