

Produktbeschreibung

3M™ Trizact™ Diamond TZ Schleifpads dienen zur Aufarbeitung und Politur von Stein- und Betonböden.

3M™ Trizact™ Schleifmittel sorgen für eine glatte, hochglanzpolierte Oberfläche, die für die Nachbehandlung mit Scotchgard™ Stone Floor Protector Plus und das abschließende Polieren mit dem 3M™ Tan Burnish Pad 3400 vorbereitet ist.

Besondere Merkmale


- Mikroreplizierte Diamant-Verbundschleifstrukturen glätten und ebenen Steinbodenoberflächen gleichmäßig und schnell
- Die „Self break-in“-Funktion ermöglicht einen schnellen Abtrag
- Flexibles Träger- und Befestigungssystem
- Anwendung mit Wasser oder Neutralreiniger

Anwendung

Verwenden Sie 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pads zur Vorbereitung von Steinoberflächen vor der Endbehandlung mit Scotchgard™ Stone Floor Protector Plus und/oder dem Polieren mit dem 3M™ Tan Burnish Pad 3400. Geeignet für Beton, Terrazzo, Marmor und andere Steinböden.

Entwickelt für den Einsatz mit automatischen Scheuersaugmaschinen mit niedriger Drehzahl oder Einscheibenmaschinen. 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pads sollten auf einem 3M Bodenpad, wie z.B. dem Scotch-Brite™ White oder Red Floor Pad, angebracht werden.

Verwenden Sie vier der 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pads, die in den Positionen 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr und 9 Uhr angeordnet sind, mit einer Scheuersaugmaschine mit niedriger Drehzahl oder einer Einscheibenmaschine mit einem Durchmesser von 40 cm oder mehr. Bei der Verwendung von Pads mit einem Durchmesser von 38 cm oder weniger sollten drei Pads in den 12-Uhr-, 4-Uhr- und 8-Uhr-Positionen angeordnet werden. Ein Beispiel finden Sie in der folgenden Abbildung.



Verarbeitung

ACHTUNG: Die unten aufgeführten 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pads – Rot und Blau dienen als Richtwerte für „durchschnittliche“ Böden. Die genaue Anzahl der erforderlichen Durchgänge hängt vom Zustand des Bodens ab, z.B. raue Spachtelung oder starke Verfärbungen, sowie vom gewünschten optischen Ergebnis, z.B. Waschbeton-Look.

Beginnen Sie immer mit den 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pads Rot. Nur der Anwender kennt und kontrolliert die Faktoren, die die Leistung und die sichere Verwendung dieser Produkte beeinflussen. Daher liegt es in der Verantwortung des Anwenders, zu bestimmen, ob diese Produkte für die Anwendung geeignet sind.

3M™ Trizact™ Diamond TZ Pads sind für den Einsatz mit automatischen Scheuersaugmaschinen mit niedriger Drehzahl oder Einscheibenmaschinen.

Verwenden Sie 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pads mit Wasser oder einem Neutralreiniger. Nicht trocken verwenden. Die Klettverschlussrückseite der Pads dient dazu, die 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pads auf einem Bodenpad zu befestigen, beispielsweise auf einem Scotch-Brite™ White Floor Pad oder einem Scotch-Brite™ Red Floor Pad.

1. Befestigen Sie das rote 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pad (rote Aufschrift) an einem weißen oder roten Scotch-Brite™-Bodenpad in den Positionen 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr und 9 Uhr.
2. Führen Sie 6 Durchgänge mit dem 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pad Rot durch, wobei der Abstreifer oben liegt und die Reinigungslösung aufgetragen ist; der letzte Durchgang sollte mit nach unten gerichtetem Abstreifer erfolgen. Saugen Sie die Flüssigkeit auf und wischen Sie den Boden mit einem Mopp oder einer automatischen Scheuersaugmaschine mit dem Scotch-Brite™ Red Floor Pad, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
3. Befestigen Sie das 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pad Blau (blaue Aufschrift) an einem weißen oder roten Scotch-Brite™-Bodenpad in den Positionen 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr und 9 Uhr.
4. Führen Sie 6 Durchgänge mit dem 3M™ Trizact™ Diamond TZ Pad Blue durch, wobei der Abstreifer oben ist und die Reinigungslösung aufgetragen ist; der letzte Durchgang sollte mit nach unten gerichtetem Abstreifer erfolgen. Saugen Sie die Feuchtigkeit auf und wischen Sie den Boden mit einem Mopp oder einer automatischen Scheuersaugmaschine mit dem roten Scotch-Brite™-Bodenpad, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Sobald der Boden trocken ist, mit 3M™ Easy Trap Sweep and Dust Sheets Staubbindevlies nachwischen.

Reinigung der Pads


3M™ Trizact™ Diamond TZ Pads sollten unmittelbar nach dem Gebrauch abgespült werden.

Die Pads können unter fließendem Wasser oder mit einem Schlauch abgespült werden. Mit einer Drucksprühdüse lassen sich Rückstände am effektivsten entfernen. Alternativ können gebrauchte Pads außerhalb der Verpackung an der Luft trocknen, und die getrockneten Schleifmittelrückstände können anschließend abgekratzt oder abgeklopft und im Restmüll entsorgt werden.

Lagern Sie gebrauchte Pads nicht in einem geschlossenen Behälter, es sei denn, sie sind vollständig trocken.

Hinweis: Entsorgen Sie Abfälle und Schlämme, die beim Nasspolieren anfallen, gemäß den geltenden lokalen und behördlichen Vorschriften.

Standardgrößen



Lagerung

Lagerbedingungen: +4°C bis 40°C, in der Originalverpackung in einer sauberen und trockenen Umgebung mit Schutz vor direkter Sonneneinwirkung.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Benutzung von Chemikalien die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und/oder dem Sicherheitsdatenblatt.

[Siehe Sicherheitsdatenblätter \(SDB\)-Suche](#)

[Siehe SVHC-Suche für Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen in Erzeugnissen](#)

- Befolgen Sie bei der Benutzung von Maschinen die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen des Maschinenherstellers.
- Diese Pads sind nur für den professionellen oder industriellen Gebrauch bestimmt.



GEFAHR

Um die Risiken im Zusammenhang mit dem Einatmen oder der Exposition gegenüber Schadstoffen zu reduzieren: Verwenden Sie dieses Produkt NICHT auf Materialien, die Asbest enthalten.



VORSICHT

Um die Risiken im Zusammenhang mit dem Einatmen oder der Exposition gegenüber Schadstoffen zu reduzieren:

- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt in den empfohlenen Anwendungen mit der genannten Ausrüstung verwendet wird.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht von ungeschulten Bedienern verwenden.
- Befolgen Sie stets die üblichen Sicherheitspraktiken, einschließlich des Tragens geeigneter Schutzkleidung und Augenschutzes, während Sie dieses Produkt verwenden.

Um die Risiken im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung zu reduzieren:

- Entsorgen Sie Abfälle und Schlämme, die beim Nasspolieren entstehen, gemäß allen geltenden lokalen und staatlichen Vorschriften.



VORSICHT

Das Produkt ist ausschließlich für die Nassbodenpflege vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT für trockene Anwendungen.

Wichtige Hinweise

Diese Produktinformation enthält nur technische Informationen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Die von 3M empfohlenen Endanwendungen sind in jeder Produktinformation aufgeführt. Endanwendungen, die nicht in der Produktinformation aufgeführt sind, unterliegen nicht den 3M Garantien.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bei Fragen zu Endanwendungen und Garantien wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Vertreter. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

© 3M 2026. Alle Rechte vorbehalten.

3M, Scotch-Brite, Scotchgard und Trizact sind eingetragene Marken der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

3M Deutschland GmbH

Commercial Branding and Transportation
Carl-Schurz-Str.1
D-41453 Neuss

3M Österreich GmbH

Commercial Branding and Transportation
Am Europlatz 2
1120 Wien

3M (Schweiz) GmbH

Commercial Branding and Transportation
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon