

# Un acabado perfecto

## Sistema 3M Perfect-It™ de acabado de pinturas



### PASO 1 - LIJADO

Disco 3M Trizact™ Hookit™ para lijar el clear – P1500 (PN 02088)

- **Para igualar la textura:**
  - Humedecer el disco y todo el panel a lijar.
  - Usar interface de esponja 3M Hookit™ (PN 05777) para igualar la textura y lijar los contornos.
- **Para eliminar inclusiones de polvo y otras imperfecciones, quitar la interface.**



### PASO 2 – PULIDO DE RAYONES

Disco 3M Trizact™ Hookit™ de espuma – P3000 (PN 02085)

Reduce el tiempo de pulido hasta un 50%.

- **Para pulir los rayones del lijado:**
  - Humedecer el disco y todo el panel a lijar.
  - Usar la interfase de esponja 3M Hookit™ (PN 05777).



### PASO 3 - PULIDO

Pulimento 3M Perfect-It™ Compuesto Pulidor (PN06085)

- **Pulir para quitar completamente los rayones del lijado:**
    - Para corte más rápido y menor temperatura:
      - Usar el paño/gorro de cordero 3M (PN 05711).
    - Para eliminar pelusas y lograr un mejor acabado:
      - Usar el paño/gorro para pulir 3M Perfect-It™ de espuma (PN 05723).
    - Trabajar una zona de 60 cm x 60 cm a la vez.
- Velocidad sugerida de pulido: 1,200 a 2,000 rpm.



### PASO 4 - PULIDO A MÁQUINA

Pulimento 3M Perfect-It™ Pulido a Máquina (PN 06064)

- **Para remover las marcas circulares:**
    - Usar el paño/gorro de pulido 3M Perfect-It™ de espuma (PN 05738) con una presión mediana.
  - **Para pulir:**
    - Usar el paño/gorro de pulir 3M Perfect-It™ de espuma (PN 05725) con una presión liviana.
- Velocidad sugerida de pulido: 1,200 a 2,000 rpm.
- **Limpie con un paño amarillo 3M Perfect-It™ (PN 06016).**



### PASO 5 – ELIMINACIÓN DE MARCAS CIRCULARES

- NO SALTEAR EL PASO 4

Pulimento 3M Perfect-It™ Pulidora Ultrafina (PN 06068)

- **Para eliminar las marcas finas circulares (incluso en vehículos de color oscuro):**
    - Pulir con presión mediana usando el paño/gorro de pulir 3M Ultrafina de espuma (PN 05751).
  - **Para pulir:**
    - Pulir con presión liviana usando el paño/gorro de pulir 3M Ultrafina de espuma (PN 05751).
- PULIR, SIN DEJAR SECAR – dejar una capa húmeda en la superficie.
- Velocidad sugerida de pulido: 1,200 – 2,000 rpm.
- **Limpie con un paño amarillo 3M Perfect-It™ (PN 06016).**



NUEVO

PN	PRODUCTO	PN	PRODUCTO	TAMAÑO
 06060	3M Perfect-It™ 3000 Extra Cut Rubbing Compound	 06085	3M Perfect-It™ Rubbing Compound / Compuesto Pulidor	946 mL
 06064	3M Perfect-It™ 3000 Swirl Mark Remover	 06064	3M Perfect-It™ Machine Polish / Pulido a Máquina	946 mL
 06068	3M Perfect-It™ 3000 Ultrafina	 06068	3M Perfect-It™ Ultrafine Machine Polish / Pulidora Ultrafina	946 mL

## Próximo Lanzamiento

Presentamos el nuevo  
3M Perfect-It™ Clean and Shine (PN 06084)



- › Limpia el pulidor residual.
- › Logra un acabado de alto brillo.
- › Sin silicona.

# Perfección para el Automóvil

**3M**

**Automotive Aftermarket Division**  
**3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.**  
Olga Cossettini 1031 - 1° Piso  
(C1107CEA) Buenos Aires  
República Argentina  
Tel.: 4339-2400  
Fax: 4339-2540  
e\_mail: 3mautos-ar@mmm.com  
[www.3m.com/ar/aad](http://www.3m.com/ar/aad)

**Automotive Aftermarket Division**  
**3M Uruguay S.A.**  
Marco Bruto 1130  
(11300) Montevideo  
República Oriental del Uruguay  
Tel.: (598 2) 628 36 36 (628 3M 3M)  
Fax: (598 2) 628 26 92  
e\_mail: 3mautos-uy@mmm.com  
[www.3m.com/uy/aad](http://www.3m.com/uy/aad)