




SEGURIDAD PERSONAL

• Respiradores reutilizables con protección facial completa 

• Prendas reutilizables 

• Guantes de nitrilo 

Requisitos para mejores resultados y calidad



- ▶ Aplique 1m de protección Dirt Trap para mantener un ambiente limpio en la cabina de pintura.
- ▶ Use 3M Aircare ACU-03 para obtener el aire presurizado adecuado.
- ▶ Use prendas de protección 3M para proteger al operario y lograr un trabajo más limpio.



3M™ Dirt Trap Protection Film – Clear, 3M™ Dirt Trap Protection Material

3M™ Aircare ACU-03

3M™ Protective Coverall 4540+

Selección de la variante de color o ajuste de color



- ▶ Use 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme para eliminar la pintura y la exposición de la superficie, para obtener un ajuste de color preciso.
 - ▶ Si está utilizando la última tecnología de espectrómetro, se recomienda dar un paso adicional de pulido con 3M™ Perfect-It™ Ultra na SE (tapón azul).
- Consejo: La creación de una colección de colores particular le permitirá en el futuro reutilizar sus propias tarjetas de pulverización.




3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme

Espuma ondulada 3M™ Hookit™, 75 mm

Equipo óptico de ajuste de color 3M™ PPS™ II

1 Mezcla de capa base



- ▶ Los diferentes tamaños de 3M™ PPS™ Serie 2.0 permiten ajustarse a las reparaciones más comunes de su taller.
 - ▶ Gracias a 3M™ PPS™ Series 2.0, no se requieren vasos de mezcla adicionales.
 - ▶ Como el Itró está integrado en la tapa 3M™ PPS™ Series 2.0, no se requiere ninguna etapa de Itrado adicional.
- Nota: Seleccionar el formato adecuado a sus necesidades reducirá las posibilidades de preparar más pintura de la que se necesita.



Kit de sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0, grande 850 ml, estándar 650 ml, midi 400 ml, mini 200 ml

Dispensadores de tapa y vaso desechable 3M™ PPS™

2 Ajustes de la Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento



- ▶ Llevar el gatillo hacia atrás
- ▶ Asegurarse de poner el anillo de seguridad de la boquilla en la posición "+"
- ▶ Deslizar la boquilla atomizadora sobre la aguja de fluido y empujarla hacia el cuerpo de la pistola
- ▶ Asegurar la boquilla atomizadora girando el anillo de seguridad en el sentido de las agujas del reloj hasta que las pestañas del anillo estén bloqueadas en la posición "X"
- ▶ HVLP máxima presión de línea 1.38bar (20psi)
- ▶ Rango de Presión de Operación de línea 0,5 bar (7 psi) - 2,4 bar (3,5 psi) max



3M™ Pulverizadora de Alto Rendimiento

3M™ Cabezal atomizador HVLP por gravedad de alto rendimiento 1,2,1,3,1,4,1,8, 2,0

3 Aplicación de capa base




- ▶ Desengrase la superficie con el producto recomendado por la compañía de pintura u otro producto recomendado. Siga siempre las instrucciones del fabricante.
- ▶ Antes de aplicar la capa base, limpie la superficie con un paño antiestático.
- ▶ Siga siempre las recomendaciones de la compañía de pintura con respecto al proceso de aplicación de la capa base.
- ▶ Una vez finalizado el trabajo de pulverización, desconecte la línea de aire, invierta la pistola y presione el gatillo para devolver el exceso de pintura al vaso. Golpee ligeramente el vaso desechable y la tapa 3M™ PPS™ Serie 2.0 sobre una superficie para romper la tensión superficial del líquido y hacer que vuelva al vaso desechable.



Bayetas profesionales para paneles 3M™

Paño antiestático 3M™ Aqua

4 Mixing of Clear Coat



- ▶ Los diferentes tamaños de 3M™ PPS™ Serie 2.0 permiten ajustarse a las reparaciones más comunes de su taller.
- Nota: Las tecnologías modernas requieren mezclar el barniz bajo demanda, debido a la aceleración de la vida útil. Seleccione el formato adecuado a su necesidad para reducir la posibilidad de aplicar demasiado barniz que haya empezado el tiempo de reacción.



Kit de sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0, grande 850 ml, estándar 650 ml, midi 400 ml, mini 200 ml

Kit UV de la serie PPS™ 2.0 de 3M™

5 Clear Coat Application



- ▶ Siga siempre las recomendaciones de la compañía de pintura con respecto al proceso de aplicación de barniz.
 - ▶ 3M™ PPS™ Serie 2.0 reduce considerablemente la limpieza y el consumo de disolvente.
- Consejo: Consulte la hoja de datos de seguridad de la pintura y del disolvente (SDS) además de las normativas o autoridades locales para asegurarse de que se realizan un uso seguro del sistema y una eliminación adecuada de los residuos.




Kit UV de la serie PPS™ 2.0 de 3M™

3M™ PPS™ Series 2.0

6 Limpieza de la Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento de 3M™



- ▶ Llevar el gatillo hacia a tras
- ▶ Gire el anillo de seguridad en el sentido contrario a las agujas del reloj y tire de la boquilla atomizadora en dirección contraria al cuerpo de la pistola.
- ▶ Limpie la punta de la aguja con un paño desechable y disolvente
- ▶ Solo tiene que poner la nueva boquilla y ya está hecho
- ▶ La Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento y el PPS de 3M™ reducen considerablemente el trabajo de limpieza y reduce claramente el consumo de disolvente.



Bayetas profesionales para paneles 3M™

7 Forced Drying



- ▶ Please do observe the recommendations of your paint manufacturer concerning: object temperature & drying time.
- Note: The quality of drying has a positive influence on the later finishing properties of the surface. Forced drying accelerates the finish process and at the same time ensures an even drying of the paint. A clear coat, which has hardened evenly and well can be finished a lot easier.